Энциклопедия ремонта

МИКРОСХЕМЫ ДЛЯ СОВРЕМЕННОЙ ИМПОРТНОЙ АВТОЭЛЕКТРОНИКИ




Avtomanual.com





Энциклопедия ремонта

МИКРОСХЕМЫ ДЛЯ СОВРЕМЕННОЙ ИМПОРТНОЙ АВТОЭЛЕКТРОНИКИ







УДК 621.397.446.049.77 (035.5) ББК 32.94-5я2 М-59

М-59 Микросхемы для современной импортной автоэлектроники.

4-е изд.— М : Издательский дом «Додэка-XXI», 2001.

ISBN-5-94120-016-1

Книга, продолжая серию "Энциклопедия ремонта", описывает около четырехсот микросхем, применяемых в электронном оборудовании современных автомобилей и в дополнительных устройствах таких как автомагнитолы, стереосистемы и т.д.

Данное издание рассчитано на подготовленных радиолюбителей, самостоятельно занимающихся ремонтом зарубежной электронной аппаратуры, а также работников сервисных служб.

УДК 621.397 446.049.77 (035 5) ББК 32.94-5я2

ISBN-5-94120-016-1

- © Издательский дом «Додака-XXI», 2001
- ® Серия "Энциклопедия ремонта", вып. 8

Все права защищены. Никакая часть этого издания не может быть воспроизведена в любой форме или любыми средствами, электронными или механическими, включая фотографирование, ксерокопирование или иные средства копирования или сохранения информации без письменного разрешения издательства

Материалы подготовили *Е.С. Анфимов, Е.И. Полинин*Ответственный редактор *А.В. Перебаскин*Дизайн обложки *А.А. Бахметьев О.В. Будко*Графическое оформление *А.Ю. Анпенков, Ф. Н. Баязитов*Верстка *Ю. В. Наторова, С. В. Шашков*

Издательский дом «Додэка-ХХІ» ИД № 02041 от 13.06.2000 г 105318 Москва, а/я 70 Тел/факс (095) 366-24-29, 366-81-45 E-mail: books@dodeca.ru; icmarket@dodeca.ru

Подпісанов печать 22 02 2001 г. Формат 70 к 100/16. Бумага газотная, Гаримура. PragmaticaC. Понуть офестная. Объем 18 п. п. Уол. печ. в. - 23,40. Тырож 3000 ожа: Заказ № 1007. Сипечатано с поновых дыдывжитнесня ОАО "Тилография Неглеви". 10//005 Моская, ул. Ф. Энгельса. 46.

Тип	Фирма	Функциональное назначение	Стр
A2540SLB	ALLEGRO	Четырехканальная схема управления на транзисторах Дарлингтона	
A2557KB/KEB/KLB	ALLEGRO	Четырехканальная схема управления на транзисторах Дарлингтона	(
A2595SLW	ALLEGRO	Восьмиканальная схема управления	
A2982SLW	ALLEGRO	Десятиканальная схема управления	18
A2984SLW	ALLEGRO	Десятиканальная схема управления	.
A3046EU/LU	ALLEGRO	Датчик Холла	14
A3054KU/SU	ALLEGRO	Датчик Холла с переключаемым чувствительным элементом	14
A3056EU/LU	ALLEGRO	Датчик Холла	14
A3058EU/LU	ALLEGRO	Датчик Холла	14
A3121ELL	ALLEGRO	Датчик Холла	13
A3122ELL	ALLE G RO	Датчик Холла	15
A3123ELL	ALLEGRO	Датчик Холпа	
A3195ELT/EU/LLT/LU	ALLEGRO	Высокотемпературный датчик Холла с функцией захвата	, 16
A3197ELT/EU/LLT/LU	ALLEGRO	Высокотемпературный датчик Холла с функцией захвата	
A3506LU/LUÁ	ALLEGRO	Высокотемпературный датчик Холла с функцией захвата	
A3507EÚ/EUA/LU/LUA	ALLEGRO	Высокотемпературный датчик Ходла с функцией захвата	
A3508SU/SUA	ALLEGRO	Высокотемпературный датчик Холла с функцией захвата	
A3828EA	ALLEGRO	ЧМ стереодекодер автомобильных приемников	
A3844EEP	ALLEGRO	Автомобильный АМ приемник с двумя преобразователями частоты	
A3848EEQ	ALLEGRO	Автомобильный АМ приемник с двумя преобразователями частоты	
A3952SB/SLB/SW	ALLEGRO	Мостовая схема управления двигателями постоянного тока	
A3952SEB	ALLEGRO	Мостовая схема управления двигателями постоянного тока	
A3953SB/SLB	ALLEGRO	Мостовая схема управления двигателями постоянного тока	
A3961SB/SLB	ALLEGRO	Двухканальная мостовая схема управления	2:
A3962SLB	ALLEGRO	Двухканальная мостовая схема управления биполярным шаговым двигателем	2
A6118SLW	ALLEGRO	Восьмиканальная схема управления	2.
A6809ELW/SLW	ALLEGRO	Десятиканальная схема управления	
A6810XLW	ALLEGRO	Десятиканальная схема управления	
A6810xA/xEP	ALLEGRO	Десятиканальная схема управления	
A6811xA/xLW	ALLEGRO	Двеналцатиканальная схема управления	
A6812xA/xLW/xEP	ALLEGRO	Двалцатиканальная схема управления	20
A6818xA/xEP	ALLEGRO	Тридцатидвухканальная схема управления	
ADXL50	ANALOG DEVICES	Акселерометр с обработкой сигнала	
AU2901D/N	PHILIPS	Четыре компаратора напряжений для автомобильных устройств	3.
AU2902D/N	PHILIPS	Четыре операционных усилителя для автомобильных устройств	
AU2903D/N	PHILIPS	Два маломощных операционных усилителя для автомобильных устройств	
AU2904D/N	PHILIPS	Два маломощных операционных усилителя для автомобильных устройств	30
BUK100-50DL	PHILIPS	Мощный МОЅ транзистор	31
8UK101-50DL	PHILIPS	Мощный MOS транзистор	રા
BUK 102-50DL	PHILIPS	Мощный MOS транзистор	
BUK104-50L/LP/S/SP	PHILIPS	Схема управления и защиты мощного полевого транзистора	
BUK105-50L/LP/S/SP	PHILIPS	Схема управления и защиты мощного полевого транзистора	
BUK106-50L/LP/S/SP	PHILIPS	Схема управления и защиты мощного полевого транзистора	
BUK202-50X/Y	PHILIPS	Схема управления и защиты мощного полевого транзистора)ن پرد. در در در در در
	PHILIPS	Сурма управления и защита мущного подворого транамогора	34
BUK203-50X/Y	PHILIPS	Схема управления и защиты мощного полевого транзистора	
BUK856-450 IX/IZ	RCA	Мощный билолярный транзистор с изолированным входом	
CA324	RCA RCA	Четырехканальный операционный усилитель	
CA339	CHERRI SEMICONDUCTOR	Четырехканальный операционный усилитель	. , , , . ,
CS-189DW/N		Схема управления тахометром	ر
CS-287	CSC	Схема управления соленоидом инжектора	

Тип	Фирма	Функциональное назначение	Стр
CS-288	CSC	Схема управления соленоида инжектора	
CS-345A CS-925	CHERRI SEMICONDUCTOR	Схема управления зажиганием	
CS-935	CSC CSC	Регулятор напряжения	
CS-945	CSC	Регулятор напряжения	
CS-955	CSC	Регулятор напряжения	
DBL1009	DAEWOO	ЧМ стереомультиплексор с ФАПЧ	
D8L1010	DAEWOO	Сдвоенным предварительный усилитель	
DBL1012	DAEWOO	Сдвоенный предварительный усилитель	
DBL1018	DAEWOO	Усипитель ЛЧ и ЧМ демодулятор	
DBL1019	DAEWOO	АМ приемник	
DBL1026 DBL1032-D	DAEWOO DAEWOO	ЧМ стереомультиплексор с ФАПЧ	
DBE1052	DAEWOO	Усилитель ПЧ и ЧМ демодулятор	
DBL1055/-V	DAEWOO	АМ приемник с электронной настройкой	
HEF4794BP/BT	PHILIPS	Восьмикаскадный регистр сдвига и памяти для управления индикаторами	
HEF4894BP/BT	PHILIPS	Двенадцатикаскадный регистр сдвига и памяти для управления индикаторами	
L272D	SGS-THOMSON	Мощный сдвоенный операционный усилитель	
L272/M	SGS-THOMSON	Мощный сдвоенный операционный усилитель	
L482/D1	SGS-THOMSON	Схема управления зажиганием с датчиком Холла	
L484/D1	SGS-THOMSON	Схема управления зажиганием с электромагнитным датчиком	
L497B/D1	SGS-THOMSON SGS-THOMSON	Схема управления зажиганием с датчиком Холла	
L530/D1 L584	SGS-THOMSON	Многофункциональная схема управления зажиганием	
L585/D1	SGS-THOMSON	Схема управления генератором	
L2605V	SGS-THOMSON	Стабилизатор напряжения	
L2605X	SGS-THOMSON	Стабилизатор напряжения	
L2610V	SGS-THOMSON	Стабилизатор напряжения	
L2610X	SGS-THOMSON	Стабилизагор напряжения	
L2685V	SGS-THOMSON	Стабилизатор напряжения	
L2685X	SGS-THOMSON	Стабилизатор напряжения	
L2720	SGS-THOMSON	Мощный сдвоенный операционный усилитель	
L2722	SGS-THOMSON	Мощный сдвоенный операционный усилитель	
L2724 L2726	SGS-THOMSON SGS-THOMSON	Мошный одвоенный операционный усилитель	
L2750	SGS-THOMSON	Мощный сдвоенный операционный усилитель	
L4620	SGS-THOMSON	Схема контроля уровня жидкости	
L4805V	SGS-THOMSON	Стабилизатор напряжения	
L4805X	SGS-THOMSON	Стабилизатор напряжения	
L4810V	SGS-THOMSON	Стабилизатор напряжения	
L4810X	SGS-THOMSON	Стабилизатор напряжения	
L4812V	SGS-THOMSON	Стабилизатор напряжения	
L4812X	SGS-THOMSON	Стабилизатор напряжения	
L4885V	SGS-THOMSON	Стабилизатор напряжения	
£4885X £4892V	SGS-THOMSON SGS-THOMSON	Стабилизатор напряжения	
L4892X	SGS-THOMSON	Стабилизатор напряжения	
L4915	SGS-THOMSON	Регулируемый стабилизатор с фильтром	
L4916	SGS-THOMSON	Регулируемый стабилизатор с фильтром	
L4939	SGS-THOMSON	Сдвоенный многофункциональный стабилизатор	
L9222	SGS-THOMSON	Четырехканальный инвертор	.
L9305A	SGS-THOMSON	Сдвоенная схема управления реле	
L9307	SGS-THOMSON	Сдвоенная схема управления реле	
L9308	SGS-THOMSON	Сдвоенная слаботочная схема управления релё	_
L9309 L9324	SGS-THOMSON SGS-THOMSON	Сдвоенная схема управления реле	
L9326	SGS-THOMSON	Схема управления стеклоподъемником	
L9341	SGS-THOMSON	Четырехканальный переключатель напряжения питания	
L9351	SGS-THOMSON	Схема управления соленоидом и двигателем постоянного тока	
L9360/M/D	SGS-THOMSON	Сдвоенная схема управления инжектором	
L9363	SGS-THOMSON	Четырехканальная схема управления	
L9444VB	SGS-THOMSON	Схема управления генератором	
L9448VB	SGS-THOMSON	Схема управления генератором	
L9480VB	SGS-THOMSON	Схема управления генератором	
L9610C	SGS-THOMSON	ШИМ схема управления	
L9611C L9686	SGS-THOMSON SGS-THOMSON	ШИМ схема управления Сурьа управления надруженией и реде	
L9700	SGS-THOMSON	Схема управления индикацией и реле	
L9703/D	SGS-THOMSON	Восьмиканальная схема контроля замыкания на общий провод	
L9704/D	SGS-THOMSON	Восьмиканальная схема контроля замыкания на шину питания	
L9705/D	SGS-THOMSON	Восьмиканальная универсальная схема контроля	
L9811	SGS-THOMSON	Схема управления и контроля	_
L9820/D	SGS-THOMSON	Схема управления	
L9821	SGS-THOMSON	Схема управления	
L9822	SGS-THOMSON	Восьмиканальная схема управления соленоидами	
19830	SGS-THOMSON SGS-THOMSON	Схема управления вампами	
L9842N/ND	6 17 18 1 1 1 16 3 L 4 3 1 7 1 3 1	Восьмиканальная схема управления	D4



Гип	Фирма	Функциональное назначение С	τţ
PCA82C251/T	PHILIPS	Приемопередатчик сигналов системы CAN	1,
PCF82C200P/T	PHILIPS	Контроллер автомобильной системы CAN	
CF8200	PHILIPS	Синтезатор голоса для автомобильных устройств	Ì
Q1CZ1	SHARP	Регулятор напряжения с выключением	. 1:
Q20VZ11	SHARP	Регулятор напряжения автомобильного радиоприемника	. 1:
Q20VZ51	SHARP	Регулятор напояжения автомобильного радиоприемника	1.
A5234D/N	PHILIPS	Четыре операционных усилителя для автомобильных устройств	
A5775N	PHILIPS	Схема управления воздушным потоком	1:
A5777N	PHIUPS	Схема управления воздушным потоком	1:
DA4330-2X	SIEMENS	Управляемая по шине 1 ² C система ФАПЧ для АМ/ЧМ автомобильного приемника	1
DA4331X	SIEMENS	Управляемая по шине I ² C система ФАПЧ для АМ/ЧМ автомобильного приемника	
G29055/A	SILICON GENERAL	Регулятор напряжения	
G29085/A	SILICON GENERAL	Регулятор напряжения	
G29125/A	SILIÇON GENERAL	Регулятор напряжения	
C32MCŽB/MEZB/MCDB/			
IEDB	TELCOM	Система наблюдения и охраны	
C660CPA/EPA/COA/EOA C1044SCPA/SERA/SIJA/	TELCOM	Схема перекачки заряда — преобразователь напряжения постоянного тока в напряжение постоянного тока	1
MJA/SCOA/SEOA	TELCOM	Схема перекачки заряда — преобразователь напряжения постоянного тока в напряжение постоянного тока	.1
C1232CPA/EPA/COA/ OA/COE/EOE	TELCOM	Микропроцессор контроля и охраны	15
'C7660CPA/EPA/IJA/ COA/EOA	TELCOM	Схема перекачки заряда — преобразователь напряжения постоянного тока в напряжение постоянного тока	1
CA4511	MOTOROLA	Стерео демодулятор для автомобильного радиоприемника	
CA5600	MOTOROLA	Универсальный микропроцессор системы питания	
CF5600	MOTOROLA	Универсальный микропроцессор системы питания	
CF6000/D	MOTOROLA	Множественная защита периферийных линий микропроцессорных систем	
DA1059B/C	PHILIPS	Регулятор скорости вращения двигателя с термозащитой	
DA1072A	TELEFUNKEN	АМ автомобильный радиоприемник	1
DA1074A	PHILIPS	Двойной электронный потенциометр для автомобильного стереоусилителя	
DA 1151	SGS-THOMSON	Регулятор скорости для двигателя постоянного тока	
DA1154	SGS-THOMSON	Регулятор скорости для двигателя постоянного тока	1
DA1510	PHILIPS	24 Вт или 2 х 12 Вт усилитель мощности для автомобильного стереорадиоприемника	
DA1515A	PHILIPS	24Bт или 2 x 12 Bт усилитель мощности для автомобильного стереорадиоприемника	
DA1522	PHILIPS	Предварительный усилитель сигналов магнитных головок автомобильных кассетных стереомагнитофонов	
DA2003	SGS-THOMSON SGS-THOMSON	10 Вт УМЗЧ для автомагнитолы	}
DA2004A DA2005	SGS-THOMSON	Стереофонический 10 Вт УМЗЧ для автомагнитолы	
DA2000 DA3602	PHILIPS	Мостовой 20 Вт УМЗЧ для автомагнитолы Многовыходной регулятор напряжения	
DA3603/P	PHILIPS	Два стабилизатора напряжения с отдельным переключателем	
DA3604	PHILIPS	два стабилизатора напряжения с отдельным переключателем Два стабилизатора напряжения с отдельным переключателем	
DA4210	TELEFUNKEN	ЧМ ПЧ цепи автомобильного радиоприемника	
DA4320X	SIEMENS	Канал обработки сигналов ПЧ звука автомобильного приемника	
DA4340X	SIEMENS	Стереодекодер — подавитель шумов	
DA4360X	SIEMENS	Приемник АМ сигналов с двойным преобразованием	
DA4390X-2X	SIEMENS	Стереозвуковой процессор	
DA5708	PHILIPS	Процессор сигналов фетодиодов для автомобильного проигрывателя компакт-дисков	
DA5709	PHILIPS	Процессор сигнала ошибки отклонения луча в автомобильном проигрывателе компакт-дисков	
DA7241BH/BV	SGS-THOMSON	Мостовой 20 Вт УМЗЧ для автомагнитолы	
DA7274	SGS-THOMSON	Схема регулировки для двигателя постоянного тока	1
DA7275A	SGS-THOMSON	Схема регулировки для двигателя постоянного тока	1
DA7284	SGS-THOMSON	Схема записи/воспроизведения для автомагнитолы	
DA7285/D	SGS-THOMSON	Схема воспроизведения и управления двигателем постоянного тока для автомагнитолы	
DA7372A	SGS-THOMSON	Четырехканальный 6 Вт УМЗЧ для автомагнитолы	
DA7374H/V	SGS-THOMSON	Стереофонический мостовой УМЗЧ для автомагнитолы	
DA7375V/H	SGS-THOMSON	Четырехканальный 7 Вт УМЗЧ для автомагнитолы	
DA7376B DA7301	SGS-THOMSON	Стереофонический мостовой 25 Вт УМЗЧ для автомагнитолы	
)A7381 JA7384A	SGS-THOMSON SGS-THOMSON	Четырехканальный мостовой УМЗЧ для автомагнитолы	
DA7385	SGS-THOMSON	Четырехканальный мостовой УМЗЧ для автомагнитолы Четырехканальный мостовой УМЗЧ для автомагнитолы	
DA7391	SGS-THOMSON	четырахканальный мостовой Умэч для автомагнитолы Мостовой УМЭЧ для автомагнитолы	
DA7393	SGS-THOMSON	Стереофонический 30 Вт мостовой УМЗЧ для автомагнитолы	
DA7396	SGS-THOMSON	Мостовой УМЗЧ для автомагнитолы	
DA7454	SGS-THOMSON	Четырехканальный мостовой УМЗЧ для автомагнитолы	. 1
EA0653T	PHILIPS	Схема подавления шумов типа DOLBY В	
EA5550	PHILIPS	Схема автомобильного радиоприемника сигналов с амплитудной модуляцией	
EA5560	PHILIPS	Схема усилителя ПЧ частотно-модулированного сигнала	
A7605	SGS-THOMSON	Стабилизатор напряжения	
EA7610	SGS-THOMSON	Стабилизатор напряжения	1
EA7685	SGS-THOMSON	Стабилизатор напряжения	1
E4202/8	SIEMENS	Схема управления двигателем постоянного тока	
.E4203/S	SIEMENS	Схема управления 4-х амперным двигателем	1
.E4204	SIEMENS	Схема управления 3-х амперным двигателем	1
E ADDE IO	SIEMENS	Схема управления двигателем постоянного тока	1
.E4205/G			
.E4205/G .E4211 .E4214/G	SIEMENS SIEMENS	Два переключателя на 2 A с нижней стороны Два переключателя на 0.5 A с нижней стороны	1



Тип	Фирма	Функциональное назначение	Стр.
TLE4216/G	SIEMENS	Шесть переключателей с нижней стороны	198
TLE4220	SIEMENS	Переключатель на 4 А с нижней стороны	199
TLE4224	SIEMENS	Переключатель на 4 А с нижней стороны	
TLE4226G	SIEMENS	Шесть переключателей с нижней стороны	
TLE4258 TLE4260/S	SIEMENS SIEMENS	5-ти вольтовый понижающий стабилизатор напряжения	201
TLE4261/S/G	SIEMENS	5-ти вольтовый понижающий стабилизатор напряжения 5-ти вольтовый понижающий стабилизатор напряжения	202
TLE4262	SIEMENS	5-ти вольтовый понижающий стабилизатор напряжения	
TLE4263	SIEMENS	5-ти вольтовый понижающий стабилизатор напряжения	204
TLE4263G	SIEMENS	Понижающий стабилизатор напряжения	205
TLE4264G	SIEMENS	Понижающий стабилизатор напряжения	206
TLE4265/S	SIEMENS	Понижающий стабилизатор напряжения	207
TLE4266G TLE4267/G/S	SIEMENS SIEMENS	Понижающий стабилизатор напряжения	200 209
TLE4268G/GS	SIEMENS	Понижающий стабилизатор напряжения	209
TLE4269A/G/GL	SIEMENS	Понижающий стабилизатор напряжения	210
TLE4270/G/S	SIEMENS	Понижающий стабилизатор напряжения	211
TLE4271/G/S	SIEMENS	Понижающий стабилизатор напряжения	212
TLE4274V50/V85/V10/ GV50/GV85/GV10 TLE4276V50/GV50/SV50/ V85/GV85/SV85/V10/	SIEMENS	Понижающий стабилизатор напряжения	213
GV10/SV10/V/SV/GV	SIEMENS	Понижающий стабилизатор напряжения	214
TLE4278	SIEMENS	Регулятор напряжения с малым фиксированным падением напряжения	211
TLE4279A/G/GL	SIEMENS	Понижающий стабилизатор напряжения	210
TLE4904	SIEMENS	Интегрированный переключатель на основе эффекта Холла для однополярных и биполярных магнитных полей	215
TLE4905L	SIEMENS	Экономичный интегрированный переключатель на основе эффекта Холла для однополярных и биполярных магнитных полей	215
TLE4934	SIEMENS	Интегрированный переключатель на основе эффекта Холла для однополярных и билолярных магкитных полей	
TLE4935L	SIEMENS	Экономичный интегрированный перехлючатель на основе эффекта Холла для однополярных и биполярных магнитных полей	
TL E4944	SIEMENS	Интегрированный переключатель на основе эффекта Холла для однополярных и биполярных магнитных полей	
TLE4951/G	SIEMENS	Схема контроля токов	216
TLE5203	SIEMENS	Схема управления двигателем постоянного тока	217
TLE5224	SIEMENS	Два переключателя на 4 А с нижней стороны	219
TPIC2404	TEXAS INSTRUMENT	Счетверенный переключатель мощности	217
TPIC2802	TEXAS INSTRUMENT	Восьмиканальный переключатель мощности с последовательным входом	220
TUA4300	SIEMENS	Автомобильный стереофонический приемник	222
TUA4300P TUA4310X/XS	SIEMENS SIEMENS	Автомобильный стереофонический приемник	228
U243B/B-FP	TELEFUNKEN	Схема сигнализации и индикации постоянного напряжения	233
U479B/B-FP	TELEFUNKEN	Схема контроля состояния ламп накаливания в автомобилях	229
U640B	TELEFUNKEN	Схема таймера для управления реле	220
U641B	TELEFUNKEN	Устройство автоматической протирки стекла с интервалом или протирки с омыванием стекла водой	230
U642B	TELEFUNKEN	Устройство автоматической протирки стекла с интервалом или протирки с омыванием стекла водой	230
U643B/BFP U670B	TELEFUNKEN TELEFUNKEN	Схема сигнализации и индикации постоянного напряжения	241
U672B	TELEFUNKEN	Индикатор уровня жидкости Индикатор уровня жидкости	231
U690B	TELEFUNKEN	Схема управления задним стеклоочистителем	232
U2043B/B-FP	TELEFUNKEN	Схема сигнализации и индикации постоянного напояжения	233
U2479B	TELEFUNKEN	Устройство контроля работы автомобильных ламп	233
U2480B	TELEFUNKEN	Устройство контроля работы автомобильных дамп	235
U2705B/B-FP	TELEFUNKEN	Малошумящий, двухканальный предварительный усилитель для автомобильных стереомагнитофонов с реверсом	237
U4062B/8-FP	TELEFUNKËN	Высокоточные цепи автомобильного радиоприемника	238
U4260B	TELEFUNKEN	Стереозвуковой процессор с цифровым управлением	239
U4790B/B-FP	TELEFUNKEN	Схема контроля состояния ламп накаливания в автомобилях	229
U4791B/B-FP	TELEFUNKEN	Схема контроля состояния дамп накаливания в автомобилях	
U5000M	TELEFUNKEN	Интерфейс автомобильной шины ABUS	240
U6037B/B-FP U6040B	TELEFUNKEN TELEFUNKEN	Таймер внутреннего освещения автомобиля Схема таймера для управления реле	
U60428-FP	TELEFUNKEN	Устройство автоматической протирхи стекла с интервалом или протирки с омыванием стекла водой	
U6043B/B-FP	TELEFUNKEN	Схема сигнализации и индикации постоянного напряжения	
U6046B	TELEFUNKEN	Таймер длительного времени	
U6047B	TELEFUNKEN	Таймер длительного времени	243
U6048B	TELEFUNKEN	Таймер длительного времени	244
U6049B	TELEFUNKEN	Таймер длительного времени	244
U6050B/B-FP U6051B/B-FP	TELEFUNKEN TELEFUNKEN	Приемник системы уплотнения	
U6052B/B-FP	TELEFUNKEN	Приемник системы уплотнения	
U6055B/B-FP	TELEFUNKEN	Передатчик данных микропроцессора с параллельно-последовательно-параплельным преобразованием	
U6056B/B-FP	TELEFUNKEN	Приемник данных с параллельно-последовательно-параллельным преобразованием	248
U6080B-FP	TELEFUNKEN	ШИМ-контроллер мощности	249
U6081B	TELEFUNKEN	ШИМ-контроллер мощности	250

7

SHINKMOMETNS PEMORING

198388 TELEF INKEN	Тип	Фирма	Функциональное назначение С	τp
166888 TELEFUNEN			ШИМ-контроллер мощности	249
URAS201T			ШИМ-контроляер мощности	251
UCH-SQD/AM			ШИМ-контроллер мощности	249
UCASIO ID			Дистанционно управляемый UHF/VHF автомобильный приемних	257
DENSOTEP			Четырехканальная схема управления	250
UCNSET A				
UCRS22/ALW				
UCKS614 N. W				
CUCSSE14/S_W				
UOMSP6/ACI, VIII	- L	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·		
LCOSS 18 AFEP			Восьмиканальная схема управления	25
UCOSSI BAFERF ALLEGRO Тумицативиружаванняю слема управления UDIXS 97/EB ALLEGRO Четырижаванняю слема управления UDIXS 97/EB ALLEGRO Четырижаванняю слема управления в транисторах Дарлингтов UDIXS 96/EB ALLEGRO Четырижаванняю слема управления в транисторах Дарлингтов UDIXS 96/EB ALLEGRO Четырижаванняю слема управления в транисторах Дарлингтов UDIX 96/EB ALLEGRO Четырижаванняю слема управления в транисторах Дарлингтов UDIX 96/EB ALLEGRO Четырижаванняю слема управления в транисторах Дарлингтов UDIX 96/EB ALLEGRO Четырижаванняю слема управления в транисторах Дарлингтова UDIX 96/EB ALLEGRO Четырижаванняю слема управления в транисторах Дарлингтова UDIX 96/EB ALLEGRO Четырижаванняю слема управления в транисторах Дарлингтова UDIX 96/EB ALLEGRO Четырижаванняю слема управления в транисторах Дарлингтова UDIX 96/EB ALLEGRO Четырижаванняю слема управления в транисторах Дарлингтова UDIX 96/EB ALLEGRO Сомы управления в транисторах Дарлингтова UDIX 96/EB ALLEGRO Сомы управления UDIX 96/EB ALLEGRO Сомы управлен				
LOC69324,PP	r , ,	ALLEGRO		
UNIX-5187-BC ALLEGRO	UCQ5832A/EP	ALLEGRO		
UNIX-2568/EB	UDK2547B/EB	ALLEGRO	Четырехканальная схема управления на транзисторах Дарлингтона	260
UDIV25468 ALLEGRO Versipervariantus creas yrpasitives is typessycropia. Allegro Bookwingiantus creas yrpasitives is typessycropia. Allegro Cocket yrpasitives and the proposition of t	UDK2549B/EB	ALLEGRO	Четырехканальная схема управления на транзисторах Дарлингтона	. ,261
LONZ-548,EE	,		Четырехканальная схема управления на транзисторах Дарлингтона	261
UDINZS-478 ALLESPO			Четырехканальная схема управления на транзисторах Дарлингтона	
LONZ-578/F.EB ALLEGRO	+		Четырехканальная схема управления на транзисторах Дарлингтона	
LIDNZ-598/EBI LEGRO 411-EBRO Чатырежженальная осема управления в транмисторах Дарлинатгона LIDNZ-595A ALLEGRO Восыминальная осема управления в транмисторах Дарлинатгона LIDNZ-595A ALLEGRO Восыминальная осема управления LIDNZ-595A ALLEGRO Восыминальная осема управления LIDNZ-595B ALLEGRO Симы управления двинательном постоянного тока с ШИМ регулятором LIDNZ-595B ALLEGRO Симы управления двинательном постоянного тока с ШИМ регулятором LIDNZ-595B ALLEGRO Симы управления двинательном постоянного тока с ШИМ регулятором LIDNZ-595B ALLEGRO Десяминальная осема управления LIDNZ-595B ALLEGRO Десяминальная осема управления двинателем постоянного тока LIDNZ-595B ALLEGRO Десяминальная осема управления двинателем постоянного тока LIDNZ-595B ALLEGRO Десяминальная осема управления двинателеми в транмисторах Дарлингтона LIDNZ-595B EL BLLEGRO Нагона осема управления в транмисторах Дарлингтона LIDNZ-595B LALLEGRO Нагона осема управления в транмисторах Дарлингтона LIDNZ-595B LALLEGRO Нагона осема			Четырехканальная схема управления на транзисторах Дарлингтона	261
UDN2596A ALLEGRO Восымизациная семы управления на транзисторах Дарлингтона UDN2596A ALLEGRO Восымизациная семы управления и при при при при при при при при при п	·			
JUN25954 ALLEGRO BOCCHWICANERINGS (CARRA TYDERSPRING)				
UDM2596A ALLEGRO BOCLAWIGATILHARIS CERVA 9 УГОВЕННИКИ UDN25916 WEB ALLEGRO DOCAMMIGNATION CONTROL TO TO GO CILIMM per y pistropom UDN25916 B ALLEGRO Creeks y propagaments park arranem noctrosheror to to a CILIMM per y pistropom UDN25918 B ALLEGRO Creeks y propagaments 3 x quastes and noctrosheror to to a CILIMM per y pistropom UDN25819 A ALLEGRO ALEGRO Ageostricaman-lass creeks grapaseents UDN25824 A ALLEGRO Ageostricaman-lass creeks grapaseents UDN25825 A ALLEGRO Ageostricaman-lass creeks grapaseents UDN25826 A ALLEGRO Ageostricaman-lass creeks grapaseents UDN25836 A ALLEGRO Ageostricaman-lass creeks grapaseents UDN254387 B ALLEGRO Ageostricaman-lass creeks grapaseents UDN254387 B ALLEGRO Herippexalaman-lass creeks grapaseents are parkertopax Agamintrona UDN25498 FEB ALLEGRO Herippexalaman-lass creeks grapaseents are parkertopax Agamintrona UDN2549 FEB ALLEGRO Herippexalaman-lass creeks grapaseents are parkertopax Agamintrona UGN3509KA ALLEGRO Jarrex Xonna c demandrana creeks grapaseerts are parkertopax to grapaseents UGN3509K			Четырехканальная схема управления на транзисторах Дарлингтона	261
LONZSTRA ALLEGRO BOCLAMISABLEBRADE LUDNZ916B/B ALLEGRO Ciewa yripasineura garanteen noctoreleutor toxa cilliMit peryintropom LUDNZ916B/B ALLEGRO Ciewa yripasineura galarateen inoctoreleutor toxa cilliMit peryintropom LUDNZ918B/B ALLEGRO Ciewa yripasineura galarateen inoctoreleutor toxa cilliMit peryintropom LUDNZ911A ALLEGRO Jecetivi carantuelao ciewa yripasineura LUDNZ933A ALLEGRO Jecetivi carantuelao ciewa yripasineura LUDNZ93BAY ALLEGRO Jecetivi carantuelao ciewa yripasineura LUDNZ93BAY ALLEGRO Jecetivi carantuelao ciewa yripasineura LUDNZ93BAY ALLEGRO Heripackarantuelao ciewa yripasineura LUDNZ94BB/B ALLEGRO Heripackarantuelao ciewa yripasineura eta praemorpaz / Japomirrona LUDNZ94BB/B ALLEGRO Heripackarantuelao ciewa yripasineura eta praemorpaz / Japomirrona LUDNZ95BB/B ALLEGRO Heripackarantuelao ciewa yripasineura eta praemorpaz / Japomirrona LUCNZ95B/B ALLEGRO Heripackarantuelao ciewa yripasineura eta praemorpaz / Japomirrona LUCNZ95B/B ALLEGRO Heripackarantuelao ciewa yripasineura eta praemorpaz / Japomirrona LUCNZ95B/B	-			
UDN29168/EB ALLEGRO Cxxxxx управления двигателем постоянного тока с ШМИ регулятором UDN29361B ALLEGRO Cxxxxx управления двигателем постоянного тока СШМ регулятором UDN29364 ALLEGRO Cxxxxx управления б. убазным двигателем постоянного тока UDN29364 ALLEGRO Двогиткавальная схема управления UDN2932A ALLEGRO Двогиткавальная схема управления UDN29384A ALLEGRO Двогиткавальная схема управления UDN29384A ALLEGRO Двогиткавальная схема управления UDN29384A ALLEGRO Двогиткавальная схема управления UDN29386V ALLEGRO Четыреханальная схема управления транзисторах Дарлингона UDN29366V ALLEGRO Четыреханальная схема управления на транзисторах Дарлингона UDN29366V ALLEGRO Четыреханальная схема управления на транзисторах Дарлингона UDN29369V ALLEGRO Двогиткавальная исморать на транзисторах Дарлингона UDN29369V ALLEGRO Двогиткавальная и двогитка				
UDN2916.IB ALLEGRO Схема управления двигателем постоянного тока с ШИМ регулятором. UDN29314 ALLEGRO Десятиканальная ссема управления UDN29324 ALLEGRO Десятиканальная ссема управления UDN2932A ALLEGRO Десятиканальная ссема управления UDN2933A ALLEGRO Десятиканальная скема управления UDN2938W ALLEGRO Дехуманальная скема управления UDN2938W ALLEGRO Дехуманальная скема управления UDN293BW ALLEGRO Вохьмисынальная скема управления UDN293BW ALLEGRO Непрежанальная скема управления в траначисторах Дарлингтона UDC2549EB ALLEGRO Чепрежанальная скема управления на траначисторах Дарлингтона UDC2549EB ALLEGRO Чепрежанальная скема управления на траначисторах Дарлингтона UDC2599EB,LB ALLEGRO Чепрежанальная скема управления на траначисторах Дарлингтона UDC3599EB,LB ALLEGRO Чепрежанальная скема управления на траначисторах Дарлингтона URN3050KA ALLEGRO Дагчих Холяа с фильтором сигнала переменного тока URN3059WA ALLEGRO Дагчих Холяа с фильтором сигнал переменного тока URN3059WA			Восьмиканальная схема управления	267
LIDN2956W ALLEGRO Czewa ympaanewa 3-x фазным дамгателем постоянного тока UDN2981A ALLEGRO Десятиканальная схема утравления UDN2981A ALLEGRO Десятиканальная схема утравления UDN2981A ALLEGRO Десятиканальная схема утравления UDN2984A ALLEGRO Десятиканальная схема утравления UDN2988W ALLEGRO Десятиканальная схема утравления UDN2548F/EB ALLEGRO Десятиканальная схема утравления на транжисторах Дарлингтона UD02548F/EB ALLEGRO Четырежнальная схема утравления на транжисторах Дарлингтона UD02548F/EB ALLEGRO Четырежнальная схема утравления на транжисторах Дарлингтона UD02548F/EB ALLEGRO Четырежнальная скема утравления на транжисторах Дарлингтона US0359RA ALLEGRO Детим холя с фильтром ситнал переменного тока US0359RA ALLEGRO Детим холя с фильтром ситнал переменного тока US0359RA ALLEGRO Детим холя с фильтром ситнал переменного тока US0350RA ALLEGRO Детим холя с фильтром ситнал переменного тока UN.2068/JB ALLEGRO Детим холя с фильтром ситнал переменного тока UN.2068/JB			Схема управления двигателем постоянного тока с шим регулятором	200
UDN2981A ALLEGRO Десятиканальная сема управления UDN2983A ALLEGRO Десятиканальная сема управления UDN2984A ALLEGRO Десятиканальная сема управления UDN2984W ALLEGRO Деуктиканальная сема управления UDN2984W ALLEGRO Деуктиканальная сема управления UDN2984BW ALLEGRO Деуктиканальная сема управления UDN2543PEB ALLEGRO Четырежанальная сема управления на транамоторах Дарлингтона UD02254ByEB ALLEGRO Четырежанальная сема управления на транамоторах Дарлингтона UD0259ByEB ALLEGRO Четырежанальная сема управления на транамоторах Дарлингтона UD0259ByEB/B ALLEGRO Четырежанальная сема управления на транамоторах Дарлингтона UD03060K4 ALLEGRO Датчик Холяа с фильтром сигная переменного тока US03060K4 ALLEGRO Датчик Холяа с фильтром сигная переменного тока US03060K4 ALLEGRO Датчик Холяа с фильтром сигная переменного тока US03060K4 ALLEGRO Датчик Холяа с фильтром сигнала переменного тока UN20680FLB ALLEGRO Датчик Холяа с фильтром сигнала переменного тока UN20680FLB <			Скама управления двигателем постоянного тока с шим регулятором	Z04
LIDN2982A ALLEGRO Десятиканальнае схема управления LDN2984A ALLEGRO Десятиканальнае схема управления LDN2984A ALLEGRO Десятиканальнае схема управления LDN2988W ALLEGRO Десятиканальнае схема управления на траначистрах Дармингтона LDN2548B/EB ALLEGRO Четыреживальная схема управления на траначистрах Дармингтона LD02547B/EB ALLEGRO Четыреживальная схема управления на траначистрах Дармингтона LD02549B/EB ALLEGRO Четыреживальная схема управления на траначистрах Дармингтона LD02559B/EB B ALLEGRO Четыреживальная схема управления на траначистрах Дармингтона LGN3509KA ALLEGRO Датчик Холла с фильтром сигнала переменного тока LGC9140K ALLEGRO Датчик Холла с фильтром сигнала переменного тока UR2059RA ALLEGRO Датчик Холла с фильтром сигнала переменного тока UR2058RA ALLEGRO Датчик Холла с фильтром сигнала переменного тока UR2068B/LB ALLEGRO Датчик Холла с фильтром сигнала переменного тока UR2068B/LB ALLEGRO Датчик Холла с фильтром сигнала переменного тока UR2068B/LB ALLEGRO Датчик Холла с фильтром сигнала п	-		Охема управления этх фазным двигателем постоянного тока	200 11
LÖNZ933A ALLEGRO Дестигка-зальвая схема управления LDNZ936W ALLEGRO Дестигка-зальвая схема управления LDN2936W ALLEGRO Дестигка-зальвая схема управления LDN251BA ALLEGRO Восьмика-зальвая схема управления LDN254SJEB ALLEGRO Четырехканальная схема управления на транзмогорах Дарлингона LD02254SJEB ALLEGRO Четырехканальная схема управления на транзмогорах Дарлингона LD02254SJEB,B ALLEGRO Четырехканальная схема управления на транзмогорах Дарлингона LD0255SJE,BLB ALLEGRO Четырехканальная схема управления на транзмогорах Дарлингона LD025SSJEWA ALLEGRO Дагчик Холла с фильтром сигнала переменного тока LG031a0K ALLEGRO Дагчик Холла с фильтром сигнала переменного тока LG031a0K ALLEGRO Дагчик Холла с фильтром сигнала переменного тока LGS3056KA ALLEGRO Дагчик Холла с фильтром сигнала переменного тока ULN2068B7LB ALLEGRO Дагчик Хола с фильтром сигнала переменного тока ULN2068B7LB ALLEGRO Дагчик Хола с фильтром сигнала переменного тока ULN2068B7LB ALLEGRO Дагчик Хола с фильтром сигнала переменного тока				
LIDN/2984A ALLEGRO Дестиканальная скема управления LIDN/298W ALLEGRO Двужанальная скема управления двигателем постоянного тока UDNS118A ALLEGRO Восымиканальная скема управления на транзисторах Дарлингтона UD0/2547B/EB ALLEGRO Четырежснальная скема управления на транзисторах Дарлингтона UD0/2549B/EB ALLEGRO Четырежснальная скема управления на транзисторах Дарлингтона UGN/3059KA ALLEGRO Дагчик Холла с фильтром сигнала переменного тока UGN/3059KA ALLEGRO Дагчик Холла с фильтром сигнала переменного тока UGN/3059KA ALLEGRO Дагчик Холла с фильтром сигнала переменного тока USS/3059KA ALLEGRO Дагчик Холла с фильтром сигнала переменного тока USS/3059KA ALLEGRO Дагчик Холла с фильтром сигнала переменного тока USS/3059KA ALLEGRO Дагчик Холла с фильтром сигнала переменного тока ULN/2068/J.B ALLEGRO Дагчик Холла с фильтром сигнала переменного тока ULN/2068/J.B ALLEGRO Дагчик Холла с фильтром сигнала переменного тока ULN/2068/J.B ALLEGRO Дагчик Холла с фильтром сигнал переменного тока ULN/2068/J.B ALLEGRO Д				
UDN298W UDNS18A ALLEGRO Двужанальнае схема управления двитателем постоянного тока UDO2543B/EB ALLEGRO Нетырежжанальная скема управления на транзмиторах Дарлингтона UDO2549B/EB ALLEGRO Четырежжанальная скема управления на транзмиторах Дарлингтона UDO259B/EB ALLEGRO Четырежжанальная скема управления на транзмиторах Дарлингтона UDO259B/EB/LB ALLEGRO Четырежжанальная скема управления на транзмиторах Дарлингтона UDO359B/EB/LB ALLEGRO Датчик Холла с фильтром сигнала переменното тока UGN3050KA ALLEGRO Датчик Холла с фильтром сигнала переменното тока UGS310KA ALLEGRO Датчик Холла с фильтром сигнала переменното тока UGS3050KA ALLEGRO Датчик Холла с фильтром сигнала переменното тока UGS3050KA ALLEGRO Датчик Холла с фильтром сигнала переменното тока UGS3050KA ALLEGRO Датчик Холла с фильтром сигнала переменното тока UGS361/B ALLEGRO Парежконатель на транзисторах Дарлингтона ULN206891/B ALLEGRO Переключатель на транзисторах Дарлингтона ULN206987/B ALLEGRO Переключатель на транзисторах Дарлингтона ULN206897/B ALLEGRO Перекл				
ÜDNG118A ALEGRO Босьмизанальная схема управления на транзисторах Дарлингтона UDQ2547B/EB ALEGRO Четырехканальная схема управления на транзисторах Дарлингтона UDQ254B/EB ALEGRO Четырехканальная схема управления на транзисторах Дарлингтона UDQ255B/EB/B ALEGRO Четырехканальная схема управления на транзисторах Дарлингтона USQ35B/EB/B ALEGRO Четырехканальная схема управления на транзисторах Дарлингтона USQ35B/CK ALEGRO Датчик Холла с фильтром сигнала переменного тока USQ35B/CK ALEGRO Датчик Холла с фильтром сигнала переменного тока USQ35B/CK ALEGRO Датчик Холла с фильтром сигнала переменного тока USQ35B/CK ALLEGRO Датчик Холла с фильтром сигнала переменного тока ULN2068B/LB ALLEGRO Датчик Холла с фильтром сигнала переменного тока ULN2068B/LB ALLEGRO Переключатель на транзисторах Дарингтона ULN2068B/LB ALLEGRO Переключатель на транзисторах Дарингтона ULN245B/A ALLEGRO Переключатель на транзисторах Дарингтона ULN245B/A ALLEGRO Переключатель на транзисторах Дарингтона ULN245B/A ALLEGRO Переключатель н			· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	
LIDQ2547B/EB ALLEGRO Четырежжанальная оскема управления на транзисторах Дарлингтона UDQ2547B/EB ALLEGRO Четырежжанальная оскема управления на транзисторах Дарлингтона UDQ259B/EB ALLEGRO Четырежжанальная оскема управления на транзисторах Дарлингтона UDQ259B/EB/LB ALLEGRO Детырежжанальная оскема управления на транзисторах Дарлингтона UBCN3369KA ALLEGRO Датчик Холла с фильтром сигнала переменного тока UBC3140K ALLEGRO Датчик Холла с фильтром сигнала переменного тока UBC3369KA ALLEGRO Датчик Холла с фильтром сигнала переменного тока UBC3369KA ALLEGRO Датчик Холла с фильтром сигнала переменного тока UBC3369KA ALLEGRO Датчик Холла с фильтром сигнала переменного тока ULN.2065B/LB ALLEGRO Переключатель на транзисторах Дарлингтона ULN.2065B/LB ALLEGRO Переключатель на транзисторах Дарлингтона ULN.2069B/LB ALLEGRO Переключатель на транзисторах Дарлингтона ULN.229A ALLEGRO Переключатель на транзисторах Дарлингтона ULN.249BA ALLEGRO Нетырежиналича ULN.249SA ALLEGRO Нетырежиналича				
UROZ547B/EB ALLEGRO Четыреживальная схема угравления на транзисторах Дарлингтона UDQ259B/EB ALLEGRO Четыреживальная схема угравления на транзисторах Дарлингтона UDQ359B/EB/LB ALLEGRO Датчик Холла с фильтром сигнала переменного тока URN3369KA ALLEGRO Датчик Холла с фильтром сигнала переменного тока UBG5140K ALLEGRO Датчик Холла с фильтром сигнала переменного тока UBG5369KA ALLEGRO Датчик Холла с фильтром сигнала переменного тока UBS3069KA ALLEGRO Датчик Холла с фильтром сигнала переменного тока UBS3069KA ALLEGRO Датчик Холла с фильтром сигнала переменного тока UBS3069KA ALLEGRO Датчик Холла с фильтром сигнала переменного тока UBS2069KB/LB ALLEGRO Переключатель на транзисторах Дарлингтона ULN2068B/LB ALLEGRO Переключатель на транзисторах Дарлингтона ULN2429A ALLEGRO Переключатель на транзисторах Дарлингтона ULN2455A ALLEGRO Переключатель на транзисторах Дарлингтона ULN2455A ALLEGRO Переключатель на транзисторах Дарлингтона ULN2455A ALLEGRO Изельском за транзи ком за транзи ком за транзи ком за т	-			
ÜDÖZS9B/EB/LB ALLEGRO Четырежканальная схема управления на транзисторах Дарлингтона UDQZ59B/EB/LB ALLEGRO Четырежканальная схема управления на транзисторах Дарлингтона UCR03060KA ALLEGRO Датчик Холла с фильтром сигнала переменного тока UGR350FMA ALLEGRO Датчик Холла с фильтром сигнала переменного тока UGS3059KA ALLEGRO Датчик Холла с фильтром сигнала переменного тока UGS3059KA ALLEGRO Датчик Холла с фильтром сигнала переменного тока ULN20687LB ALLEGRO Пережлючатель на транзисторах Дарлингтона ULN20687LB ALLEGRO Пережлючатель на транзисторах Дарлингтона ULN206987LB ALLEGRO Пережлючатель на транзисторах Дарлингтона ULN206987LB ALLEGRO Пережлючатель на транзисторах Дарлингтона ULN2454/M ALLEGRO Детектор уровня жидкости ULN2455A ALLEGRO Интерфейс автомобильных индикаторов ULN3845A ALLEGRO Процессор AM ситнала автомобильных прижимков ULN3845A ALLEGRO Узкополосная ЧМ ПЧ система для автомобильных прижимков ULN3845A ALLEGRO Узкополосная для да томобильных прижимков				
UD025596/EB/LB ALLEGRO Четырекканальная окема управления на транзисторах Дарлингтона UGN3059KA ALLEGRO Датчик Холла с фильтром сигнала переменног тока UG03160KA ALLEGRO Датчик Холла с фильтром сигнала переменног тока UGS3050KA ALLEGRO Датчик Холла с фильтром сигнала переменного тока ULN 206487LB ALLEGRO Датчик Холла с фильтром сигнала переменного тока ULN 206487LB ALLEGRO Переключатель на транзисторах Дарлингтона ULN 206587LB ALLEGRO Переключатель на транзисторах Дарлингтона ULN 206887LB ALLEGRO Переключатель на транзисторах Дарлингтона ULN 206987LB ALLEGRO Переключатель на транзисторах Дарлингтона ULN 206987LB ALLEGRO Переключатель на транзисторах Дарлингтона ULN 24541/M ALLEGRO Детектор уровия жидкости ULN 2455A ALLEGRO Интерфейс автомобильных индикаторов ULN 2845A ALLEGRO Интерфейс автомобильных индикаторов ULN 2845A ALLEGRO Интерфейс автомобильных приемника ULN 2845A ALLEGRO Укололоская ЧМ ПЧ система для автомобильных приемника ULN 2845BA <t< td=""><td></td><td></td><td>Четырехканальная схема управления на транзисторах Дарлингтона</td><td>261</td></t<>			Четырехканальная схема управления на транзисторах Дарлингтона	261
URN3059KA ALLEGRO Датчик Холла с фильтром сигнала переменного тока UGR0306KA ALLEGRO Датчик Холла с фильтром сигнала переменного тока UGS309KA ALLEGRO Датчик Холла с фильтром сигнала переменного тока UGS309KA ALLEGRO Датчик Холла с фильтром сигнала переменного тока ULN2068B/LB ALLEGRO Переключатель на тракзисторах Дарлингтона ULN2454L/M ALLEGRO Переключатель на тракзисторах Дарлингтона ULN2455A ALLEGRO Интерфейс автомобильных индикаторов ULN341FA ALLEGRO Интерфейс автомобильных прижиников ULN3845A ALLEGRO Интерфейс автомобильных прижиников ULN386BA ALLEGRO Схема подавления шумов автомобильных прижиников ULN38859A ALLEGRO Схема подавления шумов автомобильных прижиников ULN2456M ALLEGRO Уакоплоская НМ РН система для автомобильных прижиников ULN2466M ALLEGRO <td></td> <td>ALLEGRO</td> <td></td> <td></td>		ALLEGRO		
UGN3660KA ALLEGRO Датчик Холла с фильтром сигнала переменного тока UGQ5140K ALLEGRO Датчик Холла с фильтром сигнала переменного тока UGS3060KA ALLEGRO Датчик Холла с фильтром сигнала переменного тока ULN2068/J.B ALLEGRO Переключатель на транзисторах Дарлингтона ULN2429A ALLEGRO Переключатель на транзисторах Дарлингтона ULN2454I/M ALLEGRO Детектор уровня жидкости ULN2455A ALLEGRO Интерфейс автомобильных индикаторов ULN3454A ALLEGRO Интерфейс автомобильных индикаторов ULN3455A ALLEGRO Процессор АМ сигнала автомобильных приемника ULN3455A ALLEGRO Процессор АМ сигнала автомобильного АМ приемника ULN3855A ALLEGRO Хокополосная ЧМ РЧ система для автомобильных приемника ULN3865BA ALLEGRO Хокополосная ЧМ РЧ система для автомобильных приемника ULN3865BA ALLEGRO	UGN3059KA	ALLEGRO	Датчик Холла с фильтром сигнала переменного тока	. 267
UGGS159KA ALLEGRO Датчик Холла с сжим упреления соленоидами или лампами UGS3050KA ALLEGRO Датчик Холла с фильтром сигнала переменного тока ULN 2064B/LB ALLEGRO Гереключатель на транзисторах Дарлингтона ULN 2065B/LB ALLEGRO Переключатель на транзисторах Дарлингтона ULN 2045B/LB ALLEGRO Переключатель на транзисторах Дарлингтона ULN 2454L/M ALLEGRO Переключатель на транзисторах Дарлингтона ULN 2455A ALLEGRO Детектор уровня жидкости ULN 2455A ALLEGRO Интерфейс автомобильных индикаторов ULN 2455A ALLEGRO Интерфейс автомобильных индикаторов ULN 2455A ALLEGRO Интерфейс автомобильных индикаторов ULN 2455A ALLEGRO Схема подавления шумов автомобильного АМ приемника ULN 3845A ALLEGRO Схема подавления шумов автомобильного АМ приемника ULN 3846A ALLEGRO Узкополосная ЧМ ПЧ система для автомобильных приемников ULN 3843A ALLEGRO Узкополосная ЧМ ПЧ система для автомобильных приемников ULN 2438M ALLEGRO Таймер с обратным отсчетом подачи энертии (регулятор зажигания) ULO 2460A/LW ALLEGRO Таймер с обратным отсчетом подачи энертии (регулятор зажигания) ULO 2460A/LW ALLEGRO Памем с обратным отсчетом подачи энертии (регулятор зажигания) ULO 2460A/LW ALLEGRO Таймер с обратным отсчетом подачи энертии (регулятор зажигания) ULO 2460A/LW ALLEGRO Памем с обратным отсчетом подачи энертии (регулятор зажигания) ULO 2460A/LW ALLEGRO Памем с обратным отсчетом подачи энертии (регулятор зажигания) ULO 2460A/LW ALLEGRO Памем с обратным отсчетом подачи энертии (регулятор зажигания) ULO 2460A/LW ALLEGRO Памем с обратным отсчетом подачи энертии (регулятор зажигания) ULO 2460A/LW ALLEGRO Памем с обратным отсчетом подачи энертии (регулятор зажигания) ULO 2460A/LW ALLEGRO Памем с обратным отсчетом подачи энертии (регулятор зажигания) ULO 2460A/LW ALLEGRO Памем с обратным отсчетом подачи энертии (регулятор зажигания) ULO 2460A/LW ALLEGRO Памем с обратным отсчетом под	UGN3060KA	ALLEGRO	Датчик Холла с фильтром сигнала переменного тока	267
UGS3059KA ALLEGRO Датчик Холла с фильтром сигнала переменного тока UCN 2068/J.B ALLEGRO Датчик Холла с фильтром сигнала переменного тока ULN 2068/J.B ALLEGRO Переключатель на транзисторах Дарлингтона ULN 2068/J.B ALLEGRO Переключатель на транзисторах Дарлингтона ULN 2069/J.B ALLEGRO Переключатель на транзисторах Дарлингтона ULN 2429A ALLEGRO Детектор уровен жидкости ULN 2454/M ALLEGRO Интерфейс автомобильных индикаторов ULN 3455A ALLEGRO Интерфейс автомобильных индикаторов ULN 3845A ALLEGRO Процессор АМ сигнала автомобильных приемников ULN 3845A ALLEGRO Схема подавления шумов автомобильных приемников ULN 3845A ALLEGRO Схема подавления шумов автомобильных приемников ULN 3845BA ALLEGRO Узкополосная ЧМ РГ чистема для автомобильных приемников ULN 3845BA ALLEGRO Узкополосная ЧМ РГ чистема для автомобильных приемников ULN 3845BA ALLEGRO Узкополосная ЧМ РГ чистема для автомобильных приемников ULO 2470L/M ALLEGRO Закактрынный ректемы коррамини интерфейс шины управления	UGQ5140K	ALLEGRO	Датчик Холла и схема упреления соленоидами или лампами	243
ULN2064B/LB ALLEGRO Переключатель на транзисторах Дарлингтона ULN2065B/LB ALLEGRO Переключатель на транзисторах Дарлингтона ULN2065B/LB ALLEGRO Переключатель на транзисторах Дарлингтона ULN2459A ALLEGRO Детектор уровня жидкости ULN2454L/M ALLEGRO Интерфейс автомобильных индикаторов ULN245L ALLEGRO Интерфейс автомобильных индикаторов ULN3841A ALLEGRO Процессор АМ сигнала автомобильных приемников ULN3845A ALLEGRO Схема подавления шумов автомобильного АМ приемника ULN3845A ALLEGRO Узкополосная ЧМ ПЧ система для автомобильных приемников ULN3845A ALLEGRO Узкополосная ЧМ ПЧ система для автомобильных приемников ULN3845A ALLEGRO Узкополосная ЧМ ПЧ система для автомобильных приемников ULQ2436M ALLEGRO Узкополосная ЧМ ПЧ система для автомобильных приемников ULQ2436M ALLEGRO Узкополосная ЧМ ПЧ система для автомобильных приемников ULQ2470L/M ALLEGRO Узкополосная ЧМ ПЧ система для автомобильных приемников ULQ2470L/M ALLEGRO Электронный распределитель искр [регьшиек] VB02			Датчик Холла с фильтром сигнала переменного тока	267
ULN26658/LB		·	Датчик Холла с фильтром сигнала переменного тока	267
JILN2068B/LB ALLEGRO Переключатель на транзисторах Дарлингтона ULN2059B/LB ALLEGRO Пераключатель на транзисторах Дарлингтона ULN2459A ALLEGRO Детектор уровня жидкости ULN2455A ALLEGRO Интерфейс автомобильных индикаторов ULN3841A ALLEGRO Процессор АМ сигнала автомобильных приемников ULN3845A ALLEGRO Схема подавления шумов автомобильных приемника ULN3845A ALLEGRO Схема подавления шумов автомобильных приемников ULN3859A ALLEGRO Уакополосная ЧМ ПЧ система для автомобильных приемников ULN3853A ALLEGRO Уакополосная ЧМ ПЧ система для автомобильных приемников ULQ2436M ALLEGRO Таймер с обратным отсчетом подачи энергии (регулятор зажигания) ULQ2470L/M ALLEGRO Зактронный распределитель искр (вспышек) ULQ2470L/M ALLEGRO Интерфейс шины управления VB024 SGS-THOMSON Схема управления инжектором VB025 SGS-THOMSON Схема управления VR02N SGS-THOMSON Схема управления VN03N SGS-THOMSON Схема управления VN05N </td <td></td> <td></td> <td>Переключатель на транзисторах Дарлингтона</td> <td> 268</td>			Переключатель на транзисторах Дарлингтона	268
ULN249A			Переключатель на транзисторах Дарлингтона	268
ULN2429A ALLEGRO Детектор уровня жидкости ULN2454L/M ALLEGRO Интерфейс автомобильных индикаторов ULN2455A ALLEGRO Интерфейс автомобильных индикаторов ULN3841A ALLEGRO Процессор АМ сигнала автомобильных приемников ULN3845A ALLEGRO Схема подавления шумов автомобильных приемника ULN3846A ALLEGRO Узкополосная ЧМ ПЧ система для автомобильных приемников ULN3883A ALLEGRO Узкополосная ЧМ ПЧ система для автомобильных приемников ULQ2460M ALLEGRO Узкополосная ЧМ ПЧ система для автомобильных приемников ULQ2460A,LW ALLEGRO Таймер с обратным отсчетом подачи знертии (регулятор зажигания) ULQ2470L/M ALLEGRO Электронный распределитель иску (вспышек) ULQ2470L/M ALLEGRO Интерфейс шины управления VB024 SGS-THOMSON Схема управления инжектором VB025 SGS-THOMSON Схема управления инжектором VB217/ZV/ZVFI SGS-THOMSON Схема управления VN03N SGS-THOMSON Схема управления VN16B SGS-THOMSON Схема управления VN16B	- · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·		Переключатель на транзисторах Дарлингтона	269
ULN2454L/M ALLEGRO Интерфейс автомобильных индикаторов ULN2455A ALLEGRO Интерфейс автомобильных индикаторов ULN3841A ALLEGRO Процессор АМ сигнала автомобильных приемников ULN3845A ALLEGRO Схема подавления шумов автомобильных приемника ULN3869A ALLEGRO Узкополосная ЧМ ПЧ система для автомобильных приемников ULN3883A ALLEGRO Узкополосная ЧМ ПЧ система для автомобильных приемников ULQ2456M ALLEGRO Таймер с обратным отсчетом подачи энергии (регулятор зажигания) ULQ2460A/LW ALLEGRO Электронный распределитель искр (вспышек) ULQ2470L/M ALLEGRO Интерфейс шины управления VB020 SGS-THOMSON Схема управления инжектором VB024 SGS-THOMSON Схема управления инжектором VB027 SGS-THOMSON Схема управления VN02N SGS-THOMSON Схема управления VN02N SGS-THOMSON Схема управления VN05N SGS-THOMSON Схема управления VN16B SGS-THOMSON Схема управления VN20N SGS-THOMSON Схема управлен			Переключатель на транзисторах Дарлингтона	269
ÜLN2455Å ALLEGRO Интерфейс автомобильных индикаторов ÜLN3841A ALLEGRO Процессор АМ сигнала автомобильных приемников ÜLN3845A ALLEGRO Схема подавления шумов автомобильного АМ приемника ÜLN3846A ALLEGRO Уакополосная ЧМ ПЧ система для автомобильных приемников ÜLN3883A ALLEGRO Уэкополосная ЧМ ПЧ система для автомобильных приемников ÜLQ2456M ALLEGRO Таймер с обратным отсчетом подачи энергии (регулятор зажигания) ÜLQ2450A/LW ALLEGRO Электронный распределитель искр (вспышек) ÜLQ2470L/M ALLEGRO Унтерфейс шины управнения VB020 SGS-THOMSON Схема управления инжектором VB024 SGS-THOMSON Схема управления инжектором VB027 SGS-THOMSON Схема управления VB028 SGS-THOMSON Схема управления VN02N SGS-THOMSON Схема управления VN05N SGS-THOMSON Схема управления VN16B SGS-THOMSON Схема управления VN20N SGS-THOMSON Схема управления VN20N SGS-THOMSON Схема управления <td>-</td> <td></td> <td></td> <td></td>	-			
ULN3841A ALLEGRO Процессор АМ сигнала автомобильных приемников ULN3845A ALLEGRO Схема подавления шумов автомобильного АМ приемника ULN3859A ALLEGRO Узкололосная ЧМ ПЧ система для автомобильных приемников ULN3883A ALLEGRO Узкололосная ЧМ ПЧ система для автомобильных приемников ULQ2436M ALLEGRO Узкололосная ЧМ ПЧ система для автомобильных приемников ULQ2460A/LW ALLEGRO Таймер с обратным отсчетом подачи энергии (регулятор зажигания) ULQ2470L/M ALLEGRO Электронный распределитель искр (вспышек) ULQ2470L/M ALLEGRO Интерфейс шины управления VB020 SGS-THOMSON Схема управления инжектором VB024 SGS-THOMSON Схема управления инжектором VB027 SGS-THOMSON Схема управления VB028 SGS-THOMSON Схема управления VN02N SGS-THOMSON Схема управления VN03N SGS-THOMSON Схема управления VN05N SGS-THOMSON Схема управления VN16B SGS-THOMSON Схема управления VN20N SGS-THOMSON Схема уп	•			
ULN3845A ALLEGRO Схема подавления шумов автомобильного АМ приемника ULN3846A ALLEGRO Схема подавления шумов автомобильных приемника ULN3859A ALLEGRO Узкополосная ЧМ ПЧ система для автомобильных приемников ULN3883A ALLEGRO Узкополосная ЧМ ПЧ система для автомобильных приемников ULQ245BM ALLEGRO Таймер с обратным отсчетом подачи энергии (регулятор зажигания) ULQ2460A/LW ALLEGRO Электронный распределитель искр (вспышек) ULQ2470L/M ALLEGRO Интерфейс шины управления VB020 SGS-THOMSON Схема управления инжектором VB024 SGS-THOMSON Схема управления инжектором VB027 SGS-THOMSON Схема управления инжектором VN02N SGS-THOMSON Схема управления VN03N SGS-THOMSON Схема управления VN05N SGS-THOMSON Схема управления VN16B SGS-THOMSON Схема управления VN16BP SGS-THOMSON Схема управления VN20N SGS-THOMSON Схема управления VN20N SGS-THOMSON Схема управления				
ÜLN3846A ALLEGRO Схема подавления шумов автомобильного АМ приемника ULN3859A ALLEGRO Узкополосная ЧМ ПЧ система для автомобильных приемников ULN3883A ALLEGRO Узкополосная ЧМ ПЧ система для автомобильных приемников ULQ2436M ALLEGRO Таймер с обратным отсчетом подачи энергии (регулятор зажигания) ULQ2460A/LW ALLEGRO Интерфейс шины управления ULQ2470L/M ALLEGRO Интерфейс шины управления VB020 SGS-THOMSON Схема управления инжектором VB024 SGS-THOMSON Схема управления инжектором VB027 SGS-THOMSON Схема управления инжектором VB021Z/ZFI/ZV/ZVFI SGS-THOMSON Схема управления VN02N SGS-THOMSON Схема управления VN03N SGS-THOMSON Схема управления VN05N SGS-THOMSON Схема управления VN16B SGS-THOMSON Схема управления VN20N SGS-THOMSON Схема управления VN20N SGS-THOMSON Схема управления VN21N SGS-THOMSON Схема управления	* · · · · ·			
ULN3859A ALLEGRO Уэкополосная ЧМ ПЧ система для автомобильных приемников ULN3883A ALLEGRO Уэкополосная ЧМ ПЧ система для автомобильных приемников ULQ2436M ALLEGRO Таймер с обратным отсчетом подачи энергии (регулятор зажигания) ULQ2460A/LW ALLEGRO Электронный распределитель искр (вспышек) ULQ2470L/M ALLEGRO Интерфейс шины управления VB020 SGS-THOMSON Схема управления инжектором VB024 SGS-THOMSON Схема управления инжектором VB027 SGS-THOMSON Схема управления инжектором VB921Z/ZFI/ZV/ZVFI SGS-THOMSON Схема управления VN02N SGS-THOMSON Схема управления VN03N SGS-THOMSON Схема управления VN05N SGS-THOMSON Схема управления VN06N SGS-THOMSON Схема управления VN16B SGS-THOMSON Схема управления VN20N SGS-THOMSON Схема управления VN20N SGS-THOMSON Схема управления VN20N SGS-THOMSON Схема управления VN20N SGS-THOMS		•		
ULN3883A ALLEGRO Узкополосная ЧМ ПЧ система для автомобильных приемников ULQ2436M ALLEGRO Таймер с обратным отсчетом подачи энергии (регулятор зажигания) ULQ2460A/LW ALLEGRO Интерфейс шины управления ULQ2470L/M ALLEGRO Интерфейс шины управления VB020 SGS-THOMSON Схема управления инжектором VB024 SGS-THOMSON Схема управления инжектором VB027 SGS-THOMSON Схема управления инжектором VB921Z/ZFI/ZV/ZVFI SGS-THOMSON Схема управления VN02N SGS-THOMSON Схема управления VN05N SGS-THOMSON Схема управления VN06N SGS-THOMSON Схема управления VN16B SGS-THOMSON Схема управления VN16BSP SGS-THOMSON Схема управления VN20N SGS-THOMSON Схема управления VN20N SGS-THOMSON Схема управления VN21N SGS-THOMSON Схема управления Схема управления Схема управления Схема управления Схема управления Схема управлени		- · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·		
ULQ2436M ALLEGRO Таймер с обратным отсчетом подачи энергии (регулятор зажигания) ULQ2460A/LW ALLEGRO Электронный распределитель искр (вспышек) ULQ2470L/M ALLEGRO Интерфейс шины управления VB020 SGS-THOMSON Схема управления инжектором VB024 SGS-THOMSON Схема управления инжектором VB027 SGS-THOMSON Схема управления инжектором VB921Z/ZFI/ZV/ZVFI SGS-THOMSON Схема управления VN02N SGS-THOMSON Схема управления VN03N SGS-THOMSON Схема управления VN05N SGS-THOMSON Схема управления VN06N SGS-THOMSON Схема управления VN16B SGS-THOMSON Схема управления VN20N SGS-THOMSON Схема управления VN20N SGS-THOMSON Схема управления VN21N SGS-THOMSON Схема управления			Узкололосная чм ти система для автомобильных приемников	<u>2</u> 10
ULQ2460A/LW ALLEGRO Злектронный распределитель искр (вспышек) ULQ2470L/M ALLEGRO Интерфейс шины управления VB020 SGS-THOMSON Схема управления инжектором VB024 SGS-THOMSON Схема управления инжектором VB027 SGS-THOMSON Схема управления инжектором VN02N SGS-THOMSON Схема управления VN02N SGS-THOMSON Схема управления VN05N SGS-THOMSON Схема управления VN06N SGS-THOMSON Схема управления VN16B SGS-THOMSON Схема управления VN16BSP SGS-THOMSON Схема управления VN20N SGS-THOMSON Схема управления VN21N SGS-THOMSON Схема управления			Узкололосная пім піт система для автомосильных приемников	ፈ/ር ነፖር
ULQ2470L/M ALLEGRO Интерфейс шины управления VB020 SGS-THOMSON Схема управления инжектором VB024 SGS-THOMSON Схема управления инжектором VB027 SGS-THOMSON Схема управления инжектором VB921Z/ZFI/ZV/ZVFI SGS-THOMSON Схема управления VN02N SGS-THOMSON Схема управления VN03N SGS-THOMSON Схема управления VN05N SGS-THOMSON Схема управления VN06N SGS-THOMSON Схема управления VN16B SGS-THOMSON Схема управления VN16BSP SGS-THOMSON Схема управления VN20N SGS-THOMSON Схема управления VN21N SGS-THOMSON Схема управления			таимар с обратным отсчетом подачи энергии (регулятор зажигания)	612 27
VB020 SGS-THOMSON Схема управления инжектором VB024 SGS-THOMSON Схема управления инжектором VB027 SGS-THOMSON Схема управления инжектором VB921Z/ZFI/ZV/ZVFI SGS-THOMSON Схема управления инжектором VN02N SGS-THOMSON Схема управления VN03N SGS-THOMSON Схема управления VN05N SGS-THOMSON Схема управления VN16B SGS-THOMSON Схема управления VN16BSP SGS-THOMSON Схема управления VN20N SGS-THOMSON Схема управления VN21N SGS-THOMSON Схема управления VN21N SGS-THOMSON Схема управления	- · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·			
VB024 SGS-THOMSON Схема управления инжектором VB027 SGS-THOMSON Схема управления инжектором VB921Z/ZFI/ZV/ZVFI SGS-THOMSON Схема управления VN02N SGS-THOMSON Схема управления VN03N SGS-THOMSON Схема управления VN05N SGS-THOMSON Схема управления VN16B SGS-THOMSON Схема управления VN16BSP SGS-THOMSON Схема управления VN20N SGS-THOMSON Схема управления VN21N SGS-THOMSON Схема управления VN21N SGS-THOMSON Схема управления			иптерфеко шила управления	270
VB027 SGS-THOMSON Схема управления инжектором VB921Z/ZFI/ZV/ZVFI SGS-THOMSON Схема управления инжектором VN02N SGS-THOMSON Схема управления VN03N SGS-THOMSON Схема управления VN05N SGS-THOMSON Схема управления VN16B SGS-THOMSON Схема управления VN16BSP SGS-THOMSON Схема управления VN20N SGS-THOMSON Схема управления VN21N SGS-THOMSON Схема управления VN21N SGS-THOMSON Схема управления			Сурыз управления инжектором	270
VB921Z/ZFI/ZV/ZVFI SGS-THOMSON Схема управления инжектором VN02N SGS-THOMSON Схема управления VN03N SGS-THOMSON Схема управления VN05N SGS-THOMSON Схема управления VN16B SGS-THOMSON Схема управления VN16BSP SGS-THOMSON Схема управления VN20N SGS-THOMSON Схема управления VN21N SGS-THOMSON Схема управления				
VN02N SGS-THOMSON Схема управления VN03N SGS-THOMSON Схема управления VN05N SGS-THOMSON Схема управления VN16B SGS-THOMSON Схема управления VN16BSP SGS-THOMSON Схема управления VN20N SGS-THOMSON Схема управления VN21N SGS-THOMSON Схема управления				
VN03N SGS-THOMSON Схема управления VN05N SGS-THOMSON Схема управления VN06N SGS-THOMSON Схема управления VN16B SGS-THOMSON Схема управления VN16BSP SGS-THOMSON Схема управления VN20N SGS-THOMSON Схема управления VN21N SGS-THOMSON Схема управления				
VN05N SGS-THOMSON Схема управления VN06N SGS-THOMSON Схема управления VN16B SGS-THOMSON Схема управления VN16BSP SGS-THOMSON Схема управления VN20N SGS-THOMSON Схема управления VN21N SGS-THOMSON Схема управления				
VN06N SGS-THOMSON Схема управления VN16B SGS-THOMSON Схема управления VN16BSP SGS-THOMSON Схема управления VN20N SGS-THOMSON Схема управления VN21N SGS-THOMSON Схема управления		•		
VN16B SGS-THOMSON Схема управления VN16BSP SGS-THOMSON Схема управления VN20N SGS-THOMSON Схема управления VN21N SGS-THOMSON Схема управления			•	
VN16BSP SGS-THOMSON Схема управления VN20N SGS-THOMSON Схема управления VN21N SGS-THOMSON Схема управления				
VN20N SGS-THOMSON Схема управления VN21N SGS-THOMSON Схема управления			Схема управления	284
VN21N SGS-THOMSON Схема управления	VN20N		Схема управления	
	VN21N		Схема управления	288
VN30N SGS-THOMSON Схема управления	_		Схема управления	285
VN31N SGS-THOMSON Схема управления			Схема управления	286
VN121SP SGS-THOMSON Схема управления			Схема управления	287
	VN220	SGS-THOMSON	Схема управления	



ВЫПОЛНЯЕМЫЕ ФУНКЦИИ -

- Входы совместимы с TTL, DTL, MOS, CMOS
- Защита выходных каскадов


Переключаемая мощность до 360 Вт

ЦОКОЛЕВКА DR4 OUT 1 20 DR4 IN DR4 OUT K1 2 19 DR3 IN 16 DR4 IN 15 DR3 IN 18 n.c. **K**1 2 司 n.c. 3 DR3 OUT 3 di 14 EN DR3 OUT 4 17 EN GND 4 GND 5 13 GND GND 5 16 GND 12 GND GND 6 15 GND DR2 OUT 6 4 DR2 OUT 7 11 V_{CC} 14 V_{CC} 10 DR2 IN 13 n.c. K2 n.c. 8 DRIOUT 8 (**DR1IN** K2 9 12 DR21N DR1 OUT 10 11 DR1 IN

HASHAHEHNE	выводов
------------	---------

#	СИМВОЛ	НАЗНАЧЕНИЕ
1(1)	DR4 OUT	Выход 4 канала управления
2 (2)	K1	Катоды защитных диодов выходных каскадов
(3)	n.c.	Не используется
3 (4)	DR3 OUT	Выход 3 канала управления
4 (5)	GND	Общий
5 (6)	GND	Общий
6 (7)	DR2 OUT	Выход 2 канала управления
[8]	n.c.	Не используется
7 (9)	K2	Катоды защитных диодов выходных каскадов
8 (10)	DR1 OUT	Выход 1 канала управления
9 (11)	DR1 IN	Вход 1 канала управления
10 (12)	DR2 IN	Вход 2 канала управления
(13)	n.c.	Не используется
11 (14)	V _{cc}	Напряжение литания 5 В
12 (15)	GND	Общий
13 (16)	GND	Общий
14 (17)	EN	Вход сигнала разрешения
(18)	n.c.	Не используется
15 (19)	DR3 IN	Вход 3 канала управления
16 (20)	DR4 IN	Вход 4 канала управления

В скобках приведены номера выводов для A2540SLB



q

MUNIMEM

ЧЕТЫРЕХКАНАЛЬНАЯ СХЕМА УПРАВЛЕНИЯ НА ТРАНЗИСТОРАХ ДАРЛИНГТОНА

A2557KB/KEB/KLB

ВЫПОЛНЯЕМЫЕ ФУНКЦИИ

- Входы совместимы с TTL, DTL, MOS, CMOS
- Защита выходных каскадов по напряжению

• Тепловая защита

ЦОКОЛЕВКА K DB1 OUT n.c. DB1 IN DB2 IN EN DR2 OUT 25 28 - 28 25 25 DR1 OUT 16 DR1IN **DRIOUT** GND 25 GND 2 К 15 DR2 IN DR1 IN κ 2 GND 24 GND DR2 OUT 3 14 EN DR2 OUT 3 ΕN GND 7 23 GND GND 13 GND GND 13 GND **A2557KEB** GND 8 22 GND GND 5 12 GND 12 GND GND 9 GND 21 GND DR3 OUT 6 11 V_{CC} DR3 OUT ∯i 11 6 Vec **GND 10** 20 GND FAULT 7 10 DR3 IN FAULT 7 10 DR3 IN **GND** 11 19 GND DR4 OUT 8 DR4 IN **DR4 IN** DR4 OUT 8 FAULT DR4 OUT n.e. DR4 IN OR3 IN

- НАЗНАЧЕНИЕ ВЫВОДОВ

UEYINS PEMOHIM®


#	символ	ЭИНЭРАНЕАН
(1)	л .с.	Не используется
1 (2)	DR1 OUT	Выход 1 канала управления
2 (3)	K	Катоды защитных диодов выходных каскадов
3 (4)	DR2 OUT	Выход 2 канала управления
4 (5,6,7,8)	GND	Общий
5 (9,10,11)	GND .	Общий
6 (12)	DR3 OUT	Выход 3 канала управления
7 (13)	FAULT	Выход сигнала диагностики
B (14)	T DR4 OUT	:

— НАЗНАЧЕНИЕ ВЫВОДОВ

# :	символ	ЭИНЭРАНЕАН
(15)	n.c.	Не используется
9 (16)	DR41N	Вход 4 канала управления
10 (17)	DR3 IN	Вход 3 канала управления
11 (18)	Vcc	Напряжение питания 5 В
12 (19,20,21,22)	GND	Общий
13 (23,24,25)	GND	Общий
14 (26)	EN	Вход сигнала разрешения
15 (27)	DR2 IN	Вход 2 канала управления
16 (28)	DR1 IN	Вход 1 канала управления

В скобках приведены номера выводов для для А2557КЕВ

A2557KB/KEB/KLB



11

HEDING BEMOHIV®

ВОСЬМИКАНАЛЬНАЯ СХЕМА УПРАВЛЕНИЯ

ВЫПОЛНЯЕМЫЕ ФУНКЦИИ

8ходы совместимы с TTL, DTL, MOS, CMOS


• Неинвертируемые выходные сигналы

ЦОКОЛЕВКА 20 DR1 OUT DR1 IN 1 DRIOUT 8: P DRIIN 1 🕕 DR2 IN 2 19 DR2 OUT DR2IN 2 } 17 DR2 QUT 18 DR3 OUT DR3 IN 3 DR3IN 3 4 ∞ID 16 DR3 OUT DR4 IN 4 17 DR4 OUT DR4IN 4 4 | 15 DR4 OUT DRS IN 5 16 DAS OUT DR5 IN 5 ଐ ∏⊵ 14 DR5 OUT DR6 IN 6 15 DR6 OUT 🏗 13 DR6 OUT DR6 IN 6 4 DR7 IN 7 14 DR7 OUT DR7 IN 7 🗗 I 12 DR7 OUT DR8IN 8 13 DR8 OUT DR8IN 8 4) 11 DR8 OUT 12 GND V_{CC} 9 10 GND $V_{\rm CC}$ n.c. 10 11 n.c.

- НАЗНАЧЕНИЕ ВЫВОДОВ

#	CHARGE	НАЗНАЧЕНИЕ		
	СИМВОЛ			
1(1)	DR1 IN	Вход 1 канала управления		
2 (2)	OR2 IN	8ход 2 канала управления		
3 (3)	DR3 IN	Вход 3 канала управления		
4 (4)	DR4 IN	Вход 4 канала управления		
5 (5)	DR5 IN	Вход 5 канала управления		
6 (6)	DR6 IN	Вход 6 канала управления		
7 (7)	DR7 IN	Вход 7 канала управления		
8 (8)	DR8 IN	Вход В канала управления		
9 (9)	Vcc	Напряжение питания 5 В		
(10)	n.c.	Не используется		
(11)	п.с. Не используется			
10 (12)	GND Общий			
11 (13)	DR8 OUT Выход 8 канала управления			
12 (14)	DR7 OUT	Выход 7 канала управления		
13 (15)	DR6 OUT	Выход 6 канала управления		
14 (16)	DR5 OUT	Выход 5 канала управления		
15 (17)	DR4 OUT	Выход 4 канала управления		
16 (18)	DR3 OUT	Выход 3 канала управления		
17 (19)	DR2 OUT	Выход 2 канала управления		
18 (20)	DR1 OUT	Выход 1 канала управления		

СТРУКТУРНАЯ СХЕМА




В скобках приведены номера выводов для A2595SLW

ВЫПОЛНЯЕМЫЕ ФУНКЦИИ

- Выполняемые функции:
- Входы совместимы с TTL, DTL, MQS, CMOS

- Неинвертируемые выходные сигналы
- Защита выходных каскадов

ЦОКОЛЕВКА



DR1 IN 1 DR2 IN 2 DR3 IN 3 DR4 IN 4 DR5 IN 5 DR6IN 6 DR7 IN 7 DR8 IN 8 Vcc 9 n.c. 10


19 DR2 OUT 18 DR3 OUT 17 DR4 OUT 16 DR5 OUT 15 DR6 OUT 14 DR7 OUT 13 DR8 OUT

20 DRIOUT

12 GND 11 n.c.

—НАЗНАЧЕНИЕ ВЫВОДОВ

— пазлачение выводов — ———————————————————————————————————				
# [СИМВОЛ	HASHAYEHIRE		
1 (1)	DR1 IN	Вход 1 канала управления		
2 (2)	DR2 IN	Вход 2 канала управления		
3 (3)	DR3 IN	Вход 3 канала управления		
4 (4)	DR4 IN	Вход 4 канала управления		
5 (5)	DR5 IN	Вход 5 канала управления		
6 (6)	DR6 IN	Вход 6 канала управления		
7 (7)	DR7 IN	Вход 7 канала управления		
8 (8)	DR8 IN	Вход 8 канала управления		
9 (9)	V _{CC}	Напряжение питания 5 В		
(10)	n.c.	Не используется		
(11)	n.c.	Не используется		
10 (12)	GND	Общий		
11 (13)	DR8 OUT	Выход 8 канала управления		
12 (14)	DR7 OUT	Выход 7 канала управления		
13 (15)	DR6 OUT	Выход 6 канала управления		
14 (16)	DR5 OUT	Выход 5 канала управления		
15 (17)	DR4 OUT	Выход 4 канала управления		
16 (18)	DR3 OUT	Выход 3 канала управления		
17 (19)	DR2 OUT	Выход 2 канала управления		
18 (20)	DR1 OUT	Выход 1 канала управления		




A3046EU/LU/56EU/LU/58EU/LU

ВЫПОЛНЯЕМЫЕ ФУНКЦИИ

- Контроль скорости вращения
- Два электромагнитных датчика

- ЦОКОЛЕВКА		
A3046EU/LU/56EU/LU/58EU/LU 3 HOUT 2 GND 1 Vcc		

НАЗНАЧЕНИЕ ВЫВОДОВ # СИМВОЛ HASHAYEKKE V_{CC} Напряжение питания 28 В (максимум) GND Общий. H OUT Выход сигнала датчика



14

SHUNKIONE

ДАТЧИК ХОЛЛА С ПЕРЕКЛЮЧАЕМЫМ ЧУВСТВИТЕЛЬНЫМ ЭЛЕМЕНТОМ ... A3054KU/SU


ВЫПОЛНЯЁМЫЕ ФУНКЦИИ --

- Контроль скорости вращения
- Один электромагнитный датчик
- Передача информации по цифровой шине

_ЦОКОЛЕВКА ————————————————————————————————————	
A3054KU/SU	
3 2 1	SW GND BUS

НАЗНАЧЕНИЕ ВЫВОДОВ -


#	символ	НАЗНАЧЕНИЕ
, 1	BUS	Шина управления
2	GND	Общий
3	sw	Вход сигнала переключения каналов датчика




- ВЫПОЛНЯЕМЫЕ ФУНКЦИИ --

• Контроль скорости вращения

• Один электромагнитный датчик



НАЗНАЧЕНИЕ ВЫВОДОВ СИМВОЛ **НАЗНАЧЕНИЕ** V_{CC} Напряжение питания 30 В (максимум) GND Общий 3 H OUT Выход сигнала датчика



ВЫСОКОТЕМПЕРАТУРНЫЙ ДАТЧИК ХОЛЛА С ФУНКЦИЕЙ ЗАХВАТА

A3506LU/LUA/07EU/ EUA/LU/LUA/08SU/SUA

ВЫПОЛНЯЕМЫЕ ФУНКЦИИ

- Контроль скорости вращения
- Один электромагнитный датчик


НАЗНАЧЕНИЕ ВЫВОДОВ

Схема захвата

3


H OUT

Измерение коэффициента заполнения



СИМВОЛ **HASHAYEHNE** Напряжение питания 28 В (максимум) V_{CC} 1 GND 2 Общий

Выход сигнала датчика



OHINZKIOU

ВЫПОЛНЯЕМЫЕ ФУНКЦИИ

- Контроль скорости вращения
- Один электромагнитный датчик
- Схема захвата


— ЦОКОЛЕВКА —				
HOVONEDIO	A3195ELT/LLT			
	3 H	HOUT BND Vec		.!
	A3195ŁU/EU	3 2 1	H OUT GND V _{CC}	

	— НАЗНАЧЕНИЕ ВЫВОДОВ ——————————————————————————————————			
	#	символ	HASHAYEHNE	
-	1	V _{cc}	Напряжение питания 30 В (максимум)	
	2	GND	Общий	
	3	ноит	Выход сигнала датчика	

-СТРУКТУРНАЯ СХЕМА

16

FIEWORIA PEMOHIA




ВЫСОКОТЕМПЕРАТУРНЫЙ ДАТЧИК ХОЛЛА С ФУНКЦИЕЙ ЗАХВАТА


A3197ELT/EU/LLT/LU

- ВЫПОЛНЯЕМЫЕ ФУНКЦИИ -

- Контроль скорости вращения
- Один электромагнитный датчик
- Схема захвата



СИМВОЛ НАЗНАЧЕНИЕ 1 V_{CC} Напряжение питания 28 В (максимум) 2 GND Общий 3 Н ОСТ Выход сигнала датчиха



17

IONEMNS PEMOHTA®

ЧМ СТЕРЕОДЕКОДЕР АВТОМОБИЛЬНЫХ ПРИЕМНИКОВ


ВЫПОЛНЯЕМЫЕ ФУНКЦИИ

- Формирование стереосигналов каналов L и R из составного сигнала
- Регулировка усиления
- Две широкополосные петли ФАПЧ
- Автоматическое переключение режимов стерео/моно

ЦОКОЛЕВКА V_{CC} OR OSC C DEEM L CHCL ROUT CHCR C DEEM R COMPIN CND 13 CIDEC 12 C NO CND C ND 10 11 CND

— НАЗНАЧЕНИЕ ВЫВОДОВ

#	СИМВОЛ	HASHAYEHKE
1	V _{CC}	Напряжение питания
2	C DEÈMIL	Конденсатор деемфазиса канала L
3 †	CHCL	Конденсатор завала ВЧ канала L
4	LOUT	Выход усилителя канала L
5 ,	R OUT	Выход усилителя канала В
6	CHCR	Конденсатор завала ВЧ канала Я
7	C DEEM R	Конденсатор деемфазиса канала Я
8	C ND	Конденсатор демодулятора шумов
9	Ç ND	Конденсатор демодулятора шумов
10	Ç ND	Конденсатор демодулятора шумов
11	Ç ND	Конденсатор демодулятора шумов
12	CND	Конденсатор демодулятора шумов
13	C DEC	Развязывающий конденсатор
14	COMP IN	Вход составного сигнала
15	CFIL	Конденсатор фильтра
16	SLOUT	Выход на стереоиндикатор
17 !	C SI FIL	Конденсатор фильтра усилителя стерео индикатора
18	RC PLL	RC цепь схемы ФАПЧ
19	ĞÑD	Общий
20	QR OSC	Кварцевый резонатор генератора




АКСЕЛЕРОМЕТР С ОБРАБОТКОЙ СИГНАЛА

выполняемые функции

- Измерение положительных и отрицательных ускорений величиной до 50 g в диапазоне частот до 1 кГц
- Температурная компенсация
- Формирование опорного напряжения


ЦОКОЛЕВКА



НАЗНАЧЕНИЕ ВЫВОДОВ ———

#	СИМВОЛ	НАЗНАЧЕНИЕ
1	V_{CC}	Напряжение питания
2	C DEM	Конденсатор демодулятора
3	C DEM	Конденсатор демодулятора
4	COSC	Конедисатор генератора
5	GND	Общий
6	V REF	. Выход опорного напряжения 3.4 В
7	SENS IN	Вход сигнала датчика
8	PA OUT	Выход предусилителя
9	AN OUT	Выход аналогового сигнала
10	AMP IN-	Инвертирующий вход выходного сигнала

СТРУКТУРНАЯ СХЕМА



PEMOHIZA


SHUMKJONEĀ

АВТОМОБИЛЬНЫЙ АМ ПРИЕМНИК С ДВУМЯ ПРЕОБРАЗОВАТЕЛЯМИ ЧАСТОТЫ

A3844EEP

ВЫПОЛНЯЕМЫЕ ФУНКЦИИ

- Двойное преобразование частоты
- Детектирование сигналов ПЧ
- Автоматическая широкополосная задержанная регулировка усиления
- Эффективное детектирование сигнала остановки
- Автоматическая подстройка частоты




-- НАЗНАЧЕНИЕ ВЫВОДОВ

#	СИМВОЛ	НАЗНАЧЕНИЕ
	A OUT	Выход сигнала 34
2	Vcc	Напряжение питания 1214.5 В
3	DET IN	Вход детектора
4	IF OUT	Выход сигнала ПЧ
5	V REG	Напряжение режима
6	AFC OUT	Выход сигнала АПЧ
7	STOP OUT	Выход сигнала останова
8	MIX1 IN	Вход смесителя 1
9	MIX1 OUT	Выход смесителя 1
10	MIX1 OUT	Выход смесителя 1
11	WB AGC IN	Вход широкополосной схемы АРУ
12	WB AGC OUT	Выход широкополосной схемы АРУ
13	V REF	Опорное напряжение
14	REF OSC1	Опорный контур генератора 1

HAYEHNE	выводов
---------	---------

#	СИМВОЛ	HASHAPEHNE
15	OSC1 OUT	Выход усиленного сигнала генератора 1
16	GND	Общий
17	WB AGC IN	Вход широкополосной схемы АРУ
18	MIX2 IN	Вход смесителя 2
19	MIX2 REG	Режим смесителя 2
20	MIX2 REG	Режим смесителя 2
21	MIX2 OUT	Выход смесителя 2
22	AGC RAT	Вход установки АРУ
23	QR OSC2	Кварцевый резонатор генератора 2
24	MUTEIN	Вход блокировки
25	1F IN	Вход сигнала ПЧ
26	C DEC	Развязывающий конденсатор
27	IF BIAS	Смещение уровня в сигнале ПЧ
28	GND	Общий

– СТРУКТУРНАЯ СХЕМА




19

WINDMEDINEDINGUES OF SEMIORING

ВЫПОЛНЯЕМЫЕ ФУНКЦИИ

- Двойное преобразование частоты
- Детектирование сигналов ПЧ
- Автоматическая широкополосная задержанная регулировка. усиления
- Эффективное детектирование сигнала остановки
- Автоматическая подстройка частоты




НАЗНАЧЕНИЕ ВЫВОЛОВ

#	СИМВОЛ	НАЗНАЧЕНИЕ
1	A OUT	Выход сигнала 34
2	V _{cc}	Напряжение питания 1214.5 В
3	DET IN	Вход детектора
4	IF OUT	Выход сигнала ПЧ
5	FSI OUT	Выход сигнала индикации напряженности поля
6	V REG	Напряжение режима
7	AFC OUT	Выход сигнала АПЧ
8	STOP OUT	Выход сигнала останова
9	MIX1 IN	Вход смесителя 1
10	MIX1 OUT	Выход смесителя 1
11	MIX1 OUT	Выход смесителя 1
12	WB AGC IN	Вход широкополосной схемы АРУ
13	RESIN	Вход сброса
14	WB AGC OUT	Выход широкополосной схемы АРУ
15	V REF	Опорное напряжение
16	REF OSC1	Опорный контур генератора 1

НАЗНАЧЕНИЕ ВЫВОДОВ

#	СИМВОЛ	НАЗНАЧЕНИЕ
17	OSC1 OUT	Выход усиленного сигнала генератора 1
18	GND	Общий
19	WB AGC IN	Вход широкополосной схемы АРУ
20	MIX2 IN	Вход смесителя 2
21	MIX2 BP	Шунтирующий конденсатор смесителя 2
22	MIX2 REG	Режим смесителя 2
23	MIX2 REG	Режим смесителя 2
24	MIX2 OUT	Выход смесителя 2
25	AGC RAT	Вход установки АРУ
2 6	QR OSC2	Кварцевый резонатор генератора 2
27	MUTE IN	Вход блокировки
28	IF IN	Вход сигнала ПЧ
29	MIX2 OUT	Выход смесителя 2
30	C DEC	Развязывающий конденсатор
31	IF BIAS	Смещение уровня в ситнале ПЧ
32	GND	Общий

СТРУКТУРНАЯ СХЕМА




SHUMKMONEMMS PEMOHTA®


- Мостовое включение выходных каскадов
- ШИМ управление выходными каскадами

• Логические входные сигналы

— НАЗНАЧЕНИЕ ВЫВОДОВ

-ЦОКОЛЕВКА






- НАЗНАЧЕНИЕ ВЫ	водов
-----------------	-------

#	СИМВОЛ	НАЗНАЧЕНИЕ		
1 (4)	BRK	Вход сигнала торможения		
2 (5)	REF	Вход опорного напряжения		
3 (6)	RC	Внешняя цепь постоянной времени		
4(1)	GND	Общий		
5	GND	Общий		
6 (7)	V _{CC1}	Напряжение питания 7 В (максимальное)		
7 (8)	PH	Вход сигнала переключения фазы		
8 (9)	EN	Вход сигнала разрешения		

#	СИМВОЛ	HASHAYEHNE		
9	V _{CC3}	Напряжение питания выходных каскадов 50 В (максимальное)		
0 (11)	DRA OUT	Выход канала управления		
11 (12)	SENS	Вход контроля тока		
12	GND	Общий		
13	GND	Общий		
4 (10)	MODE	Вход сигнала переключения режима		
15 (2)	DRB OUT	Выход канала управления		
16 (3)	V _{CC2}	Напряжение питания выходных каскадов 50 В (максимальное)		

В скобках приведены номера выводов для A3952SW

-СТРУКТУРНАЯ СХЕМА



мостовая схема управления двигателями постоянного тока

A3952SEB

ВЫПОЛНЯЕМЫЕ ФУНКЦИИ

- Мостовое включение выходных каскадов
- ШИМ управление выходными каскадами
- Догические входные сигналы

—ЦОКОЛЕВКА —		
цокольым	RC REF BRK Vcc2 DRB OUT MODE n.c	
	2 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5	
GND	5 25 GND	
GND	6 24 GND	
GND	7 4 23 GND	
GND	8 A3952SEB 22 GND	
GND	9 # 21 GND	
GND	10 20 GND	
GND	11 19 GND	
	5 5 4 5 6 7 8	
	Vaci PH EN Vacis DRA OUT SENS EMM	

- НАЗНАЧЕНИЕ ВЫВОДОВ -


#	СИМВОЛ	НАЗНАЧЕНИЕ
1	N ^{CCS}	Напряжение питания выходных каскадов 50 В (максимальное)
2	BRK	Вход сигнала торможения
3	REF	Вход опорного напряжения
4	RC	Внешняя цепь постоянной времени
5 ;	GND	Общий
6	GND	, Общий
7	GND	Общий
8	GND	Общий
9	GND	Общий
10	GND	Общий
11	GND	Общий
12	V _{CC1}	Напряжение питания 7 В (максимальное)
13	PH	Вход сигнала переключения фазы
14 -	EN	Вход сигнала разрешения

НАЗНАЧЕНИЕ ВЫВОДОВ

#	СИМВОЛ	НАЗНАЧЕНИЕ
15	V _{CC3}	Напряжение питания выходных каскадов 50 В (максимальное)
16	DRA OUT	Выход канала управления
17	SENS	Вход контроля тока
18	EMM	Внешний токоограничивающий резистор
19	GND	Общий
20	GND	Общий
21 ,	GND	Общий
22	GND	Общий
23	GND	Общий
24	GND	Общий
25 j	GND	Общий
26	n.c.	Не используется
27	MODE	Вход сигнала переключения режима
28	DRB OUT	Выход канала управления








ДВУХКАНАЛЬНАЯ МОСТОВАЯ СХЕМА УПРАВЛЕНИЯ

A3961SB/SLB

- **⊢ ВЫПОЛНЯЕМЫЕ ФУНКЦИИ**
- Два канала управления
- Мостовое включение выходных каскадов

- ШИМ управление выходными каскадами
- Логические входные сигналы

– ЦОКОЛЕВКА




DR1B OUT 24 DR2B OUT E1 2 23 E2 SENS1 22 SENS2 21 DR2A OUT DR1A OUT A3961SLB 20 VCC2 V_{CC1} GND 6 19 GND GND 7 18 GND VREF 8 17 IFUL $16 \ V_{CC3}$ VREF IN 9 10 RC1 15 RC2 PH1 11 14 PH2 EN1 12 13 EN2

-HA3HA4	ІЕНИЕ	выводов	
- FILMALITY I			

L .		
[#	СИМВОЛ	НАЗНАЧЕНИЕ
1	DR1B OUT	Выход канала управления 1
2	E1	Внешний тохоограничивающий резистор
3	SENS1	Вход контроля тока канала 1
4	DR1A OUT	Выход канала управления 1
5	' V _{GC} =	: Напряжение питания выходных каскадов канала 1 — 45 В (максимальное)
6	GND	Общий
7	GND	Общий
8	VREF	Выход опорного напряжения
9	VREF IN	Вход опорного напряжения
10	RC1	Внешняя цель постоянной времени канала 1
11	PH1	Вход сигнала переключения фазы канала 1
12	EN1	Вход сигнала разрешения канала 1

— НАЗНАЧЕНИЕ ВЫВОДОВ

#	СИМВОЛ	НАЗНАЧЕНИЕ
	EN2	Вход сигнала разрешения канала 2
14	PH2	Вход сигнала переключения фазы канала 2
¨ 15	RC2	Внешняя цепь постоянной времени канала 2
16	V _{CC3}	. Напряжение питания 7 В (максимальное)
17	1FUL	Вход сигнала переключения источника тоха
18	GND	Общий
19	GND	Общий
20	V _{CDS}	Напряжение питания выходных каскадов канала 2— 45 В (максимальное)
21	DR2A QUT	Выход канала управления 2
22	SENS2	Вход контроля тока канала 2
23	E2	Внешний токоограничивающий резистор
24 .	DR2B OUT	Выход канала управления 2



23

*VIHOMES SHIMKNOHE

A39625LE

ВЫПОЛНЯЕМЫЕ ФУНКЦИИ

- Два канала управления
- Мостовое включение выходных каскадов
- ШИМ управление выходными каскадами
- Логические входные сигналы


-ЦОКОЛЕВКА				 -
4-				
DA18 OUT	1		20	DR28 OUT
SENS1	2		19	SENS2
DR1A OUT	3	ш <u>88-9-4</u> -	18	DR2A OUT
Vcct	4		17	V _{CC2}
GND	5	. 8 .	16	GND
GND	6	3 8 1	15	GND
VREF IN	7		14	VREF
RC1	8	- Francisco	13	RC2
PH1	9	•	12	PH2
EN1	10		11	EN2

НАЗНАЧЕНИЕ ВЫВОДОВ -

— НАЗНАЧЕНИЕ ВЫВОДОВ -

#	СИМВОЛ	НАЗНАЧЕНИЕ
1	DR18 OUT	Выход канала управления 1
2	SENS1	Вход контроля тока канала 1
3	DR1A OUT	Выход канала управления 1
4	V _{CC1}	Напряжение питания выходных каскадов канала 1 30 В (максимальное)
5 7	GND	Общий
6	GND	Общий
7	VREF IN	Вход опорного напряжения
8	RC1	Внешняя цель постоянной времени канала 1
9		Вход сигнала переключения фазы канала 1
10	EN1	Вход сигнала разрешения канала 1

_;·	СИМВОЛ	HASHAYEHIE
11	EN2	Вход сигнала разрешения канала 2
12	PH2	Вход сигнала переключения фазы канала 2
13	RC2	Внешняя цепь постоянной времени канала 2
14	VREF	Выход опорного напряжения
15	GND	Общий
16	GND	Общий
17	V _{CC2}	Напряжение питания 7 В (максимальное)
18	DR2A OUT	Выход канала управления 2
19	SENS2	Вход контроля тока канала 2
20	DR2B OUT	Выход канала управления 2
		· + ——— -—— - ——




THEMOHIV

8 независимых каналов

• Логические входные сигналы

-ЦОКОЛЕВКА




DR1 IN	1
DR2 IN	2
DB3 IN	3
DR4 IN	4
DR5 IN	5
DR6 IN	6
DR7 IN	7
DR8 IN	8
GND	9
n.c.	10

20 DR1 OUT 19 DR2 QUT 18 DR3 QUT 17 DR4 OUT 16 DR5 OUT 15 DR6 OUT 14 DR7 QUT 13 DR8 OUT 12 V_{CC} 11 n.c.

1A3HA4EH	NE BL	∩D

#	СИМВОЛ	НАЗНАЧЕНИЕ
1(1)	DR1 IN	Вход 1 канала управления
2(2)	DR2 IN	Вход 2 канала управления
3(3)	DR3 IN	Вход 3 канала управления
4(4)	DR4 IN	Вход 4 канала управления
5(5)	DR5 IN	Вход 5 канала управления
6(6)	DR6 IN	Вход 6 канала управления
7(7)	DR7 IN	Вход 7 канала управления
8(8)	DR8 IN	Вход 8 канала управления
9(9)	GND	Общий
(10)	n.c.	. Не используется
(11)	n.c.	Не используется
10(12)	V _{cc}	Напряжение питания 85 В (махсимальное)
11(13)	DR8 OUT	1 Выход 8 канала управления
12(14)	DR7 OUT	Выход 7 канала управления
13(15)	DR6 OUT	Выход 6 канала управления
14(16)	DR5 OUT	Выход 5 канала управления
15(17)	DR4 OUT	Выход 4 канала управления
16 (18)	DR3 OUT	Выход 3 канала управления
17(19)	DR2 OUT	Выход 2 канала управления
18(20)	DR1 OUT	Выход 1 канала управления



25

S PEMOHIA ® 1KJOUEL

ДЕСЯТИКАНАЛЬНАЯ СХЕМА УПРАВЛЕНИЯ A6809ELW/SLW/10XLW

- ВЫПОЛНЯЕМЫЕ ФУНКЦИИ

- Последовательный явод входных сигналов
- Захват входных сигналов

Защита выходных каскадов

— ЦОКОЛЕВКА -

DR8 QUT	1		20	DR9 OUT	DAS OU
DR7 QUT	2		19	DR10 OUT	DA7 OU
DR6 OUT	3	:200	16	n.c.	DRG OU
CLK	4		17	DATA OUT	CL
GND	5		16	Voca	GN:
B.C.	6		15	DATA IN	V_{GG}
Vcci	7	## \$	14	BLK	STRO
STROB	8	177	13	DR1 OUT	DR5 OU
DR5 OUT	9		12	DR2 OUT	DR4 OU
DR4 OUT	10		11	DR3 OUT	0.0

JT 1 20 DR9 OUT JT 2 19 DR10 OUT JT 3 DATA OUT A6810xLW .K 4 17 Voca D 5 16 DATAIN 6 15 BLK C1 В 14 DRIOUT JΤ 13 DR2 OUT 8 JT 9 12 DR3 OUT 11 n.c. n.c. 10

НАЗНАЧЕНИЕ ВЫВОДОВ

#	СИМВОЛ	НАЗНАЧЕНИЕ
1(1)	DR8 OUT	Выход 8 канала управления
2(2)	DR7 OUT	Выход 7 канала управления
3(3)	DR6 OUT	Выход 6 канала управления
4(4)	CLK	Вход сигнала синхронизации
5(5)	GND	Общий
6(10)	n.c.	Не используется
7(6)	V _{CC1}	Напряжение питания
8(7)	STROB	Вход сигнала стробирования
9(8)	DR5 OUT	Выход 5 канала управления
10(9)	DR4 OUT	Выход 4 канала управления
11(12)	DR3 OUT	Выход 3 канала управления
12(13)	DR2 OUT	Выход 2 канала управления
13(14)	DR1 OUT	Выход 1 канала управления
14(15)	BLK	Вход сигнала гашения
15(16)	DATA IN	Вход сигнала данных
16(17)	Voca	Напряжение питания 60 В выходных каскадов (максимальное)
17(18)	DATA OUT	Выход сигнала данных
18(11)	n.c.	Не используется
19(19)	DR10 OUT	Выход 10 канала управления
20(20)	DR9 OUT	Выход 9 канала управления

СТРУКТУРНАЯ СХЕМА V_{CC1} V_{CC2} Узел управления 10 ^Vcc ^{исси} управления 14 клив \equiv Þ Ц O g Узел Узел уповаления 9 управления 2 五 歪 O Ç **Узел** Z Узал \mathbf{z} O управления 3 управления 8 Σ Z ш Узел Узел правления 4 правления 7 Узел управления 5 A6809ELW/SLW/A6810XLW

В скобках приведены номера выводов для A6810XLW

26

IZEMN PEMOHIK


ДЕСЯТИКАНАЛЬНАЯ СХЕМА УПРАВЛЕНИЯ

A6810xA/xEP, UCQ5810/AF/LWF/EPF


ВЫПОЛНЯЕМЫЕ ФУНКЦИИ

- Последовательный ввод входных сигналов
- Захват входных сигналов

Защита выходных каскадов



-HA3	HAYEHNE E	выводов —————————
#	СИМВОЛ	НАЗНАЧЕНИЕ
1(1)	DR8 OUT	Выход 8 канала управления
2(2)	OR7 OUT	Выход 7 канала управления
3(3)	DR6 OUT	Выход 6 канала управления
4(4)	CLK	Вход сигнала синхронизации
(5)	n.c.	Не используется
5(6)	GND	Общий
6(7)	V _{CC1}	Напряжение питания 15 В (максимальное)
7(8)	STROB	Вход сигнала стробирования
8(9)	DR5 OUT	Выход 5 канала управления
9(10)	DR4 OUT	Выход 4 канала управления
10(11)	DR3 OUT	: Выход 3 канала управления
11(12)	DR2 OUT	Выход 2 канала управления
12(13)	DR1 OUT	Выход 1 канала управления
13 (14)	BLK	Вход сигнала гашения
14(15)	DATA IN	Вход сигнала данных
(16)	n.c.	Не используется
15(17)	V _{CC2}	Напряжение питания 60 В выходных каскадов (максимальное)
16(18)	DATA OUT	Өыход сигнала данных
17(19)	DR10 OUT	Выход 10 канала управления
18(20)	DR9 OUT	Выход 9 канала управления



ВЫПОЛНЯЕМЫЕ ФУНКЦИИ

- Последовательный ввод входных сигналов
- Захват входных сигналов

Защита выходных каскадов

ЦОКОЛЕВКА


DR11 OUT	1	4		20	DR10 OUT
DR12 OUT	2	d		19	DR9 OUT
BLK	3	ᅨ	الأيد	18	DR8 OUT
DATA OUT	4	ન	200	17	DR7 OUT
DATA IN	5	4	∞	16	V _{CC2}
V_{CC1}	6	4	∃ 2 1	15	GND
CLK	7	ď	\$ = []	14	DR6 OUT
STROB	₿	4		13	DR5 OUT
DR1 OUT	9	4	}	12	DR4 OUT
DR2 OUT	10	4		11	DR3 OUT

DR11 OUT	1		20	DR10 OUT
DR12 OUT	2		19	DR9 OUT
BLK	3		18	DR8 OUT
DATA OUT	4		17	DR7 OUT
DATA IN	5		16	V_{CC2}
V _{GC1}	6		15	GND
ÇLK	7	# 1 €	14	DR6 OUT
STROB	8		13	DR5 OUT
DR1 OUT	9		12	DR4 OUT
DR2 OUT	10		11	DR3 OUT

	20	DR10 OUT
	19	DR9 OUT
	18	DR8 OUT
	17	DR7 OUT
	16	V _{CC2}
	15	GND
	14	DR6 OUT
rr 1 1	13	DR5 OUT
	12	DR4 OUT

НАЗНАЧЕНИЕ В	зыводов
--------------	---------

#	СИМВОЛ	ЭМНЭРАНСАН
1	DR11 OUT	Выход 11 канала управления
2	DR12 OUT	Выход 12 канала управления
3	BLK	Вход сигнала гашения
4	DATA OUT	Выход сигнала данных
5	DATA IN	Вход сигнала данных
6	V _{CC1}	Напряжение питания
7	CLK	Вход сигнала синхронизации
8	STROB	Вход сигнала стробирования
9	DR1 OUT	Выход 1 канала управления
10	DR2 OUT	Выход 2 канала управления
11	DR3 OUT	Выход 3 канала управления
12	DR4 OUT	Выход 4 канала управления
13	DR5 OUT	Выход 5 канала управления
14	DR6 OUT	. Выход 6 канала управления
15	GND	Общий
16	V _{CC2}	Напряжение питания 60 В выходных каскадов (максимальное)
17	DR7 OUT	Выход 7 канала управления
18	DR8 OUT	Выход 8 канала управления
19	DR9 OUT	Выход 9 канала управления
20	DR10 OUT	Выход 10 канала управления



28

MEDINS PEMOHIA


A6812xA/xLW/xEP

┌ ВЫПОЛНЯЕМЫЕ ФУНКЦИИ

- Последовательный ввод входных сигналов
- Захват входных сигналов

Защита выходных каскадов

-ЦОКОЛЕВКА



 $V_{\rm CC2} = 1$ DATA OUT 2 DR20 OUT 3 DR19 OUT 4 DR18 OUT 5 DR17 OUT DR16 OUT DR15 OUT 8 DR14 OUT 9 DR13 QUT 10 DR12 OUT 11 **DR11 OUT 12 BLK 13 GND 14**

28 V_{CC1} 27 DATA IN DR1 QUT DR2 OUT 24 **DR3 OUT** 46812x1W 23 DR4 OUT 22 DR5 OUT 21 DR6 OUT 20 DR7 OUT 19 DR8 OUT 18 DR9 OUT 17 DR10 OUT STRO8 15 CLK


DRIBOUT 5 DR17 OUT 6 7 DR16 OUT DR15 OUT 8 DRI4OUT 9 DR13 OUT 10 DR12 OUT 11

DR20 OUT DATA OUT DR 19 OUT DATA IN DR1 OUT 25 DR2 OUT 24 DR3 OUT 23 DR4 OUT A6812xEP 22 DR5 OUT 21 DR6 OUT 20 DR7 OUT 19 DR8 OUT E 4 5 5 7

STROB DR 10 OUT DR9 OUT SNO PLK 0R11 OUT

"НАЗНАЧЕНИЕ ВЫВОДОВ

l 		
:#	Символ	НАЗНАЧЕНИЕ
†	V _{CC2}	Напряжение питания 60 В выходных каскадов
		(максимальное)
2	DATA OUT	Выход сигнала данных
3	DR20 OUT	Выход 20 канала управления
4	DR19 OUT	Выход 19 канала управления
5	DR18 OUT	Выход 18 канала управления
6	DR17 OUT	Выход 17 канала управления
7	DR16 OUT	Выход 16 канала управления
8	DR15 OUT	Выход 15 канала управления
9	DR14 OUT	Выход 14 канала управления
10	DR13 OUT	Выход 13 канала управления
<u> 11</u>	DR12 OUT	Выход 12 канала управления
12	DR11 OUT	Выход 11 канала управления
[13	BLK	Вход сигнала блокировки
14	GND	Общий
15	CLK	Вход сигнала синхронизации
16	STROB	Вход сигнала стробирования
17	DR10 OUT	Выход 10 канала управления
18	DR9 OUT	Выход 9 канала управления
19	DR8 OUT	Выход 8 канала управления
20	DR7 QUT	Выход 7 канала управления
21	DR6 OUT	Выход 6 канала управления
22	DR5 OUT	Выход 5 канала управления
23	DR4 OUT	Выход 4 канала управления
24	DR3 OUT	Выход 3 канала управления
25	DR2 OUT	Выход 2 канала управления
26	DR1 OUT	Выход 1 канала управления
27	DATA IN	Вход сигнала данных
₹28	V _{GC1}	Напряжение питания 7 В (максимальное)



INS PEMOHIA SHUNKMONE


A6818xA/XEP, UCQ5818AF/EPF


ВЫПОЛНЯЕМЫЕ ФУНКЦИИ

- Последовательный ввод входных сигналов
- Захват входных сигналов

Защита выходных каскадовѕ

-ЦОКОЛЕВКА





назначение выводов

# :	СИМВОЛ	НАЗНАЧЕНИЕ
1(1)	V _{CC2}	Напряжение питания 60 В выходных каскадов (максимальное)
2(2)	DATA OUT	Выход сигнала данных
3(3)	DR32 OUT	Выход 32 канала управления
4(4)	DR31 OUT	Выход 31 канала управления
5(5)	DR30 OUT	Выход 30 канала управления
(6)	n.c.	Не используется
6(7)	DR29 OUT	Выход 29 канала управления
7(8)	DR28 OUT	Выход 28 канала управления
8(9)	DR27 OUT	Выход 27 канала управления
9(10)	DR26 OUT	Выход 26 канала управления
10(11)	DR25 OUT	Выход 25 канала управления
11(12)	DR24 OUT	Выход 24 канала управления
12(13)	DR23 OUT	Выход 23 канала управления
13(14)	DR22 OUT	Выход 22 канала управления
14(15)	DR21 OUT	Выход 21 канала управления
15(16)	DR20 OUT	Выход 20 канала управления
16(17)	DR19 OUT	Выход 19 канала управления
(18)	n.c.	Не используется
17(19)	DR18 OUT	Выход 18 канала управления
18(20)	DR17 OUT	Выход 17 канала управления
19(21)	BLK	Вход сигнала гашения
20(22)	GND	, Общий


	EAH	РАН	EHNE	ВЫВ	ОДОВ
--	------------	-----	------	-----	------

#	СИМВОЛ	НАЗНАЧЕНИЕ
21(23)	CLK	Вход сигнала синхронизации
22(24)	STROB	Вход сигнала стробирования
23(25)	DR16 OUT	Выход 16 канала управления
24(26)	DR15 OUT	Выход 15 канала управления
25(27)	DR14 OUT	Выход 14 канала управления
(28)	n.c.	Не используется
(29)	n.c.	Не используется
26(30)	DR13 OUT	Выход 13 канала управления
27(31)	DR12 OUT	Выход 12 канала управления
28(32)	DR11 OUT	Выход 11 канала управления
29(33)	DR10 OUT	Выход 10 канала управления
30(34)	DR9 OUT	Выход 9 канала управления
31(35)	DR8 OUT	Выход 8 канала управления
32(36)	DR7 OUT	Выход 7 канала управления
33(37)	DR6 OUT	Выход 6 канала управления
34(38)	DR5 OUT	Выход 5 канала управления
35(39)	DR4 OUT	Выход 4 канала управления
36(40)	DR3 OUT	Выход 3 канала управления
37(41)	DR2 OUT	Выход 2 канала управления
38(42)	DR1 OUT	Выход 1 канала управления
39(43)	DATA IN	Вход сигнала данных
40(44)	V _{CC1}	Напряжение питания 15 В (максимальное)

Номера выводов даны для корпуса DIP-40

31

KJONELING PEMOHIA®



32


NUKTONIETUNS PEMOHIA®

ЕТЫРЕ КОМПАРАТОРА НАПРЯЖЕНИЙ ДЛЯ АВТОМОБИЛЬНЫХ УСТРОИСТВ. .. AU2901D/N

– ВЫПОЛНЯЕМЫЕ ФУНКЦИИ

- Четыре независимых компаратора напряжений, работающих от одного источника напряжения в широком диапазоне: от 2 до 36 в или от ±1.0 в до ±18 в
- Выходные напряжения совместимы с логическими системами TTL, DTL, ECL, MOS, CMOS
- Автомобильный температурный диапазон


⊢ЦОКОЛЕВКА



C2 OUT 1 14 C3 OUT C1 OUT 2 13 C4 OUT VCC 3 12 GND C1 IN- 4 11 C4 IN+ C1 IN+ 5 11 C4 IN- C2 IN- 6 9 C3 IN+ C2 IN+ 7 8 C3 IN-

НАЗНАЧЕНИЕ ВЫВОДОВ

		• •
#	СИМВОЛ	HASHAYEHUE
[]	C2 OUT	Выход компаратора 2
2	CI OUT_	Выход компаратора 1
3	V _{cc}	Напряжение питания 236 В
: 4	C1 IN-	Инвертирующий вход компаратора 1
5	C1 IN+	Неинвертирующий вход хомпаратора 1
В	C2 IN-	Инвертирующий вход компаратора 2
[7]	C2 IN÷	Неинвертирующий вход компаратора 2
8	C3 IN-	Инвертирующий вход компаратора 3
9	C3 IN+	Неинвертирующий вход компаратора 3
i 1 0	C4 1N-	Инвертирующий вход компаратора 4
ļ11	C4 IN+	Неинвертирующий вход компаратора 4
12	GND	Общий
13	C4 OUT	Выход компаратора 4
14	C3 OUT	Выход компаратора 3



НА МАЛОМОЩНЫХ ОПЕРАЦИОННЫХ УСИЛИТЕЛЯ ИЗ АВТОМОБИЛЬНЫХ УСТРОЙСТВ

AU2903D/N/04D/N

ВЫПОЛНЯЕМЫЕ ФУНКЦИИ

- Два независимых операционных усилителя с большим
 коэффициентом усиления, работающих от одного источника
 напряжения в широком диапазоне: от 3 до 30 В или от ±1.5 до
 15 В (AU2904D/N); от 2 до 36 В или от ±1.0 до ±18 В (AU2903D/N)
- Большой диапазон входных напряжений: от 0 до V_{CC} 1.5 В
- Автомобильный температурный диапазон

-- ЦОКОЛЕВКА

AU2903N/04N

AU2903D/04D

AV OUT 1 8 V_{CC}


AIN- 2 7 BV OUT

AIN+ 3 6 BIN
GND 4 5 BIN+

НАЗНАЧЕНИЕ ВЫВОДОВ

*	СИМВОЛ	НАЗНАЧЕНИЕ
[3	AV OUT	Выход усилителя А
2	A IN-	Инвертирующий вход усилителя А
3	A IN+	Неинвертирующий вход усилителя А
4	GND	Общий
Б	BIN+	Неинвертирующий вход усилителя В
6	BIN-	Инвертирующий вход усилителя В
7	BV OUT	Выход усилителя В
8	V _{cc}	₁ Напряжение питания 330 В

СТРУКТУРНАЯ СХЕМА



33

SHUNKMONEZNS PEMOHIA

ЧЕТЫРЕ ОПЕРАЦИОННЫХ УСИЛИТЕЛЯ ДЛЯ АВТОМОБИЛЬНЫХ УСТРОЙСТВ

ля AU2902D/N, NE5234D/N SA5234D/N

ВЫПОЛНЯЕМЫЕ ФУНКЦИИ -----

- Независимые маломощные идентичные операционные усилители
- Защита от коротких замыканий и статического электричества
- Автомобильный диапазон рабочих температур:

-40...+125°C - AU2902D/N

0...+70°C - NE5234D/N


-40...+85°C - \$A5234D/N

— ЦОКОЛЕВКА —————			
ALOUT 1	14 A4 OUT	A1 OUT 1	14 A4 OUT
A1 IN- 2	d 🐆 🕩 13 A4 IN−	A1 IN- 2	13 A4 IN-
A1 IN+ 3 1	∰ . 🖺 12 A4 IN+	A1 IN+ 3	12 A4 IN+
V _{CC} 4 ·	∰ ஜ் ∯∍11 GND	V _{CC} 4	11 GND
A2 IN+ 5	∰	A2 IN+ 5	10 A3 IN+
A2!N- 6	4 ₹ 1 9 A3 N-	A2 IN- 6	9 A3 IN-
A2 OUT 7	€ 8 A3OUT	A2 OUT 7	8 A3 OUT

- назначение выводов -

#	СИМВОЛ	НАЗНАЧЕНИЕ
1	A1 OUT	Выход усилителя 1
2	A1 IN-	Инвертирующий вход усилителя 1
3	A1 IN+	Неинвертирующий вход усилителя 1
4	V _{CC}	Напряжение питания 330 В (AU2902) или 5.5 В (NE5234 и SA5234)
5	A2 IN+	Неинвертирующий вход усилителя 2
6	A2 IN-	Инвертирующий вход усилителя 2
7	A2 OUT	Выход усилителя 2
8	A3 OUT	Выход усилителя 3
9	A3 IN-	Инвертирующий вход усилителя 3
10	A3 IN+	Неинвертирующий вход усилителя 3
11	GND	Общий
12 [A4 IN+	Неинвертирующий вход усилителя 4
13	A4 IN-	Инвертирующий вход усилителя 4
14	A4 OUT	Выход усилителя 4

- СТРУКТУРНАЯ СХЕМА



MOЩНЫЙ MOS TPAHSUCTOP BUK100-50DL/101-50DL/102-50DL


- ВЫПОЛНЯЕМЫЕ ФУНКЦИИ

- Коммутация цепей питания ламп накаливания, электродвигателей, соленоидов, нагревателей в автомобиле
- Большая величина коммутируемого тока (А)
 - BUK102-50DL 45
- Малая величина сопротивления насыщения (Ом)
- • BUK101-50DL 0.06
- Логическая, совместимая схема управления
- Защита от перегрузки, перегрева, перенапряжения при индуктивной нагрузке

СТРУКТУРНАЯ СХЕМА BUK10x-50DL АТИЩАЕ ОТ ПЕРЕНА-ПРЯЖЕНИЯ ЛОГИЧЕСКАЯ и защиты

– НАЗНАЧЕНИЕ ВЫВОДОВ —

	`	· •
#	Символ	НАЗНАЧЕНИЕ
1	Λ1M	Вход управления
. 2	DRIAN	Сток
3	SOURCE	Исток
Радиатор	DRIAN	Сток



ХЕМА УПРАВЛЕНИЯ И ЗАЩИТЫ МОЩНОГО ОЛЕВОГО ТРАНЗИСТОРА

BUK104-50L/LP/S/SP/ 105-50L/LP/S/SP/ 106-50L/LP/S/SP

_г выполняемые функции -

- Управление автомобильными системами и устройствами: индикаторами, двигателями, соленоидами, подогревателями и т.п.
- Защита от превышения напряжения, короткого замыкания, превышения температуры
- Наличие выходного сигнала сигнализации высокого уровня при превышении температуры, перегрузке или превышении или понижении питающего напряжения

ЦОКОЛЕВКА-

BUK104-50L/S/LP/SP/105-50L/S/LP/SP/106-50L/S/LP/SP




- 5 SOUR 4 VPS
- 3 DRAIN
- 2 FLOUT

-НАЗНАЧЕНИЕ ВЫВОДОВ

#	символ	НАЗНАЧЕНИЕ
1	IN	Вход
2	FL OUT	Выход сигнала сигнализации ошибки
3	DAAIN	Исток полевого транзистора
4	* !	Напряжение питания с защитой (5 В для приборов с индексом L, 10 В – для приборов с индексом S)
.5	SOUR	Сток полевого транзистора

СТРУКТУРНАЯ СХЕМА




35


SHUNKIONE

ВЫПОЛНЯЕМЫЕ ФУНКЦИИ — —

- Управление автомобильными системами и устройствами: индикаторами, двигателями, соленоидами, подогревателями и т.п.
- Защита от перенапряжения, превышения температуры, короткого замыкания, электростатических разрядов, изменения полярности напряжения питания



_ H <i>J</i>	- НАЗНАЧЕНИЕ ВЫВОДОВ					
#	символ	НАЗНАЧЕНИЕ				
1	GND	Общий				
2	!N	Вход				
3	V _{CC}	Напряжение питания 13 В				
4	ST IN	Вход сигнала включения защиты от перегрузки				
5	LOAD OUT	Выход на нагрузку				



МОЩНЫЙ БИПОЛЯРНЫЙ ТРАНЗИСТОР С ИЗОЛИРОВАННЫМ ВХОДОМ


BUK856-450 IX/II

выполняемые функции


- Электронный коммутатор в схеме зажигания автомобиля
- Напряжение коллектор-эмиттер: 450 В (450IX), 500 В (450IZ)
- Ток коллектора: 15 A (450IX), 20 A (450IZ)

ВUK856-450 IX/IZ 3 E 2 C 1 G IN

НАЗНАЧЕНИЕ ВЫВОДОВ # СИМВОЛ НАЗНАЧЕНИЕ 1 G IN Вход (затвор) 2 С Коллектор 3 Е Эмиттер Радиатор С Коллектор




36



SHUMKMONEMM


ВЫПОЛНЯЕМЫЕ ФУНКЦИИ

• Четыре операционных усилителя



НАЗНАЧЕНИЕ ВЫВОДОВ

#	СИМВОЛ	НАЗНАЧЕНИЕ		
1	QP1 QUT	Выход операционного усилителя		
2	NOP1 IN	Инверсный вход операционного усилителя		
3	0₽1 IN	Прямой вход операционного усилителя		
4	Vcc	Напряжение питания 32 В		
5	OP2 IN	Прямой вход операционного усилителя		
6 .	NOP2 IN	Инверсный вход операционного усилителя		
7	OP2 OUT	Выход операционного усилителя		
8	OP3 OUT	Выход операционного усилителя		
9	NOP3 IN	Инверсный вход операционного усилителя		
10	OP3 IN	Прямой вход операционного усилителя		
11	GND	Общий		
12	OP4 IN	Прямой вход операционного усилителя		
13	NOP4 IN	Инверсный вход операционного усилителя		
14	OP4 OÚT	Выход операционного усилителя		



ВЕТЫРЕХКАНАЛЬНЫЙ ОПЕРАЦИОННЫЙ УСИЛИТЕЛЬ


🕝 ВЫПОЛНЯЕМЫЕ ФУНКЦИИ

Четыре операционных усилителя

—ЦОКОЛЕВКА ———		
OP2 OUT OP1 OUT V _{CC} NOP1 IN OP1 IN NOP2 IN OP2 IN	T 2 可	

_НАЗНАЧЕНИЕ ВЫВОДОВ


#	Символ	HA3HAYEHNE		
1	OP2 OUT	Выход операционного усилителя		
Ž	OP1 OUT	Выход операционного усилителя		
3	Vcc	Напряжение питания 36 В		
4	NOP1 IN	Инверсный вход операционного усилителя		
5	QP1 IN	Прямой вход операционного усилителя		
6	NOP21N	Инверсный вход операционного усилителя		
7	OP2 IN	Прямой вход операционного усилителя		
8	NOP3 IN	Инверсный вход операционного усилителя		
9	OP3 IN	Прямой вход операционного усилителя		
10	NOP4 IN	Инверсный вход операционного усилителя		
[II]	OP4 IN	Прямой вход операционного усилителя		
[12]	GND	Общий		
13	OP4 OUT	Выход операционного усилителя		
14	OP3 OUT	Выход операционного усилителя		



выполняемые функции


- Преобразование сигналов частоты в напряжение
- Регулировка и стабилизация напряжения.

 Генерирование и усиление синусоидального и косинусоидального сигналов




— НАЗНАЧЕНИЕ ВЫВОДОВ

# ,	СИМВОЛ	НАЗНАЧЕНИЕ		
1 (1)	V-Z	Внешнее опорное напряжение		
2(2)	VSINE	, Выход синусоидального сигнала		
3 (10)	n.c.	Не используется		
4 (3)	BIAS	Смещение уровня		
5 (8)	COM IN-	Инвертирующий вход компаратора		
6 (9)	COM IN+	Неинвертирующий вход компаратора		
7 (7)	GND	Общий		
8 (11)	F/V OUT	Выход преобразователя частоты в напряжение		
9 (12) SQ OUT		Выход входного усилителя		
10 (13)	TACH IN	Вход от датчика тахометра		
11 (14) V REG		Выход регулятора напряжения		
12 (19)	V COSINE	Выход косинусоидального сигнала		
13 (20)	(20) V _{CC} Напряжение питания 11.315 В			
14 (14) GND		Общий		



В скобхах показаны номера выводов микросхемы CS-189DW. Остальные выводы этой микросхемы (4-7, 15-17) соединены с корпусом (GND).


38



38


⊢ ВЫПОЛНЯЕМЫЕ ФУНКЦИИ

- Управление средним током соленоида топливного инжектора
- Уменьшение нагрузочного тока в пропорции 4:1 при достижении его значения 2.4 А (для CS-287) или 4.4 А (для CS-288)



-назначение выводов -

#	СИМВОЛ	НАЗНАЧЕНИЕ		
1	IN	Вход		
2	CTLIN	Вход управления		
⊹3	GND	<u>т</u> щий		
14	OUT	Выход		
5	Voc	Напряжение питания 12 В		



ЖЕМА УПРАВЛЕНИЯ ЗАЖИГАНИЕМ

CS-345A


⊱ ВЫПОЛНЯЕМЫЕ ФУНКЦИИ

- Формирование управляющего сигнала регулировки тока индуктивной нагрузки
- Формирование сигнала состояния на выходе триггера

– ЦОКОЛЕВКА ——					
HOKONEDIC					
ST OUT	1	4 (V)	3	V _{GC}	
SENS IN	2	चि∖्रे ।⊳ र	7	CTLIN	
SENS IN GND GND	3	G:345A	ŝ	DRIVE IN	
GND	4		5	DRIVE OUT	

– НАЗНАЧЕНИЕ ВЫВОДОВ —

#	СИМВОЛ	НАЗНАЧЕНИЕ		
1	ST OUT	Выход сигнала состояния		
2	SENS IN	Вход установки чувствительности		
3	GND	, Общий		
4	GND	Оющий		
5	DRIVE OUT	Выход управления		
6	DRIVE IN	Вход управления		
7	CTL IN	Вход регулировки		
8	V _{GC}	Напряжение питания		



ВЫПОЛНЯЕМЫЕ ФУНКЦИИ

- Формирование регулируемого напряжения 5 В, 750 мА (CS-925, CS-935); 10 В, 750 мА (CS-945); 12 В, 750 мА (CS-955)
- Формирование напряжения дежурного режима 5 В, 10 мА (CS-935/-945); 5 В, 20 мА (CS-955)
- Защита от коротких замыканий
- Переключение выходного регулируемого напряжения (в CS-925 . сброс)
- Внутренняя термозащита

АНАЛОГИ


- LM2925 (CS-925)
- LM2935 (CS-935)

ЦОКОЛЕВКА 5 STB OUT 4 SW IN 3 GND 2 OUT V 1 IN V

- НАЗНАЧЕНИЕ ВЫВОДОВ

<u> </u>			
#	символ	НАЗНАЧЕНИЕ	
1	IN V	Вход напряжения 14 В	
2	OUTV	Выход регулируемого напряжения	
3	GND	Общий	
4	SWIN	Вход переключения выходного регулируемого напряжения (для CS-925— вход сигнала сброса)	
5	STB OUT	Выход напряжения дежурного режима (для CS-925 — конденсатор задержки)	

-СТРУКТУРНАЯ СХЕМА




40



• ВЫПОЛНЯЕМЫЕ ФУНКЦИИ —

- Детектирование пилот-сигнала
- Детектирование стереосигнала
- Индикация стереорежима.




.НАЗНАЧЕНИЕ ВЫВОДОВ —

#	СИМВОЛ	НАЗНАЧЕНИЕ
1	COMPIN	Вход комплексного сигнала
2	LPF1	Внешняя цепь НЧ фильтра
3	V _{CC}	Напряжение литания 3.512 В
4	_ vco _	Внешняя цепь опорного генератора
5	GND	Общий

— НАЗНАЧЕНИЕ ВЫВОДОВ —

# .	СИМВОЛ	HASHAYEHUE	
6	IND	Выход напряжения индикации стереосигнала	
7	LPF2	Внешняя цепь НЧ фильтра	
8	L QUT	Выход сигнала левого канала	
9	ROUT	Выход сигнала правого канала	

СТРУКТУРНАЯ СХЕМА




DEMONIN • EN ME

СДВОЕННЫЙ ПРЕДВАРИТЕЛЬНЫЙ УСИЛИТЕЛЬ

DBL1010/12


— ВЫПОЛНЯЕМЫЕ ФУНКЦИИ

- Два канала усиления
- Блокировка сигналов



НАЗНАЧЕНИЕ ВЫВОДОВ — —

#	СИМВОЛ	ВИНЭРАНЕАН		
1	CH1 IN	Вход усилителя 1		
2	CH1 NF	Вход сигнала обратной связи усилителя 1		
3	CH1 OUT	Выход усилителя 1		
4	V _{cc}	Напряжение питания 718 B		
5	GND	Обитиц		
6	CH2 OUT	Выход усилителя 2		
7	CH2 NF	Вход сигнала обратной связи усилителя 2		
8	CH2 IN	Вход усилителя 2		
9	MUTE	Вход сигнала блокировки		



42

MSI PEMIOHITA®

SHUNKMONEA

УСИЛИТЕЛЬ ПЧ И ЧМ ДЕМОДУЛЯТОР

ВЫПОЛНЯЕМЫЕ ФУНКЦИИ


- Преобразование сигнала в ПЧ
- . Демодулирование ЧМ сигнала
- Детектирование уровня

DBL1054


9 V_{CC} 8 AF OUT 7 LP FM 6 LP FM 5 GND 4 MUTE 2 C IF 1 IF IN

- НАЗНАЧЕНИЕ ВЫВОДОВ

#	СИМВОЛ	НАЗНАЧЕНИЕ
1	IF IN	Вход сигнала ПЧ
2	C IF	Развязывающий конденсатор усилителя ПЧ
3	L DET	Выход детектора уровня
4	MUTE	Вход сигнала блокировки
5	GND	Общий
6	LP FM	Опорный контур ЧМ демодулятора
7	LP FM	Опорный контур ЧМ демодулятора
8	AF OUT	Выход демодулированного сигнала
9	Vec	Напряжение питания 815 В



Преобразование сигнала в ПЧ Демодулирование ЧМ сигнала Детектирование уровня




РАЗНАЧЕНИЕ ВЫВОДОВ

	СИМВОЛ	HASHAYEHME
Ī	IFIN	Вход сигнала ПЧ
2	CIF	Развязывающий конденсатор усилителя ПЧ
Ş	BIAS	Опорный уровень
ì	GND	Общий
5	ATT	Внешняя цепь регулировки уровня
Ģ	MUTE	Вход сигнала блокировки
7	AFC	Выход схемы автоподстройки частоты
8	AF OUT	Выход демодулированного сигнала

СИМВОЛ НАЗНАЧЕНИЕ

- 1	77	CVIIIICOVI	I I I O I A I E I I I E
	9	IF OUT	Выход сигнала ПЧ
	10	GND	Общий
	11	QIN	Вход квадратурного детехтора
	12	V _{CC}	Напряжение питания 7.516 В
	13 ;	VREF	Опорное напряжение
	14	MUTE OUT	Выход сигнала блокировки
	15	MET	Выход схемы измерения уровня сигнала
	16	AGC	Выход сигнала АРУ

СТРУКТУРНАЯ СХЕМА




43

DEFINE PEMOHIA

AM TIPUEMHUK DBL101

ВЫПОЛНЯЕМЫЕ ФУНКЦИИ

- Преобразование сигнала в ПЧ
- Демодулирование АМ сигнала
- APY
- Измерение уровня сигнала



HASHAYEHNE	выво,	ДОВ
------------	-------	-----


#	СИМВОЛ	HASHAYEHNE
1	RF AGC	Выход сигнала АРУ
2	RF AMP	Вход усилителя АРУ
3	C AGC	Конденсатор постоянной времени АРУ
4	WAGC	Выход импульса стробирования АРУ
5	GND	Общий
6	MIX IN	Вход смесителя
7 "	MIX OUT	Выход смесителя
8	V _{CC1}	Напряжение питания 8 В
9	IF IN	Вход усилителя сигнала ПЧ
10	IF OUT	Выход усилителя сигнала ПЧ

- НАЗНАЧЕНИЕ ВЫВОДОВ


#	СИМВОЛ	HASHAHEAH
11	DET IN	Вход детектора АМ сигнала
12	GND	Общий
13	DET OUT	Выход детектора АМ сигнала
14	V _{CC2}	Напряжение питания 8 В
15	METIN	Вход схемы измерения уровня сигнала
16	MET OUT	Выход схемы измерения уровня сигнала
17	IF AGC IN	Вход схемы АРУ усилителя ПЧ
18	OSC	Внешняя цель гетеродина
19	OSC	Внешняя цепь гетеродина
20	OSC OUT	Выход сигнала гетеродина

44





СТРУКТУРНАЯ СХЕМА



- Детектирование пилот-сигнала
- Детектирование стереосигнала
- Индикация стереорежима

- ЦОКОЛЕВКА ——— V _{CC} COMPIN AFOUT LOUT	1 2 3 4	± 1.00 € ±	D8L1	> 15 - 14 - 13	OSC LP PD LP PD PD IN	
R OUT IND	5 6	41	026	12 11	PIL PD2	
GND SEP ADJ	7 8	4	· ` ·]> 10 }- 9	PD1 ST/MN/VCO	


НАЗНАЧЕНИЕ ВЫВОДОВ

<u>'</u>		
	СИМВОЛ	HASHAYEHNE
1	Vcc	Напряжение питания 316 В
2	COMPIN	Вход комплексного сигнала
3	AF OUT	Выход усилителя звукового сигнала
4	LOUT	Выход сигнала левого канала
5	ROUT	Выход сигнала правого канала
6	IND	Выход напряжения индикации стереосигнала
7	GND	Общий
8	SEP ADJ	Цепь регулировки уровня выделяемого сигнала

— НАЗНАЧЕНИЕ ВЫВОДОВ

#	Символ	НАЗНАЧЕНИЕ
9	ST/MN/VCO	Вход сигнала переключения режима и блокировки опорного генератора
10	PD1	Внешний конденсатор детектора пилот-сигнала
11	PD2	Внешний конденсатор детектора пилот-сигнала
12	PIL	Выход пилот-сигнала
13	PDIN	Вход фазового детектора
14	LP PD	Внешняя цепь фазового детектора
15	LPPD	Внешняя цель фазового детектора
16	OSC	Внешняя цепь опорного генератора

⊬СТРУКТУРНАЯ СХЕМА




45

AKMONEANS PEMOHTA®

ВЫПОЛНЯЕМЫЕ ФУНКЦИИ —

Возможность мостового включения



— НАЗНАЧЕНИЕ ВЫВОДОВ ------

#	СИМВОЛ	HASHAYEHHE
1	AMP1 IN	Вход усилителя 1
2	AMP1 NF IN	Вход сигнала обратной связи усилителя 1
)	RC	Внешняя цепь развязки
1	AMP2 NF IN	Вход сигнала обратной связи усилителя 2
5	AMP2 IN	Вход усилителя 2
6	GND	Общий


— НАЗНАЧЕНИЕ ВЫВОДОВ -


#	СИМВОЛ	НАЗНАЧЕНИЕ
7	C2	Конденсатор коррекции усилителя 2
8	AMP2 OUT	Выход усилителя 2
9	V _{CC}	Напряжение питания 28 В (максимальное)
10	AMP1 OUT	Выход усилителя 1
1 1	C1	Конденсатор коррекции усилителя 1

СТРУКТУРНАЯ СХЕМА

46

ELMOHIA





- Преобразование сигнала в ПЧ
- Демодулирование АМ сигнала

- APY
- Измерение уровня сигнала

–ЦОКОЛЕВКА



-НАЗНАЧЕНИЕ ВЫВОДОВ

1		
# ,	СИМВОЛ	HASHAYEHNE
1	RF AGC	Выход сигнала АРУ
2	C AGC	Конденсатор постоянной времени АРУ
3	WAGC	Выход импульса стробирования АРУ
4	GND	Общий
5	MIX ÎN	Вход смесителя
6	MIX OUT	Выход смесителя
7	SWAGC	Цель постоянной времени переключения режима АРУ
8	IF IN	Вход усилителя сигнала ПЧ
.9	SDRC	Цепь постоянной времени детектора наличия сигнала
10	LP IF	Селективный контур усилителя ПЧ

НАЗНАЧЕНИЕ ВЫВОДОВ -


#	СИМВОЛ	НАЗНАЧЕНИЕ
11	MUTE	Вход сигнала блокировки
12	S OUT	Выход детектированного сигнала
13	COUNTF	Выход делителя ПЧ сигнала
14	IF AGC IN	Вход схемы АРУ усилителя ПЧ
15	Vcc	Напряжение питания 7.510 В
16	MET	Внешняя цепь схемы измерения уровня сигнала
17	S MET	Выход схемы измерения уровня сигнала
18	SD OUT	Выход детектора наличия сигнала
19	OSC	Внешняя цель гетеродина
20	OSC OUT	Выход сигнала гетеродина

-СТРУКТУРНАЯ СХЕМА ϕ V_{CC} ρV_{cc} СХЕМА КОНТРОЛЯ детектор наличия сигнала СХЕМА ИЗМЕРЕНИЯ ДЕЛИТЕЛЬ СИГНАЛА ГІЕРЕКЛЮЧ. буферный детектор РЕЖИМА АРУ ПЧ ГЕТЕРОДИН КАСКАЦ уровня СИГНАЛА СХЕМА АВТОПОД-СТРОЙКИ **DBL1055/V** ФОРМИРОВ. ИМПУЛЬСА АРУ ПЕРЕКЛЮЧ. РЕЖИМА АРУ ВЧ CXEMA APY BY усилитель СМЕСИТЕЛЬ 08170558

ВЫПОЛНЯЕМЫЕ ФУНКЦИИ -

- Управление восемью светодиодными индикаторами
- Возможность подключения нескольких регистров для увеличения числа индикаторов
- Управление от микропроцессора

ЦОКОЛЕВКА



STRIN	1		16	Vcc
DIN	2		15	EN IN
CLK IN	3		14	P QUT4
R OUT0	4	-12	13	P OUT5
RIQUT1	5		12	P OUT6
R OUT2	6		11	P OUT7
R OUT3	7		10	S OUT2
GND	8		9	S OUT1


НАЗНАЧЕНИЕ ВЫВОДОВ --

НАЗНАЧЕНИЕ ВЫВОДОВ -

#	СИМВОЛ	НАЗНАЧЕНИЕ
1	STRIN	Вход стробирующего сигнала
?	DIN	Вход сигнала данных
3	CLK IN	Вход сигнала синхронизации
4	P OUTO	Параллельный выход 0
5	P QUT1	Параллельный выход 1
5	P OUT2	Параллельный выход 2
7 :	P OUT3	Параплельный выход 3
8	GND	Общий

#	СИМВОЛ	HASHAYEHNE
9	S OUT1	Последовательный выход 1
10	S OUT2	Последовательный выход
11	P OUT7	Параллельный выход 7
12	P OUT6	Параллельный выход 6
13	P QUT5	Параллельный выход 5
14	P OUT4	Параллельный выход 4
15	ENIN	Вход разрешения выходов
16		Напряжение питания

СТРУКТУРНАЯ СХЕМА



48 **©**




UMKNONE UMKNONE

ВЫПОЛНЯЕМЫЕ ФУНКЦИИ

- Управление двенадцатью светодиодными индикаторами
- Управление от микропроцессора

 Возможность подключения другого аналогичного регистра для увеличения числа индикаторов

-ЦОКОЛЕВКА



POUT1 POUT2 POUT3 POUT4 POUT5	3 4 5 6 7 8 9	HEF489481 1318 # 1818	
GND			
CHAIN	ιO		


20 V_{CC}
19 EN IN
18 POUT6
17 POUT7
16 POUT8
15 POUT9
14 POUT10
13 POUT11
12 SOUT2
11 SOUT1

СИМВОЛ	ЭИНЭРАНСАН	
STRIN	Вход стробирующего сигнала	
DIN	Вход сигнала данных	
CPIN	Вход сигнала синхронизации	
P OUTO	Параллельный выход 0	
P OUT1	Параллельный выход 1	
P OUT2	Параллельный выход 2	
POUT3	Параллельный выход 3	
POUT4	Параллельный выход 4	
P OUT5	Параллельный выход 5	
GND	Общий	
	STR IN D IN CP IN POUTO POUT1 POUT2 POUT3 POUT4 POUT5	STR IN Вход стробирующего сигнала D IN Вход сигнала данных СР IN Вход сигнала синхронизации Р OUTO Параллельный выход 0 Р OUT1 Параллельный выход 1 Р OUT2 Параллельный выход 2 Р OUT3 Параллельный выход 3 Р OUT4 Параллельный выход 4 Р OUT5 Параллельный выход 5

NH3PAHEAH -	Е ВЫВОДОВ
-------------	-----------

#	СИМВОЛ	HASHAYEHNE
11	S OUT1	Последовательный выход 1
12	S OUT2	Последовательный выход 2
13	P OUT11	Параллельный выход 11
14	POUT10	Параллельный выход 10
15	P OUT9	Параллельный выход 9
16	P OUT8	Параллельный выход 8
17	P OUT7	Параллельный выход 7
18	P OUT6	Параллельный выход б
19	ENIN	Вход разрешения выходов
20	V _{CC}	Напряжение питания

-СТРУКТУРНАЯ СХЕМА



SHUNKJOUEJNS PEMOHIA®

МОЩНЫЙ СДВОЕННЫЙ ОПЕРАЦИОННЫЙ УСИЛИТЕЛЬ

L2720


ВЫПОЛНЯЕМЫЕ ФУНКЦИИ -

- Низкое напряжение питания
- Высокий выходной тох
- Тепловая защита

–ЦОКОЛЕВКА ———				
	4		16	
n.c.	'			n. Ç.
n.c.			_	ri.C.
OA1 OUT	3		14	OP1-IN
Vcc	4	10	13	OP1+IN
OA2 OUT	5	382	12	OP2+IN
GND	6		11	OP2-IN
n.c.	7	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	10	n.c.
2.0	2		Q.	m c

НАЗНАЧЕНИЕ ВЫВОДОВ

# [СИМВОЛ	НАЗНАЧЕНИЕ
1	n.c.	Не используется
2	n.c.	Не используется
3	OA1 OUT	Выход операционного усилителя 1
4	V _{cc}	Напряжение литания
5	OA2 OUT	Выход операционного усилителя 2
6	GND	Общий
-10	n.c.	Не используется
11	OP2-IN	Инверсный вход операционного усилителя 2
12	OP2+ IN	Прямой вход операционного усилителя 2
13	OPĪ+ IN	Прямой вход операционного усилителя 1
14	OP1-IN	Инверсный вход операционного усилителя 1
15	n.c.	Не используется
16	n.c.	. Не используется




ВЫПОЛНЯЕМЫЕ ФУНКЦИИ

- Низкое напряжение питания
- Высокий выходной ток

Тепловая защита

– ЦОКОЛЕВКА



OA1 OUT 1 4 8 OP1-IN


Voc 2 4 13 7 OP1+IN

OA2 OUT 3 1 2 6 OP2+IN

GND 4 1 5 OP2-IN

НАЗНАЧЕНИЕ ВЫВОДОВ

#	СИМВОЛ	НАЗНАЧЕНИЕ
1	OA1 OUT	Выход операционного усилителя 1
2	Vcc	Напряжение питания
3	OA2 OUT	Выход операционного усилителя 2
4	GND	Общий
5	OP2-IN	Инверсный вход операционного усилителя 2
6	OP2+ IN	Прямой вход операционного усилителя 2
7	OP1+IN	Прямой вход операционного усилителя 1
8	OP1-IN	Инверсный вход операционного усилителя 1
(916)	GND	і Общий




50

ВЫПОЛНЯЕМЫЕ ФУНКЦИИ

- Формирование сигнала управления внешним транзистором.
 Дарлингтона
- Контроль и ограничение тока выходного каскада
- Ограничение импульса обратного хода
- Формирование сигналов ШИМ

– ЦОКОЛЕВКА



- PWM OUT 1
 HALL IN 2
 DWELL CON 3
 DWELL TIM 4
 V_{CC1} 5
 DESAT OUT 6
 BCUR 7
- 16 DRV OUT 15 OVER LIM 14 V_{GG2} 13 GND
- 13 GND 12 ZEN 11 DUMP PROT
- 10 CURILIM 9 PROTOUT

-- НАЗНАЧЕНИЕ ВЫВОДОВ


#	СИМВОЛ	НАЗНАЧЕНИЕ
1	PWM OUT	Выход сигнала ШИМ
2	HALL IN	Вход сигнала датчика Холла
3	DWELL CON	Интегрирующий конденсатор схемы управления задержкой
4	DWELL TIM	Запоминающий конденсатор схемы управления задержкой
5	V _{CC1}	Напряжение питания
6	DESAT OUT	Выход сигнала размагничивания
7	BCUR	Внешний резистор источника тока
38	C PROT	Конденсатор постоянной времени схемы защиты

НАЗНАЧЕНИЕ ВЫВОДОВ

C PROT 8

#	СИМВОЛ	НАЗНАЧЕНИЕ
9	PROT OUT	Выход сигнала схемы защиты
10	CURLIM	Вход ограничения тока
11	DUMP PROT	Вход схемы защиты по напряжению литания
12	ZEN	Внутренний стабилитрон
13	GND	Общий
14	V _{CC2}	Напряжение питания выходного каскада
15	OVER LIM	Вход ограничения импульса обратного хода
16	DRV OUT	Выход сигнала управления внешним

⊾СТРУКТУРНАЯ СХЕМА




51

INS PEMOHIA®

ВЫПОЛНЯЕМЫЕ ФУНКЦИИ -

- Формирование сигнала управления внешним транзистором Дарлингтона
- Контроль и ограничение тока выходного каскада
- Ограничение импульса обратного хода
- Формирование сигналов ШИМ

ЦОКОЛЕВКА



CUR LIM 1 PICKUP IN 2 C PROT 3 PROTINH 4 PWM OUT 5 DWELL TIM 6 DWELL CON 7 ZERO CR 8

16 DRV OUT 15 OVER LIM

14 V_{CC}

13 GND

12 DUMP PROT

11 ZEN

10 GND

9 PON IN


— НАЗНАЧЕНИЕ ВЫВОДОВ —

#	СИМВОЛ	НАЗНАЧЕНИЕ
1	CUR LIM	Вход ограничения тока
2	PICKUP IN	Вход сигнала датчика
3	C PROT	Конденсатор постоянной времени схемы защиты
4	PROTINH	Вход сигнала блокировки схемы защиты
5	PWM OUT	Выход сигнала ШИМ
6	DWELL TIM	Цепь постоянной времени схемы управления задержкой
7	DWELL CON	Цепь постоянной схемы управления задержкой
8	ZERO CR	Вход детектора нуля

#	СИМВОЛ	НАЗНАЧЕНИЕ
9	PON IN	Вход сигнала включения
10	GND	Общий (сигнальный)
11	ZEN	Внутренний стабилитрон
12	DUMP PROT	Вход схемы защиты по напряжению питания
13	GND	Общий
14	V _{cc}	Напряжение питания выходного каскада
15	OVER LIM	Вход ограничения импульса обратного хода
16	DRV OUT	Выход сигнала управления внешним транзистором

СТРУКТУРНАЯ СХЕМА ————


INS PEMOHIA



ВЫПОЛНЯЕМЫЕ ФУНКЦИИ --

- Формирование сигнала управления внешним транзистором Дарлингтона
- Контроль и ограничение тока выходного каскада
- Ограничение импульса обратного хода
- Формирование сигналов ШИМ

⊢ЦОКОЛЕВКА



GND 1 SGND 2 V_{CC1} 3 n.c. 4 HALLIN 5 PWM OUT 6 ZEN AUX 7 RCVR TIM 8

- НАЗНАЧЕНИЕ ВЫВОДОВ -


- 16 V_{CC2} 15 OVER LIM
- 14 DRV OUT 13 CVR LIM
- 12 BCUR
- 11 DWELL CON
- 10 DWELL TIM
- 9 CONDITIM

НАЗНАЧЕНИЕ ВЫВОДОВ

) <u>;</u> 	A1144A	
#	СИМВОЛ	НАЗНАЧЕНИЕ
֓֓֓֓֓֓֓֓֓֓֓֓֓֓֓֓֓֓֓֓֓֓֓֓֓֓֓֓֓֓֓֓֓֓֓֓֓	GND	Общий
2	SGND	Общий (сигнальный)
g	V _{CC1}	Напряжение питания
: 4	n.c.	Не используется
5	HALL IN	Вход сигнала датчика Холла
6	PWM OUT	Выход сигнала ШИМ
7.	ZEN AUX	Вывод дополнительного стабилитрона
6	RCVR TIM	Конденсатор постоянной времени схемы формирования

#	СИМВОЛ	НАЗНАЧЕНИЕ
9	COND TIM	Конденсатор постоянной времени проводимости
10	DWELL TIM	Запоминающий конденсатор схемы управления задержкой
11	DWELL CON	Интегрирующий конденсатор схемы управления задержкой
12	BCUR	Внешний резистор источника тока
13	CURLIM	Вход ограничения тока
14	DRV OUT	Выход сигнала управления внешним транзистором
15	OVERLIM	Вход ограничения импульса обратного хода
16	V _{CC2}	Напряжение питания выходного каскада

∟СТРУКТУРНАЯ СХЕМА




53

PEMOHIM •

ВЫПОЛНЯЕМЫЕ ФУНКЦИИ -

- Формирование сигнала управления внешним транзистором Дарлингтона
- Контроль и ограничение тока выходного каскада
- Ограничение импульса обратного хода
- Усиление сигналов ШИМ

— ЦОКОЛЕВКА



GND 1. V_{CC1} 2 PWM IN 3 IGNIT IN 4 PWM OUT 5 PICKUP1 IN PICKUP2 IN CUR PROT 8

16 V_{CC2} 15 OVER LIM

14 DRV OUT

13 CURLIM 12 FB OUT

11 BCUR

10 PICKUP3 IN

9 PICKUP OUT


- НАЗНАЧЕНИЕ В	ЫВОДОВ
----------------	---------------

#	СИМВОЛ	НАЗНАЧЕНИЕ
1	GND	Общий
2	V _{CC1}	Напряжение питания 5 В
3	PWM IN	Вход усилителя сигнала ШИМ
4	IGNIT IN	Вход сигнала управления зажиганием
5	PWM OUT	Выход усилителя сигнала ШИМ
6	PICKUP1 IN	Вход сигнала датчика
7	PICKUP2 IN	Вход сигнала датчика
8	CUR PROT	Конденсатор постоянной времени схемы защиты по току

назначение выводов

#	символ	НАЗНАЧЕНИЕ
9	PICKUP OUT	Выход сигнала датчика
10	PICKUP3 IN	Вход сигнала датчика
11	BCUR	Внешний резистор источника тока
12	FB OUT	Выход сигнала обратного хода
13	CURLIM	Вход ограничения тока
14	DRV OUT	Выход сигнала управления внешним транзистором
15	OVER LIM	Вход ограничения импульса обратного хода
16	V _{CC2}	Напряжение питания выходного каскада

KINS PEMOHIA® SHUMKMONEA



МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНАЯ СХЕМА УПРАВЛЕНИЯ ЗАЖИГАНИЕМ

- ВЫПОЛНЯЕМЫЕ ФУНКЦИИ

- Формирование сигналов управления внешними транзисторами Дарлингтона (PNP, NPN)
- Контроль и ограничение тока выходного каскада.
- Тепловая защита.

—ЦОКОЛЕВКА ——		_ <u>i</u>
DUMP PROT		1
CUR CONT		ı
CURLIM	3 d _ " 3 14 V _{cc}	
GND	11 : 3 T	
GND	5 c ∵ ∰ ≕ D 12 GND	
PCT	6 c∏ 	
C TIM	7 C 7 D 10 CONIN	
DRVP OUT	8 (⊅ 9 BCUR	
<u></u>		


_ НАЗНАЧЕНИЕ ВЫВОДОВ

#	СИМВОЛ	НАЗНАЧЕНИЕ
1	DUMP PROT	Вход схемы защиты по напряжению питания
2	CUR CONT	Вход установки уровня ограничения тока
3	CUR LIM	Вход ограничения тока
4	GND	Общий
5	GND	Общий
6	PCT	Конденсатор установки ограничения пикового тока
7	C TIM	Конденсатор схемы формирования задержки
8	DRVP OUT	Выход сигнала управления внешним транзистором PNP


НАЗНАЧЕНИЕ ВЫВОДОВ -

``#`Î	Символ	HAPPAHEAH
9	BCUR	Внешний резистор источника тока
10	CON IN	Вход сигнала управления
11	INHIN	Вход блохировки сигнала управления
12	GND	Общий
13	GND	Общий
14	Vcc	Напряжение питания
15	DRVP OUT	Выход сигнала управления анешним транзистором NPN
16	ZEN	Внутренний стабилитрон

СТРУКТУРНАЯ СХЕМА



55




ВЫПОЛНЯЕМЫЕ ФУНКЦИИ


- Контроль напряжения генератора
- Контроль батареи

• Тепловая защита

ЦОКОЛЕВКА




ALT SENS	1
C FIL	2
CFIL	3
ALT OVER	4
GNĐ	5
DRV OUT	6
n.c.	7
n c	B.



_ НАЗНАЧЕНИЕ ВЫВОДОВ		
#	СИМВОЛ	НАЗНАЧЕНИЕ
1	ALT SENS	Вход контроля напряжения генератора
2	C FIL	Внешний конденсатор фильтра
3	CFIL	Внешний конденсатор фильтра
4	ALT OVER	Вход контроля напряжения обратного хода генератора
5	GND	Общий
6	DRV OUT	Выход сигнала управления внешним транзистором
7	n.c.	Не используется
8	n.c.	Не используется

#	СИМВОЛ	HASHAYEHNE
9	n.c.	Не используется
10	Vcc	Напряжение питания
11	C OSC	Внешний конденсатор задающего генератора
12	GND	Общий
13	LAMP	Вывод подключения контрольной лампы
14	n.c.	Не используется
15	PHIN	Вход контроля фазы
16	BAT SENS	Вход контроля напряжения батареи





ВТАБИЛИЗАТОР НАПРЯЖЕНИЯ


L2605V/10V/85V/05X/10X/85X


_г выполняемые функции

- Ограничение выходного тока
- Защита по напряжению
- Тепловая защита.


#	СИМВОЛ	HASHAYEHNE
1 [V _{CC} IN	Входное напряжение
2	V _{CC} OUT	. Выходное напряжение (5 В для L2605V, L2605X; 8.5 В для L2685V, L2685X; 10 В для L2610V, L2610X)
3	GND	Общий

-- ЦОКОЛЕВКА





-- СТРУКТУРНАЯ СХЕМА



ОЩНЫЙ СДВОЕННЫЙ ОПЕРАЦИОННЫЙ УСИЛИТЕЛЬ


L2726

20 OATOUT

🕆 ВЫПОЛНЯЕМЫЕ ФУНКЦИИ

- Низкое напряжение питания
- Высский выходной ток
- Тепловая защита


TIMENTA	
-ЦОКОЛЕВКА ——	
•	
V _{CC}	1
*CC	٠,
0.40.00.	•



⊢НАЗНАЧЕНИЕ ВЫВОДОВ

*	СИМВОЛ	HASHAYEHME
1	V _{cc}	Напряжение питания
2	OA2 OUT	Выход операционного усилителя 2
3	n.c.	Не используется
4-7	GND	Общий
8	n.c.	Не используется
/9	OP2-IN	Инверсный вход операционного усилителя 2
10	QP2+1N	Прямой вход операционного усилителя 2
) 1	OP1- IN	Прямой вход операционного усилителя 1
12	OP1- IN	. Инверсный вход операционного усилителя 1
13	П.C.	 Не используется
17	GND	Общий
16	П.С.	Не используется
19	n.c.	Не используется
20	OA1 OUT	Выход операционного усилителя 1

-СТРУКТУРНАЯ СХЕМА




TWOHIM SHUMKZONE


рщный сдвоенный операционный усилитель є дежурным режимом L2750

¥ВЫПОЛНЯЕМЫЕ ФУНКЦИИ —

- Низкое напряжение питания
- Высокий выходной ток
- 🧎 Функция дежурного режима:
- 🎚 Тепловая защита



СИМВОЛ **HASHAYEHHE** OP2+IN Прямой вход операционного усилителя 2 Инверсный вход операционного усилителя 2 OP2-IN GND Общий Инверсный вход операционного усилителя 1 OP1- IN Прямой вход операционного усилителя 1 **OP1+IN** GND Общий $V_{\rm CC}/2$ Выход половины напряжения питания OATOUT Выход операционного усилителя 1 V_{CC} Напряжение питания OA2 OUT Выход операционного усилителя 2 STBY Вход сигнала переключения дежурного режима



L4620


ЕМА КОНТРОЛЯ УРОВНЯ ЖИДКОСТИ

- Формирование опорного сигнала датчика уровня
- Программирование режимов

₿ВЫПОЛНЯЕМЫЕ ФУНКЦИИ

🏞 Тепловая защита


ЦОКОЛЕВКА



- ALARM

НАЗНАЧЕНИЕ ВЫВОДОВ	ţ
--------------------	---

l '"		
	СИМВОЛ	НАЗНАЧЕНИЕ
1	cosc	Внешний конденсатор задающего генератора
ę	SENS OUT	Выход опорного сигнала для датчика
8	SENS IN	Вход сигнала датчика
4	GND	- Общий
49.	V _{cc}	Налряжение питания
6	ALARM	Выход сигнала тревоги
7	AL TIM	Вывод установки задержки сигнала тревоги
8	POLAR	Вывод переключения полярности



СТАБИЛИЗАТОР НАПРЯЖЕНИЯ

L4805V/10V/12V/85V/92 /05X/10X/12X/85X/92

ВЫПОЛНЯЕМЫЕ ФУНКЦИИ


- Ограничение выходного тока
- Защита по напряжению
- Тепловая защита

НАЗНАЧЕНИЕ ВЫВОДОВ

	#	СИМВОЛ	HASHAHEHNE
İ	1	V _{CC} IN	Входное напряжение
	2	V _{cc} OUT	Выходное напряжение (5 В для L4805V, L4805X; 8.: для L4885V, L4885X; 9.2 В для L4892V, L4892X; 108 для L4810V, L4810X; 12 В для L4812V, L4812X)
	3	GND	Общий

ЦОКОЛЕВКА L4805V/10V/12V/85V/92V







L4805_B

60

PEMOHIA

SHUMKAONE!

РЕГУЛИРУЕМЫЙ СТАБИЛИЗАТОР С ФИЛЬТРОМ

L4915/1

ВЫПОЛНЯЕМЫЕ ФУНКЦИИ

- Регулируемое выходное напряжение
- Защита от короткого замыкания

₁- НАЗНАЧЕНИЕ ВЫВОДОВ ----

• Тепловая защита

ЦОКОЛЕВКА-

VOUT 4 dL

НАЗНАЧЕНИЕ ВЫВОДОВ —


	

GND

#	СИМВОЛ	ЭИНЭРАНЕН
1	V IN	Входное напряжение
2	C FIL	Конденсатор фильтра
3	L/DA	Цепь установки выходного напряжения
4	V OUT	Выходное напряжение 411 В

#	СИМВОЛ	HASHAYEHNE
5	GND	Общий
6	GND	Общий
7	GND	Общий
8	GND	Общий


СТРУКТУРНАЯ СХЕМА -



ДВОЁННЫЙ МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНЫЙ СТАВИЛИЗАТОР

_ГВЫПОЛНЯЕМЫЕ ФУНКЦИИ

- 2 канала стабилизации напряжения
- Формирование сигнала зажигания
- Защита от короткого замыкания
- 🕴 Тепловая защита




НАЗНАЧЕНИЕ ВЫВОДОВ

	СИМВОЛ	НАЗНАЧЕНИЕ
	V BAT	Входное напряжение батареи
	V STB	Выход напряжения дежурного режима
3	COMPIN	Вход компаратора
	GND	Общий
6	GND	Общий
8	COMP OUT	Выход компаратора
V	CRST	Конденсатор схемы сброса
	RST OUT	Выход сигнала сброса

— НАЗНАЧЕНИЕ ВЫВОДОВ

#	СИМВОЛ	НАЗНАЧЕНИЕ
9	CURR OUT	Выход схемы токового эеркала
10	CURRIN	Вход схемы токового зеркала
11	IGN OUT	Выход сигнала зажигания
12	GND	Общий
13	GND	Общий
14	EN OUT2	Вход сигнала разрешения
15	V OUT2	Выход переключаемого напряжения
16	IGN IN	Вход сигнала управления зажиганием

СТРУКТУРНАЯ СХЕМА



61

KJONEJKS PEMOHTA

ЧЕТЫРЕХКАНАЛЬНЫЙ ИНВЕРТОР


• Четыре независимых инвертора

ВЫПОЛНЯЕМЫЕ ФУНКЦИИ

Входные сигналы совместимы с TTL

НАЗНАЧЕНИЕ ВЫВОДОВ ——————————————————————————————————					
#]	СИМВОЛ	HASHAYEHUE			
1	INV1 OUT	Выход инвертора 1			
2	CLAMPA	Вход опорного напряжения			
[3]	INV2 OUT	Выход инвертора 2			
4	GND	Общий			
5	GND	Общий			
6	INV3 OUT	Выход инвертора 3			
7	CLAMPB	Вход опорного напряжения			
ė ¬	INV4 OUT	Выход'инвертора 4			
9.	INV4 IN	Вход инвертора 4			
10 j	INV3 IN	Вход инвертора 3			
11	V _{cc}	Напряжение питания 5 В			
12	GND	Общий			
13	GND	Общий			
14	EN	Вход сигнала разрешения			
15	INV2 IN	Вход инвертора 2			
_1 <u>6</u>	INV1 IN	Вход инвертора 1			

-ЦОКОЛЕВКА TUO IVAI CLAMPA D 15 INV2 IN INV2 OUT D 14 EN GND D 13 GND GND 5 D 12 GND bru v_{cc} INV3 OUT 6 D 10 INV3 N CLAMPB INV4 OUT 9 INV4 IN



62

SHUNKIOUETINE BEWOLLV

СДВОЕННАЯ СЛАБОТОЧНАЯ СХЕМА УПРАВЛЕНИЯ РЕЛЕ

ВЫПОЛНЯЕМЫЕ ФУНКЦИИ

Формирователь гистерезиса

— НАЗНАЧЕНИЕ ВЫВОДОВ -

• Тепловая защита

NINV1 IN

INV1 IN

8

ЦОКОЛЕВКА

INV2 IN 1 - [NINV2 IN 2 R2 QUT 3 GND

INV1 IN NINV1 IN


 V_{CC}

#	СИМВОЛ	НАЗНАЧЕНИЕ			
1	INV2 IN	і Инвертирующий вход узла 2 !			
2	NINV2 IN	Неинвертирующий вход узла 2			
3	R2 OUT	Выход узла 2			
4	GND	Общий			
5	R1 OUT	Выход узла 1			
6	V _{CC}	Напряжение питания 3.528 В			

Неинвертирующий вход узла 1

Инвертирующий вход узла 1

СТРУКТУРНАЯ СХЕМА



- ВЫПОЛНЯЕМЫЕ ФУНКЦИИ

- Большой выходной ток
- Формирователь гистерезиса
- 🖲 Тепловая защита

_ ЦОКОЛЕВКА ——	
NINV1 IN	1 4 SND
INV1 IN	2 d
INV2 IN	3 C 5 12 14 GND
NINV2 IN	4 ပြ ယို့ ြာ 13 GND
V _{CC1}	5 G , G , D 12 GND
R2 OUT	6 🗗 🏂 þ 11 GND
V _{CC2}	7 [] [D 10 GND
R1 OUT	8 ([]) 9 GND


-НАЗНАЧЕНИЕ ВЫВОДОВ ---

#	СИМВОЛ	НАЗНАЧЕНИЕ
1	NINV1 IN	Неинвертирующий вход узла 1
2	INV1 IN	Инвертирующий вход узла 1
8	INV2 IN	Инвертирующий вход узла 2
-	NINV2 IN	Неинвертирующий вход узла 2
5	V _{cc1}	Напряжение питания 3.518 В
б	R2 OUT	Выход узла 2
7	V _{CC2}	Напряжение питания выходных каскадов 2027 В
18	R1 OUT	Выход узла 1

НАЗНАЧЕНИЕ ВЫВОДОВ

#	символ	HASHAYEHNE	
9	GND	Общий	
10	GND	Общий	
11	GND	Общий	
12	GND	Общий	
13	GND	Общий	
14	GND	Общий	
15	GND	Общий	_
16	GND	Общий	

СТРУКТУРНАЯ СХЕМА




63

KJOMEZKAS PEMOHTA®

- Большой выходной ток
- Формирователь гистерезиса

• Тепловая защита




#	СИМВОЛ	НАЗНАЧЕНИЕ			
1 (7)	n.c.	Не используется			
2(1)	NINV1 IN	Неинвертирующий вход узла 1			
3 (2)	INV1 IN	Инвертирующий вход узла 1			
4 (3)	INV2 IN	Инвертирующий вход узла 2			
5 (4)	NINV2 IN	Неинвертирующий вход узла 2			
6 (5)	GND	Общий			

#	СИМВОЛ	НАЗНАЧЕНИЕ		
7 (6)	V _{CC1}	Напряжение питания 3.528 В		
8 (8)	R2 OUT	Выход узла 2		
9 (9)	V _{CC5}	Напряжение питания выходного каскада		
10 (10)	R1 OUT	Выход узла 1		
11	n.c.	Не используется		

НАЗНАЧЕНИЕ ВЫВОЛОВ

В скобках указаны номера выводов для L9309



64


SHUMKMONEMMS PEMOHIA®

- ВЫПОЛНЯЕМЫЕ ФУНКЦИИ

- Контроль закрывания и открывания дверей
- Контроль состояния клавиатуры

KEYB2 IN


• Схема управления реле и двигателями стеклоподъемников



#	СИМВОЛ	HASHAYEHHE
1	IGN IN	Вход сигнала контроля зажигания
2	PIIN	Вход установки 1
.	P2 IN	Вход установки 2
4	DOORIN	Вход сигнала контроля открытой двери
5	Vcc	Напряжение питания
6	VKEYB	Напряжение питания клавиатуры
7	AUX OUT	Выход управления дополнительным реле
B	SGND	Общий (сигнальный)
Ç	KEYB1 IN	Вход сигнала контроля кнопок клавиатуры
		

Вход сигнала контроля кнопок клавиатуры

#	СИМВОЛ	НАЗНАЧЕНИЕ		
ii i	RIPP1 IN	Вход сигнала контроля вращения двигателя		
2	GND	Общий		
13	RIPP2 IN	Вход сигнала контроля вращения двигателя		
14	REL1 OUT	Выход управления реле 1		
15	REL2 OUT	Выход управления реле 2		
16	GND	Общий		
7	REL3 OUT	Выход управления реле 3		
18	REL4 OUT	Выход управления реле 4		
9	COSC	Конденсатор опорного генератора		
20	VSENS	Вход сигнала контроля напряжения		



65

JUKMONEZINS PEMOHTA®

ВЫПОЛНЯЕМЫЕ ФУНКЦИИ

- Формирование импульса включения
- Контроль напряжения питания
- Формирования сигнала диагностики

—ЦОКОЛЕВКА —				
SW1 IN	1			SW2 IN
DIAG2	2		23	DIAG1
SW2 OUT	3		22	SW1 OUT
n.c.	4		21	n.c.
GND	5		50	GND
GND	6		19	GND
GND	7		18	GND
GND	8	L9326.	17	GND
n.e.	9		16	n,c,
n.c.	01		15	n.c.
EN	11		14	n.c.
V _{CC}	12		13	n.c.


- НАЗНАЧЕНИЕ ВЫВОДОВ --

#	СИМВОЛ	НАЗНАЧЕНИЕ
1	SW1 IN	Вход сигнала переключения 1 канала
2	DIAG2	Выход сигнала диагностики 2 канала
3	SW2 OUT	Выход сигнала управления 2 канала
4	n.c.	Не используется
5	GND	Общий
6	GND	Общий
7	GND	Общий
3	GND	Обіций
9	n.c.	Не используется
10	n.c.	Не используется
11	EN	Вход сигнала разрешения
2	Vcc	Напряжение литания

— НАЗНАЧЕНИЕ ВЫВОДОВ

#	СИМВОЛ	НАЗНАЧЕНИЕ
13	n.c.	Не используется
14	n,c.	Не используется
15	n.c.	Не используется
16 [n.c.	Не используется
17	GND	Общий
18	GND	Общий
19	GND	Общий
20	GND	Общий
21	n.c.	Не используется
22	SW1 OUT	Выход сигнала управления 1 канала
23	DIAG1	Выход сигнала диагностики 1 канала
24	SW2 IN	Вход сигнала переключения 2 канала

-СТРУКТУРНАЯ СХЕМА




66

ANS PEMOHIA® SHIMKNOME

L9341

_—ВЫПОЛНЯЕМЫЕ ФУНКЦИИ — –

- Формирование импульсов включения
- Контроль напряжения питания.
- Формирования сигнала диагностики
- Тепловая защита




_г назначение выводов ————

#	СИМВОЛ	НАЗНАЧЕНИЕ
	SW2 OUT	Выход сигнала управления 2 канала
2	SW1 OUT	Выход сигнала управления 1 канала
3	CS	Вход сигнала разрешения
4	V _{CC1}	Напряжение питания
5	\$DI	Данные
6	COSC	Конденсатор опорного генератора
7	V _{CC2}	Напряжение питания

НАЗНАЧЕНИЕ ВЫВОДОВ

#	СИМВОЛ	HASHAYEHUE
8	GND	Общий
9	RES1	Сигнал сброса
10 -	RES2	Сигнал сброса
11	SCLK	Синхронизация
12	REXT	Внешний резистор источника тока
13	SDO	Данные
14	SW4 OUT	Выход сигнала управления 4 канала
15	SW3 OUT	Выход сигнала управления 3 канала

- СТРУКТУРНАЯ СХЕМА




67


SHUNKMONEDNS PEMOHIA

ВЫПОЛНЯЕМЫЕ ФУНКЦИИ

- Схема контроля напряжения питания
- Схема ограничения тока
- Тепловая защита



_HA	NHAPAHE	Е ВЫВОДОВ	
#	СИМВОЛ	НАЗНАЧЕНИЕ	
1	v_{cc}	Напряжение питания 4.524 В	
2	DR OUT	Выход сигнала управления	·
3	SUBSTR	Подложка	
4	GND	Общий	
5	DR IN	Вход сигнала управления	



68

СХЕМА УПРАВЛЕНИЯ ИНДИКАЦИЕЙ И РЕЛЕ

ВЫПОЛНЯЕМЫЕ ФУНКЦИИ


- Формирование сигналов индикации
- Генератор сигнала мигания ламп
- Контроль напряжения питания

– ЦОКОЛЕВКА ——			
401101101			
GND	1	C 8 STRT	
V _{CC} RELIOUT C'OSC	2	C 5 P 7 FDET	
RELOUT	3	ပြုံုး ထွ ိႏူံ့ပြု⊅ 6 n.c.	
COSC	4	d ST P 5 ROSC	

СТРУКТУРНАЯ СХЕМА

—НАЗНАЧЕНИЕ ВЫВОДОВ

#	СИМВОЛ	НАЗНАЧЕНИЕ
1	GND	Общий
2	V _{cc}	Напряжение питания
3	REL OUT	Выход напряжения управления реле
4	cosc	Конденсатор опорного генератора
5	R OSC	Резистор опорного генератора
6	n.c.	Не используется
7	F DET	Вход детектора режима ламп
8	STRT	Вход сигнала стартера




MSI PEMOHTA® SHUMKNOHEA


ВЫПОЛНЯЕМЫЕ ФУНКЦИИ -

- Схема диагностики
- Формирование напряжения управления

• Тепловая защита

–ЦОКОЛЕВКА -





11 ING2 OUT V_{CC2} ING2 IN DIN CK GND D OUT GND GND 5 DIN GND CS TUO O

— НАЗНАЧЕНИЕ ВЫВОДОВ

- ING LIN 2 Vcc: ING1 OUT
- INGTIN 1 **CS 2** 3 4 GND 5 6 В CK 9 ING2 IN 10

20 V_{CC1} 19 ING! OUT 18 ING1 OUT 17 GND

16 GND 15 GND 14 GND

13 ING2 OUT 12 ING2 OUT 11 V_{CC2}


H A A H		45 DL I	ВОДОВ
- MA.5M	BMFAV	IP KM	KI IIII IK
	_ 16-117		

¦		• •
#	СИМВОЛ	НАЗНАЧЕНИЕ
1(18,19)	ING1 OUT	Выход напряжения управления инжектором канал 1
2(20)	V _{GC1}	Напряжение питания выходных каскадов
3(1)	ING1 IN	Вход сигнала управления канал 1
4(2)	CS	Вход сигнала разрешения
5(3)	DIN	Вход данных
6(4)	GND	Общий
7(8)	D OUT	Выход данных
8(9)	CK	Синхронизация
9(10)	ING2 IN	Вход сигнала управления канал 2

,	-	
#	СИМВОЛ	HASHAYEHNE
10(11)	V_{CG2}	Напряжение питания
11(12,13)	ING2 OUT	Выход напряжения управления инжектором канал 2
(5)	GND	Общий
(6)	GND	Общий
(7)	GND	Общий
(14)	GND	Общий
(15)	GND	Общий
(16)	GND	Общий
(17)	GND	Общий

В скобках приведены номера выводов для L9360D

-СТРУКТУРНАЯ СХЕМА



69

PEMOHTA® SHUMKMONEA


— ВЫПОЛНЯЕМЫЕ ФУНКЦИИ

- Схема управления входными сигналами
- Формирование напряжений управления
- Защита от перегрузок

#	Символ	НАЗНАЧЕНИЕ
1	DR2 OUT	Выход напряжения управления канала 2
2	DR1 OUT	Выход напряжения управления канала 1
} j	DR1 IN	Вход сигнала управления канала 1
17	DR2 IN	Вход сигнала управления канала 2
5	DR1+2 (N	Вход сигнала управления каналами 1 и 2
-	SEL	Вход сигнала выбора режима управления
7	V _{CC}	Напряжение питания
8	GND	Общий

tistatis (milita selecidos				
#	СИМВОЛ	HASHAYEHE		
9	GND	Общий		
10	STATUS	Выход сигнала контроля		
11	DR3+4 IN	Вход сигнала управления каналами 3 и 4		
12	DR4 IN	Вход сигнала управления ханала 4		
13	DR3 IN	Вход сигнала управления канала 3		
14	DR3 OUT	Выход напряжения управления канала 3		
15	DR4 OUT	Выход напряжения управления канала 4		

— НАЗНАЧЕНИЕ ВЫВОДОВ




жема Управления генератором L9444VB/48VB/80VB

ВЫПОЛНЯЕМЫЕ ФУНКЦИИ


- Защита по току.
- Защита от перегрузок
- Тепловая защита

назначение выводов -

-#	. C	имвол	НАЗНАЧЕНИЕ
1	:	Vcc	Напряжение питания
Ž] [OR OUT	Выход напряжения управления
42	Ī	GND	Общий




-СТРУКТУРНАЯ СХЕМА





ВЫПОЛНЯЕМЫЕ ФУНКЦИИ -

- Формирование сигнала управления мощным полевым транзистором
- Ограничение выходной мощности
- Защита от перегрузок




— НАЗНАЧЕНИЕ ВЫВОДОВ —

#	СИМВОЛ	ANHAPPAHEAH
1	VSR	Конденсатор обратной связи выходного каскада
2	PWM IN	Вход сигнала управления
3	VREF	Выход опорного напряжения
4	EN	Вход сигнала разрешения
5	PWL	Вход переключения длительности ШИМ
6	COSC	Конденсатор опорного генератора
7	SENSE	Вход схемы контроля тока
8	n.c.	Не используется

- НАЗНАЧЕНИЕ ВЫВОДОВ

#	СИМВОЛ	НАЗНАЧЕНИЕ
9	V _{cc}	Напряжение питания
10	GND	Общий
11	C TIM	Конденсатор постоянной времени ШИМ
12	MON	Выход схемы защиты
13	CP1	Внешний запоминающий конденсатор
14	CBS	Конденсатор обратной связи
15	CP2	Внешний запоминающий конденсатор
16	G OUT	Выход сигнала управления внешним полевым транзистором

72




⊢ ВЫПОЛНЯЕМЫЕ ФУНКЦИИ -

• Ограничение напряжения 6 сигналов

ЦОКОЛЕВКА CHAN1 CHAN6 GND CHAN5 2 3 6 CHAN4 V_{CC} CHAN2 CHAN3

r—Η/	НАЗНАЧЕНИЕ ВЫВОДОВ —————				
#	СИМВОЛ	НАЗНАЧЕНИЕ			
1	CHAN1	Канал 1			
2	GND	Общий			
3	V _{cc}	Напряжение питания			
4	CHAN2	Канал 2			
5	CHAN3	Канал 3			
6	CHAN4	Канал 4			
7	CHAN5	Канал 5			
8	CHAN6	Канал 6			




восьмиканальная схема контроля замыкания на общий провод 19703/D

- ВЫПОЛНЯЕМЫЕ ФУНКЦИИ

8 каналов контроля замыкания на общий провод

-	Ц	0	K	0,	Л	E	В	K,	Ą





EN 10



20	Vcca
19	MON1 OU
18	MON2 OU
17	MON3 OU
16	MON4 OU
15	MON5 OU
14	MON6 OU
13	MON7 OU


12 MON6 OUT 11 GND

- НАЗНАЧЕНИЕ ВЫВОДОВ

#	СИМВОЛ	НАЗНАЧЕНИЕ	
1	V _{CC1}	Напряжение питания	
2	MON1 IN	Вход сигнала контроля канала 1	
3	MON2 IN	Вход сигнала контроля канала 2	
4	MON3 IN	Вход сигнала контроля канала 3	
5	MON4 IN	Вход сигнала контроля канала 4	
б	MON5 IN	Вход сигнала контроля канала 5	
7 .	MON6 IN	Вход сигнала контроля канала 6	
8	MON7 IN	Вход сигнала контроля канала 7	
9	MON8 IN	Вход сигнала контроля канала 8	
10 !	EN	Вход сигнала разрешения	

-HA3H	AHEHNE	вывод()B
-------	---------------	--------	----

#	СИМВОЛ	НАЗНАЧЕНИЕ
11	GND	Общий
12	MON8 OUT	Выход сигнала канала 8
13	MON7 OUT	Выход сигнала канала 7
14	MON6 OUT	Выход сигнала канала 6
15	MON5 OUT	Выход сигнала канала 5
16	MON4 OUT	Выход сигнала канала 4
17	MON3 OUT	Выход сигнала канала 3
18	MON2 OUT	Выход сигнала канала 2
19	MON1 OUT	Выход сигнала канала 1
20	V _{CC2}	Напряжение питания выходных каскадов




74


/] [HO]||M]||A] | 1

- ВЫПОЛНЯЕМЫЕ ФУНКЦИИ

- Формирование сигналов управления
- Формирование сигнала контроля



- HA	_г назначение выводов ——————————————————————————————————				
# [символ	НАЗНАЧЕНИЕ			
1	V_{CC}	Напряжение питания			
2	BS	Вход сигнала обратной связи			
3	EN	Вход сигнала разрешения			
4	GND	Общий			
5	DR IN	Вход сигнала управления			
8	DIAG OUT	Выход сигнала контроля			
7	DR OUT	Выход сигнала управления			




восьмиканальная схема контроля замыкания на шину питания

L9704/D

ВЫПОЛНЯЕМЫЕ ФУНКЦИИ

• 8 каналов контроля замыкания на шину питания

-ЦОКОЛЕВКА



V_{CG1}	1
MON1 IN	2
MON2 IN	3
MON3 IN	4
MON4 IN	5
MON5 IN	6
MON6 IN	7
MON7 IN	8
MON8 IN	9
EN	10



- 20 V_{CC2}
 19 MON1 OUT
 18 MON2 OUT
 17 MON3 OUT
 16 MON4 OUT
 15 MON5 OUT
- 14 MON6 OUT 13 MON7 OUT 12 MON8 OUT
- 11 GND

_ НАЗНАЧЕНИЕ ВЫВОДОВ

#	СИМВОЛ	НАЗНАЧЕНИЕ
1	V _{CC1}	Напряжение питания
2	MON1 IN	Вход сигнала контроля канала 1
3 ,	MON2 IN	Вход сигнала контроля канала 2
4	MON3 IN	Вход сигнала контроля канала 3
5	MON4 IN	Вход сигнала контроля канала 4
6	MON5 IN	Вход сигнала контроля канала 5
7	MON6 IN	Вход сигнала контроля канала 6
8	MON7 IN	Вход сигнала контроля канала 7
9	MON8 IN	Вход сигнала контроля канала 8
10	ΕN	Вход сигнала разрешения

— НАЗНАЧЕНИЕ ВЫВОДОВ

#	СИМВОЛ	НАЗНАЧЕНИЕ
11	GND	Общий
12	MON8 OUT	Выход сигнала канала 8
13	MON7 OUT	Выход сигнала канала 7
14	MON6 OUT	Выход сигнала канала 6
15	MON5 OUT	Выход сигнала канала 5
16	MON4 OUT	Выход сигнала канала 4
17	MON3 OUT	Выход сигнала канала 3
18	MON2 OUT	Выход сигнала канала 2
19	MON1 OUT	Выход сигнала канала 1
20	V _{CC2}	Напряжение питания выходных каскадов


75

INS PEMORIA

TEUNKYOUE,


6

- ВЫПОЛНЯЕМЫЕ ФУНКЦИИ
- Канал управления для мостового выходного каскада
- Внутренний температурный датчик



-НАЗНАЧЕНИЕ ВЫВОДОВ ------

#	СИМВОЛ	НАЗНАЧЕНИЕ
1	DR1 IN	Вход сигнала управления
2	V _{CC}	Напряжение питания
3 ;	V _{CC2}	Напряжение питания выходного каскада
_4	DR OUT	Выход напряжения управления
5	GND	Общий
f	ОТ	Выход сигнала контроля температуры
7	DR2 IN	Вход сигнала управления
8	DF	Выход сигнала обратной связи



TOWEL BEMOH


восьмиканальная универсальная схема контроля

ВЫПОЛНЯЕМЫЕ ФУНКЦИИ

4 канала контроля замыкания на общий провод

4 канала контроля замыкания на шину питания.

ЦОКОЛЕВКА -



V_{GC1}	1	
MON1 IN	2	
MON2 IN	3	TI.
MON3 IN	4	
MON4 IN	5	댇
MON5 IN	6	CITE CITE
MON6 IN	7	GT.
MON7 IN	8	Cli
MON8 IN	9	
£Ν	10	




19 MON1 OUT 18 MON2 OUT 17 MON3 OUT 16 MON4 OUT. 15 MON5 OUT 14 MON6 OUT 13 MON7 OUT 12 MON8 OUT 11 GND

20 V_{CC2}

– НАЗНАЧЕНИЕ ВЫВОДОВ ——

#	СИМВОЛ	НАЗНАЧЕНИЕ
1	V _{CC1}	Напряжение питания
2	MONTIN	Вход сигнала контроля канала 1
3	MON2 IN	Вход сигнала контроля канала 2
4	MON3 IN	Вход сигнала контроля канала 3
5	MON4 IN	Вход сигнала контроля канала 4
6	MON5 IN	Вход сигнала контроля канала 5
7	MON6 IN	Вход сигнала контроля канала 6
8	MON7 IN	Вход сигнала контроля канала 7
9	MON8 IN	Вход сигнала контроля канала 8
10	EN	Вход сигнала разрешения

#	СИМВОЛ	НАЗНАЧЕНИЕ
Π	GND	Общий
1	TUO 8NOM	Выход сигнала канала 8
,	MON7 OUT	Выход сигнала канала 7
[MON6 OUT	Выход сигнала канала 6
5	MON5 OUT	Выход сигнала канала 5
6	MON4 OUT	Выход сигнала канала 4
7	MON3 OUT	Выход сигнала канала 3
, 	MON2 OUT	Выход сигнала канала 2
) 	MON1 OUT	Выход сигнала канала 1
0	-V _{CCS}	Напряжение питания выходных каскадов




XEMAVITRABITEHNA TO LO BEZOND

- ВЫПОЛНЯЕМЫЕ ФУНКЦИИ

- Ограничение выходного тока
- Защита по напряжению

- Формирование сигнала диагностики
- Тепловая защита

–ЦОКОЛЕВКА



DROUT 1 L9820D

8 DIAGN 7 GND

GND 3 E 6 GND

V_{CC} 4 5 DRIN

-НАЗНАЧЕНИЕ ВЫВОДОВ


#	СИМВОЛ	HASHAYEHNE	
1	DR OUT	Выход напряжения управления	:
2	n.c. (GND)*	Не используется (Общий)	
3	n.c. (GND)*	Не используется (Общий)	
4	Vcc	Напряжение питания	-

— НАЗНАЧЕНИЕ ВЫВОДОВ

#	СИМВОЛ	НАЗНАЧЕНИЕ	
5	DRIN	Вход сигнала управления	
6	n.c. (GND)*	Не используется (Общий)	
7	GND	Общий	
8	DIAGN	Выход сигнала диагностики	

' — для L9820D

-СТРУКТУРНАЯ СХЕМА




79


INKMONIEMKAONIA

ВЫЛОЛНЯЕМЫЕ ФУНКЦИИ --

- Ограничение выходного тока
- Защита по напряжению
- Формирование сигнала диагностики
- Тепловая защита



# 7	СИМВОЛ	НАЗНАЧЕНИЕ	
1	V_{CC}	Напряжение питания	
2	DR IN	Вход сигнала управления	
3	GND	Общий	
4	DIAGN	Выход сигнала диагностики	
5	DR OUT	Выход напряжения управления	



- Формирование напряжений управления соленоидами
- 4 8 независимых каналов


EΝ

CLK

DATA IN

GND

• Цифровая шина управления



-#/	-НАЗНАЧЕНИЕ ВЫВОДОВ — — — —		
*	СИМВОЛ	НАЗНАЧЕНИЕ	
1	SL3 OUT	Выход напряжения управления соленоидом	
72	SL2 OUT	Выход напряжения управления соленоидом	
Ŋ	SL1 OUT	Выход напряжения управления соленоидом	
4	SLO OUT	Выход напряжения управления соленоидом	


Вход сигнала разрешения

Вход сигнала данных

Общий

Выход сигнала синхронизации

#	СИМВОЛ	HASHAYEHUE
9	DATA OUT	Выход сигнала данных
0	V _{CC}	Напряжение питания
1	RESET	Вход сигнала сброса
2	SL7 OUT	Выход напряжения управления соленоидом
3	SL6 OUT	Выход напряжения управления соленоидом
4	SL5 OUT	Выход напряжения управления соленоидом
15	SL4 OUT	Выход напряжения управления соленоидом




81

INS PEMOHIA 3HUMKNONE!

_г выполняемые функции


- Формирование напряжения управления лампами
- Мягкое включение
- Тепловая защита



—НАЗНАЧЕНИЕ ВЫВОДОВ

#	СИМВОЛ	ЗИНЭРАНЕАН
1	V_{CC}	Напряжение питания
2	BS	Конденсатор режима мягкого старта
3	osc	Конденсатор формирователя импульсов
4	GND	Общий
5	PRO	Вход переключения режима
6	LIN	Вход сигнала управления
7	LOUT	Выход напряжения управления

СТРУКТУРНАЯ СХЕМА



82


EZIMOHIA

_гвыполня**емые функции**

- в независимых каналов управления
- 2 ахода переключения режима

• Тепловая защита

-ЦОКОЛЕВКА



EN TA D3 IN D4 IN	3 4 5	

DR4 OUT 10

20 DR8 OUT 19 DR7 OUT 18 D8 IN 17 D7 IN 16 V_{CC}

15 D6 IN 14 D5 IN 13 DR6 OUT 12 DR5 OUT

11 GND


НАЗНАЧЕНИЕ ВЫВОДОВ

#	СИМВОЛ	НАЗНАЧЕНИЕ
" 1	DR1 OUT	Выход канала управления 1
2	DR2 OUT	Выход канала управления 2
3	D1 IN	Вход сигнала управления канала 1
4	D2 IN	і Вход сигнала управления канала 2
5	EN	Вход сигнала переключения режима
6	TR	Вход сигнала переключения режима
7	D3 IN	Вход сигнала управления канала 3
8	D4 IN	Вход сигнала управления канала 4
9	DR3 OUT	Выход канала управления 3
10	DR4 OUT	Выход канала управления 4

- HA3HAYEHNE	выводов

#	СИМВОЛ	НАЗНАЧЕНИЕ
11	GND	Общий
12 į	DR5 OUT	Выход канала управления 5
13	DR6 OUT	Выход канала управления 6
14	D5 IN	Вход сигнала управления канала 5
15	D6 IN	Вход сигнала управления канала 6
16	V _{CC}	Напряжение питания
17	D7 IN	Вход сигнала управления канала 7
18	D8 IN	Вход сигнала управления канала 8
19	DR7 OUT	Выход канала управления 7
20	DR8 OUT	Выход канала управления 8
		


-СТРУКТУРНАЯ СХЕМА



• Мостовой выходной каскад

• Схема защиты

ЦОКОЛЕВКА-



V _{CC} 1 Q D 16 n.c. DR-OUT 2 C D 15 DR+OUT n.c. 3 Q D 14 n.c. GND 4 C D 13 GND GND 5 C D 12 GND n.c. 6 Q D 11 n.c. DR+IN 7 Q D 10 DR-IN RREF 8 C D 9 n.c.	DR+OUT n.c. GND GND n.c. DR-IN
--	---

V _{CC} DR-OUT n.c.	1 2 3	п.		n.c. DR+ n.c.
GND	4			GNE
GND	5		16	GNE
GND	6		15	GND
GND	7		14	GND
n.c.	8		13	n.c.
DR+IN	9		12	DB-
AREF	10		11	n.c.

	20	11.0.
	19	TUO+RG
]	18	n.c.
]]	17	GND
1]	16	GND
1	15	GND
	14	GND
,	13	n.c.
	12	DR-IN

HASHAYEHME	ВЫВОДОВ
-------------------	----------------

""				
	#		Символ	НАЗНАЧЕНИЕ
MINIDIP	POWERDIP	SO20L	CHMIDON	ITASTIATETYIC
1	2	2	DR- OUT	Выход напряжения управления двигателем
2	1	1	V _{cc}	Напряжение питания
3	15	19	DR+OUT	Выход напряжения управления двигателем
4	4, 5, 12, 13	47, 1417	GND	Общий


	#	_ · · · · [CHAROD	UA SU AUEUISE
MINIDIP	POWERDIP	SO20L	СИМВОЛ	BNHAPPAHEAH
5	7 7	9	DR+IN	Вход сигнала управления
6	8	10	RAEF	Внешний резистор источника тока
7	3, 6, 9, 11, 14, 16	3, 8, 11, 13, 18,20	n.c	Не используется
8	10	12	DR- IN	Вход сигнала управления

84

TRU DEMOHIV®

NKNONE

СТРУКТУРНАЯ СХЕМА ----



Номера выводов указаны для корпуса MINIDIP


- ВЫПОЛНЯЕМЫЕ ФУНКЦИИ

- 2 канала управления
- Мостовой выходной каскад
- Цифровая шина управления
- Схема защиты

_ЦОКОЛЕВКА ——	
HOKONEDIO	11 DR3 OUT
	10 V _{CC2}
	9 DR4 OUT
	= 8 D2 IN
	7 EN
	6 GND
	≘, 5 DIAG
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	4 D1 IN
	3 DRIQUT
	2 V _{CC1}
1	1 DR2 QUT

_г-НАЗНАЧЕНИЕ ВЫВОДОВ -

#	символ	НАЗНАЧЕНИЕ
1	DR2 OUT	Выход напряжения управления двигателем
2	V _{cc1}	Напряжение питания
3	DR1 OUT	Выход напряжения управления двигателем
4	D1 IN	Вход сигнала управления
5	DIAG	Выход сигнала диагностики
6	GND	Общий
7	EN	Вход сигнала разрешения
8	D2 fN	Вход сигнала управления
9	DR4 OUT	Выход напряжения управления двигателем
10	V _{CC2}	Напряжение питания
11	DR3 OUT	Выход напряжения управления двигателем



85

DINS PEMOHTA


мостовая схема управления двигателем постоянного тока

ВЫПОЛНЯЕМЫЕ ФУНКЦИИ

- Два канала управления для мостового выходного каскада
- Внутренний температурный датчик

-ЦОКОЛЕВКА		
401101101	11 OT	
	10 DR2 IN	
	9 n.c.	
	8 DR2 OUT	
	7 V _{GC2}	
	6 GND	
	5 DR1 OUT	
	4 V _{CC1}	
	3 DR1 IN	
	2 EN	
	1 DF	

НАЗНАЧЕНИЕ ВЫВОДОВ ——————————————————————————————————				
# .	СИМВОЛ	НАЗНАЧЕНИЕ		
1,	DF	Выход сигнала обратной связи		
2	EN	Вход сигнала разрешения		
3	DR1 IN	Вход сигнала управления		
4	V _{CC1}	Напряжение питания		
5 ,	DR1 OUT	Выход напряжения управления канал 1		
6	GND	Общий		
7	V _{CC2}	Напряжение питания выходного каскада		
8	DR2 OUT	Выход напряжения управления канал 2		
9	n.c.	Не используется		
10	DR2 IN	Вход сигнала управления		
11	OT	Выход сигнала контроля температуры		



МНОГОКАНАЛЬНАЯ ПОЛУМОСТОВАЯ СХЕМА УПРАВЛЕНИЯ

Выполняемые функции


- 5 выходных каскадов для мостового включения
- 4 сигнала управления
- Формирование сигналов диагностики

- ЦОКОЛЕВКА 15 OR3 OUT 14 DR4 OUT 13 DR1 IN 12 DR2 IN 11 DR3 IN 10 DR4 IN 9 DRO 8 GND 7 V_{oc} 6 DG1 5 OG2 4 EN 3 DRIOUT 2 DR2 OUT 1 DR5 OUT

— НАЗНАЧЕНИЕ ВЫВОДОВ

#	СИМВОЛ	НАЗНАЧЕНИЕ
1	DR5 OUT	Выход напряжения управления канал 5
2	DR2 OUT	Выход напряжения управления канал 2
3	DR1 OUT	Выход напряжения управления канал 1
4	EN	Вход сигнала разрешения
5	DG2	Выход сигнала диагностики
ĵ	DG1	Выход сигнала диагностики
7	Λ ^{CC}	Напряжение питания
8 <u>;</u>	GND	Общий
]	DAQ	Вход сигнала запроса диагностики
0	DR4 IN	Вход сигнала управления
1	DR3 IN	Вход сигнала управления
2	DR2 IN	Вход сигнала управления
3	DR1 IN	Вход сигнала управления
4	DR4 OUT	Выход напряжения управления канал 4
5	DR3 OUT	, Выход напряжения управления канал 3


СТРУКТУРНАЯ СХЕМА



МНОГОКАНАЛЬНАЯ ПОЛУМОСТОВАЯ СХЕМА УПРАВЛЕНИЯ

- ВЫПОЛНЯЕМЫЕ ФУНКЦИИ

- 5 выходных каскадов для мостового включения
- 4 сигнала управления
- Тепловая защита




-- НАЗНАЧЕНИЕ ВЫВОДОВ

#	СИМВОЛ	НАЗНАЧЕНИЕ
3	R/W	Вход сигнала чтения/записи
2	MODE	Вход сигнала переключения режима
3	EN	Вход сигнала разрешения
4	V _{CC1}	Напряжение литания
5	DR1 OUT	Выход напряжения управления канал 1
6	DR3 OUT	Выход напряжения управления канал 3
7	V _{CC2}	Напряжение питания выходного каскада
8	GND	Общий
		I

НАЗНАЧЕНИЕ ВЫВОДОВ -

#	СИМВОЛ	HASHAYEHHE
9	DR5 OUT	Выход напряжения управления канал 5
10	DR4 OUT	Выход напряжения управления канал 4
11	DR2 OUT	Выход напряжения управления канал 2
12	DO IN	Вход сигнала управления
13	D1 IN	Вход сигнала управления
14	D2 IN	Вход сигнала управления
15	D3 IN	Вход сигнала управления

-СТРУКТУРНАЯ СХЕМА




87

IMKTONETIMS PEMOHIM®


ВЫПОЛНЯЕМЫЕ ФУНКЦИИ --

- 3-х каскадный дифференциальный усилитель сигналов ПЧ
- Дифференциальный пиковый детектор



— **НАЗНАЧЕНИЕ ВЫВОДОВ** –

#	СИМВОЛ	НАЗНАЧЕНИЕ
1	n.c.	Не используется
2	1F IN	Вход усилителя ПЧ
3	CIF	Шунтирующий конденсатор ПЧ
4	V _{cc}	Напряжение питания 12 В
5	GND	Корпус
6	DET IN	Вход детектора
7	DET IN	Вход детектора
8	DET OUT	Выход детектора



два независимых тюнера автомобильного радиоприемника.

LA1065M

ВЫПОЛНЯЁМЫЕ ФУНКЦИИ

- Обработка основного и вспомогательного сигналов
- Переключение основного/вспомогательного выходного сигнала
- Автоматическая регулировка уровня шумов
- Детектирование сильного, среднего и слабого полей

ЦОКОЛЕВКА

MAIN IN 1
RC MAIN 2
C ME 3
RC MM 4
C AGC 5
HCC OUT 6
GND 7
GND 8
M/S OUT 9

GND 10

7×10654

20 SUB IN
19 RC SUB
18 C SE
17 AGC IN
16 MSM IN
15 SSM IN
14 REG MC
13 REG WC

12 SM OUT 11 V_{cc}


— НАЗНАЧЕНИЕ ВЫВОДОВ

#	СИМВОЛ	HASHAYEHNE
1	MAIN IN	Вход основного сигнала
2	RC MAIN	RC цепь усилителя основного тюнера
3	CME	Конденсатор схемы огибающей основного тюнера
4	RC MM	ЯС цепь микроэлектронной пересчетной схемы
5	C AGC	Конденсатор АРУ
6	HCC OUT	Выход сигнала управления завалом 8Ч
7	GND	Общий
8	GND	Общий
9	M/\$ OUT	Выход сигнала переключения основной/вспомогательный
<u>10</u> [GND	Общий

НАЗНАЧЕНИЕ ВЫВОДОВ

#	СИМВОЛ	HASHAYEHUE
11	Vcc	Напряжение питания 712 В
12	SM OUT	Выход S-измерителя
13	REG WC	Режим компаратора слабого поля
14	REG MC	Режим компаратора среднего поля
15	SSMIN	Вход вспомогательного S-измерителя
16	MSM IN	Вход основного S-измерителя
17	AGC IN	Вход компаратора АРУ
18	C SE	Конденсатор схемы огибающей вспомогательного тюнера
19	RC SUB	RC цепь усилителя вспомогательного тюнера
20	SUBĪN	Вход вспомогательного сигнала






АМ ТЮНЕР ДЛЯ АВТОМОБИЛЬНОГО РАДИОПРИЕМНИКА

ВЫПОЛНЯЕМЫЕ ФУНКЦИИ


- Усилитель сигналов ВЧ
- Гетеродин и смеситель
- Усилитель сигналов ПЧ
- Детектор
- АРУ трактов ПЧ и ВЧ




НАЗНАЧЕНИЕ ВЫВОДОВ

НАЗНАЧЕНИЕ ВЫВОДОВ СИМВОЛ **HASHAYEHNE** CRF 1 Конденсатор, шунтирующий ВЧ **RFIN** 9ход ВЧ 2 Конденсатор опорного напряжения 3 CREF OSC OUT Выход гетеродина **REOUT** Выход ВЧ MIX IN Вход смесителя Напряжение питания усилителя ВЧ и смесителя RF V_{cc} MIX OUT Выход смесителя

HACHA IZHA PONGHOD					
#	СИМВОЛ	Винание			
9	IF IN	Вход усилителя ПЧ			
10	GND	Общий			
11	IF OUT	Выход усилителя ПЧ			
12	DET IN	Вход детектора			
13	IF V _{CC}	Напряжение питания усилителя ПЧ и детектора			
14	DET OUT	Выход детектора			
15	AGC IN	Вход схемы АРУ			
16	RF AGC OUT	Выход схемы АРУ ВЧ			





и тюнер для автомобильного радиоприемника

_г ВЫПОЛНЯЕМЫЕ ФУНКЦИИ

- Гетеродин и смеситель
- Усилитель сигналов ПЧ
- Детектор

- АРУ ПЧ
- APY B4
- Сигнал остановки для системы автолоиска

С1 1 1 20 OSC OUT REIN 2 1 19 LC OSC

IF OUT 10

₱ 18 C3 C2 3 RF AGC OUT 4 વો ₱ 17 IF AGC IN GND 5 MIXIN 6 > 15 VSM MIX OUT 7 P 14 Voc IF L- 13 DET OUT Vcc 8 t 12 GND IF IN 9

" 11 DETIN

C1 1
RF IN 2
C2 3
RF AGC OUT 4
GND 5
MIX IN 6
MIX OUT 7
VGC 8
IF IN 9

141135M

19 LC OSC 18 C3 17 IF AGC IN

20 OSCIOUT

16 SM OUT 15 VSM

14 V_{CC} IF 13 DET OUT

12 GND 11 DET IN

НАЗНАЧЕНИЕ ВЫВОДОВ


#	СИМВОЛ	НАЗНАЧЕНИЕ
1	C1	Шунтирующий конденсатор 1
2	RF IN	Вход ВЧ
3	C2	Шунтирующий конденсатор 2
4	RF AGC OUT	Выход схемы АРУ
5	GND	Общий
ó	MIXIN	Вход смесителя
7	MIX OUT	Выход смесителя
8	V _{cc}	Напряжение питания 8 В
9	IF IN	Вход усилителя ПЧ
19	IFOUT	Выход усилителя ПЧ и напряжение питания усилителя ПЧ

— НАЗНАЧЕНИЕ ВЫВОДОВ -

1FOUT 10

#	СИМВОЛ	НАЗНАЧЕНИЕ
11	DET IN	. Вход детектора
12	GND	Общий
13	DETIOUT	Выход детектора
14	V _{cc} IF	Напряжение питания усилителя ПЧ
15	VŞM	Опорный сигнал схемы измерения уровня сигнала
16	SM OUT	Выход схемы измерения уровня сигнала
17	JF AGC IN	Вход схемы АРУ ПЧ
18	C3	Шунтирующий конденсатор 3
19	LC OSC	Контур гетеродина
20	OSC OUT	Выход гетеродина

-СТРУКТУРНАЯ СХЕМА




91

MS PEMOHIM®

ВЫПОЛНЯЕМЫЕ ФУНКЦИИ

- 6 каскадный усилитель ПЧ с АРУ
- Квадратурный ЧМ демодулятор

- Формирование сигнала контроля уровня
- Формирование сигнала блокировки




НАЗНАЧЕНИЕ ВЫВОДОВ

#	СИМВОЛ	HASHAHEHNE
1	IFIN	Вход сигнала ПЧ
2	C1	Развязывающий конденсатор усилителя ПЧ
3	C2	Развязывающий конденсатор усилителя ПЧ
4	GND	Общий
5	MUTE ADJ	Цель установки уровня блокировки
6	MUTE	Вход сигнала блокировки -
7	AFÇ	Цепь постоянной времени схемы АПЧ
8	AF OUT	Выход звукового сигнала

- НАЗНАЧЕНИЕ ВЫВОДОВ

#	СИМВОЛ	НАЗНАЧЕНИЕ
9	IF OUT	Выход сигнала ПЧ
10	GND	Общий
11	QUADIN	Вход квадратурного детектора
12	V _{cc}	Напряжение питания 8 В
13 }	VREF	Выход опорного напряжения
14	MUTE OUT	Выход сигнала блокировки
15	SL OUT	Выход напряжения контроля уровня ПЧ сигнала
16	AGC	Цепь установки уровня АРУ






НИ ПЧ СИСТЕМА ДЛЯ АВТОМОБИЛЬНОГО РАДИОПРИЕМНИКА

⊢ВЫПОЛНЯЕМЫЕ ФУНКЦИИ

- Усиление и детектирование сигналов ЧМ ПЧ
- Усиление и блокировка сигналов 34

Высокая температурная стабильность и соотношение сигнал/шум




-НАЗНАЧЕНИЕ ВЫВОДОВ -

#	СИМВОЛ	НАЗНАЧЕНИЕ
1(2)	IFIN	Вход сигналов ПЧ
2 (3)	RC IFA	RC цепь усилителя ПЧ
3 (4)	GND	Общий
4 (5)	RSTP	Резистор нулевой точки S-измерителя
5 (6)	R GRAD	Резистор наклона S-измерителя
6(7)	R ATT	Резистор усилителя сигнала 34 с блохировкой
7(8)	A OUT	Выход сигнала 34
8 (9)	C AFC	Конденсатор схемы АПЧ
9(10)	FB QD	Вход обратной связи квадратурного детектора

— НАЗНАЧЕНИЕ ВЫВОДОВ

#	СИМВОЛ	НАЗНАЧЕНИЕ
10 (11)	LC QD	LC контур квадратурного детектора
11 (12)	V REF	Опорное напряжение
2 (13)	V _{cc}	Напряжение питания 7.514 В
13 (14)	BUF IN	Вход буфера сигнала ПЧ
14 (15)	GND	Общий
15 (16)	RC MD	RC цепь схемы управления блокировкой
16 (17)	RC SM	RC цепь S-измерителя
17 (18)	RC SD	RC цепь измерительного детектора
18 (19)	SD OUT	Выход измерительного детектора

*)8 скобхах показаны номера выводов микросхемы LA1145M. Выводы 1 и 20 в ней не используются:



PEMOHIA®


SHUMKMOUE

LA1175/M

ВЫПОЛНЯЕМЫЕ ФУНКЦИИ

- Двойной балансный смеситель
- Гетеродин с буфером
- Усилитель сигналов ПЧ

- Ключевая схема АРУ
- Антенный демпфер



⊢ НАЗНАЧЕНИЕ ВЫВОДОВ

#	СИМВОЛ	ANHAPAHEAH
_ ` 1	OSC OUT	Выход гетеродина через буфер
2 '	LC OSC	Контур гетеродина
. –	LC OSC	Контур гетеродина
	V _{CC}	Напряжение питания гетеродина 8 В
-	MIXIN	Вход смесителя
	AD OUT	Выход антенного демпфера
,	GND	Общий
3	MIX OUT	Выход смесителя

#	СИМВОЛ	НАЗНАЧЕНИЕ
9	MIX OUT	Выход смесителя
10	AGC IN1	Вход 1 схемы АРУ
11	CIF	Шунтирующий конденсатор ПЧ
12	! IFIN	Вход усилителя сигналов ПЧ
13	AGC OUT	Выход схемы АРУ
14	V _{cc}	Напряжение питания усилителя сигналов ПЧ 8 В

Выход усилителя сигналов ПЧ


Вход 2 схемы АРУ

НАЗНАЧЕНИЕ ВЫВОДОВ

IF OUT

AGC IN2

СТРУКТУРНАЯ СХЕМА



15


16

94


PERSONETINE PEMONING

- ВЫПОЛНЯЕМЫЕ ФУНКЦИИ

- Гетеродин с буфером и смеситель
- Широкодиалазонная схема АРУ
- Усилитель сигналов ПУ



-HA	-НАЗНАЧЕНИЕ ВЫВОДОВ ——————————————————————————————————				
#	СИМВОЛ	НАЗНАЧЕНИЕ			
1	MIX IN	Вход смесителя			
2	MIX OUT	Выход смесителя			
3	AGC OUT	Выход схемы АРУ			
4	IF ÎN	Вход усилителя сигналов ПЧ			
5	GND	Общий			
6	LC OSC	Контур гетеродина			
7	OSC OUT	Выход гетеродина через буфер			
8	IF OUT	Выход усилителя ПЧ			
9	V _{cc}	Напряжение питания 8 В			




ТРАКТ АВТОМОБИЛЬНОГО ЧМ ПРИЕМНИКА

LA1178M


_г ВЫПОЛНЯЕМЫЕ ФУНКЦИИ -

- Гетеродин с буфером и смеситель
- Широкодиапазонная схема АРУ
- Усилитель сигнала ПЧ



-назначение выводов

1	СИМВОЛ	НАЗНАЧЕНИЕ
1	MIX IN	Вход смесителя
2	MIX OUT	Выход смесителя
3	MIX OUT	Выход смесителя
4	AGC OUT	Выход схемы АРУ
5	IF IN	Вход усилителя сигналов ПЧ
6	GND	Общий
7	LC OSC	Контур гетеродина
8	OSC OUT	Выход гетеродина через буфер
9	IF OUT	Выход усилителя сигналов ПЧ
10	Vcc	Напряжение питания 8 В
		



ВЫПОЛНЯЕМЫЕ ФУНКЦИИ

- Усиление сигналов РЧ и ПЧ
- Преобразование частоты сигнала
- Фазовая автоподстройка частоты
- Автоматическая регулировка усиления

	— ЦОКОЛЕВКА ——				
l	HOMONEDIA				
l	PLL OUT	1	20	0	SW OUT
l	VTOSC	2	1:	9	IF ADJ
l	GND	3	<u> </u>	В	FM IF OUT
i	cosc	4		7	Vcc
I	Vcc	5		6	AGC OUT
I	MIXIN	6	II 22 II 1	5	IF IN
	MIX IN	7		4	CIF
İ	LD IN 1	8		3	LD IN2
ŀ	ANT IN	9	1:	2	GND
ŀ	MIX OUT	10	†	1	MIX OUT

НАЗНАЧЕНИЕ ВЫВОДОВ

НАЗНАЧЕНИЕ ВЫВОДОВ СИМВОЛ НАЗНАЧЕНИЕ # 1 PLL OUT Выход сигнала ФАПЧ 2 VT OSC Вывод подстройки гетеродина **GND** 3 Общий 4 COSC Конденсатор гетеродина Vcc 5 Напряжение питания MIX IN δ Вход смесителя 7 MIX IN Вход смесителя 8 LD IN1 Вход 1 детектора уровня 9 ANT IN Вход антенного усилителя

Выход смесителя

TOTAL PERSONS			
СИМВОЛ	НАЗНАЧЕНИЕ		
MIX OUT	Выход смесителя		
GND	Общий		
LD IN2	Вход 2 детектора уровня		
CIF	Конденсатор усилителя ПЧ		
IF IN	Вход сигнала ПЧ		
AGC OUT	Выход схемы АРУ		
V _{CC}	Напряжение питания		
FM IF OUT	Выход сигнала ЧМ ПЧ		
IF ADJ	Вывод регулировки усиления сигнала ПЧ		
SWOUT	Выход схемы переключения		
	CUMBOJ MIX OUT GND LD IN2 C IF IF IN AGC OUT V _{CC} FM IF OUT		


96

10



СТРУКТУРНАЯ СХЕМА

MIX OUT



- ВЫЛОЛНЯЕМЫЕ ФУНКЦИИ

- Усиление сигналов ВЧ и преобразование частоты
- Усиление и детектирование сигеналов ПЧ
- Компенсация шумов и пилот-сигнала
- Автоматическая подстройка частоты
- Автоматическая регулировка усиления
- Предварительное усиление сигналов 34 с блокировкой

-ЦОКОЛЕВКА

LD OUT 1 SC IN 2 **BUFOUT 3** MTC IN 4 MDC OUT 5 NSC IN 6 NAGC IN 7 V_{CC} 8 CTR 9 PH NT 10 LPF OUT 11 MHC CTL 12 HCC IN 13 SNC IN 14 LOUT 15 ROUT 16 PC IN 17



36 IF IN 35 IF BP IN 34 PSC D 33 REFOUT 32 MAC IN 31 IF OUT 30 PD IN 29 AFC OUT 28 AM OUT 27 GND 26 NOIN 25 STLOUT 24 PLL IN 23 PH D 22 PH D 21 QRIOSC 20 C PD 19 CPD


_НАЗНАЧЕНИЕ ВЫВОДОВ

#	символ	НАЗНАЧЕНИЕ
1	LD OUT	Выход детектора уровня
2	SC IN	Вход регулировки чувствительности буферного каскада
3	BUF OUT	Выход буферного каскада сигналов ПЧ
4	MTCIN	Вход установки порога блокировки
5	MDC OUT	Выход каскада управления блокировкой
6	NSC IN	Вход регулировки чувствительности по шумам
7	NAGC IN	Вход регулировки чувствительности схемы АРУ по шумам
8	Vcc	Напряжение питания 7.510 В
9	C TR	Конденсатор постоянной времени триггера
10	PH NT	Вывод схемы ВЧ коррекции
11	LPF OUT	Выход фильтра НЧ
12	MHC CTL	Вход управления блокировкой завала ВЧ
13	HCC IN	Вход управления завалом ВЧ
14	SNCIN	Вход управления чувствительностью
 5	L OUT	Выход сигнала звука левого канала
16	A OUT	Выход сигнала звука правого канала
17	PC IN	Вход компенсации пилот-сигнала
18	PC OUT	Выход пилот-сигнала

-HA3HA4EHNE	выводов
-------------	---------


PC OUT 18

#	СИМВОЛ	НАЗНАЧЕНИЕ
19	C PD	Конденсатор детектора пилот-сигнала
20	C PD	Конденсатор детектора пилот-сигнала
21	QR OSC	Кварцевый резонатор генератора
22	PH D	Вывод фазового детектора
23	PH D	Вывод фазового детектора
24	PLL IN	Вход фазового детектора
25	STIOUT	Выход на стерео индикатор
26	NC IN	Вход сигнала компенсации шумов
27	GND	Общий
28	AM OUT	Выход усилителя сигналов звука с блокировкой
29	AFC OUT	Выход усилителя сигнала АПЧ
30	PD IN	Вход пикового детектора
, 31	IF OUT	Выход сигнала ПЧ
32	MAC IN	Вход регулировки уровня блокировки
33	REF OUT	Выход опорного напряжения
34	PSC D	Вывод детектора компенсации пилот-сигнала
35	IF BP IN	Вход обратной связи сигнала ПЧ
36	IFIN	Вход сигнала ПЧ



- ВЫПОЛНЯЕМЫЕ ФУНКЦИИ -

- Обработка РЧ и ПЧ ЧМ сигналов
- Шумопонижение
- Формирование стереосигналов
- Обработка сигналов радиоинформации (RDS)
- Автоподстройка частоты
- Автоматическая регулировка усиления



_гназначение выводов

#	символ	НАЗНАЧЕНИЕ
1	C HCC	Конденсатор завала ВЧ
2	PCIN	Вход сигнала подавления пилот-сигнала
3 1	PC OUT	Выход сигнала подавления пилот-сигнала
4 !	V _{CC}	Напряжение питания 8 В
5	C PD	Конденсатор пилот-детектора
ô ·	QROSC	Кварцевый резонатор генератора
7	MPX L OUT	Выход мультиплексного сигнала левого канала
8	MPX R OUT	Выход мультиплексного сигнала правого канала
g i	SEP ADJ	Вывод регулировки уровня селектирования декодера
10	RC PC	RC цепь фазового компаратора
11 i	RC PC	RC цепь фазового компаратора
12	MRC OUT	Выход многолучевой схемы шумопонижения
13	SNCIN	Вход управления коррекцией стереошумов
14	HCC IN	Вход управления завалом ВЧ
15	RC NA	RC цепь усилителя шумов
16 ⁱ	R MRC	Резистор установки постоянной времени схемы шумопонижения
17	GND	Общий
18	SM OUT	Выход схемы S-измерителя
19	IF BUF IN	Вход буфера ПЧ
20	NC IN	Вход схемы подавления шумов
21	FM D OUT	Выход ЧМ детектора
22	MUTIN	Вход блокировки

— НАЗНАЧЕНИЕ ВЫВОДОВ — —

#	СИМВОЛ	НАЗНАЧЕНИЕ
23	MD OUT	Выход каскада управления блокировкой
24	AFC IN	Вход схемы автоподстройки частоты
25	QD OUT	Выход квадратурного детектора
26	QDIN	Вход квадратурного детектора
27	V REF	Опорное напряжение
28	R SM	Резистор регулировки S-измерителя
29	SD OUT	Выход стереодекодера
30	SD ADJ	Резистор регулировки чувствительности стереодекодера
31	Vcc	Напряжение питания 8 В
32	R FM SM	Резистор S-измерителя ЧМ
33	R MUT	Резистор регулировки уровня блокировки
34	C MRC	Конденсатор постоянной времени многолучевой схемы шумолонижения
35	RC HPF	RC цель фильтра BЧ
36	СВР	Шунтирующий конденсатор
37	FM IF IN	Вход ЧМ сигнала ПЧ
38	RC AGC	RC цель устройства APУ
39	RC ADJ	RC ц́епь регулировки APУ
40	RC TRIG	RC цепь постоянной времени триггера
41	LPF OUT1	Выход 1 фильтра НЧ
42	LPF OUT2	Выход 2 фильтра НЧ
43 :	PL1. IN	Вход схемы ФАПЧ и пилота
44	ST IND OUT	Выход индикации стереосигнала

100

IKAOMEAMS PEMOHTA®

ЭЛЕКТРОННЫЙ АМ/ЧМ ТЮНЕР ДЛЯ АВТОМОБИЛЬНОГО РАДИОПРИЕМНИКА

LA1875M

- **ВЫПОЛНЯЕМЫЕ ФУНКЦИИ** — ···

- Усиление и преобразование сигналов РЧ
- Усиление и детектирование сигналов ПЧ (АМ и ЧМ)
- Автоматическая регулировка усиления
- Автоподстройка частоты
- Управление стереошумами и завалом ВЧ
- Индикация режимов настройки и стерео ЧМ

ЦОКОЛЕВКА RF AGC 1 36 RAMD ADJ CAGCRF 2 35 LC GET AN FOUT 3 34 REGISNO/HCC AM/FM IN 4 33 SNC/HCC ADJ MIX IN 5 32 SM OUT 31 CISNC/HCC MIX OUT 6 CAGC 7 30 QR OSC AMIFIN 8 29 CPD JA1875M 28 C PD GND 9 FM IF IN 10 27 STILED CLIM 11 26 TULED SESWIN 12 25 RC PHC V REG 13 24 RC PHC V_{CC} 14 23 FLOUT RM ADJ 15 22 LOUT LC QD 16 21 PO IN CAFC 17 20 DIADJ R FMD ADJ 18 19 OD OUT

- НАЗНАЧЕНИЕ ВЫВОДОВ -


#	СИМВОЛ	НАЗНАЧЕНИЕ
1	RFAGC	Выход схемы АРУ РЧ
2 :	C AGC RF	Конденсатор схемы АРУ РЧ
3	AN FOUT	Выход сигнала управления антенным фильтром
4	AM/FM IN	Вход переключения АМ/ЧМ
5	MIXIN	Вход смесителя
6	MIX OUT	Выход смесителя
1. 7	CAGC	Конденсатор схемы АРУ
8	AM IF IN	Вход сигнала АМ ПЧ
9	GND	Общий
10	FM IF IN	Вход сигнала ЧМ ПЧ
11 .	C LIM	Конденсатор ограничителя ЧМ ПЧ
12	SE SW IN	Вход включения поиска местных/дальних станций
13	V REG	Напряжение режима АПЧ
14	Voc	Напряжение питания 710 В
15	RM ADJ	Резистор регулировки уровня блокировки
16	FC OD	:
17	C AFC	Конденсатор схемы АПЧ
18	P FMD ADJ	Резистор регулировки детектора ЧМ

- НАЗНАЧЕНИЕ ВЫВОДОВ -

#	СИМВОЛ	HASHAYEHNE
19	QD OUT	Выход квадратурного детектора
20	DI ADJ	Вход регулировки чувствительности декодера сигналов L и R
21	PD IN	Вход пилот-детектора и фазового компаратора
22	LOUT	Выход сигнала звука левого канала
23	R OUT	Выход сигнала звука правого канала
24	RC PHC	RC цель фазового компаратора
25	RC PHC	RC цепь фазового компаратора
26	TULED	Выход индикации режима настройки
27	STILED	Выход индикации стерео режима ЧМ
28	C PD	Конденсатор пилот-детектора
29	CPD	Конденсатор пилот-детектора
^j 30	QR OSC	Кварцевый резонатор генератора
31	C SNC/HCC	Конденсатор устройств управления стереошумами и завалом ВЧ
32	SM OUT	Выход S-измерителя
33	SNC/HCC ADJ	Вход регулировки управления стереошумами и завалом 8Ч
34	REG SNC/HCC	Режим устройств/управления стереошумами и завалом ВЧ
35	rc get	LC цепи гетеродина
36	RAMDADJ	Резистор регулировки детектора АМ

101

INKTONIETINS PEMOHIA®




ДАТЧИК УРОВНЯ ЗВУКОВОГО СИГНАЛА ДЛЯ АВТОМОБИЛЬНЫХ СТЕРЕОСИСТЕМ

LA2000/M

- ВЫПОЛНЯЕМЫЕ ФУНКЦИИ


- Детектирование начала и конца записи сигналов звука и незаписанной части магнитной пленки
- Наличие компаратора со стабильным гистерезисом для выбора порога уровня сигнала



-НАЗНАЧЕНИЕ ВЫВОДОВ

#	СИМВОЛ	НАЗНАЧЕНИЕ
- (1)	A IN	Вход сигнала звука
2(2)	RC DEL	RC цель задержки включения компаратора
3(3)	C NF	Конденсатор обратной связи
4	n.c.	Не используется
5(4)	GND	Общий
6 (5)	S OUT1	· Выход 1 датчика
7(6)	S OUT2	Выход 2 датчика с защитным диодом
8(7)	COM IN	Вход компаратора
9(8)	V _{cc}	Напряжение питания 12 В

3 скобках указаны номера выводов микросхемы LA2000M




103

датчик уровня звукового сигнала для автомобильных стереосистем ... LA2010


ВЫПОЛНЯЕМЫЕ ФУНКЦИИ

- Детектирование незаписанной части магнитной ленты, начала и конца записи сигналов звука
- Наличие двух компараторов для выбора порога уровня сигнала и схемы сброса



Г НАЗНАЧЕНИЕ ВЫВОДОВ

#	символ	ЭИНЭРАНЕАН
:	A IN	Вход сигнала звука
2	RC DEL	RC цель задержки включения компараторов
3	C NF	Конденсатор обратной связи
4	REG COM	Режим компараторов
5	GND	Общий
6	PLUN	Нагрузка выходного каскада
7	SOUT	Выход датчика с защитным диодом
В	C RES	Конденсатор схемы сброса
<u>.</u>	V_{CC}	Напряжение питания 9 В




ПРИЕМНИК ИНФОРМАЦИОННЫХ СИГНАЛОВ ARI ДЛЯ АВТОМОБИЛЬНОГО РАДИОПРИЕМНИКА

LA2200/0

ВЫПОЛНЯЕМЫЕ ФУНКЦИИ

- Усиление ВЧ сигнала
- Детектирование АМ сигналов

- Блокировка выходных сигналов
- Схема ФАПЧ




— НАЗНАЧЕНИЕ ВЫВОДОВ

#	СИМВОЛ	НАЗНАЧЕНИЕ
7	V _{CC}	. Напряжение литания 12 B
2	SIN	Вход ВЧ сигнала
3	LP PA	Внешний контур предварительного усилителя
4	R PA	Внешний резистор предварительного усилителя
5	SI OUT	Выход информационного сигнала
6	SOUT	Выход основного сигнала
7]	IND OUT	Выход сигнала индикации режима
8	GND	Общий

-- НАЗНАЧЕНИЕ ВЫВОДОВ

#	СИМВОЛ	HASHAYEHUE
9	MUTE	Вход сигнала блокировки
10	C1 PLL	Конденсатор системы ФАПЧ
11	C1 PLL	Конденсатор системы ФАПЧ
12	S VCO	Вход сигнала отключения генератора
13	AM DET	Вход АМ детектора
14	C2 PLL	Конденсатор системы ФАЛЧ
15	C1 PLL	Конденсатор системы ФАПЧ
16	RC PLL	Частотнозадающая цель схемы ФАПЧ





ВЫПОЛНЯЕМЫЕ ФУНКЦИИ -

- Усиление ВЧ сигнала
- Детектирование АМ сигналов
- Блокировка выходных сигналов
- Схема индикации наличия сигнала

_ЦОКОЛЕВКА — — — —	
4011201	22 OSC
	21 CLPF2
	20 SVCO
1	19 CLPF2
	18 CLPF1
	17 SK CON
	16 SKS
	15 CR
	14 C1
	13 n.c.
25.50	12 IND IN
	11 IND OUT
1 7 2	10 GND
	9 AM DET
	8 SLOUT
	7 EQ OUT
	6 SOUT
	5 EQIN
<u> </u>	4 MUTE
	3 PA OUT
	2 SIN
	1 V _{GC}
	_ ,


-НАЗНАЧЕНИЕ ВЫВОДОВ

<u> </u>	СИМВОЛ	HASHAYEHVE
<u>*</u>]		·
	V _{CC}	Напряжение питания 8 В
2	SIN	Вход ВЧ сигнала
j	PA OUT	Выход предварительного усилителя
4	MUTE	Вход сигнала блокировки
5 :	EQIN	Вход усилителя-корректора
6	SOUT	Выход основного сигнала
7 j	EQ OUT	Выход усилителя-корректора
6	SLOUT	Выход информационного сигнала
ĝ	AM DET	Вход АМ детектора
1G [†]	GND	Общий
II .	IND OUT	Выход сигнала индикации режима

— НАЗНАЧЕНИЕ ВЫВОДОВ

#	СИМВОЛ	HASHAYEHNE
12	ND IN	Вход канала индикации
13	n.c.	Не используется
14	C1	Интегрирующий конденсатор
15	CR	Интегрирующая цель
16	SKS	Вход блокировки сигнала SK
17	SK CON	Вход регулировки сигнала SK
18	C LPF1	Конденсатор фильтра НЧ
19	C LPF2	Конденсатор фильтра НЧ
20	S VCO	Вход сигнала отключения генератора
21	C LPF2	Конденсатор фильтра НЧ
22	OSC	Керамический резонатор опорного генератора





ДВУХКАНАЛЬНЫЙ ПРЕДВАРИТЕЛЬНЫЙ УСИЛИТЕЛЬ. ЗВУКОВОЙ ЧАСТОТЫ ДЛЯ СТЕРЕОСИСТЕМ АВТОМОБИЛЯ


ВЫПОЛНЯЕМЫЕ ФУНКЦИИ —— ---

• Два канала усиления звуковой частоты: выходное напряжение 1.8 В при КНИ 1%

- ЦОКОЛЕВКА -V2 IN NF2 IN 6 V2 OUT GND $4 V_{CC}$ ⇒ 3 V1OUT 2 NETIN \$ V1 IN

—НАЗНАЧЕНИЕ ВЫВОДОВ ———

: +	СИМВОЛ	HASHAYEHHE
	V1 IN	Вход канала 1
	NF1 IN	Вход напряжения обратной связи
	V1 OUT	Выход канала 1
· - · · -	Vcc	Напряжение питания 9 В
- 	GND	Общий
	V2 OUT	Выход канала 2
	NF2 IN	Вход напряжения обратной связи канала 2
7	V2 IN	Вход канала 2



106

THUN BEIMOHTA®

SHUNKIONE,

МРХ ДЕМОДУЛЯТОР ДЛЯ АВТОМОБИЛЬНОГО РАДИОПРИЕМНИКА

LA3430M

- Демодуляция сигналов МРХ
- Формирование стереосигналов
- Функция шумопонижения
- Индикация стереорежима

ЦОКОЛЕВКА -- —

PIL OUT 1 **BCLPF 2** ACLPF 3 VCO 4 V_{CC} 5 COMP IN 6 SELPIL 7

16 CPILDET 15 CPILDET 14 INDIOUT 13 GND 12 SNC 11 HCC


10 AFRIOUT CLPF 8 9 AFLOUT

— НАЗНАЧЕНИЕ ВЫВОДОВ

#	СИМВОЛ	HASHAYEHNE
1	PIL OUT	Выход пилот-сигнала
2	RC LPF	Внешняя цепь НЧ фильтра
3	RC LPF	Внешняя цепь НЧ фильтра
4	VCO	Керамический резонатор опорного генератора
5	V _{CC}	Напряжение питания 6.512 В
6	COMP IN	Вход комбинированного сигнала
7	SEL PIL	8ход схемы выделения пилот-сигнала
8	C LPF	Конденсатор НЧ фильтра

НАЗНАЧЕНИЕ ВЫВОДОВ


#	СИМВОЛ	HASHAYEHNE
9	AFL OUT	Выход звукового сигнала (левый канал)
10	AFR OUT	Выход звукового сигнала (правый канал)
 11 _i	HCC	Вход сигнала регулировки среза полосы пропускания
12	SNC	Вход сигнала регулировки схемы шумопонижения
13	GND	Общий
14	IND OUT	Выход сигнала индикации
15	C PIL DET	Конденсатор детектора пилот-сигнала
16	C PIL DET	Конденсатор детектора пилот-сигнала



СТЕРЕО ДЕМОДУЛЯТОР ДЛЯ АВТОМОБИЛЬНОГО РАДИОПРИЕМНИКА

ВЫПОЛНЯЕМЫЕ ФУНКЦИИ

- Демодуляция сигналов МРХ
- Формирование стереосигналов
- Функция шумопонижения
- Индикация стереорежима




#	СИМВОЛ	НАЗНАЧЕНИЕ
1	V _{cc}	Напряжение питания 6.513 В
2	COMPIN	Вход комбинированного сигнала
3	SEP ADJ	Цепь регулировки уровня селекции
4	C HCC	Конденсатор постоянной времени схемы НСС
5	AFL OUT	Выход звукового сигнала (девый канал)
6	AFR OUT	Выход звукового сигнала (правый канал)
7	HCC	Вход сигнала регулировки среза полосы

Вход сигнала регулировки схемы шумопонижения

пропускания


SNC

- НАЗНАЧЕНИЕ ВЫВОДОВ				
#	СИМВОЛ	НАЗНАЧЕНИЕ		
9	GND	Общий		
10	IND OUT	Выход сигнала индикации		
11	C PIL DET	Конденсатор детектора пилот-сигнала		
12	C PIL DET	Конденсатор детектора пилот-сигнала		
13	PIL OUT	Выход пилот-сигнала		
14	PC1	Внешняя цепь фазового компаратора		
15	PC2	Внешняя цепь фазового компаратора		
16	VCO	Внешняя цель опорного генератора		



ВЫПОЛНЯЕМЫЕ ФУНКЦИИ -

- Демодуляция сигналов МРХ
- Формирование стереосигналов
- Функция шумопонижения
- Индикация стереорежима



-назначение выводов -

#	символ	НАЗНАЧЕНИЕ
1	Vcc	Напряжение питания 6.513 В
2	COMPIN	Вход комбинированного сигнала
3	SEL PIL	Вход схемы выделения пилот-сигнала
4	C LPF	Конденсатор НЧ фильтра
5	AFL OUT	Выход звукового сигнала (левый канал)
6	AFR OUT	Выход звукового сигнала (правый канал)
7	HCC	Вход сигнала регулировки среза полосы пропускания
8	SNC	Вход сигнала регулировки схемы шумопонижения


#	СИМВОЛ		HASHAYEHIE
9	GND	Общий	
	# 9		

- НАЗНАЧЕНИЕ ВЫВОДОВ

~	4,15	0004001
10	IND OUT	Выход сигнала индикации
11	C PIL DET	Конденсатор детектора пилот-сигнала
12	C PIL DET	Конденсатор детектора пилот-сигнала
13	PIL OUT	Выход пилот-сигнала
14	RC LPF	Внешняя цепь НЧ фильтра
15	RC LPF	Внешняя цепь НЧ фильтра
16	VCO	Керамический резонатор опорного генератора

109

-СТРУКТУРНАЯ СХЕМА



MKJONEJNS PEMOHTA®

ЧИ ШУМОПОДАВИТЕЛЬ И МРХ ДЕМОДУЛЯТОР ДЛЯ АВТОМОБИЛЬНОГО РАДИОПРИЕМНИКА

LA3460M


ВЫПОЛНЯЕМЫЕ ФУНКЦИИ

- Демодуляция сигналов МРХ
- Регулировка полосы пропускания
- Формирование стереосигналов
- Функция шумопонижения
- Индихация стереорежима

—				
— ПОКОПЕВКА				
HPF OUT	1		24	C LPF
AGC	2		23	COMPIN
TRIG	3		22	IND OUT
HCC IN	4	· 80 · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	21	SEL PIL
LPF OUT	5		20	GND
V _{EC}	6		19	RC LPF
CHCC	7	5 E	18	RC LPF
SNC	8		17	VCO
HCC	9		16	SVCO
AFL OUT	10		15	n.c.
AFR OUT	11		14	SEP
PiLIN	12		13	PILOUT

H <i>A</i>	- НАЗНАЧЕНИЕ ВЫВОДОВ				
#	СИМВОЛ	HASHAYEHNE			
1	HPF OUT	Выход ВЧ фильтра			
2	AGC	Цепь постоянной времени схемы АРУ			
3	TRIG	Цепь постоянной времени триггера АРУ			
4	HCC IN	Вход канала регулировки среза полосы пропускания			
5	LPF OUT	Выход НЧ фильтра			
δ	V _{cc}	Напряжение питания 8 В			
7	CHCC	Конденсатор схемы регулировки среза полосы пропускания			
8	SNC	Вход сигнала регулировки схемы шумопонижения			
9	HCC	Вход сигнала регулировки среза полосы пропускания			
10.	AFL OUT	Выход звукового сигнала (левый канал)			
11:	AFR OUT	Выход звукового сигнала (правый канал)			
12	PILIN	Вход пилот-сигнала			

_i HA	НАЗНАЧЕНИЕ ВЫВОДОВ		
;	СИМВОЛ	HASHAYEHME	
13	PIL OUT	Выход пилот-сигнала	
14	SEP	Цепь регулировки уровня селекции сигнала	
15	n.c.	Не используется	
16 !	SVCO	Вход сигнала отключения опорного генератора	
17	VCO	Керамический резонатор опорного генератора	
18	RC LPF	Внешняя цель НЧ фильтра	
19	RC LPF	Внешняя цепь НЧ фильтра	
20	GND	Общий	
21	SEL PIL	Вход схемы выделения пилот-сигнала	
22	TUO GNI	Выход сигнала индикации	
23	COMP IN	Вход комбинированного сигнала	
24	C LPF	Внешний конденсатор НЧ фильтра	




ВЫПОЛНЯЕМЫЕ ФУНКЦИИ — —

- Усиление звукового сигнала
- Коррекция АЧХ в 5 точках

– ЦОКОЛЕВКА ——	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·
BASET	1 (SND
: NF1	2 ∰ 15 CDC
BASE2	3 🗐 📺 🕪 14 Voc
NF2	4 🗐 🛣 🖟 13 AFOUT
BASE3	5 4 6 12 AFNF
NF3	6 4
BASE4	7 년 * []= 10 NF5
NF4	8 1 9 BASE5
l	

-- НАЗНАЧЕНИЕ ВЫВОДОВ -

#	СИМВОЛ	НАЗНАЧЕНИЕ
1	BASE1	Вход канала 1
2	NF1	Вход сигнала обратной связи канала 1
3	BASE2	Вход канала 2
4	NF2	Вход сигнала обратной связи канала 2
5	BASE3	Вход канала 3
6 1	NF3	Вход сигнала обратной связи канала 3
7	BASE4	Вход канала 4
8	NF4	Вход сигнала обратной связи канала 4
9	BASE5	Вход канала 5
10	NF5	Вход сигнала обратной связи канала 5
11	AF IN	Вход звукового сигнала
12	AF NF	Вход сигнала обратной связи
13	AF OUT	Өыход звукового сигнала
14	V _{CC}	Напряжение питания 8 В
15	C DC	Конденсатор фильтра опорного напряжения
16	GND	Общий



УСИЛИТЕЛЬ МОЩНОСТИ ДЛЯ АВТОМОБИЛЬНЫХ РАДИОУСТРОЙСТВ

LA4425A


– ВЫПОЛНЯЕМЫЕ ФУНКЦИИ

- Усиление мощности сигналов звука до 5 Вт
- Шумопонижение
- Термозащита
- Защита от перенапряжения и от коротких замыканий

– ЦОКОЛЕВКА ———		
144425A	5 4 3 2	Voc OUT GND GND IN

- НАЗНАЧЕНИЕ ВЫВОДОВ

#	СИМВОЛ	НАЗНАЧЕНИЕ
1	: · IN 	Вход сигнала звука
2	GND	Общий
3	GND	Общий
 4	ОИТ	Выход усиленного сигнала звука
5	Vcc	Напряжение питания 1216 В



111


SHIGMKMONEMMS PEMOHIA®

ДВУХКАНАЛЬНЫЙ ЗВУКОВОЙ УСИЛИТЕЛЬ МОЩНОСТИ ДЛЯ АВТОМОБИЛЬНЫХ СТЕРЕОСИСТЕМ

LA4620

ВЫПОЛНЯЕМЫЕ ФУНКЦИИ -

- Двухканальное усиление звуковой частоты с выходной мощностью 17 Вт каждого канала
- Напряжение питания от 6 до 22 В
- Подавление помех во время включения и выключения.
- Схема дежурного режима и блокировки звука
- Защита от короткого замыкания нагрузки
- Защита от перегрева




— НАЗНАЧЕНИЕ ВЫВОДОВ - - ----

#	СИМВОЛ	HASHAYEMME
$\hat{1}$	V _{GC}	Напряжение питания 622 В
2	C RIP	Конденсатор фильтра
3	V1 IN	Вход канала 1
4	1NF2 IN	Вход 2 напряжения обратной связи канала 1
5	1NF1 IN	Вход 1 напряжения обратной связи канала 1
6	GND	Общий
7	2NF3 IN	Вход 3 напряжения обратной связи канала 2
8	2NF4 IN	Вход 2 напряжения обратной связи канала 2
9	V2 IN	Вход канала 2
10	STIN	Вход схемы дежурного режима
11 ;	V _{cc}	Напряжение питания 622 В
12	C2 BT2	Конденсатор 2 компенсационной обратной связи канала 2

– НАЗНАЧЕНИЕ ВЫВОДОВ —

#	СИМВОЛ	НАЗНАЧЕНИЕ
13	MUTIN	Вход схемы включения/выключения блокировки звука
14	2V4 OUT	Выход 4 канала 2
15	GND	Общий
16	n.c.	Не используется
17	2V3 OUT	Выход 3 канала 2
18	C1 BT2	Конденсатор 1 компенсационной обратной связи канала 2
19	C1 BT1	Конденсатор 1 компенсационной обратной связи канала 1
20	1V1 OUT	Выход 1 канала 1
21	GND	Общий
22	1V2 OUT	Выход 2 канала 1
23	C2 BT1	Конденсатор 2 компенсационной обратной связи канала 1

СТРУКТУРНАЯ СХЕМА



112

KNS PEMOHTA®


SHUNKMONEMNS

ДВУХКАНАЛЬНЫЙ ЗВУКОВОЙ УСИЛИТЕЛЬ НОЩНОСТИ ДЛЯ АВТОМОБИЛЬНЫХ СТЕРЕОСИСТЕМ

LA4700N


ВЫПОЛНЯЕМЫЕ ФУНКЦИИ

- Два канала усиления мощности (12 Вт) звуковой частоты с коэффициентом усиления 50 дБ
- Схема дежурного режима
- Подавление помех во время включения и выключения усилителя
- Защита от короткого замыкания нагрузки, от перегрева и от перенапряжения



-НАЗНАЧЕНИЕ ВЫВОДОВ

#	СИМВОЛ	ЭИНЭРАНЕН
<u> </u>	LN OUT	Неинвертируемый выход левого канала
2	GND(L)	Общий усилителя мощности левого канала
[3]	LIOUT	Инвертируемый выход левого канала
4	V _{CC} (L)	Напряжение питания левого канала 13.2 В
5	PSW IN	Входной сигнал включения/выключения
6	INFL IN	Вход инвертируемой обратной связи левого канала
7	NNFL IN	Вход неинвертируемой обратной связи левого канала
. 8	LIN	Вход левого канала
9 1	STIN	Вход схемы дежурного режима
10 [GND(P)	Общий предварительных усилителей
11	RIN	Вход правого канала
12	NNFR IN	Вход неинвертируемой обратной связи правого канала
13	INFR IN	Вход инвертируемой обратной связи правого канала
14	C RIP	Конденсатор фильтра
15	V _{CC} (R)	Напряжение питания правого канала 13.2 В
16	REOUT	Инвертируемый выход правого канала
17	GND(R)	Общий усилителя мощности правого канала
18 1	RN OUT	Неинвертируемый выход правого канала










СТАБИЛИЗАТОРЫ НАПРЯЖЕНИЯ ОТ 2 ДО 5 В (60 МА) ДЛЯ АВТОМОБИЛЬНЫХ УСТРОЙСТВ

LA5002/03/04/05

ВЫПОЛНЯЕМЫЕ ФУНКЦИИ ----- Выходное стабилизированное напряжение VST • Ток нагрузки 60 мА Низкая минимальная величина разности между входным (V IN). и выходным (VST) напряжениями (0.2 VST)







стереофонический мостовой умач для автомагнитолы LA4705/08


ВЫПОЛНЯЕМЫЕ ФУНКЦИИ -

- Усиление напряжения ЗЧ
- Мостовое включение громкоговорителей
- Тепловая защита

ME PEMORITA

SHUNKIO BEF

- Функция дежурного режима
- LA4705 15 Bt, LA4708 20 Bt



НАЗНАЧЕНИЕ ВЫВОДОВ

# ,	СИМВОЛ	ВИНЕРАНЕН
1 ,	n.c.	Не используется
2	AUD1 IN	Вход сигнала 3Ч канала 1
3	C RIP	Конденсатор фильтра
4	GND	Общий
5	STBY	Вход переключения режима
6	SUR	Развязывающий конденсатор
7	AUD2 IN	Вход сигнала 34 канала 2
8	n.c.	Не используется
9	n.c.	Не используется

НАЗНАЧЕНИЕ ВЫВОДОВ


#	СИМВОЛ	НАЗНАЧЕНИЕ				
10	u.c.	Не используется				
1	V _{CC2}	Напряжение питания канал 2 (14.4 В)				
2	AUD2- OUT	Выход усилителя 3Ч канала 2				
3	GND	Общий				
4	AUD2+ OUT	Выход усилителя 34 канала 2				
5	AUD1+ OUT	Выход усилителя 3Ч канала 1				
6	GND	Общий				
7	AUD1- OUT	Выход усилителя 3Ч канала 1				
8	V _{CC1}	Напряжение питания канала 1 (14.4 В)				

115

OHEMBY PEMORIA®

ВЫПОЛНЯЕМЫЕ ФУНКЦИИ

 Усиление мощности сигналов звука до 30 Вт в каждом канале (LA4725) или до 35 Вт (LA4728)




—НАЗНАЧЕНИЕ ВЫВОДОВ

#	СИМВОЛ	НАЗНАЧЕНИЕ			
1	LIN	Вход левого канала			
2	CRIP	Конденсатор фильтра пульсаций			
3 .	GND	Общий			
4	SB NP	Вход включения дежурного режима			
5	CNP	Конденсатор подавления тресков и шумов			
6	R IN	Вход правого канала			
7	C BIAS	Конденсатор схемы смещения уровня			

— НАЗНАЧЕНИЕ ВЫВОДОВ

#	Символ	HASHAYEHNE				
8	ROUT	Выход правого канала				
9	R OUT	Выход правого канала				
10	GND	Общий				
11 ,	LOUT	Выход левого канала				
12	GND	Общий				
13	LOUT	Выход левого канала				
14	V _{CC}	Напряжение питания 1214.4 В				






- ВЫПОЛНЯЕМЫЕ ФУНКЦИИ

- Усиление мощности сигналов звука до 17 Вт в каждом канале
- Автоматическая регулировка мощности
- Переключение в дежурный режим

₋СТРУКТУРНАЯ СХЕМА

- Защита от перенапряжений и коротких замыканий
- Термозащита
- Защита от шумов и щелчков и блокировка



#	СИМВОЛ	НАЗНАЧЕНИЕ
7	A2 IN	Вход канала 2
7	GND	Общий
3	ALIN	Вход канала 1
İ	BEEPIN	Вход сигналов гудка
)	GND	Общий
- ,. } !	A1 OUT~	Выход инвертированного сигнала канала 1
7	A1 OUT+	Выход неинвертированного сигнала канала 1
	C SR	Конденсатор коммутируемого регулятора
,	C SR	Конденсатор коммутируемого регулятора
0	V _{CC1}	Напряжение питания 1213.2 В
1	V _{CC2}	Напряжение питания 1213.2 В
2	SROUT	Выход коммутируемого регулятора

#	СИМВОЛ	НАЗНАЧЕНИЕ
13	SR OUT	Выход коммутируемого регулятора
14	SCIN	Вход схемы коммутации
15	SC OUT	Выход схемы коммутации
16	GND	Общий
17	A2 OUT+	Выход инвертированного сигнала канала 2
18 /	A2 OUT-	Выход неинвертированного сигнала ханала 2
19	GND	Общий
20	CRF	Конденсатор фильтра пульсаций
21	STB IN	Вход переключателя дежурного режима
22	n.c.	Не используется
23	C MC	Конденсатор постоянной времени блокировки

LAANUS R

117

SHUMKMOFEANS PEMOHIA




СХЕМА ЗАЩИТЫ ОТ ШУМОВ И


ЩЕЛЧКОВ

СХЕМА БЛОКИРОВКИ


КОНТРОЛЛЕР ДВИГАТЕЛЯ ПОСТОЯННОГО ТОКА

ВЫПОЛНЯЕМЫЕ ФУНКЦИИ

- Управление скоростью вращения двигателя
- Высокая стабильность поддержания скорости
- Отвод тепла излучением с помощью радиатора
- Формирование опорного напряжения



СИМВОЛ **HASHAYEHME** CTL IN Вход управления ţ 2 M OUT Выход на двигатель 3 GND Общий Напряжение питания 4.5...18 В 4 V_{CC} 5 V REF Опорное напряжение



118

PEMOHIA

МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНЫЙ РЕГУЛЯТОР НАПРЯЖЕНИЯ ДЛЯ АВТОМОБИЛЬНЫХ АУДИОСИСТЕМ

LA5609

ВЫПОЛНЯЕМЫЕ ФУНКЦИИ

• Формирование регулируемых напряжений:

- Ограничение напряжения литания до 9 В при токе 60 мА
- Формирование опорного напряжения


18 V_{CC} 17 MOT 14.5V 16 AC STB 15 REM STB 14 PC IN 13 V REF 12 RAD 5V 11 CD 5V 10 DIG 5V 9 GND 8 LIM 9V 9 GND 8 LIM 9V 7 MS IN 6 GND 5 AUD 9V 4 C FIL 3 REG SET 2 LOAD 7.5V 1 CD 8V

— НАЗНАЧЕНИЕ ВЫВОДОВ

#	ЭИНЭРАНЕАН				
1	CD 8 V	Выход напряжения питания проигрывателя компакт дисков 8 В			
2	LOAD 7.5 V	Выход напряжения питания загрузочного двигателя 7,5 В			
3	REG SET	Вход установки напряжения 7,5 В			
4	C FIL	Конденсатор фильтра			
5	AUD 9 V	Выход напряжения питания канала звука 9 В			
6	GND	Общий			
7 "	MSIN	Вход переключения режимов			
8	LIM 9 V	Выход усилителя-ограничителя напряжения 9 В			
9	GND	. Общий			

- НАЗНАЧЕНИЕ ВЫВОДОВ

#	СИМВОЛ	HASHAYEHUE			
10	DIG 5 V	Выход напряжения питания цифровых устройств 58			
11	CD 5 V	Выход напряжения питания проигрывателя компам- дисков 5 В			
12	RAD 5 V	Выход напряжения питания радиоустройств 5 В			
13	VREF	Опорное напряжение			
14	PC IN	Вход регулировки питающих напряжений			
15	REM STB	Выход сигнала дистанционного включения/выхлючения			
16	AC STB	Вход команды дистанционного включения/выключения			
17	MOT 14.5 V	Выход напряжения питания двигателя 14.5 В			
18		Напряжение питания			



119


HILMKEONEJAMS PEMOHIM®

ВЫПОЛНЯЕМЫЕ ФУНКЦИИ

- Формирование двух выходных стабилизированных напряжений 5.2 B, 250 мА
- Генератор контрольного сигнала стабилизатора 1
- Возможность включения и выключения одного стабилизатора и отдельного источника питания с током 120 мА
- Низкая минимальная величина разности между входным (VIN) и выходным (VST) напряжениями (0.3VST)

ЦОКОЛЕВКА

V IN 1 V ON/OFF 2 VST1 OUT 3 C FIL 4 VA OUT 5



- 10 GND
- CR
- 8 VR OUT
- 7 VST2 OUT
- 3 VAIN


-	H	/	13	Н	A٠	E	H٧	ΙE	BI	Ы	В	Q	Д	0	В	ı
---	---	---	----	---	----	---	----	----	----	---	---	---	---	---	---	---

#	СИМВОЛ	НАЗНАЧЕНИЕ
1	VIN	Входное напряжение
2	V ON/OFF	Входной сигнал включения/выключения
3	VST1 OUT	Выход стабилизированного напряжения 1
4	ÇFIL	Конденсатор фильтра напряжения обратной связи
5	VA OUT _	Выход отдельного источника питания

— НАЗНАЧЕНИЕ ВЫВОДОВ


#	СИМВОЛ	НАЗНАЧЕНИЕ				
6	VAIN	Вход отдельного источника питания				
7	VST2 OUT	Выход стабилизированного напряжения 2				
8	VR OUT	Выход контрольного сигнала				
9	CR	Конденсатор задержки контрольного сигнала				
10	GND	Общий				





ВЫПОЛНЯЕМЫЕ ФУНКЦИИ -

- , Выходное стабилизированное напряжение 5 В
- Ток нагрузки 350 мА
- Генератор контрольного сигнала
- Возможность включения и выключения
- Возможность изменения времени срабатывания генератора контрольного сигнала




ГНАЗНАЧЕНИЕ ВЫВОДОВ

		- •
#	СИМВОЛ	HAGHAPAHE
1	VIN	Входное напряжение
2	V ON/OFF	Входной сигнал включения/выключения
3	CR	Конденсатор задержки контрольного сигнала
4	GND	Общий

назначение выводов

#	СИМВОЛ	НАЗНАЧЕНИЕ	
5	VR OUT	Выход контрольного сигнала	
6	C FIL	Конденсатор фильтра напряжения обратной связи	
7	VSTOUT	Выход стабилизированного напряжения	

СТРУКТУРНАЯ СХЕМА




12

KIOMEJNE PEMORIY

РЕГУЛЯТОР ДЛЯ НЕСКОЛЬКИХ ИСТОЧНИКОВ ПИТАНИЯ ДЛЯ АВТОМОБИЛЬНЫХ СХЕМ LA5620

ВЫПОЛНЯЕМЫЕ ФУНКЦИИ


- Регулировка двух источников напряжения 5 В (до 1000 мА и до 100мА) и двух источников напряжения 3,3 В (до 150 мА и до 40 мА)
- Формирование сигналов оброса и включения/выключения питания
- Наличие входа дежурного режима



назначение выводов –

#	СИМВОЛ	НАЗНАЧЕНИЕ		
1	PH5 OUT	Выход стабилизированного напряжения 5 В (до 1000 мА)		
2	STB IN	Вход дежурного режима		
3	Vcc	Напряжение питания 6.2512 В		
4	ANA5 OUT	Выход стабияизированного напряжения 5 В (до 100 мА)		
5	SYS3.3 OUT	Выход стабилизированного напряжения 3.3 В (до 150 мА)		
6	3.3 OUT	Выход стабилизированного напряжения 3.3 В (до 40 мА)		
7	AC IN	Вход регулируемого напряжения		
8	C D1	Конденсатор схемы задержки 1		
9	PD OUT	Выход включения/выключения питания		
10	GND	Общий		
 11 	C D2	Конденсатор схемы задержки 2		
12	RES OUT	Выход тоха сброса		

СТРУКТУРНАЯ СХЕМА



122

FIND BEWOHLY

ИСТОЧНИКИ СТАБИЛИЗИРОВАННЫХ НАПРЯЖЕНИЙ С ВОЗМОЖНОСТЬЮ ИХ КОММУТАЦИИ ДЛЯ ПИТАНИЯ АВТОМОБИЛЬНЫХ РАДИОПРИЕМНИКОВ

LA5685N


– ВЫПОЛНЯЕМЫЕ ФУНКЦИИ

- Стабилизированное напряжение V1 = 8.5 В для АМ части.
- Стабилизированное напряжение V2 = 8.5 В для ЧМ части.
- Стабилизированное напряжение V3 = 8.5 В для общей части.
- Стабилизированное напряжение V4 = 5.2 В для микропроцессора
- Стабилизированное напряжение V5 = 5.1 В
- Функции переключения АМ/ЧМ, включения/выключения радио и дежурного режима
- Защита от коротких замыканий и перенапряжений
- Термозащита

-НАЗНАЧЕНИЕ ВЫВОДОВ

ЦОКОЛЕВКА V AM/FM VION/OFF R VST1 OUT LA5685N VST2 OUT VST3 OUT VST5 OUT VST4 OUT **BUIN**

СИМВОЛ НАЗНАЧЕНИЕ V_{CC} Напряжение питания **BUIN** Входной сигнал переключения в дежурный режим VST4 OUT Выход стабилизированного напряжения V4 Выход стабилизированного напряжения V5 VST5 OUT VST3 OUT Выход стабилизированного напряжения V3 6 **GND** Общий VST2 OUT Выход стабилизированного напряжения V2 VST1 OUT Выход стабилизированного напряжения V1 VION/OFF R Входной сигнал включения/выключения радио V AM/FM Входной сигнал переключения АМ/ЧМ



ВЫПОЛНЯЕМЫЕ ФУНКЦИИ

4 мощных предоконечных усилителя:


диапазон входных сигналов от ±2 до 12 В

ЦОКОЛЕВКА V4 OUT V3 OUT $V_{\rm CC}$ V4 IN A6524 V3 IN GND 2 V2 OUT VLOUT

– НАЗНАЧЕНИЕ ВЫВОДОВ

#	символ	НАЗНАЧЕНИЕ
\prod	VI OUT	Выход усилителя 1
2	V2 OUT	Выход усилителя 2
3	GND	Общий
4	V1 IN	Вход усилителя 1
5	V2 IN	Вход усилителя 2
6	V3 IN	Вход усилителя 3
[7]	V4 IN	Вход усилителя 4
8	V _{CC}	Напряжение питания 424 8
9	V3 OUT	Выход усилителя 3
[10]	V4 OUT	Выход усилителя 4






РЕГУЛЯТОР НАПРЯЖЕНИЯ С ДЕЖУРНОЙ СХЕМОЙ LA5690D/S/91D/S

ВЫПОЛНЯЕМЫЕ ФУНКЦИИ -

- Регулировка напряжения
- Наличие дежурной схемы с таймером
- Функция сброса питания
- Управление включением/выключением (только в микросхемах LA5691D/S)



НАЗНАЧЕНИЕ ВЫВОДОВ -----

#	СИМВОЛ	HASHAHEHNE	
1(2)	V OUT	Выход регулируемого напряжения 640 В	
2(3)	RES/EN	Выход неинвертированного сигнала сброса/вход сигнала разрешения	
3(4)	V _{CC}	Напряжение питания	
4 (5)	GND	Общий	

НАЗНАЧЕНИЕ ВЫВОДОВ ———————————					
# СИМВОЛ НАЗНАЧЕНИЕ					
5 (6)	VS IN	Вход сброса детектора напряжения			
6 (7)	RES OUT	Выход инвертированного сигнала сброса			
7(8)	CT	Конденсатор таймера дежурной схемы			

Вход детектора фронта


CKIN

8 (9)

124

AKMONEMNS PEMOHIA®

-СТРУКТУРНАЯ СХЕМА



Номера выводов приведены для LA5690S/91S

^{*)} В скобках показаны номера выводов микросхем LA5690S/91S. Вывод 1 этих микросхем не используется


СИНТЕЗАТОР ЧАСТОТ ДЛЯ СХЕМЫ НАСТРОЙКИ ПРИЕМНИКА АВТОМАГНИТОЛЫ: LC7219/M

ВЫПОЛНЯЕМЫЕ ФУНКЦИИ

• Формирование опорных частот

• Схема синхронизации

-ЦОКОЛЕВКА -



24	X OUT
23	GND
22	PD2
21	PD1
20	Vdc
19	FM IN
18	AM IN
17	OUT6
16	HCTR
15	LCTR
14	QUT5
13	OUT4

XIN	1	
CE	2	
DI	3	
ÇL	4	ат. Ст.
D0	5	
SYC	6	
IN0	7	
IN1	8	
OUT0	9	
OUT1	10	400 L.u.a
OUT2	11	
ALITS	12	

	23	GND
	22	PD2
m 8 = =	21	PD1
1 ,5 E	20	Vcc
	19	FM IN
21.	18	AM IN
	17	OUT6
	16	HCTH
****	15	LCTR
	14	OUT5

24 X OUT

UT2	11	14	OUT5
UT3	12	13	OUT4


-НАЗНАЧЕНИЕ ВЫВОДОВ

# [СИМВОЛ	HASHAHEAH
1	XIN	Внешний кварцевый резонатор генератора
2 .	ÇE	Вход сигнала разрешения
3	Dl	Вход данных
4	CL	Вход сигнала синхронизации
5	DO	Выход данных
ô	SYC	Выход сигнала синхронизации
7	INO	Входной вывод порта
В	IN1	Входной вывод порта
9	OUT0	Выходной вывод порта
10 j	OUT1	Выходной вывод порта
[11]	OUT2	Выходной вывод порта
12	OUT3	Выходной вывод порта

PAHEAH-	EHNE	RPIB	одов

# :	СИМВОЛ	HASHAYEHNE
13	OUT4	Выходной вывод порта
14	OUT5	Выходной вывод порта
15	LCTR	Вход сигнала счетчика
16	HCTR	Вход сигнала счетчика
17	OUT6	Выходной вывод порта
18	AMIN	Вход сигнала гетеродина
19	FMIN	Вход сигнала гетеродина
20	V _{CC}	Напряжение питания
21	PD1	Внешняя цель фазового детектора
22 j	PD2	Внешняя цепь фазового детектора
23	GND	Общий
24	TUO X	Внешний кварцевый резонатор генератора

СТРУКТУРНАЯ СХЕМА



125

SHUNKMONEMNA PEMOHTA

ВЫПОЛНЯЕМЫЕ ФУНКЦИИ

- 2 канала регулировки
- Регулировка тембров ВЧ и НЧ
- Селекция входных сигналов
- Регулировка громкости
- Управление через цифровую шину

— ЦОКОЛЕВКА —			<u></u>
Morrositation			
LR OUT 1		36	RR OUT
LFOUT 2		35	RF OUT
LFV IN 3		34	REV IN
LVREF 4		33	RVREF
Li OUT 5		32	R1 OUT
LIIN 6	1100	31	RIIN
LS OUT 7		30	R5 OUT
LCT2 8	ਹਾਇ 🕶 3ੇ⇔	29	RCT2
LCT1 9	型 经 []	28	RCT1
L5 IN 10		27	R5 IN
LT OUT 11	副 : : : 基 :	26	RT OUT
LT3 12		25	RT3
LT2 13	5 	24	AT2
LT1 14	•	23	AT1
LTIN 15		22	RT IN
V _{cc} 16		21	GND
CE 17		20	GND
DI 18	5	19	CL

– НАЗНАЧЕНИЕ ВЫВОДОВ —

#	СИМВОЛ	HASHAHENE
1	LR OUT	Выход сигнала тылового громкоговорителя (левый канал)
2	LF OUT	Выход сигнала фронтального громкоговорителя (левый канал)
3	LFV IN	Вход схемы регулировки громкости (левый канал)
4	LVREF	Конденсатор фильтра опорного напряжения
5	L1 OUT	Выход усилителя 1дБ (левый канал)
6	LIIN	Вход усилителя 1дБ (левый канал)
7	L5 OUT	Выход усилителя 5дБ (левый канал)
8	LCT2	Внешняя цепь коррекции (левый канал)
9	LCT1	Внешняя цепь коррекции (левый канал)
10	L5 IN	Вход усилителя 5дБ (левый канал)
11	LT OUT	Выход схемы регулировки тембров (левый канал)
12	LT3	Цепь регулировки тембров (левый канал)
13	LT2	Цепь регулировки тембров (левый ханал)
14	LT1	Цепь регулировки тембров (левый канал)
15	LT IN	Вход схемы регулировки тембров (левый канал)
16	V _{cc}	Напряжение питания 8 В
i 17	CE	Вход сигнала разрешения
18	DI	Вход сигнала данных

- НАЗНАЧЕНИЕ ВЫВОДОВ -

CL	
	Вход сигнала синхронизации
GND	Общий
GND	Общий
RTIN	Вход схемы регулировки тембров (правый канал)
RT1	Цепь регулировки тембров (правый канал)
RT2	Цепь регулировки тембров (правый канал)
RT3	Цепь регулировки тембров (правый канал)
RT OUT	Выход схемы регулировки тембров (правый канал)
R5 IN	Вход усилителя 5дБ (правый канал):
RCT1	Внешняя цель коррекции (правый канал)
RCT2	Внешняя цепь коррекции (правый канал)
R5 OUT	Выход усилителя 5дБ (правый канал)
R1 IN	Вход усилителя 1дБ (правый канал)
RIOUT	Выход усилителя 1д6 (правый канал)
RVREF	Конденсатор фильтра опорного напряжения
RFV IN	Вход схемы регулировки громкости (правый канал)
RFOUT	Выход сигнала фронтального громкоговорителя (правый канал)
RR OUT	Выход сигнала тылового громкоговорителя (празый канал)
	RT IN RT1 RT2 RT3 RT OUT R5 IN RCT1 RCT2 R5 OUT R1 IN R1 OUT RVREF RFV IN RF OUT



СИНТЕЗАТОР НАСТОТ ДЛЯ СХЕМЫ НАСТРОЙКИ ПРИЕМНИКА АВТОМАГНИТОЛЫ: LC72146/M


ВЫПОЛНЯЕМЫЕ ФУНКЦИИ

Формирование опорных частот:

Схема синхронизации

- ЦОКОЛЕВКА

OUT7 6 OUT6 7 IN/OUT5 8 IN/OUT4 9 IN/OUT3 10 IN/OUT2 11	OUT6 IN/OUT5 IN/OUT4 IN/OUT3 IN/OUT2	7 8 9 10
IN/OUT2 11 IN/OUT1 12		



24	X IN
23	GND
22	A OUT
21	A IN
20	PD0
19	PD1
18	GND
17	FM IN
16	AM IN
15	V _{CC}
14	
13	LCTR

TUO X	1
ČE	2
Di	3
	-
CL	4
DO	5
OUT7	6
OUT6	7
IN/OUT5	8
IN/OUT4	9
IN/OUT3	10
IN/OUT2	11
IN/OUT1	12

_і— назначение выводов

24

х шт

	23
	22
<u> </u>	21
T TO E	
3	20 19 18
	18
C72146M	17
Z	
- <u> </u>	16 15
	15

24 X IN 23 GND 22 A OUT 21 A IN 20 PD0 19 PD1 18 GND 17 FM IN 16 AM IN 15 Vcc 14 HCTR 13 LCTR


— НАЗНАЧЕНИЕ ВЫВОДОВ -

#	СИМВОЛ	НАЗНАЧЕНИЕ
1	X OUT	Внешний кварцевый резонатор генератора
2	CE	Вход сигнала разрешения
3	DI	Вход данных
1	CL	Вход сигнала синхронизации
5	DÓ	Выход данных
1	OÚT7	Выходной вывод порта
7 🕇	OUT6	Выходной вывод порта
	IN/OUT5	Входной/выходной вывод порта
<u> </u>	IN/OUT4	Входной/выходной вывод порта
0	IN/OUT3	Входной/выходной вывод порта
1	IN/OUT2	Входной/выходной вывод порта
2	IN/OUT1	Входной/выходной вывод порта

#	СИМВОЛ	НАЗНАЧЕНИЕ
13	LCTR	Вход сигнала счетчика
14	HCTR	Вход сигнала счетчика
15	V _{CC}	Напряжение питания
16	AM IN	Вход сигнала гетеродина
17	FMIN	Вход сигнала гетеродина
18	GND	Общий
19	PD1	Внешняя цепь фазового детектора
20	PD0	Внешняя цепь фазового детектора
21	AIN	Транзистор НЧ фильтра
22	A OUT	Транзистор НЧ фильтра
23	GND	Общий
-1		+ <u>-</u>

Внешний кварцевый резонатор генератора





• Формирование опорных частот

Схема синхронизации

— НАЗНАЧЕНИЕ ВЫВОДОВ


–ЦОКОЛЕВКА XIN 1 24 X OUT XIN 1 **24 X OUT** CE 2 23 GND XIN 1 24 X OUT ÇE 2 23 GND ÇE GND DI 3 22 PD1 OI 3 22 PD1 **D**1 3 22 PD1 CL 4 21 PD1 CL 4 DO 5 SYC 6 INO 7 CL 4 D0 5 SYC 6 21 PD1 21 PDI LC72191M LC72191JM LC72191 D0 5 20 V_{CC} 20 V_{CC} $20 \ V_{\rm GC}$ SYC 6 19 FM IN 19 FM IN 19 FM IN INO 7 18 AM IN IN0 7 18 AM IN **18 AM IN** IN1 8 17 OUT6 1N1 8 17 OUT6 INT 8 17 OUT6 OUTO 9 16 HCTR OUTO 9 16 HCTR 9 OUTO 16 HCTR OUT1 10 15 LCTR OUT1 10 15 LCTR OUT1 10 15 LCTR **OUT2 11** 14 OUT5 OUT2 11 14 OUT5 OUT2 11 14 OUT5 OUT3 12 13 OUT4 **OUT3 12** 13 OUT4 OUT3 12 13 OUT4

- НАЗНАЧЕНИЕ ВЫВОДОВ

#	СИМВОЛ	НАЗНАЧЕНИЕ
1	XIN	Внешний кварцевый резонатор генератора
2	CE	Вход сигнала разрешения
3	DI	Вход данных
4	CL	Вход сигнала синхронизации
5	DO	Выход данных
6	SYC	Выход сигнала синхронизации
[7]	INO	Входной вывод порта
8	IN1	Входной вывод порта
9	OUT0	Выходной вывод порта
10	OUT1	Выходной вывод порта
1:	QUT2	Выходной вывод порта
12	OUT3	Выходной вывод порта

#	СИМВОЛ	НАЗНАЧЕНИЕ
13	OUT4	Выходной вывод порта
14	OUT5	Выходной вывод порта
15	LCTR	Вход сигнала счетчика
16	HCTR	Вход сигнала счетчика
17	OUT6	Выходной вывод порта
18	AM IN	Вход сигнала гетеродина
19	FM IN	Вход сигнала гетеродина
20	Vcc	Напряжение питания
21	PD1	Внешняя цель фазового детектора
22	PD1	Внешняя цепь фазового детектора
23	GND	, Общий
24	XOUT	Внешний кварцевый резонатор генератора

-СТРУКТУРНАЯ СХЕМА



129

INS PEMOHIA® SHUMKMOU

ВЫПОЛНЯЕМЫЕ ФУНКЦИИ — –

- 2 канала регулировки
- Регулировка тембров ВЧ и НЧ
- Селекция входных сигналов
- Регулировка громкости


_ЦОКОЛЕВКА —			
HOKONEDIO			
VREF2	1	36	VREF1
LR OUT :	2	35	RR OUT
LEQUI (3	34	RF OUT
LFV IN	4	33	REV IN
LTOUT S	5	32	RTOUT
LB3 (6 <u></u>	31	RB3
LB2 1	7 # # #	30	RB2
LB1 a	8 1 1 1 1 1 1 1 1 1	29	RB1
LT2 s	9 🗐 🏹 🖺	28	RT2
LT1 1		27	R T1
LT IN 1	8 9 0 1 12	26	RTIN
LS OUT 1	12 🅦 🦜 慍	25	R\$ OUT
L3 I	81 \	24	R3
L2 1	4	23	R2
L: 1	15	22	R1
V _{GC} 1	16	21	TEST
ČĚ 1		20	GND
I	18	19	CL
1			

- НАЗНАЧЕНИЕ ВЫВОДОВ -

#	СИМВОЛ	HASHAYEHHE
1	VREF2	Конденсатор фильтра опорного напряжения
2	LR OUT	Выход сигнала тылового громкоговорителя (левый канал)
3	LF OUT	Выход сигнала фронтального громкоговорителя (левый канал)
4	LFV IN	Вход схемы регулировки громкости (левый канал)
5	LTOUT	Выход схемы регулировки тембров (левый канал)
6	LB3	Цепь регулировки тембров НЧ (левый канал)
7	LB2	Цепь регулировки тембров НЧ (левый канал)
8	LB1	Цепь регулировки тембров НЧ (левый канал)
9	LT2	Цепь регулировки тембров ВЧ (левый канал)
10	LT1	Цепь регулировки тембров ВЧ (левый канал)
11	LT IN	Вход схемы регулировки тембров (левый канал)
12	LS OUT	Выход селектора входных сигналов (левый канал)
13	L3	Вход селектора сигналов (левый канал)
14	L2	Вход селектора сигналов (левый канал)
15	L1	Вход селектора сигналов (левый канал)
16	V _{CC}	Напряжение питания 8 В
17 j	CE	Вход сигнала разрешения
18	DI	Вход сигнала данных

-- НАЗНАЧЕНИЕ ВЫВОДОВ -

#	СИМВОЛ	HASHAYEHME
19	CL	Вход сигнала синхронизации
20	GND	Общий .
21	TEST	Тестовый вывод
22	R1	Вход селектора сигналов (правый канал)
23	R2	Вход селектора сигналов (правый канал)
24	R3	Вход селектора сигналов (правый канал)
25	RS OUT	Выход селектора входных сигналов (правый канал)
26	RTIN	Вход схемы регулировки тембров (правый канал)
27	RT1	Цель регулировки тембров ВЧ (правый канал)
28	RT2	Цепь регулировки тембров ВЧ (правый канал)
29	RB1	Цепь регулировки тембров НЧ (правый канал)
30	AB5	Цепь регулировки тембров НЧ (правый канал)
31	RB3	Цель регулировки тембров НЧ (правый канал)
32	RT OUT	Выход схемы регулировки тембров (правый канал)
33	RFV IN	Вход схемы регулировки громкости (правый канал)
34	RF OUT	Выход сигнала фронтального громкоговорителя (правый канал)
35	RR OUT	Выход сигнала тылового громкоговорителя (правый канал)
36	VREF1	Конденсатор фильтра опорного напряжения




131

NONEWNS PEWOHIA®

ВЫПОЛНЯЕМЫЕ ФУНКЦИИ

- 2 канала регулировки
- Регулировка тембров ВЧ и НЧ
- Селекция входных сигналов
- Регулировка громкости
- Управление через цифровую шину
- Селекция входных сигналов





НАЗНАЧЕНИЕ ВЫВОДОВ -

#	СИМВОЛ	ВИНЕРАНСАН
1	LT3	Цепь регулировки тембров (левый канал)
2	LT2	Цепь регулировки тембров (левый канал)
3	LT1	Цепь регулировки тембров (левый канал)
4	LT IN	Вход схемы регулировки тембров (левый канал)
5	L10 OUT	Выход усилителя 10дБ (левый канал)
6	LCT2	Внешняя цепь коррекции (левый канал)
7	LCT1	Внешняя цепь коррекции (левый канал)
8	L10 IN	Вход усилителя 10д6 (левый канал)
9	LSEL OUT	Выход селектора входных сигналов (левый канал)
10	L3 IN	Вход внешнего сигнала (левый канал)
11	n.c.	Не используется
12	L2 IN	Вход внешнего сигнала (левый канал)
13	L1 IN	Вход внешнего сигнала (левый канал)
14	V _{CC}	Напряжение питания 8 В
15	CE	Вход сигнала разрешения
16	DI	Вход сигнала данных
17	CL	Вход сигнала синхронизации
18	n.c.	Не используется
19	GND	Общий
20	TEST	Тестовый вывод
21	R1 IN	Вход внешнего сигнала (правый канал)
22	F2 IN	Вход внешнего сигнала (правый канал)

HASHAYEHNE	ВЫВОДОВ
------------	---------

#.	СИМВОЛ	HASHAYEHNE
23	n.c.	Не используется
24	R3 IN	Вход внешнего сигнала (правый канал)
25	RSEL OUT	Выход селектора входных сигналов (правый канал)
26	R10 IN	Вход усилителя 10дБ (правый канал)
27	RCT1	Внешняя цель коррехции (правый канал)
28	RCT2	Внешняя цель коррекции (правый канал)
29	R10 OUT	Выход усилителя 10дБ (правый канал)
30	RT IN	Вход схемы регулировки тембров (правый канал)
31	RT1	Цепь регулировки тембров (правый канал)
32	HT2	Цепь регулировки тембров (правый канал)
33	RT3	Цепь регулировки тембров (правый канал)
34	RT OUT	Выход схемы регулировки тембров (правый канал)
35	RFV IN	Вход схемы регулировки громкости (правый каналі
36	RF OUT	Выход сигнала фронтального громкоговорителя (правый канал)
37	RR OUT	Выход сигнала тылового громкоговорителя (правый канал)
38	RVREF	Конденсатор фильтра опорного напряжения правого канала
39	VREF	Конденсатор фильтра опорного напряжения
40	LVREF	Конденсатор фильтра опорного напряжения левого канала
41	LROUT	Выход сигнала тылового громкоговорителя (левый канал)
42	LFOUT	. Выход сигнала фронтального громкоговорителя (левый канал)
43	LFV IN	Вход схемы регулировки громкости (левый канал)
44	LTOUT	Выход схемы регулировки тембров (левый канал)






ВЫПОЛНЯЕМЫЕ ФУНКЦИИ

- 2 канала регулировки тембров ВЧ и НЧ
- Селекция входных сигналов
- Регулировка громкости
- Управление через цифровую шину
- Селекция входных сигналов

— НАЗНАЧЕНИЕ ВЫВОДОВ



134

SHUNKMONEDNS PEMONTA®

34

B4 IN

СИМВОЛ	НАЗНАРАНЕ
LT4	Цепь регулировки тембров (левый канал)
LT3	Цепь регулировки тембров (левый канал)
LT2	Цель регулировки тембров (левый канал)
LT1	Цепь регулировки тембров (левый канал)
LT IN	Вход схемы регулировки тембров (левый канал)
L1 OUT	Выход усилителя 1дБ (левый канал)
n.c.	Не используется
L1 IN	Вход усилителя 1д5 (левый канал)
L10 OUT	Выход усилителя 10д6 (левый канал)
n.c.	Не используется
L10 IN	Вход усилителя 10дБ (левый канал)
LSEL OUT) Выход селектора входных сигналов (левый канал)
LV1	Тестовый вывод
n.c.	Не используется
L4 IN	Вход внешнего сигнала (левый канал)
n.c.	Не используется
L3 IN	Вход внешнего сигнала (левый канал)
n.c.	Не используется
L2 IN	Вход внешнего ситнала (левый канал)
n.c.	Не используется
L1 IN	Вход внешнего сигнала (левый канал)
GND	Общий
CL	Вход сигнала синхронизации
DI	Вход сигнала данных
CE	Вход сигнала разрешения
GND	Общий
GND	Общий
R1 IN	Вход внешнего сигнала (правый канал)
n.c.	Не используется
R2 IN	Вход внешнего сигнала (правый канал)
n.g	Не используется
R3 IN	Вход внешнего сигнала (правый канал)
П.C.	Не используется
	LT4 LT3 LT2 LT1 LT IN L1 OUT n.c. L1 IN L10 OUT n.c. L10 IN LSEL OUT LV1 n.c. L4 IN n.c. L2 IN n.c. L1 IN GND CL DI CE GND GND GND R1 IN n.c. R2 IN n.c. R3 IN

Вход внешнего сигнала (правый канал)

_ H /	NHAPPAHEA	Е ВЫВОДОВ ————
#	СИМВОЛ	НАЗНАЧЕНИЕ
35	n.c.	Не используется
36	RV1	Тестовый вывод
37	RSEL OUT	Выход селектора входных сигналов (правый канал)
38	RIOIN	Вход усилителя 10дБ (правый канал)
39	n.c.	Не используется
40	R10 OUT	Выход усилителя 10дБ (правый канал)
41	RIDIN	Вход усилителя 1дБ (правый канал)
42	n.c.	Не используется
43	RIDOUT	Выход усилителя 1дБ (правый канал)
44	RT IN	Вход схемы регулировки тембров (правый канал)
45	RT1	Цепь регулировки тембров (правый канал)
46	RT2	Цепь регулировки тембров (правый канал)
47	RT3	Цепь регулировки тембров (правый канал)
48	RT4	Цепь регулировки тембров (правый канал)
49	AVREF	Конденсатор фильтра опорного напряжения правого канала
50	RT5	Цепь регулировки тембров (правый канал)
51	RT OUT	Выход схемы регулировки тембров (правый канал)
52	REV IN	Вход схемы регулировки громкости (правый канал)
53	RF OUT	Выход сигнала фронтального громкоговорителя (правый канал)
54	п.с.	Не используется
55	RR OUT	Выход сигнала тылового громкоговорителя (правый канал)
56	VREF	Конденсатор фильтра опорного напряжения
57	V _{CC}	Напряжение питания 8 В
58	LR OUT	Выход сигнала тыпового громкоговорителя (левый канал)
59	n.c.	Не используется
60	LF OUT	Выход сигнала фронтального громкоговорителя (левый канал)
61	LFVIN	Вход схемы регулировки громкости (левый канал)
62	LT OUT	Выход схемы регулировки тембров (левый канал)
63	LT5	Цепь регулировки тембров (левый канал)
64	LVREF	Конденсатор фильтра опорного напряжения левого канала


канала

135

KNONEZINS PEMOHTA®

ВЫПОЛНЯЕМЫЕ ФУНКЦИИ –

- Один переключатель на 1.3 А
- Подавление перенапряжений при индуктивной нагрузке
- Малое падение напряжения в замкнутом состоянии (1.1 В)
- Контроль критических состояний схемы: перегрев, превышение напряжения и тока, замыкание нагрузки на общий провод (только MC3392T-1, MC3392DW)
- Управление, совместимое с CMOS логикой
- Защита от перенапряжения, перегрузки, перегрева




136



	#		символ	НАЗНАЧЕНИЕ
MC3392T	MC3392T-1	MC3392DW	CNMBOIL	HASHATERNE
1	1	5	VIN	Вход сигналов управления
2	5	4	VOUT	Выход переключателя
3	3	9-16	GND	Общий
•	2	6	ST OUT	Выход сигналов состояния схемы
i	_	1,3 7 8	n c	Но используются

СТРУКТУРНАЯ СХЕМА

назначение выводов




АВТОМОБИЛЬНЫЙ ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЬ НА 0.5 А С ВЕРХНЕЙ СТОРОНЫ МСЗЗ99T/DW

ВЫПОЛНЯЕМЫЕ ФУНКЦИИ

- Подключение индуктивной нагрузки с источнику импульсного напряжения с положительной стороны источника питания
- Малое падение напряжения при токе через нагрузку до 750 мА
- Допускает подачу импульсного напряжения до ±100 В
- Управление сигналами TTL

ЦОКОЛЕВКА-



VIN GND V OUT V OUT

IM IN

n.c. 2 n.c. 3 n.c. 4 GND 5 n.c. 6 VIN 7 n.c. 8

IM IN 1

- 15 V OUT 14 VOUT 13 V QUT 12 V OUT

16 V OUT

11 VOUT 10 VOUT 9 VOUT

-НАЗНАЧЕНИЕ ВЫВОДОВ

#	:	Символ	HASHAYEHNE
AC3399DW	MC3399T	CNMBÓN	HASHATERIE
1	1	IM IN	Вход импульсного напряжения
9-16	2, 3	V OUT	Выход переключателя
5	4	GND	Общий
7 -	5	V IN	Вход сигнала управления
2-4, 6-8		n.c.	Не используется

СТРУКТУРНАЯ СХЕМА MC3399T/DW **V QUT** IM IN ДАТЧИК ТЕМПЕРАТУРЫ CXEMA V_{IN} контроля GND MC3399 B

АВТОМОБИЛЬНАЯ СХЕМА КОНТРОЛЯ И ДИАГНОСТИКИ (ПО СТАНДАРТУ ISO9141)


ВЫПОЛНЯЕМЫЕ ФУНКЦИИ

- Интерфейс микроконтроллера и сервисного тестера или системы контроля
- Формирование опорного напряжения
- Защита от короткого замыкания и перенапряжения
- Термозащита

назначение выводов -

# }	СИМВОЛ	НАЗНАЧЕНИЕ
1	A ^{CC5}	Напряжение питания опорного генератора 4.55.5 В
2	C2 REF IN	Вход опорного сигнала компаратора 2 (линия L)
3	C1 REF IN	Вход опорного сигнала компаратора 1 (линия К)
4	C2 OUT	Выход компаратора 2 на микроконтроллер
5	C1 OUT	Выход компаратора 1 на микроконтроллер
6	TIN	Термиссионный вход управляющего усилителя
7	n.c.	Не используется
8 1	n.c.	Не используется
9	DIA	Вход/выход сигнала контроля и диагностики (линия K)
10	GND	Общий
11	II OUT	Выход источника тока
12	C2L IN	Вход компаратора 2 с линии L
t3	V _{cc} ,	Напряжение питания 4.520 В
14	REF OUT	Выход внутреннего генератора опорного напряжения

MC33199D 137






СХЕМА УПРАВЛЕНИЯ ВЫСОКОПОТЕНЦИАЛЬНЫМ ПОЛЕВЫМ ТРАНЗИСТОРОМ

MC33091AP/AD

ВЫПОЛНЯЕМЫЕ ФУНКЦИИ -

- Управление высоколотенциальным полевым транзистором
- Защита от короткого замыкания, превышения напряжения и изменения полярности питающего напряжения
- Защита при снятии нагрузки

:	СИМВОЛ	HASHAYEHNE
	SRC	Исток полевого транзистора
2	DRN FB	Резистор обратной связи
3	GND	Общий
1	GAT OUT	Выход на затвор полевого транзистора
,	Vcc	Напряжение питания
3	FAULT OUT	Выход сигнала ошибки
7	CVR IN	Вход установки регулируемого напряжения


Времязадающая ВС цепь

 ЦОКОЛЕВКА		<u> </u>	
SRC DRN FB GND GAT OUT	MC33091AP 1 = 8 RCTIM 2 = 5 7 CVRIN 3 = 6 FAULT OUT 4 5 V _{CC}	SRC 1 8 RC TIM DRN FB 2 7 CVR IN GND 3 6 FAULT OUT GAT OUT 4 5 V _{CC}	

8

RC TIM





МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНЫЙ РЕГУЛЯТОР НАПРЯЖЕНИЯ

MC33092DW

ВЫПОЛНЯЕМЫЕ ФУНКЦИИ


- Регулировка напряжения питания
- Управление полевым транзистором
- Детектирование пониженного и повышенного напряжения питания
- Защита от коротких замыканий и отсутствия нагрузки.

—ЦОКОЛЕВКА ——				-
R BUF	1		20	V REF2
SENS IN	2		19	UVIN
LAMPIN	3	# \\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\	18	SAC
LAMPOUT	4		17	GAT OUT
GND	5	7 8 E	16	n.c.
GND	6	30920 130920	15	GND
OSC ADJ	7		14	Voci
V REF1	8		13	Vccs
OSC OUT	9		12	SVIN
PH IN	10		11	RATE IN

		ИЕ ВЫВОДОВ ——————————————————————————————————
#	СИМВОЛ	НАЗНАЧЕНИЕ
1	R BUF	Нагрузка буферного каскада
2	SENSIN	Вход установки чувствительности
3	LAMPIN	Вход обратной связи управления ламповым индикатором
4	LAMP OUT	Выход управления ламповым индикатором
5	GND	Общий
6	GND	Общий
7	OSC ADJ	Вывод подстройки генератора
В	V REF1	Опорное напряжение 1
9	OSC OUT	Выход сигнала генератора
10	PHIN	Вход регулировки фазы

#	СИМВОЛ	НАЗНАЧЕНИЕ
11	RATE IN	Вход выбора режима
12	SVIN	Вход регулируемого напряжения питания
13	V _{CC2}	Напряжение питания 2 устройства переноса заряда
14	V _{cc1}	Напряжение питания 1
15	GND	Общий
16	n.c.	Не испльзуется
17	GAT OUT	Выход на затвор полевого транзистора
18	SRC	Исток полевого транзистора
19	UVIN	Вход детектора пониженного напряжения
$\overline{20}$	V REF2	Опорное напряжение 2

НАЗНАЧЕНИЕ ВЫВОЛОВ



139

SHUNKJONEJNS PEMOHTA

СДВОЕННЫЙ ВЫСОКОПОТЕНЦИАЛЬНЫЙ ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЬ ДЛЯ АВТОМОБИЛЬНЫХ СХЕМ

ВЫПОЛНЯЕМЫЕ ФУНКЦИИ


- Управление соленоидами автомобильных схем
- Автоматическое выключение при превышении питающего напряжения, превышении температуры, отсутствии нагрузки, коротком замыхании в нагрузке
- Наличие автоматического повторного таймера на 4 мс
- Регулировка напряжения
- Ограничение выходного тока до 6 А

—ЦОКОЛЕВКА ——				J
IN1	t	į.	24	OUT1 ,
ENIN	2		23	INT OUT
\$TAT1 OUT	3	2	22	п.с.
♥ VBAT	4		21	V BAT
GND	5	∄ 7 € 2	20	GND I
GND	6		19	GND I
GND	7		18	GND J
GND	8		17	GND
VBAT	9		16	V BAT ∦
STAT2 OUT	10		15	TEST
V _{GG}	11	1	14	SFPD IN
IN2	12	1	13	OUT2

— НАЗНАЧЕНИЕ ВЫВОДОВ

- H <i>i</i>	- НАЗНАЧЕНИЕ ВЫВОДОВ —————						
#	СИМВОЛ	НАЗНАЧЕНИЕ					
1	IN1	Вход канала 2					
2	EN IN	Вход разрешения					
3	STAT1 OUT	Выход индикации статуса канала 1					
4	V BAT	Напряжение батареи питания					
5	GND	Общий					
6	GND	Общий					
7	GND	Общий					
8	GND	Общий					
9	V BAT	Напряжение батареи питания					
10	STA 2 OUT	Выход индикации статуса канала 2					
11	V _{CC}	Напряжение питания 5 В					
12	1N2	Вход канала 2					

	СИМВОЛ	HA3HA4EHNE
13	OUT2	Выход канала 2
14	SFPD IN	Вход запрета при коротком замыкании
15	TEST	Тестовый вывод
16	V BAT	Напряжение батареи питания
177	GND	Общий
18	GND	Общий
19	GND	Общий
20 [GND	Общий
21	V BAT	Напряжение батареи питания
22	n.c.	Не используется
23	INT OUT	Выход индикации режима прерывания из-эа ошибы
24	OUT1	Выход канала 1



интерфейс мі-шины контроллера двигателя

- ВЫПОЛНЯЕМЫЕ ФУНКЦИИ

- Управление и дагностика работы шагового двигателя по МIшине
- Термозащита
- Защита от обрыва нагрузки и резких скачков напряжения
- Регулировка напряжения питания


1		16	GND
2		15	GND
3		14	GND
4		13	GND
5	五 2	12	GND
6		11	GND
7		10	GND
8		9	GND
	1 2 3 4 5 6 7 8	3 4 HELE 4 5 6 7	2 15 3 14 4 13 5 12 6 11 7 10

- НАЗНАЧЕНИЕ ВЫВОДОВ

#	СИМВОЛ	НАЗНАЧЕНИЕ			
1	MIBUS	Вход/выход			
2	GND	Общий			
3	A1	Вход/выход А1 двигателя			
4	A2	Вход/выход А2 двигателя			
5	B1	Вход/выход В1 двигателя			
3	B2	Вход/выход В2 двигателя			
7	Vcc	Напряжение питания 915.5 В			
В	QROSC	Кварцевый			

#	СИМВОЛ		HASHAYEHNE
9	GND	Общий	
10	GND	Общий	·
11	GND	Общий	* ·
12	GND	Общий	
13	GND	Общий	
14	GND	Общий	
15	GND	Общий	
16	GND	Общий	

-СТРУКТУРНАЯ СХЕМА



SHUMKMONE

ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНЫЙ ИНТЕРФЕЙС ДИАГНОСТИЧЕСКОЙ СИСТЕМЫ СТАНДАРТА ISO9141

MC33290P/D

ВЫПОЛНЯЕМЫЕ ФУНКЦИИ ——---

- Согласование микроконтроллера с датчиком сигнала или системой контроля
- Защита от коротких замыканий, превышения напряжения и статического электричества (до 8 кВ)
- Термозащита с гистерезисом


	- ЦОКОЛЕВКА ————————————————————————————————————								
	A CONTRACTOR								
		MC33290P				MC33290D			
į	V BAT	1 4 8	EN IN	V BAT	1		8	EN IN	
i	n.c.	2 🜓 🛴 🏲 7	Vcc	п.с.	2		7	V_{CC}	
	GND	ા વીં‼્∵ુ∏ે 6	ROUT	GND	3		6	ROUT	
	ISO I/O	4 - F 5	TIN	ISO I/O	4		5	T IN	

H/	НАЗНАЧЕНИЕ ВЫВОДОВ ———————						
#	СИМВОЛ	НАЗНАЧЕНИЕ					
1	V BAT	Напряжение батареи питания					
<u>.</u> 2	n.c.	Не используется					
3	GND	Общий					
4	ISO I/O	Вход/выход сигнала стандарта ІСО (К-линия)					

СИМВОЛ НАЗНАЧЕНИЕ 5 T IN Вход передаваемого от микроконтроллера сигнала 6 R OUT Выход на микроконтроллер принимаемого от сервисного датчика сигнала 7 V_{CC} Напряжение питания 5 В 8 EN IN Вход сигнала разрешения

СТРУКТУРНАЯ СХЕМА





ОДИН ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЬ НА 4 А С ВЕРХНЕЙ СТОРОНЫ


MC33292

- ВЫПОЛНЯЕМЫЕ ФУНКЦИИ -

- Один переключатель на 4 А с верхней стороны
- Подавление перенапряжений при индуктивной нагрузке
- Малое переходное сопротивление
- Контроль критических состояний схемы: перегрев, отсутствие нагрузки
- Защита от перегрузки, перегрева, статического напряжения.
- Управление, совместимое с СМОS логикой



НАЗНАЧЕНИЕ ВЫВОДОВ — — — — —					
#	СИМВОЛ	HASHAYEHNE			
1	V OUT	Выход переключателя			
2	STOUT	Выход сигналов состояния схемы			
3	V _{CC}	Напряжение питания 916 В			
4	VIN	Вход сигналов управления			
5	GND	і Обший			



ИНТЕРФЕЙС КОНТРОЛЛЕРА СИСТЕМЫ CAN

ВЫПОЛНЯЕМЫЕ ФУНКЦИИ

- Сопряжение контроллера системы CAN (патент фирмы BOSCH, лицензия фирмы PHILIPS) с физической двупроводной шиной
- Снижение радиочастотных помех и управление крутизной
- Термозащита
- Защита от коротких замыканий


- НАЗНАЧЕНИЕ ВЫВОЛОВ -

• Формирование опорного напряжения

PCA82C250/T

ЦОКОЛЕВКА PCA82C250 PCA82C250T TD IN A SL TDIN 1 8 R SL GND 2 4 HCVI/O GND 2 HCV I/O Λ^{GC} LCV I/O $V_{\rm GC}$ 3 LCVI/O RD OUT V REF

#	СИМВОЛ	ЭИНЭРАНЕАН
1 :	TD IN	Вход передаваемых данных
2	GND	Общий
3	V _{CC}	Напряжение питания 5 В
4	RD OUT	Выход принимаемых данных
5 '	V REF	Опорное напряжение
6	LCV I/O	Вход/выход сигнала низкого уровня
—¦ - 7 ;	HCV I/O	Вход/аыход сигнала высокого уровня
8	R SL	Резистор формирователя крутизны



143

SHIUMKMONELINS PEMOHTA


выполняемые функции

- Интерфейс микроконтроллера и нагрузки
- Регулировка напряжения
- Детектирование отсутствия нагрузки и формирование сигнала ошибки
- Термозащита
- Защита от коротких замыканий

НАЗНАЧЕНИЕ ВЬ	іводов
---------------	--------

#	СИМВОЛ	НАЗНАЧЕНИЕ
1	OUT	Выход на нагрузку
2	FOUT	Выход сигнала ошибки
3	V _{cc}	Напряжение питания 12 В
4	N	Вход сигнала микроконтроллера
5	GND	Общий


ЦОКОЛЕВКА -



- 5 GND
- IN
- 3 Vcc
- 2 FOUT
- 1 OUT

СТРУКТУРНАЯ СХЕМА






ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНЫЙ ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЬ С ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНЫМ ЛОГИЧЕСКИМ ИНТЕРФЕЙСОМ ВХОДОВ/ВЫХОДОВ

MC33298P/DW

выполняемые функции

UNQUALENIAL DEIDUBUD

- Преобразование восьмибитового последовательного сигнала данных в восемь выходных низкопотенциальных сигналов
- Детектирование отсутствия нагрузки, короткого замыкания, превышения напряжения и превышения температуры




LUNG	палепин	
#	СИМВОЛ	НАЗНАЧЕНИЕ
<u> 1(1)</u>	QUT 7	Выход 7
2(2)	OUT6	Выход 6
3(3)	SCLK IN	Вход сигнала синхронизации
4 (4)	SDIN	Вход последовательных сигналов данных
5 (5)	GND	Общий
6(6)	GND	Общий
7(9)	SD OUT	Выход последовательных сигналов данных
8(10)	CSBIN	Вход выбора подключаемой микросхемы
9(11)	OUT5	Выход 5
10 (12)	OUT4	Выход 4

		• • •
#	СИМВОЛ	НАЗНАЧЕНИЕ
11 (13)	QUT3	Выход 3
12 (14)	OUT2	Выход 2
13 (15)	SFDP IN	Вход сигнала запрета для защиты от повреждений
14 (16)	V _{CC1}	Напряжение питания 4.55.5 B
15 (17)	GND	Общий
16 (18)	GND	Общий
17 (21)	V _{CC2}	Напряжение питания 916 В
18 (22)	RESIN	Вход сигнала сброса
19 (23)	OUT1	Выход 1
20 (24)	OUTO	Выход 0
	\	

НАЗНАЧЕНИЕ ВЫВОДОВ

8 скобках показаны номера выводов микросхемы MC33298DW. Ее выводы 7, 8, 19, 20 соединены с общим проводом (GND).



145

ILINKJOHEMNS PEMOHTA

MC79076DW, MCCF79076

ВЫПОЛНЯЕМЫЕ ФУНКЦИИ

- Формирование тока в катушке зажигания величиной до 7.5 А при напряжении до 375 В
- Формирование опорного напряжения
- Ограничение тока через катушку зажигания

– ЦОКОЛЕВКА ——			
Marral Pero			
GND	1	16	n.c.
CLIN	2	 15	n.c
IGN OUT	3	14	n.c.
V _{cc}	4	13	C CTL
GND	5	12	RC DET
HS IN	6	!1	BP IN
AD IN	7	 10	REF OUT
BIAS IN	8	9	ESTIN


_ H <i>i</i>	– НАЗНАЧЕНИЕ ВЫВОДОВ					
#	СИМВОЛ	НАЗНАЧЕНИЕ				
1	GND	Общий				
2	CLIN	Вход сигнала ограничения тока				
3	IGN OUT	Выход на катушку зажигания				
4	V _{cc}	Напряжение питания				
5	GND	Общий				
6	HSIN	Вход от датчика Холла				
7	AD IN	Вход сигнала олережения				
8	BIAS IN	Вход смещения уровня				

-	СИМВОЛ	HASHAYEHME
9	ESTIN	Вход установки
10	REF OUT	Выход опорного напряжения
1	BP IN	Шунтирующий вход
12	RC DET	ВС цель детектора оборотов в минуту
3	CCTL	Конденсатор схемы управления
4	n, c	* Не используется (для MC79076DW)
15	П.С	Не используется (для МС79076DW)
6	n.¢	Не используется (для MC79076DW)

146

ONEMNE PEMORIA

СТРУКТУРНАЯ СХЕМА



ИНТЕРФЕЙС ВХОДОВ/ВЫХОДОВ СИГНАЛОВ СИСТЕМЫ CAN P82C150AFT/AHT

ВЫПОЛНЯЕМЫЕ ФУНКЦИИ

- Сопряжение микроконтроллера системы САН с другими устройствами
- Наличие 16-и различных цифровых и аналоговых входов/выходов портов
- Каличие внутреннего и внешнего режимов генератора
- Формирование опорного напряжения

ЦОКОЛЕВКА				
•				
P2 1/O	1	28	ļ	P1 I/O
P3 I/O	2	27	7	PO/CLK I/O
P41/O	3	26	5	CAN OUT2
GND D	4	ag 85 25	5	CAN OUT 1
P5 I/O	5		ļ	ERIN2
P6 I/O	6		•	ER IN1
P7 I/O	7	二 3 2 1 22	2	CAN IN2
V _{CC2}	8	∓5	ļ	CAN IN1
P8 1/O	9	A 20)	GND A
P9 I/O	10		}	VREF
P10 I/O	11		}	V _{cc1}
P11 I/O	12	17	•	P16 OUT
P121/0	13	16	ì	P15 I/O
P131/O	14	15	ś	P14 I/O


_ НАЗНАЧЕНИЕ ВЫВОДОВ

		.,
#	СИМВОЛ	НАЗНАЧЕНИЕ
Ι.,	P2 I/O	Вход/выход порта 2
2	P3 I/O	Вход/выход порта 3
3	P41/0	Вход/выход порта 4
4	GND D	Общий цифровой части
5	P51/O	Вход/выход порта 5
6 ·	P6 I/O	Вход/выход порта 6
7	P7 I/O	Вход/выход порта 7
8 -	V _{CC2}	Напряжение питания цифровой части 5 В
3	P8 I/O	Вход/выход порта 8
10	P91/O	Вход/выход порта 9
11 ;	P10 I/O	Вход/выход порта 10
12	P11 //O	Вход/выход порта 11
13	P121/0	Вход/выход порта 12
14	P13 I/O	Вход/выход порта 13

— НАЗНАЧЕНИЕ ВЫВОДОВ

#	СИМВОЛ	HASHAYEHNE
15	P14 I/O	Вход/выход порта 14
16	P151/0	Вход/выход порта 15
7	P16 OUT	Выход порта 16
8	Vcci	Напряжение питания аналоговой части 5 В
9	V REF	Опорное напряжение
0	GND A	Общий аналоговой части
1	CAN IN1	Вход 1 шины системы САМ
2	CAN IN2	Вход 2 шины системы САМ
3	ER IN1	Вход 1 внешнего сигнала сброса
4 🕇	ER IN2	Вход 2 внешнего сигнала сброса
5	CAN OUT1	Выход 1 шины системы САМ
6]	CAN OUT2	Выход 2 шины системы CAN
7	PO/CLKI/O	 Вход/выходж порта 0/вход синхронизации внутреннего генератора
8 i	P1 I/O	Вход/выход порта 1

⊢СТРУК**ТУРНАЯ СХЕМА**



PCA82C200P/T PCF82C200P/T

ВЫПОЛНЯЕМЫЕ ФУНКЦИИ

- Взаимодействие с большим разнообразием контроллеров по
- Опознавание 2032 сообщений
- Способность управление ошибкой

- Объем передаваемых и принимаемых данных до 8 байт.
- Программируемая синхронизация с частотой 16 МГц
- Программируемая скорость передачи данных до 1 Мбит/с

– ЦОКОЛЕВКА					
AD6	1 4 28 /	AD5	AD6 1	28	AD5
AD7	2 1 2 7	AD4	AD7 2	27	AD4
ALE/AS IN	3 1 26 /	AD3 ALE/A	SIN 3	26	EGA
ÇS IN	4 1 1 2 1 25 /	AD2 ℃	ŠIN 4 <u>- 36 - 1</u>	25	AD2
RD/E IN	5 1 Ω 3 1 24 /	AD1 AD/	EIN 5	24	AD1
WR/RDWR IN	6 4 23 00 1 23 1	ADO WR/RDW	AIN 6 🗐 😭 🤰 🖺	23	AD0
, CLK OUT	7 1 N N 1 22 V	V _{CC1} CLK	OUT 7 IN SING	22	V _{CC1}
GND	8 🜓 🤉 💢 🧻 P 21 (GND (SND 8 I R SI	21	GND
QR OSC	9 🗐 🖁 💆 🗈 20 1	RX1 IN QR (osc 9 🗐 💆 🏻	20	HX1 IN
QRIOSC	10 4 5 😭 🔭 19 1	RXO IN QR (OSC 10 🗏 📆 🗒	19	FIX0 IN
MSIN	11 4 T 3 T 3 T 18 V	V _{CC2} M	SIN 11	18	V _{CC2}
Vccs	II .:: £1		V _{CC3} 12	17	
TXO OUT	្រាះ 4 🖟 🖟 ជា្រាំ 🕸 16 🗇	NT OUT ' TXO	OUT 13	16	INT OUT
TX1 OUT	14 = 1 15 (GND TX1+	OUT 14	15	GND


назначение выводов

#	СИМВОЛ	НАЗНАЧЕНИЕ
1	AD6	Мультиплексная шина 6 данных и адресации
2	AD7	Мультиплексная шина 7 данных и адресации
3	ALE/AS IN	Вход сигнала разрешения фиксации адреса
4	CS IN	Вход открытия доступа к микросхеме
5	RD/EIN	Вход считывания (режим Intel)/разрешения (режим Motorola)
6	WR/RDWR IN	Вход записи (режим Intel)/считывания и записи (режим Motorola)
7	CLK OUT	Выход сигнала синхронизации
8	GND	Общий
9	QR OSC	Кварцевый резонатор генератора
10	QROSC	Кварцевый резонатор генератора
11	MSIN	Вход выбора режима
12	V _{CC3}	Напряжение питания 5 В
13	TX0 OUT	Выход 0 передаваемого сигнала
14	TX1 QUT	Выход I передаваемого сигнала

— H.	АЗНАЧЕНИ	Е ВРВОЙОВ
#	CMMROD	

#	СИМВОЛ	ЭИНЭРАНСАН
15	GND	Общий
16	TNT OUT	Выход сигнала прерывания
17	RES IN	Вход сигнала сброса
18	A ^{CCS}	Напряжение питания 5 В
19	RX0 IN	Вход 0 принимаемого сигнала
20	RX1 IN	Вход 0 принимаемого сигнала
21	GND	Общий
22	V _{CC1}	Напряжение питания 5 В
23	AD0	Мультиплексная щина 0 данных и адресации
24	AD1	Мультиплексная шина 1 данных и адресации
25	AD2	Мультиплексная шина 2 данных и адресации
26	AD3	Мультиплексная шина 3 данных и адресации
27	AD4	Мультиплексная шина 4 данных и адресации
28	AD5	Мультиплексная шина 5 данных и адресации

СТРУКТУРНАЯ СХЕМА



148

SHIIMKIONEJMS PEMOHIA®

ВЫПОЛНЯЕМЫЕ ФУНКЦИИ

- Сопряжение контроллера автомобильной системы CAN (патент фирмы BOSCH, лицензия фирмы PHILIPS) с физической двупроводной шиной
- Управление крутизной и снижение радиочастотных помех
- Термозащита
- Защита от коротких замыканий в системах, питающихся от источника напряжения, достигающего 24 В
- Наличие дежурного режима


-HASHAMEHUE BUROZOR -

• Формирование опорного напряжения

– ЦОКОЛЕВКА		
PCA82C251 TD IN 1 4 8 8 GND 2 4 2 7 7 Vcc 3 4 7 6 RD OUT 4 4 5 5	TCA I/O ACC 3	B RSL 7 HCVI/O 5 LCVI/O 5 VREF

СТРУКТУРНАЯ СХЕМА ————


	СИМВОЛ	НАЗНАЧЕНИЕ
	TÖIN	Вход передаваемых данных
	GND	Общий
	V _{cc}	Налряжение питания 5 В
	RD OUT	Выход принимаемых данных
	V REF	Опорное напряжение
	LCV I/O	Вход/выход сигнала низкого уровня
	HCVI/O	Вход/выход сигнала высокого уровня
-	R SL	Резистор формирования крутизны





ВЫПОЛНЯЕМЫЕ ФУНКЦИИ

- Формирование качественных голосовых сообщений в салоне: автомобиля
- Управление от микропроцессора по цифровой шине (²C)
- Изменение тембра и звуковой окраски (мужской или женской)
- Программирование скорости и длительности сообщений
- Автомобильный диапазон температур от ~40° до ÷85°C



HAOLI	ALIEL	1146		BA	nan
НАЗН	AMEL	1NE	ВЫ	BU	TUR

	• •
СИМВОЛ	НАЗНАЧЕНИЕ
V _{cc1}	Напряжение питания аналоговой части 5 В
V REF IN	Вход опорного напряжения
A OUT	Выход аналогового сигнала
GND	Общий аналоговой части
n.c.	Не используется
TEST	Тестовый вывод
QROSC	Кварцевый резонатор опорного генератора
QROSC	Кварцевый резонатор опорного генератора
SER/PAR IN	Вход переключения последовательно/параллельного режима
BEO OUT	: Выход сигнала запроса
	·
BUSY OUT	Выход сигнала занятой линии связи
GND	 Общий цифровой части
	V _{CCI} VREF IN A OUT GND n.c. TEST QR OSC QR OSC SER/PAR IN REQ OUT BUSY OUT


- НАЗНАЧЕНИЕ ВЫВОДОВ

#	СИМВОЛ	HASHAHEAH	
13	ENIN	Вход сигнала разрешения	
14	RN/WIN	Вход сигналов чтения/записи	
15	WN IN	Вход изменения тембра мужской/женский	
16	\$DA D7 I/O	Линия данных шины I ² C. Вход/выход данных	
17	SCL D6 I/O	Линия синхронизации шины I ² C. Вход/выход данных 6	
18	D5 I/O	Вход/выход данных 5	
19	Ď4 IN	Вход данных 4	
20	D3 IN	Вход данных 3	
21	D2 IN	Вход данных 2	
22	D1 IN	Вход данных 1	
23	D0 IN	Вход данных 0	
<u>24 i</u>	V _{CG2}	Напряжение питания цифровой части 5 В	

150

JKS PFMOHTA®





_− ВЫПОЛНЯЕМЫЕ ФУНКЦИИ

- Стабилизация напряжения питания автомобильного приемника
- Регулировка выходного напряжения в диапазоне от 1.26 до 35 В (или от -1.26 до -30 В)
- Защита от перегрева и превышения тока
- Управление включением и выключением


#	СИМВОЛ	HASHAYEHNE
!	VIN	Вход постоянного напряжения
	V QUT	Выход постоянного напряжения
	GND	Общий
	ADJ IN	Вход регулировки выходного напряжения
5	ON/OFF IN	Вход управления включением/выключением


- ЦОКОЛЕВКА



- 5 ON/OFF IN
- 4 ADJ IN
- 3 GND
- 2 VOUT
- 1 V IN


СТРУКТУРНАЯ СХЕМА






ВЫПОЛНЯЕМЫЕ ФУНКЦИИ

- Стабилизация напряжения с выходным током 0.5 A (PQ20VZ51). и 1 A (PQ20VZ11)
- Регулировка выходного напряжения в диапазоне от 1.5 до 20 В
- Управление включением и выключением



_ H/	- НАЗНАЧЕНИЕ ВЫВОДОВ	
#	СИМВОЛ	НАЗНАЧЕНИЕ
†	VIN	Вход постоянного напряжения
2	ON/OFF IN	Вход управления включением/выключением
3	V OUT	Выход постоянного напряжения
4	ADJ IN	Вход регулировки выходного напряжения
5	. GND	Общий



INS PEMOHTA®

SHUMKMONEA

РЕГУЛЯТОР НАПРЯЖЕНИЯ SG29055/A/85/A/125/A

-- ВЫПОЛНЯЕ**мЫ**Е ФУНКЦИИ —

- Формирование регулируемого напряжения 5 В (SG29055/55A), 8.2 B (SG29085/85A) и 12 B (SG29125/125A)
- Формирование напряжения дежурного режима 15 В, 10 мА
- Защита от перенапряжения
- Термозащита
- Управление включением/выключением

– ЦОКОЛЕВКА STB OUT 4 ON/OFF IN 3 GND 2 OUTV 1 IN V

НАЗНАЧЕНИЕ ВЫВОДОВ -

		<u> </u>
#	символ	назначение
1	IN V	Вход напряжения 1214 В
2	OUT V	Выход регулируемого напряжения
3	GND	Общий
4	ON/OFF IN	Вход тока включения/выключения выходного напряжения
5	STB OUT	Выход напряжения дежурного режима



схема управления воздушным потоком

.....\$A5775N

- ВЫПОЛНЯЕМЫЕ ФУНКЦИИ

- Управление приборами с воздушным потоком
- Сопряжение с микропроцессором через последовательную шину
- Защита от экстремальных факторов с помощью закрывающей логики


— ЦОКОЛЕВКА ———		
SIN OUT- SIN OUT+ GND A V _{CC1} SD OUT SD IN V _{CC2} EN IN	2 15 COS OUT- 3 1	ļ !

-НАЗНАЧЕНИЕ ВЫВОДОВ

#	СИМВОЛ	ЭИНЭРАНЕН
1	SIN OUT-	Инвертирующий выход синусоидального сигнала
5	SIN OUT+	Неинвертирующий выход синусоидального сигнала
3	GND(A)	Общий аналоговой части
4	V _{CC1}	Напряжение питания аналоговой части 13.5 В
5	SD OUT	Выход сигнала последовательных данных
6	SDIN	Вход последовательных данных
7	$V_{\rm CC2}$	Напряжение питания цифровой части 5 В
8	EN IN	Вход разрешения выходных сигналов

- НАЗНАЧЕНИЕ ВЫВОДОВ

#	СИМВОЛ	НАЗНАЧЕНИЕ Вход последовательных сигналов синхронизации	
9	SCLK IN		
10	SEL IN	Вход выбора режима	
11	STOUT	Выход сигнала состояния (статуса)	
12	n.c.	Не используется	
13	GND(D)	Общий цифровой части	
14	GND(A)	Общий аналоговой части	
15	COS OUT-	Инвертирующий выход косинусоидального сигнала	
16	COS OUT+	Неинвертирующий выход косинусоидального сигнала	



SA5777N

ВЫПОЛНЯЕМЫЕ ФУНКЦИИ —

- Управление приборами с воздушным потоком
- Сопряжение с микропроцессором через последовательную шину
- Защита от экстремальных факторов с ломощью закрывающей логики

TAN1 OUT- 1 1 16 TAN2 OUT- TAN1 OUT+ 2 1 15 TAN2 OUT- GND A 3 1 14 BI OUT VGC1 4 1 15 13 GND A DOUT 5 1 12 GND D DIN 6 1 1 ST OUT VCC2 7 1 1 5 10 SEL IN EN IN 8 1 9 SCLK IN
--

НАЗНАЧЕНИЕ ВЫВОДОВ -

#	символ	HASHAYEHNE
1	TAN1 OUT-	Инвертирующий выход тангенциального сигнала 1
2	TAN1 OUT+	Неинвертирующий выход тангенциального сигнала
3	GND A	Общий аналоговой части
4	V _{CC1}	Напряжение питания аналоговой части 13.5 В
5	D OUT	Выход сигнала последовательных данных
6	DIN	Вход сигнала последовательных данных
7	V _{CC2}	Напряжение питания цифровой части 5 В
8	ENIN	Вход разрешения выходных сигналов

НАЗНАЧЕНИЕ ВЫВОДОВ


ЦОКОЛЕВКА

#	СИМВОЛ	ВИНЗРАНЕН
<u>9</u>	SCLK IN	Вход последовательных сигналов синхронизации
10	SEL IN	Вход выбора режима
11	STOUT	. Выход сигнала состояния (статуса)
12	GND D	Общий цифровой части
13	GND A	Общий аналоговой части
14	BLOUT	Выход управления смещения уровня
15	TAN2 OUT-	Инвертирующий выход тангенциального сигнала 2
16	TAN2 OUT+	Неинвертирующий выход тангенциального сигнала

154

MUNKTOUTETINE PEMOHIM®

СТРУКТУРНАЯ СХЕМА



УПРАВЛЯЕМАЯ ПО ШИНЕ I²C GUGTEMA ФАПЧ ДЛЯ АМ/ЧМ АВТОМОБИЛЬНОГО ПРИЕМНИКА

SDA4330-2X

- ВЫПОЛНЯЕМЫЕ ФУНКЦИИ


- Фазовая автоподстройка частоты АМ и ЧМ сигналов
- Переключение режимов АМ/ЧМ
- Управление по цифровой шине I²C
- Использование сигналов частот 40 МГц в режиме АМ и 155 МГц в режиме ЧМ
- Применение 16-битового счетчика частоты свыше 50 МГц

LOKOJEBKA Vegi SCL SDA AD IN LD OUT SA1 OUT SA2 OUT SA3 OUT SA4 OUT AM/FM OUT FM IN	1 2 3 4 5 6 7 8 9 10	SDA4330-2X	23 22 21 20 19 18 17 16 15	GND OR OSC OR OSC VCC2 SF AM OUT SF FM OUT CP AM OUT CP FM OUT I REF IN IF AM IF FM
FM IN			14	

-НАЗНАЧЕНИЕ ВЫВОДОВ -

#	СИМВОЛ	HASHAYEHHE	
1	V _{cc} ,	Напряжение питания цифровой части 5 В	
2	SCL	Линия синхронизации шины I ² C	
5.3	SDA	Линия данных шины I ² C	
4	AD IN	Адресный вход	
5	LD OUT	Выход детектора синхронизации	
6	SA1 OUT	Выход 1 открытого стока	
7	SA2 OUT	Выход 2 открытого стока	
В	SA3 OUT	Выход 3 открытого стока	
9	SA4 OUT	Выход 4 открытого стока	
10	AM/FM OUT	Выход команды переключения режима АМ/ЧМ	
11	FM IN	Вход ЧМ сигнала	
12	GND	Общий	

#!	СИМВОЛ	HASHAYEHNE	
3	AM IN	Вход АМ сигнала	
4	IF FM	Вход/выход ЧМ ПЧ сигнала	
5	IF AM	Вход/выход АМ ПЧ сигнала	
6	REFIN	Вход опорного тока	
7 1	CP FM OUT	Выход ЧМ генератора накачки	
8	CP AM OUT	Выход АМ генератора накачки	
} [SF FM OUT	Выход истокового повторителя сигнала ЧМ	
ונ	SF AM OUT	Выход истокового повторителя сигнала АМ	
1	V _{CC2}	Напряжение питания 10 В	
2	OR OSC	Кварцевый резонатор генератора	
3	QR OSC	Кварцевый резонатор генератора	
4	GND	Общий	




УПРАВЛЯЕМАЯ ПО ЩИНЕ І²С СИСТЕМА ФАЛЧ ДЛЯ АМ/ЧМ АВТОМОБИЛЬНОГО ПРИЕМНИКА

SDA4331X

— ВЫПОЛНЯЕМЫЕ ФУНКЦИИ — —

- Фазовая автоподстройка частоты АМ и ЧМ сигналов
- Переключение режимов АМ/ЧМ
- Управление по цифровой шине I²C
- Использование сигналов частотами 1.5 и 10 кГц в режиме АМ и 12.5, 25 и 50 кГц в режиме ЧМ



— НАЗНАЧЕНИЕ ВЫВОДОВ

#	СИМВОЛ	НАЗНАЧЕНИЕ		
1	V _{CC1}	Напряжение питания цифровой части 5 В		
2	SCL	Линия синхронизации шины I ² C		
3	SDA	Линия данных шины I ² C		
4	AD IN	Адресный вход		
5	n,c.	Не используется		
6	SA1 OUT	Выход 1 открытого стока		
7	SA2 OUT	Выход 2 открытого стока		
8	SA3 OUT	Выход 3 открытого стока		
9	SA4 OUT	Выход 4 открытого стока		
10	AM/FM OUT	Выход команды переключения режима АМ/ЧМ		
11	FM IN	Вход ЧМ сигнала		
12	GND	Общий		

- НАЗНАЧЕНИЕ ВЫВОДОВ


#	СИМВОЛ	НАЗНАЧЕНИЕ	
13	AMIN	Вход АМ сигнала	
14	n.c.	Не используется	
15	n.c.	Не используется	
16	I REF IN	Вход опорного тока	
17	CP FM OUT	Выход ЧМ генератора нахачки	
18	CP AM OUT	Выход АМ генератора накачки	
19	SF FM OUT	Выход истокового повторителя сигнала ЧМ	
20	SF AM OUT	Выход истокового повторителя сигнала АМ	
21	V _{CC2}	Напряжение питания 10 В	
22	QROSC	Кварцевый резонатор генератора	
23	QR OSC	Кварцевый резонатор генератора	
24	GND	Общий	
		-h· - 	

156




HUNKAONE

-СТРУКТУРНАЯ СХЕМА



система наблюдения и охраны ТС32MCZB/MEZB/MCDB/MEDB




ВЫПОЛНЯЕМЫЕ ФУНКЦИИ

- Управление включением/выключением сброса питания монитора
- Наличие таймера охраны

- НАЗНАЧЕНИЕ ВЫВОДОВ -

#	СИМВОЛ	НАЗНАЧЕНИЕ			
1	GND	Общий			
2	V _{oc}	Напряжение питания 5 В			
3	RES	Вход сброса и стробирования			
4*)	V _{cc}	Напряжение питания 5 В			



1) Только для микросхем ТС32MCDB/MEDB

157

РЕГУЛЯТОР СКОРОСТИ ВРАЩЕНИЯ ДВИГАТЕЛЯ С ТЕРМОЗАЩИТОЙ TDA 1059B/C

ВЫПОЛНЯЕМЫЕ ФУНКЦИИ ----

 Регулировка скорости вращения двигателя постоянного тока при

 $V_{CC} = 3.5...16 B (TDA1059B)$

 $V_{CC} = 2.5...15 B (TDA1059C)$

- Ограничение тока нагрузки до 0.6 A
- Выходное напряжение


 $V_{3-1} = 1.8 B (TDA1059B)$

 $V_{3,t} = 1.0 B (TDA1059C)$

- Защита от короткого замыкания нагрузки
- Диапазон рабочих температур –25...+130°С

— НАЗНАЧЕНИЕ ВЫВОДОВ

#	СИМВОЛ	ЭИНЭРАНЕЯН
1	GND	Общий
2	V _{cc}	Напряжение питания 3.516 В (TDA1059В), 2.515 В (TDA1059С)
. 3	V OUT	Выходное напряжение



-СТРУКТУРНАЯ СХЕМА




СХЕМА ПЕРЕКАЧКИ ЗАРЯДА -ПРЕОБРАЗОВАТЕЛЬ НАПРЯЖЕНИЯ ПОСТОЯННОГО ТОКА В НАПРЯЖЕНИЕ постоянного тока


TC660CPA/EPA/COA/EOA TC1044SCPA/SERA/SIJA /SMJA/SCOA/SEOA TC7660CPA/EPA/IJA/COA/EOA

ВЫПОЛНЯЕМЫЕ ФУНКЦИИ


- Преобразование положительного постоянного напряжения (1.5...5.5 В для ТС660, 1.5...12 В для ТС1044S, 1.5...10 В для ТС7660) а отрицательное постоянное напряжение (-1.5...-5.5 В для TC660, -1.5...-12 В для TC1044S и -1.5...-10 В для TC7660)
- Регулировка частоты внутреннего генератора в диапазоне 10...90 кГц
- Защита от статического электричества

ЦОКОЛЕВКА

TC660CPA/EPA TC1044SCPA/SEPA/SIJA/SMJA TC7660CPA/EPA/IJA



TC660C0A/EOA TC1044\$COA/SEOA TC7660COA/EQA




НАЗНАЧЕНИЕ ВЫВОДОВ

4	#	СИМВОЛ	HASHAYEHNE			
	1	FC IN	Вход регулировки частоты внутреннего генератора			
	2	EXT CAP	Внешний конденсатор			
	3	GND	Общий			
-	4	EXT CAP	Внешний конденсатор			

НАЗНАЧЕНИЕ ВЫВОДОВ

#	СИМВОЛ	НАЗНАЧЕНИЕ
5	V OUT	Выход отрицательного напряжения
6	LV	Вывод установки низкого уровня напряжения
7	COSC	Конденсатор генератора
8	VIN	Вход положительного напряжения

СТРУКТУРНАЯ СХЕМА



TC1232CPA/EPA/ COA/EOA/COE/EOE

- 8ЫПОЛНЯЕМЫЕ ФУНКЦИИ —

- Формирование сигналов сброса
- Наличие таймера охраны с регулируемым временем 150 мс, 600 мс и 1.2 с
- Наличие входа ручного сброса с антидребезгом

— НАЗНАЧЕНИЕ ВЫВОЛОВ —


• Выбор долуска

⊢ЦОКОЛЕВКА a.c. I 16 n.c. DEB IN 2 TC1232COA/EOA 15 V_{CC} DEB IN I DEB IN II 8 Vcc n.c. 3 14 n.c. TDIN 2 7 STIN TDIN 2 STIN TOIN 4 13 ST IN **RES OUT** RES OUT TOLIN 3 TOLIN 3 n.c. 5 12 n.c. RESIOUT GND 4 RES OUT 11 RES OUT TOLIN 6 n.ç. 10 n.c. GND 8 9 RESIOUT

-НАЗНАЧЕНИЕ ВЫВОДОВ ——————————————————————————————————						
# 10000000		СИМВОЛ	НАЗНАЧЕНИЕ			
8DIP/8SOIC	_16SOIC*)	<u></u>	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·			
1	2	DEBIN	Вход схемы антидребезга сброса			
2	4	TDIN	Вход селектора выбора времени охраны			
3	Ĝ	TOLIN	Вход селектора допуска			
4	8	GND	Общий			

	IIAGIIA	(h) 17(h b)	و د پیم ده ده		
	#		символ	НАЗНАЧЕНИЕ	
8DIP/8SOIC		16SOIC*)	CHINDON		
	5	9	RES OUT	Выход сигнала сброса	
6 11		RES OUT	Выход инвертированного сигнала сброса		
	7	13	ST IN	Вход стробирующих импульсов таймера охраны	
	8	15	Vcc	Напряжение питания	

[&]quot;)Выводы 1, 3, 5, 7, 10, 12, 14, 16 в микросхемах в корпусе 16SOIC не используются



159

HMKMOUETIKE BEM(

СТЕРЕО ДЕМОДУЛЯТОР ДЛЯ АВТОМОБИЛЬНОГО РАДИОПРИЕМНИКА: ТСА4511

ВЫПОЛНЯЕМЫЕ ФУНКЦИИ

- Качественное выделение поднесущей сигналов ARI (Авто-радио информация) и гармоник пилот-сигнала
- Матрицирование сигналов L и R
- Демодуляция стереосигналов

_— ЦОКОЛЕВКА ———		
GNĐ	1 বিশি≪্শু ়ি 18	IND FM
RC OSC	2 4 1 17	V _{CC}
PC1	3 -0∭ * 🚂 🐉 16	OA IN+
PC1	4 d Q 1 15	OA IN-
PT IN	5 🕼 🏂 🕩 14	DA OUT .
PC2	6 1 13	REFOUT
PC2	7 1 12	L-R IN
OSC O BL I	8 1 1	L+R IN
LOUT	9 4 10	ROUT

– НАЗНАЧЕНИ Е ВЫВ ОДОВ ————————————				
#	СИМВОЛ	НАЗНАЧЕНИЕ		
1	GND	Общий		
2	RC OSC	RC цепь генератора		
3	PC1	Вывод фазового компаратора 1		
4	PC1	Вывод фазового компаратора 1		
5	PTIN	Вход пилот-сигнала		
6	PC2	Вывод фазового компаратора 2		
7	PC2	Вывод фазового компаратора 2		
8	OSC O BL I	Выход генератора/вход смесителя моно/стерео		
		 		

Выход канала L

#	СИМВОЛ	HA3HAYEHNE
10	ROUT	Выход канала Я
11	L÷R IN	. Вход суммарного сигнала каналов R и L
12	L-R IN	Вход разностного сигнала каналов В и L
13	REF OUT	Выход опорного напряжения
14	OA OUT	Выход операционного усилителя
15	OA IN-	Инвертирующий вход операционного усилителя
16	OA IN÷	Неинвертирующий вход операционного усилителя
17	V _{cc}	Напряжение питания 818 В
18	IND FM	Выход сигнала индикации

— НАЗНАЧЕНИЕ ВЫВОДОВ

160


9

TINE BEMOHLY

SHUNKIOUE!

СТРУКТУРНАЯ СХЕМА

LOUT



УНИВЕРСАЛЬНЫЙ МИКРОПРОЦЕССОР СИСТЕМЫ ПИТАНИЯ ТСА5600, TCF5600


- ВЫПОЛНЯЕМЫЕ ФУНКЦИИ

- Преобразование постоянного напряжения
- Ограничение тока
- Защита выходного напряжения
- [↓]• Термозащита
- Наличие дежурного режима
- Задержка и сброс напряжения питания

—ЦОКОЛЕВКА ———	
RES OUT	1 4 18 WDS IN
SENS IN	2 🗱 🔭 17 DEL
Vccı	3 4∰ - 🕌 - 🌓 16 CSCL
WDIN	4 1 8 15 BD OUT
V R£F	5 🛈 🙎 🕩 14 V _{CC2}
INH1 IN	6 🖏 🗣 🕩 13 GND
PRIN	7 1 👸 🕩 12 CS CON
V OUT	8 대 용 1 1 INH2 IN
CONV OUT	9 1 10 CONVIN

#	СИМВОЛ	НАЗНАЧЕНИЕ	
1	RES OUT	Выход сигнала сброса	
2	SENS IN	Вход установки чувствительности	
3	V _{CC1}	Напряжение питания 530 В	
4	WDIN	Вход дежурной схемы	
5	V REF	Опорное напряжение	
6	INH1 IN	8ход запрета 1	
7	PRIN	Программный вход	
ß	V OUT	Выход регулируемого напряжения	
3	CONVIOUT	Выход преобразователя постоянного напряжения	

#	СИМВОЛ	HASHAYEHNE	
10	CONVIN	Вход преобразователя постоянного напряжения	
11	INH2 IN	Вход запрета 2	
12	CS CON	Вывод установки токовой чувствительности преобразователя	
13	GND	Общий	
14	V _{CC2}	Напряжение питания 5.530 B	
15	BD OUT	Выход управляющего тока	
16	CS CL	Вывод установки токовой чувствительности ограничителя тока	
17	DEL	Вывод установки задержки	
18	WDS IN	Вход логического сигнала дежурной схемы	



161

CHONELING PEMOHTA®

ЦОКОЛЕВКА

GND 1 **TCF6000D** 8 V_{CC}
CLIN1 2 7 CLIN6
CLIN2 3 5 CLIN5
CLIN3 4 5 CLIN4


ВЫПОЛНЯЕМЫЕ ФУНКЦИИ

 Защита входных и выходных линий микропроцессорных систем от импульсных помех

-НАЗНАЧЕНИЕ ВЫВОДОВ

	#	Символ	Назначение
	† 1 	GND	Общий
	2	CL IN1	Вход схемы подавления 1
l	3	CL IN2	Вход схемы подавления 2
	4	CL IN3	Вход схемы подавления 3
	5	CL IN4	Вход схемы подавления 4
	6	CL IN5	Вход схемы подавления 5
	7	CL IN6	Вход схемы подавления 6
	8	V _{cc}	Напряжение питания 5 В

СТРУКТУРНАЯ СХЕМА





И АВТОМОБИЛЬНЫЙ РАДИОПРИЕМНИК

in the property of the state of


- ВЫПОЛНЯЕМЫЕ ФУНКЦИИ

- Усиление сигналов РЧ, ПЧ и ЗЧ
- Преобразование частоты
- Баланское детектирование сигналов ПЧ
- Наличие дежурного режима.

ЦОКОЛЕВКА		
8M OUT	1	15 GND
SB SW IN	2	₫ , * 🗗 15 RFIN
IF IN	3	네 당 14 RFIN
REF OUT	4	4 ≥ p 13 ∨ _{cc}
C BD	5	d S 12 REFOSC
A OUT	6	THEFOSC
CFIL	7	் ு io OSCOUT
C FIL	8	9 INDOUT

#	СИМВОЛ	HASHAYEHUE	
	BM OUT	Выход балансного смесителя	
2	SB SW IN	Вход переключателя дежурного режима	
3	FIN	Вход сигнала ПЧ	
4	REF OUT	Выход опорного напряжения	
Ş	CBD	Конденсатор балансного детектора	
6	AOUT	Выход сигнала 3Ч	
7	CFIL	Фильтрующий конденсатор управляющего напряжения	
8	C FIL	Фильтрующий конденсатор управляющего напряжения	

НАЗНАЧЕНИЕ ВЫВОДОВ ——————————					
#	СИМВОЛ	ЭМНЭРАНЕАН			
9	IND OUT	Выход на индикатор			
10	OSC OUT	Выход гетеродина			
11	REF OSC	Опорный контур гетеродина			
12	REF OSC	Опорный контур гетеродина			
13	V _{cc}	Напряжение питания 7.518 В			
14	RFIN	Вход сигнала РЧ			
15	RFIN	Вход сигнала РЧ			
16	GND	Общий			



163

HUNKMONEDNS PEMOHTA

ДВОЙНОЙ ЭЛЕКТРОННЫЙ ПОТЕНЦИОМЕТР ДЛЯ АВТОМОБИЛЬНОГО СТЕРЕОУСИЛИТЕЛЯ

TDA10748

ВЫПОЛНЯЕМЫЕ ФУНКЦИИ

НАЗНАЧЕНИЕ


_ЦОКОЛЕВКА——		
C FIL A2 OUT 2A2 IN 1A2 IN 1A1 IN 2A1 IN A1 OUT Von VC1 IN	1 4 18 17 16 16 15 15 14 15 16 17 18 17 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18	GND B2 OUT 2B2 IN 1B2 IN 1B1 IN 2B1 IN B1 OUT V _{GC} VC2 IN
		

НАЗНАЧЕНИЕ ВЫВОДОВ

СИМВОЛ

	"	Q1111112 Q21	
	1	C FIL	Конденсатор фильтра схемы питания
	2	A2 OUT	Выход усилителя А2
	3	2A2 IN	Вход 2 усилителя А2
	4	1A2 IN	Вход 1 усилителя А2
ļ	5	1A1 IN	Вход 1 усилителя А1
-	6	2A1 IN	Вход 2 усилителя А1
	7	A1 OUT	Выход усилителя А1
	8	V on	Опорное напряжение
-	9	VC1 IN	Напряжение управления усилителями А1 и В1
	10	VC2 IN	Напряжение управления усилителями А2 и В2
	1 1	V _{cc}	Напряжение питания 1420 В
ŀ	12	B1 OUT	Выход усилителя В1
-	13 į	2B1 IN	Вход 2 усилителя В1
-	14	1B1 IN	Вход 1 усилителя В1
!	15	1B2 IN	Вход 1 усилителя В2
Ì	16	282 IN	Вход 2 усилителя В2
	17	B2 OUT	Выход усилителя В2
	18	GND	Общий
١,			<u> </u>

СТРУКТУРНАЯ СХЕМА σV_{CC} TDA1074A 81 **B**2



ВЫПОЛНЯЕМЫЕ ФУНКЦИИ


- Минимальное падение напряжения
- Высокий выходной ток

-ЦОКОЛЕВКА



_г назначение выводов

# :	символ	НАЗНАЧЕНИЕ
	VREF	Опорное напряжение
2	DR OUT	Выход управляющего напряжения
3	GND	Общий




РЕГУЛЯТОР СКОРОСТИ ДЛЯ ДВИГАТЕЛЯ ПОСТОЯННОГО ТОКА ТОВ ТОВ 1.154

– ВЫПОЛНЯЕМЫЕ ФУНКЦИИ -

- Минимальное падение напряжения
- Высокий выходной ток

_ ЦОКОЛЕВКА ——		
n.c.	1 4 4 1 2	DROUT
n.c.	2 1 2 5 7	л.с.
GND	3 1 1 6	n.c.
n.c.	4 1 5 5	VREF
i		

#	символ	НАЗНАЧЕНИЕ
1	n.c.	Не используется
2	n.c.	Не используется
3	GND	Общий
4	n.c.	Не используется
5	VREF	Опорное напряжение
6	n.c.	Не используется
7	п.с.	Не используется
8	DR QUT	Выход управляющего напряжения






24 Вт ИЛИ 2x12 Вт УСИЛИТЕЛЬ МОЩНОСТИ ДЛЯ АВТОМОБИЛЬНОГО СТЕРЕОРАДИОПРИЕМНИКА

TDA 1510/15A

ВЫПОЛНЯЕМЫЕ ФУНКЦИИ

- Усилитель мощности звукового сигнала по мостовой схеме на 24 Вт
- Усилитель мощности авукового стереосигнала 2x12 Вт
- Защита от: короткого замыкания нагрузки, перегрева,
 снятия нагрузки, перегрузки
- Защита громкоговорителей в мостовой схеме (только для TDA1515A)



НАЗНАЧЕНИЕ ВЫВОДОВ -----


#	СИМВОЛ	НАЗНАЧЕНИЕ
1	RFB IN	Вход сигналов обратной связи правого канала
2	RVIN	Вход сигналов правого канала
3	VCM	Напряжение смещения
4	n.c. (LP OUT)	В TDA1510 не используется (в TDA1515A выход схемы защиты громкоговорителей)
5	RV OUT	Выход правого канала
6	RFB LF IN	Вход сигналов обратной связи по НЧ правого канала

—НАЗНАЧЕНИЕ ВЫВОДОВ

#	СИМВОЛ	НАЗНАЧЕНИЕ	
7	ĢND	Общий	
8	LFB LF IN	Вход сигналов обратной связи по НЧ левого канала	
9	LV OUT	Выход левого канала	
10	V _{CC}	Напряжение питания	
11	V ST	Выключатель напряжения питания	
12	LV IN	Вход сигналов левого канала	
13	LFBIN	Вход сигналов обратной связи левого канала	

166

СТРУКТУРНАЯ СХЕМА




РЕДВАРИТЕЛЬНЫЙ УСИЛИТЕЛЬ СИГНАЛОВ МАГНИТНЫХ ГОЛОВОК ВТОМОБИЛЬНЫХ КАССЕТНЫХ СТЕРЕОМАГНИТОФОНОВ

TDA1522


_Т ВЫПОЛНЯЕМЫЕ ФУНКЦИИ

- Два идентичных усилителя с коэффициентом усиления 90 дБ
- Нелинейные искажения 0.05%
- Электронная схема включения/выключения



₋₋-НАЗНАЧЕНИЕ ВЫВОДОВ ---

IIİ		
) # <u></u>	символ	ЭИНЭРАНЕАН
1	A1 OUT	Выход усилителя 1
2	NI WZ	Вход сигнала включения/выключения
3	1FB IN	Вход сигналов обратной связи усилителя 1
4	A1 IN	8ход усилителя 1
5	GND	Общий
6	A2 IN	Вход усилителя 2
7	2FB IN	Вход сигналов обратной связи усилителя 2
8	V _{CC}	Напряжение питания 7.523 В
9	A2 OUT	Выход усилителя 2



10 ВТ УМЗЧ ДЛЯ АВТОМАГНИТОЛЫ


- ВЫПОЛНЯЕМЫЕ ФУНКЦИИ -

- Усиление напряжения 3Ч
- Внешняя цель обратной связи
- Тепловая защита

ЦОКОЛЕВКА				
2882		V _{CC} AUD OUT GND AUD FB AUD IN		

- НАЗНАЧЕНИЕ ВЫВОДОВ

#	СИМВОЛ	ЭИНЭРАНЕАН
 1 _	AUD IN	Вход сигнала 34
2	AUD FB	Вход сигнала обратной связи
3	GND	Общий
4	AUD OUT	Выход усилителя 3Ч
5	Vcc	Напряжение питания



167

PEMIOHIA ® BHUMKTOHE!


СТЕРЕОФОНИЧЕСКИЙ 10 В ТУМЗЧ ДЛЯ АВТОМАГНИТОЛЫ

ВЫПОЛНЯЕМЫЕ ФУНКЦИИ -

- Усиление напряжения 34
- Внешняя цепь обратной связи
- Тепловая защита

— НАЗНАЧЕНИЕ ВЫВОДОВ — — — — — — — — — — — — — — — — — — —		
СИМВОЛ	HASHAYEHNE	
AUD1 IN	Вход сигнала 34 канала 1	
AUD1 FB	Вход сигнала обратной связи канала 1	
SVRA	Цепь запуска	
AUD2 FB	Вход сигнала обратной связи канала 2	
AUD2 IN	Вход сигнала 34 канала 2	
GND	Общий	
BST2	Цепь подавления щелчков в громкоговорителе канала 2	
AUD2 OUT	Выход усилителя 34 канала 2	
V _{cc}	Напряжение питания	
AUD1 OUT	Выход усилителя 34 канала 1	
BST1	Цепь подавления щелчкое в громкоговорителе канала 1	
	AUD1 IN AUD1 FB SVRA AUD2 FB AUD2 IN GND BST2 AUD2 OUT Vcc AUD1 OUT	

– ЦОКОЛЕВКА 11 BST1 10 AUD1 OUT V_{CC} AUD2 OUT BST2 GND AUD2 IN AUD2 FB SVRR AUD1 FB 1 AUD1 IN



168



МОСТОВОЙ 20 ВТ УМЗЧ ДЛЯ АВТОМАГНИТОЛЬ


ВЫПОЛНЯЕМЫЕ ФУНКЦИИ

- Усиление напряжения 34
- Внешняя цепь обратной связи

- Возможность мостового включения
- Тепловая защита

ЦОКОЛЕВКА 11 BST1 AUD1 OUT V_{CC} AUD2 OUT BST2 GND AUD2 IN AUD2 FB SVRR 2 AUD1 FB AUD1 IN


- H <i>A</i>	НАЗНАЧЕНИЕ ВЫВОДОВ ————		
#	СИМВОЛ	НАЗНАЧЕНИЕ	
1	AUD1 IN	Вход сигнала 3Ч канала 1	
2	AUD1 FB	Вход сигнала обратной связи канала 1	
3	SVRR	Цепь запуска	
4	AUD2 FB	Вход сигнала обратной связи канала 2	
5	AUD2 IN	Вход сигнала 34 канала 2	
6	GND	Общий	
7	BST2	Цепь подавления щелчков в громкоговорителе канала 2	
8	AUD2 OUT	Выход усилителя 3Ч канала 2	
9	V _{cc}	Напряжение питания	
10	AUD1 OUT	Выход усилителя 34 канала 1	
11	BST1	Цепь подавления щелчков в громкоговорителе канала 1	



TDA3602

ВЫПОЛНЯЕМЫЕ ФУНКЦИИ

- Защита от обрыва нагрузки, изменения полярности питающего напряжения и превышения тока нагрузки
- Термозащита
- Формирование сигналов сброса и удержания для микропроцессора




_Г НАЗНАЧЕНИЕ ВЫВОДОВ -

#	СИМВОЛ	НАЗНАЧЕНИЕ
1	V _{cc}	Напряжение литания 9.218 В
2	REG1 OUT	Выход напряжения 8.5 В регулятора 1
j 3	RES OUT	Выход сигнала сброса
4	SC IN	Вход сигнала управления состоянием (статусом)
5	HOUT	Выход сигнала удержания

— НАЗНАЧЕНИЕ ВЫВОДОВ -

#	СИМВОЛ	НАЗНАЧЕНИЕ
6	GND	Общий
7	REG3 OUT	Выход напряжения 5 В регулятора 3
8	CBU	Конденсатор устройства резервирования
9	REG2 OUT	Выход напряжения 5 В регулятора 2

-СТРУКТУРНАЯ СХЕМА





ВЫПОЛНЯЕМЫЕ ФУНКЦИИ

НАЗНАЧЕНИЕ ВЫВОДОВ


- Мощный управляемый переключатель напряжения питания (14.4 В/0.3 А)
- Стабилизатор напряжения 2 (5 В/30 мА)
- Управляемый стабилизатор напряжения 1 (9 В/300 мА)
- Генератор специального сигнала, контролирующий работу стабилизатора напряжения 1
- Буферная схема напряжения зажигания

ЦОКОЛЕВКА V\$W OUT 18 GND V_{CG} VST1 OUT GND 17 VHN VR OUT 3 j: 16 GND VST2 OUT TDA3603 VE1SW IN 4 d J= 15 GND **GND** VI OUT 5 GND l⁺ 14 VI OUT 6 GND 13 GND VE1SW IN VST2 OUT 7 GND VR OUT 12 VHN 8 GND VST1 OUT VSW OUT 9 10 GND V_{CC}

170

NOUEFINS PEMOHIM®

#	СИМВОЛ	НАЗНАЧЕНИЕ
; 1 	Vcc	Напряжение питания
2	VST1 OUT	Выход стабилизатора 1
3	VR OUT	Выход генератора специального сигнала
4	VE1SW IN	Вход сигнала управления стабилизатором 1 и мощным переключателем
5	VIOUT	Выход напряжения зажигания
6	GND	Общий
7	VST2 OUT	Выход стабилизатора 2
8	VIIN	Вход напряжения зажигания
9	VSW OUT	Выход переключателя напряжения питания




^{*)} Выводы 10-18 микросхемы TDA3603P соединены с радиатором (общим проводом)

ВА СТАБИЛИЗАТОРА НАПРЯЖЕНИЯ С ОТДЕЛЬНЫМ ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЕМ ТDA3604


- ВЫПОЛНЯЕМЫЕ ФУНКЦИИ ------

- Линейный переключатель отдельного источника напряжения (14.4 B/0.5 A)
- Стабилизатор напряжения 2 (5 В/30 мА)
- Управляемый стабилизатор напряжения 1 (9 В/300 мА)
- Генератор специального сигнала, контролирующий работу стабилизатора напряжения 2
- Буферная схема напряжения зажигания



ГНАЗНАЧЕНИЕ ВЫВОДОВ -

#	СИМВОЛ	НАЗНАЧЕНИЕ
1	n.c.	Не используется
2	VSW IN	Вход переключателя отдельного источника напряжения
3	V _{GC}	Напряжение питания
4	VST1 OUT	Выход стабилизатора 1
5	VR OUT	Выход генератора специального сигнала
6	VE1 IN	Вход сигнала управления стабилизатором 1
7	VESW IN	Вход сигнала управления переключателем отдельного источника напряжения
8	VI OUT	Выход напряжения зажигания
9	CR	Конденсатор задержки специального сигнала
10	GND	Общий
11	VST2 OUT	Выход стабилизатора 2
12	VIIN	Вход напряжения зажигания
13!	VSW OUT	Выход переключателя отдельного источника напряжения





– ВЫПОЛНЯЕМЫЕ ФУНКЦИИ

- Усиление и детектирование сигналов ПЧ
- Формирование сигналов АПЧ и останова
- Блокировка звука

— ЦОКОЛЕВКА — —		
ODDITO INDIA		
GND	1 (18 IFIN	
RC MUTE	2 dd + 17 CLA	
R MDC	3 - 🖟 👊 🌓 16 RCLA	
A OUT	4 4 🗗 💆 🕩 15 RLA	
SPOUT	5 🗓 🍒 🕩 14 MDIN	
AFC OUT	6 - ∰ 🔀 🕩 13 V _{CC}	
REF OUT	7 🗐 🖰 🕩 12 CMD	
QD REF	8 d	
QD REF	9 4 TO SDOUT	

HASHAYEHNE	выводов
------------	---------

		• •
#	СИМВОЛ	HASHAYEHNE
1	GND	Общий
2	RC MUTE	RC цепь постоянной времени блокировки
3	RMDC	Резистор регулировки уровня блокировки
4	A OUT	Выход звукового сигнала
5	SP OUT	Выход генератора сигналов останова
6	AFC OUT	Выход сигнала АПЧ
7	REF OUT	Выход опорного напряжения 4.1 В
8	QD REF	Опорный контур квадратурного детектора
9	QD REF	Опорный контур квадратурного детектора


— НАЗНАЧЕНИЕ ВЫВОДОВ

#	СИМВОЛ	HASHAYEHIE
10	SD OUT	Выход детектора уровня сигнала
11	MD OUT	Выход детектора сигнала многолучевого распростране
12	CMD	Конденсатор детектора сигнала многолучевого распространения
13	V _{CC}	Напряжение питания 7.515 В
14	MDIN	Вход детектора сигнала многолучевого распростране
15	RLA	Резистор регулировки чувствительности ограничителя
16	RC LA	RC цепь усилителя – ограничителя сигнала ПЧ
17	CLA	Конденсатор усилителя – ограничителя сигнала ПЧ
18	IF IN	Вход сигнала ПЧ

172

THUKNOMEZIKS PEMOHIA®

-СТРУКТУРНАЯ СХЕМА




_Г ВЫПОЛНЯЕМЫЕ ФУНКЦИИ

- Усиление и демодуляция ЧМ ПЧ сигналов
- Регулировка уровня сигнала 34
- Блокировка звука
- Детектирование сигналов опознавания многолучевого распространения

ЦОКОЛЕВКА GND 1 16 IF IN IDIN 2 15 IF BIAS CID 3 14 F\$ ADJ ID OUT 4 13 FS OUT MUT IN 5 12 V_{CC} 11 IFOUT AFOUT 6 ADJ IN 7 10 VREF DEMITANK 8 9 DEM TANK

	СИМВОЛ	НАЗНАЧЕНИЕ
į	GND	Общий
2	ID IN	Вход детектора опознавания
3	CID	Конденсатор детектора опознавания
1	ID OUT	Выход детектора опознавания
5	MUTIN	Вход блокировки
ô	AF OUT	Выход демодулированного сигнала 34
, ,	ADJ IN	Вход регулировки уровня сигнала 34
} ;	DEM TANK	Резонансный контур демодулятора

#	СИМВОЛ	HASHAYEHNE
9	DEM TANK	Резонансный контур демодулятора
10	VREF	Опорное напряжение
11	IF OUT	Выход сигнала ПЧ
12	- V _{CC}	Напряжение питания
13	FS OUT	Выход уровня сигнала
14	FS ADJ	Вход регулировки уровня сигнала
15	IF BIAS	Смещение уровня сигнала ПЧ
16	IF IN	Вход сигнала ПЧ



173

NONEINS PEMOHIA®

TDA4340X

ВЫПОЛНЯЕМЫЕ ФУНКЦИИ

- Декодирование и усиление стереосигнала звука
- Подавление шумов и помех

CND

AL IN

AL OUT

- Формирование опорного напряжения
- Наличие выход индикации стереосигнала
- Переключение режима моно/стерео

_	-ЦОКОЛЕВКА ——					_!
ŀ	HONOXIEDIA .					ħ
	RC PLL	1		20	MPX IN	
	QR OSC	2		19	RC PD	ı
	GND	3	24Cs 2:: 3	18	PLOUT	[
ļ	A REF	4		17	RLC IN	1
	-V _{cc}	5		16	SNCIN	į
	DET IN	6	4	15	HCC IN	
	C TIM	7		14	CLIDEEM	
	CND	8	a	13	CR DEEM	
ı	ALIN	9		12	AR IN	
	AL OUT	10		11	AR OUT	
_						١


- НАЗНАЧЕНИЕ ВЫВОДОВ ————————		
#	СИМВОЛ	BNHBPAHEAH
1	RC PLL	RC фильтр системы ФАПЧ
2	QR OSC	Кварцевый резонатор генератора
3	GND	Общий
4	R REF	Резистор опорного тока
5	V _{CC}	Напряжение питания
6	DETIN	Вход детекторов шумов и помех
7	C TIM	Времязадающий конденсатор формирователя импульсов

Конденсатор детектора шумов

Дополнительный вход левого канала

Выход сигнала звука левого канала

#	СИМВОЛ	НАЗНАЧЕНИЕ
11	AR OUT	Выход сигнала звука правого канала
12	ARIN	Дополнительный вход правого канала
13	CR DEEM	Конденсатор деемфазиса правого канала
14	CL DEEM	Конденсатор деемфазиса левого канала
15	HCC IN	Вход управления деемфазисом
16	SNC IN	Вход управления стереошумами
17	RLÇ IN	Вход регулировки уровня опорного напряжения
18	PLOUT	Выход на индикатор пилот-сигнала
19	RC PD	RC цепь пилот-детектора
20	MPXIN	Вход фильтра-мультиплексора




-ВЫПОЛНЯЕМЫЕ ФУНКЦИИ

- Первый гетеродин с настраиваемым контуром
- Деление частоты 1-го гетеродина на 10 для диапазона • 100 кГц...2 МГц и на 8 — для 2...6 МГц
- Второй гетеродин с кварцевым резонатором
- Две схемы АРУ
- Возможность изменения постоянной времени АРУ

—ЦОКОЛЕВКА ——				
RF IN	1		28	IF1 OUT
REIN	2		27	IF1 OUT
V PAGC	3		26	C PAGC
GND	4	r= <u>{{1</u>	25	CPS AGC
OSC OUT	5		24	Q OSC2
V REF OUT	6		23	Q OSC2
LC OSC1	7		22	IF1 IN
LC OSC1	8		21	IF1 IN
V _{cc}	ð		20	IF2 OUT
10SC OUT	10		19	C AIF2
DOSC IN	11		18	VIR2 IN
- C IF2 AGC	12		17	C AIF2
C AGC	13		16	2IF2 OUT
AF OUT	14		15	IF2 OUT

_H/	-НАЗНАЧЕНИЕ ВЫВОДОВ ———————				
 	СИМВОЛ	НАЗНАЧЕНИЕ			
1,2	RF IN	Симметричный вход АМ сигнала			
3	V PAGC	Постоянное напряжение для установки порога АРУ для внешнего предварительного усилителя			
4	GND	Общий			
5	OSC OUT	Выход поделенной на 8 или 10 частоты 1-го гетеродина			
6	V REFOUT	Выход внутреннего источника опорного напряжения			
7,8	LC OSC1	Колебательный контур 1-го гетеродина			
9	Vcc	Напряжение питания			
10	1 OSC OUT	Выход частоты 1-го гетеродина			
	DOSC IN	Вход управления делителем частоты 1-го гетеродина			
12	C IF2 AGC	Конденсатор развязки схемы АРУ усилителя 2-й ПЧ			
13	CAGC	Конденсатор постоянной времени схемы АРУ 2-ой ПЧ			

- НАЗНАЧЕНИЕ ВЫВОДОВ		
СИМВОЛ	HASHAYERNE	
AF OUT	Выход сигналов звуковой частоты	
IF2 OUT	Выход сигнала 2-ой ПЧ для работы схемы АПЧГ	
2IF2 OUT	Выход сигнала 2-ой ПЧ для работы стереодекодера	
C AIF2	Конденсаторы развязки усилителя 2-ой ПЧ	
VIR2 IN	Вход усилителя 2-ой ПЧ	
IF2 OUT	Выход 2-х смесителей на контур 2-ой ПЧ	
IF1 IN	Симметричный вход 2-го смесителя	
Q OSC2	Кварцевый резонатор 2-го гетеродина	
CPS AGC	Конденсатор развязки схемы АРУ для внешнего предварительного усилителя	
C PAGC	Конденсатор постоянной времени схемы АРУ для внешнего предварительного усилителя	
IF1 OUT	Симметричный вход 1-ой ПЧ	
	CHMBOJI AF OUT IF2 OUT 2IF2 OUT C AIF2 VIR2 IN IF2 OUT IF1 IN Q OSC2 CPS AGC C PAGC	



СТЕРЕОЗВУКОВОЙ ПРОЦЕССОР

TDA4390-2X

ВЫПОЛНЯЕМЫЕ ФУНКЦИИ -

- Четыре стереозвуковых входа
- Регулировка частотной характеристики в областях нижних и верхних частот
- Четыре независимых аттенюатора для балансировки громкости
- Управление по шине I²C

— ЦОКОЛЕВКА —				
IN 1L IN 2L IN 3L IN 4L SL OUT AFCL IN RES IN SCL SDA Voc CFT L CFT R AFRE OUT AFRE OUT	1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14	TDA4390-2X	23 22 21 20 19 18 17	IN 2R IN 3R IN 4R SR OUT AFCR IN V8 GND CBL IN CBL OUT CBR IN CBR OUT

НАЗНАЧЕНИЕ ВЫВОДОВ -

-- НАЗНАЧЕНИЕ ВЫВОДОВ -


#	СИМВОЛ	НАЗНАЧЕНИЕ
1	IN 1L	Вход 1 левого канала
2	IN 2L	Вход 2 левого канала
3	IN 3L	Вход 3 левого канала
4	IN 4L	Вход 4 левого канала
5	SLOUT	Выход переключателя входных сигналов левого канала
6	AFCLIN	Вход для управления громкостью и тембрами левого канала
7	RES IN	Вход сброса
8	SCL	Линия синхронизации шины I ² C
9	SDA	Линия данных шины I ² C
10	V _{oc}	Напряжение питания
11	CFT L	Граница верхних частот левого канала
12	CFT R	Граница верхних частот правого канала
13	AFRF OUT	Выход правого канала, вперед
14	AFRR OUT	Выход правого канала, назад

СИМВОЛ HASHAYEHNE 15 AFLR OUT Выход левого канала, назад AFLF OUT 16 Выход левого канала, вперед CBR OUT 17 Выход для коррекции нижних частот правого канала Вход скорректированных нижних частот правого CBRIN 18 канала 19 **CBL OUT** Выход для коррекции нижних частот левого канала Вход скорректированных нижних частот левого **CBLIN** 20 канала 21 **GND** Общий ٧ē 22 Напряжение смещения Вход для управления громкостью и тембрами AFCR IN 23 правого канала Выход переключателя входных сигналов правого SR OUT 24 канала Вход 4 правого канала 25 IN 4R 26 IN 3R Вход 3 правого канала 27 IN 2R Вход 2 правого канала IN 18 Вход 1 правого канала

176




SHUKKAON



ВЫПОЛНЯЕМЫЕ ФУНКЦИИ

- Обработка сигналов фотодиодов при считывании информации с компакт-дисков
- Управление лазером и фокусировкой луча
- Усиление и детектирование ВЧ сигналов
- Автоматическая регулировка усиления
- Смещение уровней для эквалайзера и схем АРУ



HASH	AUCL			DΛ	пор
- MA.3 M	AMEI	чие.	801	ВU	UUB.


СИМВОЛ	НАЗНАЧЕНИЕ
C DEC	Развязывающий конденсатор
V _{BB}	Напряжение питания отрицательной полярности
HFC IN	Вход тока высокой частоты
C AGC1	Конденсатор схемы АРУ1
FE OUT	Выход сигнала ошибки
CFOUT	Выход тока для переключения фокусировки
D4 IN	Вход тока фотодиода 4
D3 IN	Вход тока фотодиода 3
D1 IN	Вход тока фотодиода 1
D2 IN	Вход тока фотодиода 2
D1/D2 OUT	Выход суммарного тока фотодиодов 1 и 2
03/ D4 OUT	Выход суммарного тока фотодиодов 3 и 4
C AGC2	Конденсатор схемы АРУ2
C LPF	Конденсатор ФНЧ
	C DEC VBB HFC IN C AGC1 FE OUT CF OUT D4 IN D3 IN D1 IN D2 IN D1/D2 OUT C AGC2

-HA3HA4EHNE	выво	ДОВ
-------------	------	-----

#	СИМВОЛ	HASHAYEHNE
15	GND	Общий
16	LMD	Индикаторный фотодиод лазера
17	LOUT	Выход на усилитель тока лазера
18	TLL OUT	Выход подстройки трека схемы логики
19	HFD OUT	Выход детектора уровня
20	START IN	Вход управления схемой старта (вкл./выкл.)
21	START OUT	Выход схемы старта
22	R BEQ	Резистор схемы смещения уровня для эквалайзера
23	R BGC	Резистор схемы смещения уровня для схем АРУ
24	LIN	Вход схемы логики
25	C START	Времязадающий конденсатор схемы старта
26	HFDIN	Вход детектора ВЧ сигнала
27	HF OUT	Выход ВЧ усилителя и эквалайзера
28	V _{CC}	Напряжение питания положительной полярности

177

NOUEZNE PEMOHIA®



178

MKMONEMNS PEMOHIA®

ВЫПОЛНЯЕМЫЕ ФУНКЦИИ

- Формирование сигналов ошибки отклонения луча и подстройки трекинга
- Использование суммарных токов фотодиодов от микросхемы TDA5708
- Автоматическая регулировка усиления

_ ЦОКОЛЕВКА ——	
D1/D2 IN	1 - 20 D3/D4IN
CHPF	2 रिक्कि 19 C2 OSC
DOUT	3 वी⊫ें ∦ो ।8 C1OSC
COFS	4 대 : 불 , 🏗 17 VREF
C AGC	5 리 🧸 🕩 16 ROSC
Vcc	6 ଐ 💢 🅩 15 B3 IN
REOUT	7 레 'ઢ 라 14 B2 N
RELOUT	8 - € 13 B1 IN
CLAG	9 d 1 1 12 BOIN
TJOUT	t0 4 11 V _{BB}


- НАЗНАЧЕНИЕ ВЫВОДОВ

	#	СИМВОЛ	НАЗНАЧЕНИЕ
	1	D1/D2 IN	Вход суммарного тока фотодиодов 1 и 2
	2	CHPF	Конденсатор фильтра ВЧ
1	3	DOUT	Выход цифрового сигнала
	4	C OFS	Конденсатор управления смещением
	5	CAGS	Конденсатор схемы АРУ
	6	. V _{cc}	Напряжение питания положительной полярности
	7	REOUT	Выход сигнала ошибки отклонения луча
	8	REL OUT	Выход задержанного сигнала ошибки отклонения луча
	9	CLAG	Конденсатор задержки
	10	TJOUT	Выход ЦАП сигнала подстройки трекинга

— НАЗНАЧЕНИЕ ВЫВОДОВ

#	СИМВОЛ	ЭИНЭРАНЕАН
11	V _{BB}	Напряжение питания отрицательной полярности
12	B0 IN	Вход сигнала 80 от процессора управления
13	B1 IN	Вход сигнала В1 от процессора управления
14	B2 IN	Вход сигнала В2 от процессора управления
15	B3 IN	Вход сигнала ВЗ от процессора управления
16	ROSC	Резистор генератора
17	V REF	Олорное напряжение -
18	C1 OSC	Конденсатор 1 генератора
19	C2 OSC	Конденсатор 2 генератора
20	D3/D4 IN	Вход суммарного тока фотодиодов 3 и 4

-СТРУКТУРНАЯ СХЕМА




ВЫПОЛНЯЕМЫЕ ФУНКЦИИ


- Усиление напряжения 34
- Мостовое включение громкоговорителя

- Виешняя цель обратной связи
- Тепловая защита

ЦОКОЛЕВКА




- 7 AUD2 OUT
- V_{CC}
- AUD1 OUT
- GND
- AUD1 IN
- \$TBY
- 1 AUD FB



- 7 AUD2 OUT
- V_{CC}
- AUD1 OUT
- GND
- AUD1 IN
- STBY
- 1 AUD FB

- НАЗНАЧЕНИЕ ВЫВОДОВ

#	СИМВОЛ	НАЗНАЧЕНИЕ
1	AUD FB	: Вход сигнала обратной связи :
2	STBY	Вход переключения режима
3	AUD1 IN	Вход сигнала 3Ч
4	GND	Общий
5	AUD1 OUT	Выход усилителя 34
6	V _{CC}	Напряжение питания
7	AUD2 OUT	Выход усилителя 3Ч



180

INS PEMOHIA®

HUMKMOMEL

СХЕМА РЕГУЛИРОВКИ ДЛЯ ДВИГАТЕЛЯ ПОСТОЯННОГО ТОКА. ТОА 7274

ВЫПОЛНЯЕМЫЕ ФУНКЦИИ

- Линейная зависимость регулировки
- Высокая термостабильность

- ЦОКОЛЕВКА ———		
HOKONEBICK	A	
n.c.	1 1 8 CONIN	
n.c.	2 引慢 19 7 n.c.	
Vcc	1 1 7 7 8 CON IN 2 1 7 n.c. 3 1 7 7 6 VREF 4 1 5 GND	
CONOUT	4 1 5 GND	

— НАЗНАЧЕНИЕ ВЫВОДОВ

#	СИМВОЛ	НАЗНАЧЕНИЕ
1	n.¢.	Не используется
2	n.ç.	Не используется
3	V _{cc}	Напряжение питания
4	CON OUT	Выход напряжения управления
5	GND	Общий
6	VREF	Вход опорного напряжения
7	n.c.	Не используется
8	CON IN	Вход сигнала управления




СХЕМА РЕГУЛИРОВКИ ДЛЯ ДВИГАТЕЛЯ ПОСТОЯННОГО ТОКА. TDA7275A

– ВЫПОЛНЯЕМЫЕ ФУНКЦИИ

- Высокий выходной ток
- Функция старт/стоп
- Защита от перегрузок

~ЦОКОЛЕВКА———		
TORQ ST/SP V _{CC} CON OUT	1 4 7 6 6 5	GND GND GND GND

HA	ЗНАЧЕНИ	Е ВЫВОДОВ
#_	СИМВОЛ	НАЗНАЧЕНИЕ
1	TORQ	Цепь регулировки скорости вращения
2	ST/SP	Вход сигнала управления (старт/стоп)
3	V _{cc}	Напряжение питания
4	CON OUT	Выход напряжения управления
5	GND	Общий
6	GND	Общий
7	GND	Общий
8	GND	





СХЕМА ЗАПИСИ/ВОСПРОИЗВЕДЕНИЯ ДЛЯ АВТОМАГНИТОЛЫ TDA7284 181

ВЫПОЛНЯЕМЫЕ ФУНКЦИИ

- 2 канала
- Внешние цепи коррекции
- Низкий уровень шума
- Схема АРУЗ

— ЦОКОЛЕВКА — —		
GND	1 (GND	
SW1	2 - ∰ ∞ 13 SW2	
SWCON	3 d 🗗 Þ 12 SUR	
ALC	4 d	ļ
EQ1 OUT	5 d 💇 🖟 10 EQ2 OUT	
EQ1 IN	6 d	
· NFB1	7 d 8 NFB2	
l		

#	СИМВОЛ	НАЗНАЧЕНИЕ
i	GND	Общий
2	SW1	Вывод переключателя 1
3	SW CON	Вход сигнала переключения
4	ALC	Цепь постоянной времени АРУЗ
5	EQ1 OUT	Выход усилителя-корректора 1
6	EQ1 IN	Вход усилителя-корректора 1
7	NFB1	Цепь обратной связи усилителя-корректора 1
8	NF82	Цепь обратной связи усилителя-корректора 2
9 ;	EQ2 IN	Вход усилителя-корректора 2
10	EQ2 OUT	Выход усилителя-корректора 2
11	Vcc	Напряжение питания
12	SUR	Развязывающий конденсатор
13	SW2	Вывод переключателя 2
14	GND	Общий



PEMOHIA OHLINKNONEL

СХЕМА ВОСПРОИЗВЕДЕНИЯ И УПРАВЛЕНИЯ ДВИГАТЕЛЕМ ПОСТОЯННОГО ТОКА ДЛЯ АВТОМАГНИТОЛЫ ТDA7285/D

ВЫПОЛНЯЕМЫЕ ФУНКЦИИ


- 2 канала
- Внешние цепи коррекции

- Низкий уровень шума
- Схема регулировки громкости

ЦОКОЛЕВКА 50 ABEE GND 1 20 VREF GND 1 :(EQ1IN 2 i 19 EQ2 IN EQ1 IN 2 19 EQ2 IN NFB1 3 1 18 NFB2 18 NFB2 NFB1 3 EQ1OUT 4 नी ₺ 17 EQ2 QUT EQ1 OUT 4 17 EQ2 OUT DRIIN 5 4 ti 16 DA2IN DR1 IN 5 16 DR2 IN <u>]</u>⊧ 15 VOL 1 SUR 6 SUR 6 15 VOL DRIOUT 7 di ≥ 14 DR2 OUT. DR1 OUT 7 14 DR2 OUT GND 8 4 13 V_{CC} و ا GND 8 13 V_{CC} M CON 9 1 b 12 MVREF MICON 9 12 MVREF ▶ 11 MCON OUT **GND** 10 GND 10 11 MCON OUT

- НАЗНАЧЕНИЕ ВЫВОДОВ

#	СИМВОЛ	HASHAYEHHE
1	GND	Общий
2 ;	EQ1 IN	Вход усилителя-корректора 1
3 i	NFB1	Цепь обратной связи усилителя-корректора 1
4	EQ1 OUT	Выход усилителя-корректора 1
5	DR1 IN	Вход канала управления 1
6	SUR	Развязывающий конденсатор
7 1	DR1 OUT	Выход канала управления 1
8	GND	Общий
_9	M CON	Вход сигнала управления скоростью вращения
10	GND	Общий
11	MCON OUT	Выход напряжения управления
12	MVREF	Вход опорного напряжения
13	V _{CC}	Напряжение питания
14	DR2 OUT	Выход канала управления 2
15	VOL	Вход сигнала регулировки громкости
16	DR2 IN	Вход канала управления 2
17	EQ2 OUT	Выход усилителя-корректора 2
18	NFB2	Цепь обратной связи усилителя-корректора 2
19	EQ2 IN	Вход усилителя-корректора 2
20	VREF	Выход опорного напряжения




182

ELINS PEMONIA


_— ВЫПОЛНЯЕМЫЕ ФУНКЦИИ –

- 4 канала усиления напряжения 34
- Отсутствие внешних корректирующих цепей
- Функция блокировки
- Тепловая защита



-НАЗНАЧЕНИЕ ВЫВОДОВ --

#	СИМВОЛ	HASHAYEHNE
1	AUD1 OUT	Выход усилителя 3Ч канала 1
2 ;	AUD2 OUT	Выход усилителя 34 канала 2
3	Vcc	Напряжение питания
4 !	AUD1 IN	Вход сигнала 34 канала 1
5	AUD2 IN	Вход сигнала 34 канала 2
6	SUR	Развязывающий конденсатор
7.	STBY	Вход сигнала переключения в дежурный режим
8	GND	Общий
9	GND	Общий
10	MUTE	Вход сигнала блокировки
11	AUD4 IN	8ход сигнала 3Ч канала 4
12	AUD3 IN	Вход сигнала 34 канала 3
13	V _{CC}	Напряжение питания
14	AUD4 OUT	Выход усилителя 3Ч канала 4
15	AUD3 QUT	Выход усилителя 3Ч канала 3



183


EZIMONEMOHIA

СТЕРЕОФОНИЧЕСКИЙ МОСТОВОЙ УМЗЧ ДЛЯ АВТОМАГНИТОЛЬ

TDA7374H/

ВЫПОЛНЯЕМЫЕ ФУНКЦИИ


- Усиление напряжения 34
- Мостовое включение громкоговорителей
- Тепловая защита



назначение выводов

#	СИМВОЛ	НАЗНАЧЕНИЕ
1	AUD11 OUT	Выход усилителя 3Ч канал 1
2	AUD12 OUT	Выход усилителя 3Ч канал 1
3	V _{cc}	Напряжение питания
4	AUD1+IN	Прямой вход сигнала 3Ч канал 1
5	AUD1- IN	Инверсный вход сигнала ЗЧ канал 1
6	AUD FB	Цепь обратной связи
7	STBY	Вход переключения режима
8	GND	Общий
9	GND	Общий
10	CLIP DET	Выход детектора спада
11	AUD2- IN	Инверсный вход сигнала 3Ч канал 2
12	AUD2+ IN	Прямой вход сигнала 3Ч канал 2
13 	V _{cc}	Напряжение питания
14	AUD22 OUT	Выход усилителя 34 канал 2
15	AUD21 OUT	Выход усилителя 34 канал 2

- CTPYKTYPHAЯ CXEMA - OVcc OVc




184

MONIEMKY PEMOHIM®

_г выполняемые функции -

- 4 канала усиления напряжения 34
- Отсутствие внешних корректирующих цепей
- Функция блокировки
- Тепловая защита


-ЦОКОЛЕВКА



- 15 AUD3 OUT
- 14 AUD4 OUT
- 13 $V_{\rm CC}$
- 12 AUD3 IN
- 11 AUD41N
- 10 n.c.
- GND
- 8 GND
- 7 STBY
- 6 SUR 5 AUD2 IN
- 4 AUD1 IN
- 3 V_{CC} AUD2 OUT
- 1 AUD1 OUT

- НАЗНАЧЕНИЕ ВЫВОДОВ

#	СИМВОЛ	НАЗНАЧЕНИЕ
1	AUD1 OUT	Выход усилителя 34 канала 1
1 2	AUD2 OUT	Выход усилителя 3Ч канала 2
ii 3	V _{cc}	Напряжение питания
4	AUD1 IN	Вход сигнала 3Ч канала 1
5	AUD2 IN	Вход сигнала 3Ч канала 2
6	SUR	Развязывающий конденсатор
7	STBY	Вход сигнала переключения в дежурный режим
8	GND	Общий
9	GND	Общий
10	n.c.	Не используется
11	AUD4 IN	Вход сигнала 34 канала 4
12	AUD3 IN	Вход сигнала 34 канала 3
[13]	V _{cc}	Напряжение питания
14	AUD4 OUT	Выход усилителя 34 канала 4
15	AUD3 OUT	Выход усилителя 34 канала 3



185


ELINOME PEMOHIA

СТЕРЕОФОНИЧЕСКИЙ МОСТОВОЙ 25 ВТ УМЗЧ ДЛЯ АВТОМАГНИТОЛЫ: TDA73768

-- ВЫПОЛНЯЕМЫЕ ФУНКЦИИ

- Усиление напряжения 3Ч
- Отсутствие внешних корректирующих цепей
- Блокировка и контроль исхажений
- Дежурный режим
- Тепловая защита


- ЦОКОЛЕВКА



- 15 AUD2+ OUT
- 14 AUD2-OUT
- 13 V_{CC2}
- 12 AUD2+IN
- 11 AUD2~ IN
- 10 THO OUT
- 9 THD IN
- GND
- STBY
- 6 MUTE
- AUD1-IN
- AUD1+ IN
- $V_{\rm CC1}$
- AUD1+ OUT
- AUD1-OUT

186 — назначение выводов

#	СИМВОЛ	НАЗНАЧЕНИЕ
1	AUD1- OUT	Выход усилителя 34 канала 1
2	AUD1+ OUT	Выход усилителя 3Ч канала 1
3	V _{CC1}	Напряжение питания
4	AUD1+IN	Вход сигнала 34 канала 1
5	AUD1- IN	Вход сигнала 3Ч канала 1
6	MUTE	Вход сигнала блокировки
7	STBY	Вход сигнала переключения в дежурный режим
8	GND	Общий
9	THD IN	Вход детектора искажений
10	THD OUT	Выход детектора искажений
11	AUD2- IN	Вход сигнала 3Ч канала 2
12	AUD2+ IN	Вход сигнала 3Ч канала 2
13	$V_{\rm CC2}$	Напряжение питания
14	AUD2-OUT	Выход усилителя 3Ч канала 2
15	AUD2+ OUT	Выход усилителя 3Ч канала 2





канальный мостовой умзч для автомагнитолы ТДА7381/84А/85/7454


_г ВЫПОЛНЯЕМЫЕ ФУНКЦИИ -• Выполняемые функции: • Усиление напряжения ЭЧ • Отсутствие внешних корректирующих целей • Блокировка и дежурный режим • Тепловая защита Выходная мощность

ДОКОЛЕВКА 25 п.с. 24 GND 23 AUD4- OUT 22 MUTE 21 AUD4+ OUT 20 Vcc2 19 AUD3- OUT 18 GND 17 AUD3+ OUT 16 CAC 15 AUD3 IN 14 AUD4 IN 13 GND 12 AUD2 IN 11 AUD1 IN 10 SVR 9 AUD1+ OUT 8 GND 7 AUD1- OUT 6 Vcc1 5 AUD2+ OUT 4 STBY 3 AUD2- OUT 2 GND 1 TAB

-H/	NHAPPAHE!	ВЫВОДОВ ——————————————————————————————————
#	СИМВОЛ	НАЗНАЧЕНИЕ
1	TAB	Подложка
2	GND	Общий
3	AUD2- OUT	Выход усилителя 34 канала 2
4	STBY	Вход сигнала переключения в дежурный режим
5	AUD2+ OUT	Выход усилителя 3Ч канала 2
6	Vcc1	Напряжение питания
7	AUD1- OUT	Выход усилителя 34 канала 1
8	GND	Общий
9	AUD1+ OUT	Выход усилителя ЗЧ канала 1
10	SVR	Развязывающий конденсатор
11	AUD1 IN	Вход сигнала 3Ч канала 1
12	AUD2 IN	Вход сигнала 3Ч канала 2
13	GND	Общий

#	СИМВОЛ	НАЗНАЧЕНИЕ
14	AUD4 IN	Вход сигнала 34 канала 4
15	AUD3 IN	Вход сигнала 3Ч канала 3
16	CAC	Развязывающий конденсатор
17	AUD3+ OUT	Выход усилителя 3Ч канала 3
18	GND	Общий
19	AUD3- OUT	Выход усилителя 3Ч канала 3
20	V _{CC2}	Напряжение питания
21	AUD4+ OUT	Выход усилителя 34 канала 4
22	MUTE	Вход сигнала блокировки
23	AUD4- OUT	Выход усилителя 34 канала 4
24	GND	Общий
25	n.c.	Не используется

HASHAUEUME BEIDARAD



мостовой умач для автомагнитолы" : "Тра7391/96

ВЫПОЛНЯЕМЫЕ ФУНКЦИИ ————

- Усиление напряжения 34
- Отсутствие внешних корректирующих цепей
- Режим блокировки
- Тепловая защита
- Выходная мощность:

TDA7396......45 BT

11 MUTE 10 SYNC Vcca TDA7391 TDA7396 STBY AUD+ OUT GND 5 AUD-OUT 4 CD 3 V_{CC1} 2 AUD+IN 1 AUD-IN

#	СИМВОЛ	НАЗНАЧЕНИЕ
1	AUD- IN	Вход сигнала 34
2	AUD+ IN	Вход сигнала 3Ч
3	V _{CC} ;	Напряжение питания
4	ÇD	Выход сигнала диагностики
5	AUD- OUT	Выход усилителя 3Ч
6	GND	Общий

— НАЗНАЧЕНИЕ ВЫВОДОВ ------


ЦОКОЛЕВКА -

#	СИМВОЛ	HASHAYEHNE
7	AUD+OUT	Выход усилителя 34
8	STBY	Вход сигнала переключения в дежурный режим
9	V _{CC2}	Напряжение питания
10	SYNC	Цепь установки опорного напряжения
11	MUTE	Вход сигнала блокировки

188

PEMONIA

СТРУКТУРНАЯ СХЕМА




ТЕРЕОФОНИЧЕСКИЙ 30 ВТ МОСТОВОЙ УМЗЧ ДЛЯ АВТОМАТНИТОЛЫ

TDA7396

- ГВЫПОЛНЯЕМЫЕ ФУНКЦИИ
- Усиление напряжения ЗЧ
 Отсутствие внешних корректирующих цепей
- Функция блокировки
- Тепловая защита

-H/	НАЗНАЧЕНИЕ ВЫВОДОВ					
#	СИМВОЛ	НАЗНАЧЕНИЕ				
1	AUD1+ OUT	Выход усилителя 3Ч канала 1				
2	AUD1-OUT	Выход усилителя 34 канала 1				
3	V _{CC1}	Напряжение литания				
4	MUTEI	Вход сигнала блокировки 1				
ā	MÜTE2	Вход сигнала блокировки 2				
6	AUD1 IN	Вход сигнала 34 канала 1				
7	MONO IN	Вход монофонического сигнала				
θ	GND	Общий				

НАЗНАЧЕНИЕ ВЫВОДОВ				
# [СИМВОЛ	НАЗНАЧЕНИЕ		
9	MUTE3	Вход сигнала блокировки 3		
10	AUD2 IN	Вход сигнала 34 канала 2		
11	SUR	Развязывающий конденсатор		
12	STBY	Вход сигнала переключения в дежурный режим		
13	V _{CC2}	Напряжение питания		
14	AUD2-OUT	Выход усилителя 34 канала 2		
15	AUD2+OUT	Выход усилителя 3Ч канала 2		



189

SHUMKMONEMMS PEMOHIA

ВЫПОЛНЯЕМЫЕ ФУНКЦИИ


- Подавление шумов в двух звуковых каналах воспроизведения кассетных магнитофонов
- Электронная схема включения/выключения

— ЦОКОЛЕВКА ——			
HORONEDIO			
A OUT	1	20	HPA
MAIN	2	19	INTB
CA	3	<u>⊸pa∼∼⊷</u> 18	CTRLA
SC A IN	4	17	V REF
GND	5		SWIN
SCBIN	6	二 3 上 15	V _{CC}
СВ	7	14	CTRLB
n.c.	8	13 T	n.c.
MBIN	9	12	INT B
BOUT	10	11	HP B

- НАЗНАЧЕНИЕ ВЫВОДОВ СИМВОЛ # **НАЗНАЧЕНИЕ** 1 A OUT Выход канала А 2 MA IN Основной вход канала А CA 3 Конденсатор развязки канала А 4 SCAIN Дополнительный вход канала А 5 Общий **GND** 6 Дополнительный вход канала В SC B IN CB Конденсатор развязки канала В 8 Не используется П.C. 9 MB IN Основной вход канала В 10 BOUT


Выход канала В

# [СИМВОЛ	НАЗНАЧЕНИЕ
1	HP B	Фильтр верхних частот канала В
2	INT8	Интегрированный фильтр канала В
3	п.с.	Не используется
14	CTRL B	Контрольное напряжение канала В
5	V _{CC}	Напряжение литания 820 В
6	SWIN	Вход сигналов включено/выключено
7 [V REF	Опорное напряжение
8	CTRLA	Контрольное напряжение канала А
9	INT B	Интегрированный фильтр канала В
0	A CH	Фильтр верхних частот канала В




_г ВЫПОЛНЯЕМЫЕ ФУНКЦИИ -

- Регулируемый ВЧ усилитель
- Двойной сбалансированный смеситель
- Гетеродин
- Регулируемый усилитель ПЧ
- Детектор АМ сигнала
- Автоматическая регулировка усиления (АРУ)
- Стабилизатор напряжения
- Электронная схема включения/выключения



# (имвол	МВОЛ НАЗНАЧЕНИЕ	
	RF IN	Вход сигналов ВЧ	
	C1	Конденсатор развязки усилителя ВЧ	
	MIX OUT	Выход смесителя	
5 -	n.c.	Не используется	
7-	iFIN	Вход сигналов ПЧ	
	GND	Общий	
_ <u>,</u>	Vcc	Напряжение питания 10.218 В	

_ НАЗНАЧЕНИЕ ВЫВОДОВ ——- ———- ——				
# <u> </u>	СИМВОЛ	BUHBPAHEAH		
9	VST	Стабилизированное напряжение 89.2 В		
10	AV OUT	Выход звукового сигнала		
11	SWIN	Вход сигнала включения/выключения		
12, 13	П.С.	Не используется		
14	C2	Конденсатор развязки усилителя ВЧ		
15	OSC OUT	Выход гетеродина		
16	GND	Общий		




191

PHUNKHOMEZNKS PEMOHTA®

СХЕМА УСИЛИТЕЛЯ ПЧ ЧАСТОТНО-МОДУЛИРОВАННОГО СИГНАЛА

ВЫПОЛНЯЕМЫЕ ФУНКЦИИ

- 3 каскада усилителя ПЧ с амплитудным ограничением
- Электронная схема включения/выключения
- Стабилизатор напряжения для питания внутренних и внешних (до 15 мА) цепей, VST = 8 В
- Выход постоянного напряжения, пропорционального уровню входного сигнала ПЧ



НАЗНАЧЕНИЕ ВЫВОДОВ СИМВОЛ **HA3HA4EHNE IFIN** Вход сигнала ПЧ **FBOUT** Выход напряжения обратной связи 2 FB OUT Выход напряжения обратной связи DC OUT Выход постоянного напряжения 4

Вход сигналов включено/выключено

УСИЛИТЕЛЯ

EA5560

СТАБИЛИЗАТОР

напряжения

 $V_{CC} \circ$

2 КАСКАД УСИЛИТЕЛЯ

JETEKTOP

УРОВНЯ

З КАСКАД /СИЛИТЕЛЯ

CYMMATOR

CXEMA

БЛОКИРОВКИ

ДЕТЕКТОР

уровня

- НАЗНАЧЕНИЕ ВЫВОДОВ —				
#	СИМВОЛ	НАЗНАЧЕНИЕ		
6	V _{cc}	Напряжение питания 10.218 В		
7	1F OUT	Выход сигнала ПЧ		
8	VST OUT	Выход стабилизированного напряжения		
9	GND	Общий '		


192

5

SWIN

СТРУКТУРНАЯ СХЕМА










СТАБИЛИЗАТОР НАПРЯЖЕНИЯ

ВЫПОЛНЯЕМЫЕ ФУНКЦИИ


- Ограничение тока
- Тепловая защита

ЦОКОЛЕВКА



— НАЗНАЧЕНИЕ ВЫВОДОВ

#	СИМВОЛ	НАЗНАЧЕНИЕ
1	V IN	Вход нестабилизированного напряжения
2	V OUT	Выход стабилизированного напряжения
3	GND	Общий




TEA5560B

ВЫПОЛНЯЕМЫЕ ФУНКЦИИ

- Максимальный выходной ток 3 A (для TLE4202B 2 A)
- Изменение направления тока
- 🕛 Защита от перегрева
- Защита от перегрузки
- Возможность управления цифровой логикой только для. TLE4202

ЦОКОЛЕВКА -7 +IN2 V_{CC} V2 OUT GND V1 OUT -IN1-2 +|N1

НАЗНАЧЕНИЕ ВЫВОДОВ СИМВОЛ HASHAYEHNE +IN1 Неинвертируемый вход сигнала управления канала 1 Инвертируемый вход сигнала управления каналов 2 -IN1-2 1и2 3 V1 OUT Выход канала 1 GND Общий V2 OUT Выход канала 2 5 V_{CC} Напряжение питания 7...16 В +IN2 Неинвертируемый вход сигнала управления канала 2



193

СХЕМА УПРАВЛЕНИЯ 4-Х АМПЕРНЫМ ДВИГАТЕЛЕМ

ВЫПОЛНЯЕМЫЕ ФУНКЦИИ


- Максимальный выходной ток 6 А
- Изменение направления тока
- Возможность управления цифровой логикой
- Защита от перегрузки
- Защита от перегрева
- Защита от перенапряжения

TLE4203/S **—ЦОКОЛЕВКА** -7 IN2

6	V_{CC2}
5	V2 OUT
4	GND
3	V1 ÖUT
 2	Vcci
1	IN1

НАЗНАЧЕНИЕ ВЫВОДОВ -


‡	символ	HASHAYEHNE			
- '	IN1	Вход сигнала управления канала 1			
	V _{CC1}	Напряжение питания канала 1 (520 В)			
 !	V1 OUT	Выход канала 1			
	GND	Общий			
	V2 OUT	Выход канала 2			
-† : :	V _{CC2}	Напряжение питания канала 2 (520 В)			
•	IN2	Вход сигнала управления канала 1			




SHIINKTOUEL

ВЫПОЛНЯЕМЫЕ ФУНКЦИИ -

- Максимальный выходной ток 4 А
- Изменение направления тока
- Защита от перегрузки
- Защита от перенапряжения
- Защита от перегрева



#	СИМВОЛ	НАЗНАЧЕНИЕ	
1	V1 OUT	Выход канала 1	
2	IN1	Вход сигнала управления канала 1	
3	V _{cc}	Напряжение питания 824 В	
1	GND	Общий	
5	łN2	Вход сигнала управления канала 2	
	REF IN	Вход опорного напряжения	
'	V2 OUT	Выход канала 2	



D'NS PEMOHIA

SHUNKNONE

Два отдельных переключателя на 2 А


ВЫПОЛНЯЕМЫЕ ФУНКЦИИ

- Подавление перенапряжений при индуктивной нагрузке
- Цифровое управление сигналами TTL
- Контрольный выход для определения критических состояний схемы: перегрузка, отсутствие нагрузки, короткое замыкание нагрузки на общий провод, перенапряжение

-ЦОКОЛЕВКА 7 Vcc IN2 OUT2 GND OUT1 2 IN1 1 ST OUT

назначение выводов -

#	Символ	НАЗНАЧЕНИЕ	
1	ST OUT	Выход сигнала состояния схемы	
2	IN1	Вход управления переключателем 1	
3	OUT1	Выход переключателя 1	
4	GND	Общий	
5	OUT2	Выход переключателя 2	
6	IN2	Вход управления переключателем 2	
7	Vcc	Напряжение питания 5.620 В	




_г ВЫПОЛНЯЕМЫЕ ФУНКЦИИ —

- Максимальный выходной ток
- Изменение направления тока
- Защита от перегрева

- Защита от перенапряжения и перегрузки
- Возможность выключения схемы

⊢ЦОКОЛЕВКА



V1 OUT t n.c. 2 n.c. 3 GND 4 GND 5 GND 6 GND 7 -IN2 8 +IN2 9 +IN1 10

11E

19 V2 OUT
18 n.c.
17 GND
16 GND
15 GND
14 GND

20 V_{CC}

13 n.c. 12 SW IN 11 -IN1


- НАЗНАЧЕНИЕ ВЫВОДОВ TLE4205

 [#	СИМВОЛ	НАЗНАЧЕНИЕ	
1	1 V1 OUT	Выход канала 1	
2 -	V _{cc}	Напряжение питания 632 В	
3	V2 OUT	Выход канала 2	
4	GND	Общий	
5	-IN2	Инвертируемый вход сигнала управления канала 2	
6	+IN2	Неинвертируемый вход сигнала управления канала 2	
7 .	+IN1	Неинвертируемый вход сигнала управления канала 1	
8	-iN1	Инвертируемый вход сигнала управления канала 1	
9	SWIN	Вход сигнала выключения схемы	
10-18	GND	Общий	

- НАЗНАЧЕНИЕ ВЫВОДОВ TLE4205G ----

#	СИМВОЛ	HASHAYEHNE
1 .	V1 OUT	Выход канала 1
2, 3, 13, 18	n.c.	Не используется
4-7, 14-17	GND	Общий
8	-IN2	[†] Инвертируемый вход сигнала управления канала 2
9 +IN2		Неинвертируемый вход сигнала управления канала 2
10	+IN1	Неинвертируемый вход сигнала управления канала 1
11	-IN1	Инвертируемый вход сигнала управления канала 1
12 SW IN		Вход сигнала выключения схемы
19	V2 OUT	Выход канала 2
20	V _{cc}	Напряжение питания 632 В

-СТРУКТУРНАЯ СХЕМА




195

MONEMNS PEMONTA®

ВЫПОЛНЯЕМЫЕ ФУНКЦИИ -

- Два отдельных переключателя на 0.5 А
- Подавление перенапряжений при индуктивной нагрузке
- Цифровое управление сигналами ТТL

- Контрольный выход для определения критических состояний схемы: перегрузка, отсутствие нагрузки, короткое замыкание нагрузки на землю, превышение напряжения питания, перегрев
- Отдельный вход предпочтительного управления




— НАЗНАЧЕНИЕ ВЫВОДОВ

: #		СИМВОЛ	НАЗНАЧЕНИЕ
TLE4214	TLE4214G	CHIMIDON	
1	6, 16	GND	Общий
2	10	IN2	Вход управления переключателем 2
3	2	V _{cc}	Напряжение питания 625 В
4	7	OUT2	Выход переключателя 2
5	5	OUT†	Выход переключателя 1

НАЗНАЧЕНИЕ ВЫВОДОВ

_	#	CHAROE	MAQUAUEUME
TLE4214	TLE4214G	СИМВОЛ	HASHAYENE
6	9	9 Р IN Вход сигнала предпочтительн управления	Вход сигнала предпочтительного управления
7	1]N1	Вход управления переключателем 1
8	15	STOUT	Выход сигнала состояния схемы
-	3, 4, 8, 11-14, 17-20	n.c.	Не используются





TLE4215

_г выполняемые функции

- Два отдельных переключателя на 0.5 А
- Подавление перенапряжений при индуктивной нагрузке
- Цифровое управление сигналами TTL
- Контрольный выход для определения критических состояний схемы: перегрузки, отсутствие нагрузки, короткое замыкание нагрузки на источник литания, перегрев схемы, перенапряжение
- Отдельный вход предпочтительного управления

ЦОКОЛЕВКА						
PIN	1	₫ ₩₩₩₩₩₩₩₩₩₩₩₩₩₩₩₩₩₩₩₩₩₩₩₩₩₩₩₩₩₩₩₩₩₩₩₩				
IN2	2	d * 素 和 15 V _{cc}				
ST OUT	3	(山) # 				
GND	4	रो • गू • Þ 13 GND				
GND	5	d 5 12 GND				
GND	6	d 湯 b n GND				
1N1	7	d T b 10 Vcc				
n.c.	8	d р в опт1				


-НАЗНАЧЕНИЕ ВЫВОДОВ - -----

ВИНЭРАНЕАН		
го управления		
ем 2		
Pl		
тем 1		
Π		

— НАЗНАЧЕНИЕ ВЫВОДОВ •

#	СИМВОЛ	НАЗНАЧЕНИЕ	
9	OUT1	Выход переключателя 1	
10	Vcc	Напряжение питания 625 В	
14	n.c.	Не используется	
15	V _{cc}	Напряжение питания 625 В	
16	OUT2	Выход переключателя 2	

СТРУКТУРНАЯ СХЕМА






TLE4216/G

ВЫПОЛНЯЕМЫЕ ФУНКЦИИ

- Четыре отдельных переключателя на 50 мА
- Два отдельных переключателя на 0.5 А
- Цифровое управление сигналами TTL

- Отдельный вход предпочтительного управления
- Контрольный вход (аналоговый) для определения критических состояний схемы: перегрузки, перегрева




_ НАЗНАЧЕНИЕ ВЫВОДОВ -

#	-	OUMBOR	НАЗНАЧЕНИЕ
TLE4216G	TLE4216	СИМВОЛ	
1-4	1-4	IN1,2, IN3,4	Вход управления переключателями 1, 2, 3, 4 (50 мА)
5-8	5, 6	GND	Общий
9, 10	7, B	N5.6	Вход управления переключателями 5, 6 (0.5 A)
†1	9	STOUT	Выход сигнала состояния схемы
12	10	V REF	Опорное напряжение

— НАЗНАЧЕНИЕ ВЫВОДОВ

#	•	- СИМВОЛ	НАЗНАЧЕНИЕ
TLE4216G	TLE4216	· CNMBOII	NASNATERNE
13	11	Vcc	Напряжение питания 5.530 В
14	12	PIN	Вход сигнала предпочтительного управления
15, 16	13, 14	OUT6.5	Выход переключателей 6, 5 (0.5 А)
17-20	15, 16	GND	Общий
21-24	17-20	OUT4,3,2,1	Выход переключателей 4, 3, 2, 1 (50 мА)



ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЬ НА 4-А С НИЖНЕЙ СТОРОНЫ


-ВЫПОЛН**ЯЕ**МЫЕ ФУНКЦИИ — —

- Один переключатель на 4 А
- Подавление перенапряжений при индуктивной нагрузке
- Контрольный выход для определения критических состояний схемы: превышение или недостаточное напряжение питания, перенапряжение в нагрузке, отсутствие или короткое

замыкание на землю нагрузки, замыкание нагрузки на источник питания, перегрев

- Отдельный вход предпочтительного управления
- Отдельный выход шунтирующего диода

_гцоколевка



- 7 V_{CC}
- OUT
- Z OUT
- GND PIN
- 1 STOUT

-НАЗНАЧЕНИЕ ВЫВОДОВ -

#	СИМВОЛ	Назначение
1	ST OUT	Выход сигнала состояния схемы
2	IN	Вход управления переключателем
3	PIN	Вход сигнала предпочтительного управления
4	GND	Общий
5	ZOUT	Выход шунтирующего диода
6		Выход переключателя
7	V _{CC}	Напряжение питания 6.5 18 В

СТРУКТУРНАЯ СХЕМА -**TLE4220** КОНТРОЛЬ ВИНЗЖЕНИЯ ВИНАТИП CXEMA ЗАЩИТЫ температ. ATNJIJAE DETEKTOP KPUTU4ECKOFO СОСТОЯНИЯ TLE42206


ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЬ НА 4 А С НИЖНЕЙ СТОРОНЫ

- ВЫПОЛНЯЕМЫЕ ФУНКЦИИ

- Один переключатель на 4 А
- Подавление перенапряжений при индуктивной нагрузке
- Низкое переходное сопротивление (0.25 Ом)

- Контрольный выход для определения критических состояний схемы: отсутствие нагрузки или перегрузки, перегрев
- Отдельный вход предпочтительного управления


-ЦОКОЛЕВКА



- $V_{\rm CC}$
- OUT
- GND PIN
- 2 IN
- 1 STOUT

-назначение выводов

#	СИМВОЛ	HASHAYEHUE
1	STOUT	Выход сигнала состояния схемы
2	- IN	Вход управления переключателем
3	P IN	Вход сигнала предпочтительного управления
4	GND	Общий
5	n.c.	Не используется
6	OUT	Выход переключателя
7		Напряжение питания 5.545 В



a,

TLE4226G

ВЫПОЛНЯЕМЫЕ ФУНКЦИИ

- Четыре отдельных переключателя на 50 мА
- Два отдельных переключателя на 500 мА
- Цифровое управление сигналами TTL
- Отдельнгый вход предпочтительньго управления
- Два контрольных выхода (цифровой и аналоговый) для определения критических состояний схемы: перегрузка, отсутствие нагрузки, короткое замыкание нагрузки на общий провод

—ЦОКОЛЕВКА ——				
INI	1		24	OUT1
IN2	2		23	OUT2
l IN3	3		22	OUT3
IN4	4		21	OUT4
GND	5		20	GND
GND	6		19	GND
GND	7		18	GND
GND	8	1 0 E	17	GND
IN5	9		16	OUT5
IN6	10		15	OUT6
STA OUT	11		14	PIN
STD OUT	12		13	V _{CC}

HA	ЗН	ĮΑЧI	ЕНИ	IE B	ЫВ	ЮД	ÔВ
				_			

#	СИМВОЛ	НАЗНАЧЕНИЕ	
1	IN1	Вход управления переключателем 1	
2	IN2	Вход управления переключателем 2	
3	IN3	Вход управления переключателем 3	
4	IN4	Вход управления переключателем 4	
5-8	GND	Общий	
9	IN5	Вход управления переключателем 5	
10	IN6	Вход управления переключателем 6	
11	STA OUT	Выход сигнала состояния схемы (аналоговый)	
12	STD OUT	Выход сигнала состояния схемы (цифровой)	


– НАЗНАЧЕНИЕ ВЫВОДОВ ———————					
#	СИМВОЛ	НАЗНАЧЕНИЕ			
13	Vcc	Напряжение питания 4.755.25 В			
14	P IN	Вход сигнала предпочтительного управления			
15	OUT6	Выход переключателя 6			
16	OUT5	Выход переключателя 5			
17-20	GND	Общий			
21	OUT4	Выход переключателя 4			
22	OUT3	Выход переключателя 3			
23	OUT2	Выход переключателя 2			
24	OUT1	Выход переключателя 1			

200

JUS PEMOHTA®

SHUMKIOUE!

СТРУКТУРНАЯ СХЕМА




TLE4258

- ВЫПОЛНЯЕМЫЕ ФУНКЦИИ -

- Основной стабилизатор напряжения Ust1 (4.85 5.15 В) с защитой от перегрузки и от увеличения напряжения питания свыше 25 В (V_{CC} > 25 В)
- Возможность включения и выключения напряжения на выходе основного стабилизатора
- Вспомогательный стабилизатор напряжения 5 В, независимый от основного
- Генератор специального сигнала в случае U_{SY}1 <4.5 В

-- ЦОКОЛЕВКА




- 7 ST1 OUT
- 6 CR
- 5 OFF/ON IN
- 4 GND
- 3 ST2 OUT
- 2 ROUT
- 1 V_{CC}

— НАЗНАЧЕНИЕ ВЫВОДОВ –

#	СИМВОЛ	HA3HA4EHNE
1	V _{cc}	Напряжение питания 624 B
2	ROUT	Выход генератора специального сигнала
3	ST2 OUT	Выход вспомогательного стабилизатора
4	GND	Общий
5	OFF/ON IN	Вход включения-выключения основного стабилизатора
6	CR	Конденсатор задержки специального сигнала
7	ST1 OUT	Выход основного стабилизатора

-СТРУКТУРНАЯ СХЕМА





STIOUT

СR

GND

2 ROUT

 $V_{\rm CC}$


ВЫПОЛНЯЕМЫЕ ФУНКЦИИ —


- Стабилизатор напряжения Ust (4.75...5.25 В) с током нагрузки 25...500 MA
- Защита от перегрузки и от увеличения напряжения витания свыше 42 В
- Генератор специального сигнала в случае U_{ST} <4.5 В
- Выключатель генератора специального сигнала в случае уменьшения тока нагрузки до 10 мА

НАЗНАЧЕНИЕ ВЫВОДОВ

#	СИМВОЛ	НАЗНАЧЕНИЕ
1	V _{CC}	Напряжение питания 635 В
2	ROUT	Выход генератора специального сигнала
3	GND	Общий
4	CR	Конденсатор задержки специального сигнала
5	ST OUT	Выход стабилизатора

ЦОКОЛЕВКА






- ST1 OUT
- CR
- GND
- ROUT
- 1 Voc

СТРУКТУРНАЯ СХЕМА

202


DINS PEMOHIA



_ГВЫПОЛНЯЕМЫЕ ФУНКЦИИ

- 😉 Стабилизатор напряжения U_{ST} (4.75...5.25 В) с током нагрузки. 500 MA
- Защита от перегрузки
- Защита от перегрева.

- Генератор специального сигнала в случае U_{ST} < 4.75 В.
- Возможность включения и выключения напряжения на выходе стабилизатора
- Подключение микропроцессора с помощью дежурной схемы




_НАЗНАЧЕНИЕ ВЫВОДОВ ДЛЯ TLE4261/S —————

#	СИМВОЛ	НАЗНАЧЕНИЕ
1	V _{cc}	Напряжение питания 628 В
2	OFF/ON IN	Вход включения-выключения стабилизатора
3	ROUT	Выход генератора специального сигнала
4	GND	Общий
5	CR	Конденсатор задержки специального сигнала
6	WIN	Вход дежурной схемы
7	STOUT	Выход стабилизатора

- НАЗНАЧЕНИЕ ВЫВОДОВ ДЛЯ TLE4261G

#	СИМВОЛ	НАЗНАЧЕНИЕ
3	R OUT	Выход генератора специального сигнала
4-7	GND	Общий
9	CR	Конденсатор задержки специального сигнала
11	WIN	Вход дежурной схемы
12	STOUT	Выход стабилизатора
18	V _{CC}	Напряжение питания 628 В
20	OFF/ON IN	Вход включения-выключения стабилизатора
1, 2, 8. 10,		
13-17,	n.c.	Не используются
19		

-СТРУКТУРНАЯ СХЕМА



203

ВЫПОЛНЯЕМЫЕ ФУНКЦИИ -

- Стабилизатор напряжения U_{ST} (4.9...5.1 В) с током нагрузки 200 mA
- Защита от перегрузки
- Генератор специального сигнала в случае U_{ST} < 3.5 В
- Возможность изменения порога срабатывания генератора специального сигнала
- Возможность включения и выключения напряжения на выходе стабилизатора
- Подключение микропроцессора с помощью дежурной схемы (TLE4263)

— ЦОКОЛЕВКА				
OFF/ON IN	1		20	V _{GC}
R OUT	2		19	n.c.
n.c.	Э	سارتينياس	18	n.c.
GNĐ	4		17	GND
GND	5		16	GND
GND	6		15	GND
GND	7		14	GND
n.c.	8	4 () 10	13	n.c.
CF	9		12	n.c.
RIN	10		11	STOUT

—НАЗНАЧЕНИЕ ВЫВОДОВ


# СИМВОЛ		HASHAYEHME		
1 (20)	OF/ON IN	Вход включения-выключения стабилизатора		
2 (3)	ROUT	Выход генератора специального сигнала		
4-7 (4-7)	GND	Общий		
14-17 (14-17) GND Общий 9 (9) С В Конденсатор задержки специаль		Общий		
		Конденсатор задержки специального сигнала		

– НАЗНАЧЕНИЕ ВЫВОДОВ

#	СИМВОЛ	НАЗНАЧЕНИЕ		
10 (10) R IN 11 (12) ST OUT		Вход регулировки порога срабатывания специального генератора Выход стабилизатора		
				20 (18)
3, 8, 12, 13, 18, 19	п.с.	Не используются		
(11)	WIN	Вход дежурной схемы		

В скобках показаны выводы микросхемы TLE4263


СТРУКТУРНАЯ СХЕМА



Номера выводов указаны для TLE4262. Показанное пунктиром и звездочкой (вывод 11) только для TLE4263



- Стабилизация выходного напряжения VST 5 В ±2% при токе нагрузки 200 мА
- Генератор специального сигнала при VST <3.5...4.5 В
- Возможность установки порога срабатывания специального генератора в пределах VST <3.5
- Возможность установки времени задержки специального сигнала
- Защита от перегрузки, перегрева
- Управление специальным генератором с помощью микроконтроллера через логическую схему
- Включение и выключение выходного напряжения



-НАЗНАЧЕНИЕ ВЫВОДОВ ————— —

CTPYKTYPHAR CXEMA

# !	СИМВОЛ	BUHBPAHEAH		
1 :	n.c.	Не используется		
2	n.c.	Не используется		
3	ROUT	Выход специального сигнала		
4-7	GND	Общий		
i B	n.c.	Не используется		
9	CTR	Конденсатор постоянного времени задержки специального сигнала		
10	RTH	Изменение порога срабатывания специального генератора		


НАЗНАЧЕНИЕ ВЫВОДОВ

#	СИМВОЛ	НАЗНАЧЕНИЕ			
11 MKIN		Вход сигнала от микроконтроллера			
12	VST OUT	Выход стабилизатора			
13	n.c.	Не используется			
14-17	GND	Общий			
18	V _{cc}	Напряжение питания 645 В			
19	п.с.	Не используется			
20	ON OFF IN	Вход сигнала управления включено-выключено			

205




TLE4263B




РИНЭЖВЯПАН ЧОТАЕИЛИВАТЭ ЙИЩОЛАЖИНОЛ

ВЫПОЛНЯЕМЫЕ ФУНКЦИИ

- Ограничение выходного тока
- Стабилизация выходного напряжения 5 В ±2% при токе нагрузки до 120 мА
- Защита от перегрузки, перегрева.



– НАЗНАЧЕНИЕ ВЫВОДОВ —— ———————————————————————————————				
#	СИМВОЛ	НАЗНАЧЕНИЕ		
1	$V_{\rm CC}$	Напряжение питания 5.545 В		
2	GND	Общий		
3	VST OUT	Выход стабилизатора		
4	TAB	Общий		



206

BHUUMKMONEMNS PEMOHIA®


ПОНИЖАЮЩИЙ СТАБИЛИЗАТОР НАПРЯЖЕНИЯ

ВЫПОЛНЯЕМЫЕ ФУНКЦИИ

- Стабилизация выходного напряжения 5 В ±2% при токе нагрузки до 120 мА
- Включение и выключение выходного напряжения
- Защита от перегрузки и перегрева

ЦОКОЛЕВКА ± 2 ON OFF IN GND 4

# СИМВОЛ НАЗНАЧЕНИЕ		BNHBPAHEAH	
1	V _{cc}	Напряжение питания 5.545 8	
2	ON OFF IN	Вход сигнала управления включено/выключено	
3	V\$T OUT	Выход стабилизатора	
4	GND	Общий	



*: * TLE4265/S


ВЫПОЛНЯЕМЫЕ ФУНКЦИИ

- Стабилизация выходного напряжения VST 5 В ±2% при токе нагрузки до 200 мА
- Генератор специального сигнала при VST < 4.4 В
- Возможность установки времени задержки специального сигнала
- Защита от перегрузки и перегрева

СТРУКТУРНАЯ СХЕМА

# ;	СИМВОЛ	НАЗНАЧЕНИЕ			
1	Vcc	Напряжение питания 6 45 В			
2	R OUT	Выход специального сигнала			
3 1	GND	Общий			
4	CTR	Конденсатор постоянной времени задержки специального сигнала			
5	VST OUT	Выход стабилизатора			








TLE4267/G/S


ВЫПОЛНЯЕМЫЕ ФУНКЦИИ

- Стабилизация выходного напряжения VST 5 8 ±2% при токе нагрузки 400 мА
- Генератор специальное сигнала при VST < 4.5 В
- Возможность установки времени задержки специального сигнала.
- Включение и выключение выходного напряжения с помощью 2-х сигналов управления через логическую схему
- Защита от перегрузки, перегрева, перенапряжения



- НАЗНАЧЕНИЕ ВЫВОДОВ				
# СИМВОЛ НАЗНАЧЕНИЕ				
1	V _{cc}	Напряжение питания 5.540 В		
2	ON/OFF IN1	Вход 1 сигнала управления включено/выключено		
3	ROUT	Выход специального сигнала		
4	GND	Общий		

— назначение выводов —————				
# СИМВОЛ		НАЗНАЧЕНИЕ		
5	CTR	Конденсатор постоянной времени задержки специального сигнала		
6	ON/OFF IN2	Вход 2 сигнала управления включено/выключено		
7	VST OUT	Выход стабилизатора		




ПОНИЖАЮЩИЙ СТАБИЛИЗАТОР НАПРЯЖЕНИЯ

TLE4268G/GS

ВЫПОЛНЯЕМЫЕ ФУНКЦИИ

- Стабилизация выходного напряжения VST 5 В ±2% при токе нагрузки 200 мА
- Генератор специального сигнала при VST < 3.5...4.5 В
- Возможность установки порога срабатывания специального генератора в пределах VST < 3.5...4.5 В
- Возможность установки времени задержки специального сигнала
- Управление специальным генератором с помощью микроконтроллера через логическую схему
- Защита от перегрузки, перегрева




назначение выводов

#		СИМВОЛ	ЭИНЭРАНЕАН	
TLE4268G	TLE4268GS		·•·	
1,2	2	n.c.	Не используются	
3	3	ROUT	Выход специального сигнала	
4-7	4	GND	Общий	
8,	2	n.c.	Не используются	
9	5	CTR	Конденсатор постоянной времени задержки специального сигнала	
10	6	8TH	Изменение порога срабатывания	

назначение выводов

#		СИМВОЛ	HASHAYEHNE	
TLE4268G	TLE4268GS		i	
11	7	MKIN	Вход сигнала от микроконтроллера	
12	8	VST OUT	Выход стабилизатора	
13	2	n.c.	Не используются	
14-17	4	GND	Общий	
18	1	V _{cc}	Напряжение питания 5.545 В	
19, 20	2	n.c.	Не используются	

СТРУКТУРНАЯ СХЕМА



209


KJONEZINZ PEMOHTA®

понижающий стабилизатор напряжения ТLE4269A/G/GL/79A/G/GL

ВЫПОЛНЯЕМЫЕ ФУНКЦИИ

- Стабилизация выходного напряжения VST 5 В ±2% при токе. нагрузки 150 мА
- Генератор специального сигнала при VST < 1.5 В.
- Возможность установки порога срабатывания специального генератора в пределах VST < 1.5 В
- Возможность установки времени задержки специального сигнала
- Отдельный компаратор для выполнения дополнительной функции
- Защита от перегрузки, перегрева

НАЗНАЧЕНИЕ ВЫВОДОВ ---




НАЗНАЧЕНИЕ ВЫВОДОВ —————————————————————————————————					
#					
TLE4269A/G TLE4279A/G		Символ	HASHAYEHNE		
1 -	19	V _{CC}	Напряжение питания 5.545 В		
2	20	SIN	Вход отдельного компаратора		
3	1	RTH	Изменение порога срабатывания специального генератора		
4	2	CTR	Конденсатор постоянной времени задержки специального сигнала		
5	4-7, 14-17	GND	Общий		

		TLE4269GL TLE4279GL	СИМВОЛ	HASHAYEHNE
!	6	10	ROUT	Выход специального сигнала
<u> </u>	7	11	SOUT	Выход отдельного компаратора
	8	12	VSTOUT	Выход стабилизатора
		3, 8, 9, 13, 18	n.c.	Не используются

210



СТРУКТУРНАЯ СХЕМА



понижающий стабилизатор напряжения


ВЫПОЛНЯЕМЫЕ ФУНКЦИИ --


- Стабилизация выходного напряжения VST 5 В $\pm 2\%$ при токе нагрузки 550 мА ($V_{\rm CC}$ < 26 В) и токе нагрузки 300 мА ($V_{\rm CC}$ < 36 В)
- Генератор специального сигнала при VST <4.5 В
- Возможность установки времени задержки специального сигнала
- Защита от перегрузки, перегрева и перенапряжения


— НАЗНАЧЕНИЕ ВЫВОДОВ —

#	СИМВОЛ	ЭИНЭРАНЕАН
「i	V _{cc}	Напряжение питания 5.536 В
2	FI OUT	Выход специального сигнала
3	GND	Общий
4	CTR	Конденсатор постоянной времени задержки специального сигнала
5	VST OUT	Выход стабилизатора

- ЦОКОЛЕВКА








5 VSTOUT

TLE4270/G/S

- 4 CTR
- 3 GND
- 2 ROUT
- 1 V_{CQ}

СТРУКТУРНАЯ СХЕМА



РЕГУЛЯТОР НАПРЯЖЕНИЯ С МАЛЫМ ФИКСИРОВАННЫМ ПАДЕНИЕМ НАПРЯЖЕНИЯ TLE4278

ВЫПОЛНЯЕМЫЕ ФУНКЦИИ

- Стабилизация напряжения 5 В ±2%
- Включение выхода генератора сброса или дежурной схемы.
- Защита от повышения температуры, изменения полярности входного напряжения, коротких замыканий

-ЦОКОЛЕВКА-

WD OUT	1		14	RES OUT
RWD	2		13	VIN
GND	3		12	GND
GND	4		11	GND
GND	5		10	GND
CRES	6	31/21	9	V QUT


8 WDIN

- НАЗНАЧЕНИЕ ВЫВОДОВ -----

# ;	СИМВОЛ	ВИНЭРАНЕАН
1	WD OUT	Выход дежурной схемы
2	RWD	Резистор дежурной схемы
3	GND	Общий
4	GND '	Общий
5 ;	GND	Общий
6	C RES	Конденсатор генератора сброса
7	RES ADJ	Вывод регулировки порога включения генератора сброса
8	WI DW	Вход дежурной схемы
9	V OUT	Выход стабилизированного напряжения 5 В
10	GND	Общий
11	GND	Общий
12 !	GND	
13	V IN	Вход напряжения
14	RES OUT	Выход генератора сброса

СТРУКТУРНАЯ СХЕМА -

RESIADJ 7



211

TIME PEMOHITA

SHUNKHOUE!

ПОНИЖАЮЩИЙ СТАБИЛИЗАТОР НАПРЯЖЕНИЯ


TLE4271/G/S

ВЫПОЛНЯЕМЫЕ ФУНКЦИИ


- Стабилизация выходного напряжения VST 5 B $\pm 2\%$ при токе нагрузки 550 мA (V_{CC} < 26 B) и токе нагрузки 300 мA (V_{CC} < 36 B)
- Генератор специального сигнала при VST <4.5 В
- Возможность установки времени задержки специального сигнала
- Управление специальным генератором с помощью микроконтроллера через логическую схему
- Включение и выключение выходного напряжения
- Защита от перегрузки, перегрева ѝ перенапряжения

#	СИМВОЛ	HASHAYEHNE
1	V _{cc}	Напряжение питания 5.536 B
2	ON/OFF IN	Вход сигнала управления включено/выключено
3	R OUT	Выход специального сигнала
4	GND	Общий
5	С ТР Конденсатор постоянной времени задержки специального сигнала	
6	MKIN	Вход сигнала от микроконтроллера
7	VST OUT	Выход стабилизатора

НАЗНАЧЕНИЕ ВЫВОЛОВ







ПОНИЖАЮЩИЙ СТАВИЛИЗАТОР НАПРЯЖЕНИЯ

TLE4274V50/V85/V10/ GV50/GV85/GV10

- ВЫПОЛНЯЕМЫЕ ФУНКЦИИ


- Стабилизация выходного напряжения при токе нагрузки до 300 мА;
- Защита от перегрузки, перегрева

ЦОКОЛЕВКА

TLE4274V50/V85/V10




TLE4274GV50/GV85/GV10



-НАЗНАЧЕНИЕ ВЫВОДОВ - -

#	символ	НАЗНАЧЕНИЕ
1	V _{cc}	Напряжение питания до 40 В
2	GND	Общий
3	VST OUT	Выход стабилизатора





понижающий стабилизатор TLE4276V50/GV50/SV50/V85/GV85/ НАПРЯЖЕНИЯ SV85/V10/GV10/SV10/V/SV/GV

ВЫПОЛНЯЕМЫЕ ФУНКЦИИ — — —


- Стабилизация выходного напряжения при нагрузке до 300 мА: TLE4276V85/GV85/SV85......8.5 B ±4%
- Возможность регулировки величины выходного напряжения с помощью внешнего управляющего напряжения (только для V/SV/GV)
- Включение и выключение выходного напряжения
- Защита от перегрузки и перегрева

ЦОКОЛЕВКА

TLE4276V

TLE4276SV

TLE4276GV




- 5 VST OUT
- VA IN
- GND
- ON OFF IN
- V_{CC}

TLE4276V10/50/85



TLE4276GV10/50/85

- 5 VST OUT
- n.c.
- GND
- 2 ON OFF IN
- 1 Vcc






НАЗНАЧЕНИЕ ВЫВОДОВ -

#			BNHBPAHEAH	
TLE4276GV10/ 50/75SV10/50/ 75V10/50/75	TLE4276GV/ SV/V	СИМВОЛ		
1	1	V _{cc}	Напряжение питания до 40 В	
2	2	ON OFF IN	Вход сигнала управления включено/выключено	
3	3	GND	Общий	
4	•	n.c.	Не используется	
-	4	VA IN	Вход напряжения регулировки	
5	5	VST OUT	Выход стабилизатора	

СТРУКТУРНАЯ СХЕМА






ИНТЕГРИРОВАННЫЙ ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЬ НА ОСНОВЕ ЭФФЕКТА ХОЛЛА ТLE4904/34/44

ВЫПОЛНЯЕМЫЕ ФУНКЦИИ ——-


- ¹• Цифровой выходной сигнал
- Чувствительность к переменному однополярному магнитному полю (TLE4904)
- Чувствительность к переменному билолярному магнитному полю (TLE4934, TLE4944)
- Защита от перенапряжений

- НАЗНАЧЕНИЕ ВЫВОДОВ ——————————————————————————————————				
#	СИМВОЛ	НАЗНАЧЕНИЕ		
1	V _{CC}	Напряжение питания 4.524 В		
2	GND	Общий		



Выходной сигнал

V OUT



215

ЗКОНОМИЧНЫЙ ИНТЕГРИРОВАННЫЙ ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЬ НА ОСНОВЕ ЭФФЕКТА ХОЛЛА ДЛЯ ОДНОПОЛЯРНЫХ И БИПОЛЯРНЫХ МАГНИТНЫХ ПОЛЕЙ

TLE4905L/35L

выполняемые функции

- Цифровой выходной сигнал
- Чувствительность к переменному однополярному магнитному полю (TLE4905L)
- Чувствительность к переменному биполярному магнитному полю (TLE4935L)
- Защита от перенапряжений

– НАЗНАЧЕНИЕ ВЫВОДОВ

#	СИМВОЛ	НАЗНАЧЕНИЕ
<u> </u>	Vcc	Напряжение питания 3.524 В
2 ;	GND	Общий
3	V OUT	Выходной сигнал


- ЦОКОЛЕВКА

TLE4905L/35L



3 V OUT 2 GND 1 V_{CC}

- СТРУКТУРНАЯ СХЕМА




ВЫПОЛНЯЕМЫЕ ФУНКЦИИ --- ----

Контроль величины тока в четырех различных цепях.

_ HARHAYEHUE RЫROЛOR ________

OUT1 1 4 7 14 Vcc	OUT1 1	14 V _{CC}
INAT 2 (1) 1 13 INB4 INBT 3 (1) 14 12 INA4	INA1 2	13 IN B4 12 IN A4
OUT2 4 4 1 2 11 OUT4	IN B1 3 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2	11 OUT4
IN A2 5 4 😽 🕩 10 IN B3	IN A2 5	10 IN B3
INB2 6 1 7 1 9 IN A3	INB2 6	9 IN A3
GND 7 4 B OUT3	GND 7	8 OUT3

_ пазначение выводов			
#	СИМВОЛ	HASHAYEHNE	
1	OUT1	Выход 1	
2	IN A1	Вход А1	
3	IN B1	Вход В1	
4	OUT2	Выход 2	
5	IN A2	Вход А2	
6	IN B2	Вход 82	
7	GND	Общий	
8	OUT3	Выход 3	
9	IN A3	Вход АЗ	
10	IN B3	Вход ВЭ	
11	ÖUT4	Выход 4	
12	IN A4	Вход А4	
13	IN B4	Вход В4	
14	Vcc	Напряжение питания 4.532 B	




216


• WILHOWIJ

_⊢ВЫПОЛНЯЕМЫЕ ФУНКЦИИ

- Выходной ток 3 А (максимум 4 А)
- Изменение направления тока
- Выход для диагностики в системе TTL CMOS
- Управление цифровой логикой в системе TTL CMOS
- Защита от перегрузки
- Защита от перенапряжений



-НАЗНАЧЕНИЕ ВЫВОДОВ ———— ---СИМВОЛ НАЗНАЧЕНИЕ V1 OUT Выход канала 1 **FOUT** Выход сигналов диагностики IN1 Вход сигналов управления канала 1 **GND** Общий 5 IN2 Вход сигналов управления канала 2 V_{CC} Напряжение литания 9...18 В V2 OUT Выход канала 2




СЧЕТВЕРЕННЫЙ ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЬ МОЩНОСТИ

TP1C2404

-ВЫПОЛНЯЕМЫЕ ФУНКЦИИ –

- Переключение четырех индуктивных напряжений до 45 В с. током до 1 А
- Защита от перенапряжения
- Термозащита
- Выходная фиксация для защиты от коротких замыханий
- Формирование сигнала ошибки



-НАЗНАЧЕНИЕ ВЫВОДОВ


# :	СИМВОЛ	ANHEAHEAH
1	FAULT OUT	Вход сигнала ошибки
2	IN1	Вход переключателя 1
3	OUT1	Выход переключателя 1
4	CL12 IN	Вход сигнала фиксации переключателей 1 и 2
5	OUT2	Выход переключателя 2
6 1	IN2	Вход переключателя 2
7	V _{CC}	Напряжение питания 916 В
8	GND	Общий

НАЗНАЧЕНИЕ ВЫВОДОВ

#	СИМВОЛ	НАЗНАЧЕНИЕ
9	EN IN	Вход сигнала разрешения
10	IN3	Вход переключателя 3
11	OUT3	Выход переключателя 3
12	CL34 IN	Вход сигнала фиксации переключателей 3 и 4
13	OUT4	Выход переключателя 4
14	IN4	Вход переключателя 4
15	GND	Общий

SHUNKNOUE!






ВЫПОЛНЯЕМЫЕ ФУНКЦИИ

- Два отдельных переключателя на 4 А
- Низкое переходное сопротивление (0.25 Ом)
- Подавление перенапряжений при индуктивное нагрузке
- Защита от перегрева и перегрузки.
- Два контрольных выхода для определения критических состояний каждого переключателя: перегрев, отстутствие нагрузки или замыкание нагрузки на общий провод, перегрузка и замыкание нагрузки на источник питания
- Отдельный вход предпочтительного управления

– ЦОКОЛЕВКА —				
1N1	1		24	IN2
STIOUT	2		23	ST2 OUT
OUT2	3		22	OUT1
n.c.	4		21	n.c.
GND	5		20	GND
GND	6	TLE522	19	GND
GND	7	型 25 津	18	GND
GND	8	E5224	17	GND
n.c.	9		16	n.c.
n.c.	10		15	n.c.
PIN	11		14	n.c.
Vcc	12		13	n.c.

-НАЗНАЧЕНИЕ ВЫВОДОВ

#	СИМВОЛ	НАЗНАЧЕНИЕ	
1	IN1	Вход управления переключателем 1	
2	ST1 OUT	Выход сигнала состояния переключателя 1	
3	OUT2	Выход переключателя 2	
4	п.с.	Не используется	
5-8	GND	Общий	
9, 10	n.c.	Не используются	
11	PIN .	Вход сигнала предпочтительного управления	
1 12	V _{cc}	Напряжение питания 4.845 B	
13-16	n.c.	Не используются	
17-20	GND	Общий	
21	п.с.	Не используется	
22	OUT1	Выход переключателя 1	
23	ST2 OUT	Выход сигнала состояния переключателя 2	
24	lN2	Вход управления переключателем 2	



219




ВЫПОЛНЯЕМЫЕ ФУНКЦИИ ---

- Формирование сигнала управления реле с задержкой, определяемой таймером
- Стабилизация напряжения
- Компаратор с двумя регулируемыми пороговыми напряжениями

RELOUT 1 0 8 REFLIN Voc 2 0 5 0 7 REFHIN GND 3 0 6 CINT RCOSC 4 0 5 1GN IN

— НАЗНАЧЕНИЕ ВЫВОДОВ

#	СИМВОЛ	HASHAYEHUE
1	REL OUT	Выход управления реле
2	V _{CC}	Напряжение питания
3	GND	Общий
4	RC OSC	RC цель генератора
5	IGN IN	Вход импульсов зажигания
6	C INT	Интегрирующий конденсатор
7	REF H IN	Вход верхнего опорного напряжения
8	AEF LIN	Вход нижнего опорного напряжения



220

D'NS PEMOHTA®

SHUNKMORE

ВОСЬМИКАНАЛЬНЫЙ ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЬ МОЩНОСТИ С ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНЫМ ВХОДОМ

TPIC2802

ВЫПОЛНЯЕМЫЕ ФУНКЦИИ

- Переключение восьми последовательных или параллельных сигналов с током до 1 А в каждом канале
- Ограничение тока и защита от перенапряжения


ЦОКОЛЕВКА -15 Y4 OUT 14 Y5 OUT 13 Y6 OUT 12 Y7 OUT 11 RES IN 10 V_{CC} SER OUT GND SER IN SCLKIN 5 ENIN 4 Y0 OUT 3 YIOUT 2 Y2 OUT 1 Y3 OUT

— НАЗНАЧЕНИЕ ВЫВОДОВ —— -

# [СИМВОЛ	ASHAYEHNE
1	Y3 OUT	Выход канала 3
2	Y2 OUT	Выход канала 2
3	Y1 OUT	Выход канала 1
4	YO OUT	Выход канала 0
5	'EN IN	Вход сигнала разрешения
6	SCLK IN	Вход сигнала синхронизации последовательности
7	SER IN	Вход последовательного сигнала
8	GND	Общий

— НАЗНАЧЕНИЕ ВЫВОДОВ

#	СИМВОЛ	НАЗНАЧЕНИЕ
9	SER OUT	Выход последовательного сигнала
10	V _{cc}	Напряжение литания 5 В
11	RES IN	Вход сигнала сброса
12	Y7 OUT	Выход канала 7
13	Y6 OUT	Выход канала 6
14	Y5 OUT	Выход канала 5
15	Y4 OUT	Выход канала 4



221

THOMEMINE DEMICHING

автомобильный стереофонический приемник

ВЫПОЛНЯЕМЫЕ ФУНКЦИИ —

- АМ/ЧМ радиоприемник
- Декодирование стереосигналов
- Подавление шумов и помех
- Преобразование частоты сигналов
- Автоматическая регулировка усиления
- Фазовая автоподстройка частоты

ST) REFDEM REFDEM MUTE'N MPX OUT ND IN R REF OR OSC PULFIE MPX IN R REF OR OSC PULFIE MPX IN MPX IN MON IN PLOUT MPD IN FS OUT C MD 1 48 AFRICUT MD OUT 2 47 AFLOUT AMS IN 46 C.DL AM IF OUT C DR GND 44 C ND CFML 6 43 AM/FM IN FM LIN 7 42 C MIX2 AM C AM AGC 8 41 OSCHOUT TUA4300 -AM AGC IN 9 40 8/10 OUT CIAMIAGO 10 39 REPOSC: MIX2 OUT 17 38 REF OSC: MIX2 OUT 12 37 CARR CIAMIAGO 13 RF FM IN QR 0502 | 14 35 REFMIN ORIO\$C2 15 34 FREAMIN C MIX2 AM 16 33 REAMIN

MIX FM OUT
MIX FM OUT
MIX I OUT
CP AM
CP FM

MIXZ AM IN AM IF OUT P M IF OUT P FM OUT C IFA IFA IN SELB/10 IN V_{CC} (RF) GND

НАЗНАЧЕНИЕ ВЫВОДОВ

#	СИМВОЛ	НАЗНАЧЕНИЕ
 	CMD	Конденсатор детектора многолучевого распространения
2	MD OUT	Выход детектора многолучевого распространения
3	AMS IN	Вход переключения в режим поиска АМ
4	AM IF OUT	Выход сигнала АМ ПЧ
5	GND	Общий
6	CFML	Конденсатор ограничителя ЧМ ПЧ
7	FM L IN	Вход ограничителя ЧМ ПЧ
8	C AM AGC	Конденсатор усилителя АМ ПЧ с АРУ
9	AM AGC IN	Вход 2 ПЧ усилителя АМ ПЧ с АРУ
10	C AM AGC	Конденсатор усилителя АМ ПЧ с АРУ
11	MIX2 OUT	Выход смесителя 2 АМ
12	MIX2 OUT	Выход смесителя 2 АМ
13	C AM AGC	Конденсатор постоянной времени усилителя АМ ПЧ с АРУ
14	QR OSC2	Кварцевый резонатор гетеродина 2
15	QR OSC2	Кварцевый резонатор гетеродина 2
16	C MIX2 AM	Конденсатор смесителя 2 АМ
17	MIX2 AM IN	Вход смесителя 2 АМ
18	AM IF OUT	Выход сигнала АМ ПЧ
19	FM IF OUT	Выход сигнала ЧМ ПЧ
20 ;	P AM OUT	Выход сигнала АМ с предварительного каскада АРУ
21	P FM OUT	Выход сигнала ЧМ с предварительного каскада АРУ
22	CIFA	Конденсатор усилителя сигналов ПЧ
23	IFA IN	Вход усилителя сигналов ПЧ
24	SEL8/10 IN	Вход выбора коэффициента деления частоты на 8 или 10
25 .	V _{CC} (RF)	Напряжение питания тракта РЧ
26	GND	Общий
27	MIX FM OUT	Выход смесителя ЧМ
28	MIX FM OUT	Выход смесителя ЧМ
29	MIX1 OUT	Выход смесителя 1 АМ
30	MIX1 OUT	Выход смесителя 1 АМ
31	CPAM	Конденсатор предварительного каскада АМ с АРУ
32	CPFM	Конденсатор предварительного каскада ЧМ с АРУ

НАЗНАЧЕНИ	Е ВЫВОДОВ
-----------	-----------


ЦОКОЛЕВКА


#	СИМВОЛ	HASHAYEHNE		
33	RE AM IN	Вход сигнала АМ РЧ		
34	RE AM IN	Вход сигнала АМ РЧ		
35	RF FM IN	Вход сигнала ЧМ РЧ		
36	RF FM IN	Вход сигнала ЧМ РЧ		
37	C REF	Конденсатор опорного напряжения тракта РЧ		
38	REF OSC1	Опорный контур гетеродина 1		
39	REF OSC1	Опорный контур гетеродина 1		
40	8/10 OUT	Выход поделенной на 8 или 10 частоты сигнала гетеродина 1		
41	OSC1 OUT	Выход сигнала гетеродина 1		
42	C MIX2 AM	Конденсатор смесителя 2 АМ		
43	AM/FM IN	Вход выбора режима АМ/ЧМ		
44	CND	Конденсатор детектора шумов		
45	CDR	Конденсатор деемфазиса правого канала		
46	C DL	Конденсатор деемфазиса левого канала		
47	AFL OUT	Выход сигнала 3Ч левого канала		
48	AFR OUT	Выход сигнала 34 правого канала		
49	CF\$	Конденсатор фильтрации		
50	SNCIN	Вход управления стереошумами		
51	PLOUT	Выход сигнала индикации пилота		
52	MONIN	Вход переключения в режим МОНО		
53	MPXIN	Вход мультиплексного сигнала		
54	PLL FIL	Фильтр ФАПЧ фазового детектора		
55	QR OSC	Кварцевый резонатор генератора		
56	A REF	Резистор опорного тока		
57	ND IN	Вход детекторов шумов и помех		
58	MPX OUT	Выход мультиплексного сигнала		
59	MUTE IN	Вход блокировки ЧМ		
60	REF DEM	Опорный контур демодулятора ЧМ		
61	REF DEM	Опорный контур демодулятора ЧМ		
62	V _{CC} (IF, ST)	Напряжение питания тракта ПЧ и стереодекодера		
63	FS OUT	Выход регулировки уровня		
64 ,	MPDIN	Вход детектора многолучевого распространения		


222


TANS PEMOHIA®

SHUMKMOHE!










АВТОМОБИЛЬНЫЙ СТЕРЕОФОНИЧЕСКИЙ ПРИЕМНИК

ВЫПОЛНЯЕМЫЕ ФУНКЦИИ

- АМ/ЧМ радиоприемник
- Декодирование стереосигналов
- Подавление шумов и помех
- Двойное преобразование частоты сигналов
- Автоматическая регулировка усиления
- Фазовая автоподстройка частоты



-НАЗНАЧЕНИЕ ВЫВОЛОВ

Ĺ.Π ν	49NAJEUI	ие выводов ————————
#	СИМВОЛ	НАЗНАЧЕНИЕ
1	MPX OUT	Выход мультиплексного сигнала
5	MUTEIN	Вход блокировки ЧМ
3	MDIN	Вход управления уровнем блокировки
4	REF DEM	Опорный контур демодулятора ЧМ
5	REF DEM	Опорный контур демодулятора ЧМ
6	V _{CC} (IF, ST)	Напряжение питания тракта ПЧ и стереодекодера
7	FSOUT	Выход регулировки уровня
8	C REF FM	Конденсатор опорного напряжения тракта ЧМ
6	MPD IN	Вход детектора многолучевого распространения
10	CMD	Конденсатор детектора многолучевого
' <u> </u>		распространения
11	MD OUT	Выход детектора многолучевого распространения
12	AMSIN	Вход переключения в режим поиска АМ
13	AM IF	Выход сигнала АМ ПЧ
14	AM ST OUT	Выход аналогового стереосигнала АМ ПЧ
15	GND	Общий
_16	CFML	Конденсатор ограничителя ЧМ ПЧ
17	FM L IN	8ход ограничителя ЧМ ПЧ
118	CAMAGO	Конденсатор усилителя АМ ПЧ с АРУ
19	AM AGC IN	Вход усилителя АМ ПЧ с АРУ
20	C AM AGC	Конденсатор усилителя АМ ПЧ с АРУ
21	MIX2 OUT	Выход смесителя 2 АМ
22	MIX2 OUT	Выход смесителя 2 АМ
23	C AM AGC	Конденсатор постоянной времени усилителя АМ ПЧ с АРУ
24	OSC21N	Вход сигнала 10.25 кГц гетеродина 2
25	C MIX2 AM	Конденсатор смесителя 2 АМ
26	MIX2 AM IN	Вход смесителя 2 АМ
27	AM IF OUT	Выход сигнала АМ ПЧ
28	FM IF OUT	Выход сигнала ЧМ ПЧ
29	P AM OUT	Выход сигнала АМ с предварительного каскада АРУ
30	P FM OUT	Выход сигнала ЧМ с предварительного каскада АРУ
31	CIFA	Конденсатор усилителя сигналов ПЧ
32	IFA AM IN	Вход АМ сигнала усилителя сигналов ПЧ
33	IFA FM IN	Вход ЧМ сигнала усилителя сигналов ПЧ
34	SEL8/10 IN	Вход выбора коэффициента деления частоты на 8 или 10


-HA3	HAH	EHUE	ВЫ	BOD	lOB
11177				~~~	. ~


#	СИМВОЛ	НАЗНАЧЕНИЕ
35	V _{CC} (RF)	Напряжение питания тракта РЧ
36	GND	Общий
37	C REF AM	Конденсатор опорного напряжения тракта АМ
38	MIX FM OUT	Выход смесителя ЧМ
39	MIX FM OUT	Выход смесителя ЧМ
40	MIX2 AM OUT	Выход смесителя 2 АМ
41	MIX2 AM OUT	Выход смесителя 2 АМ
42	CPAM	Конденсатор предварительного каскада АМ с АРУ
43	CPFM	Конденсатор предварительного каскада ЧМ с АРУ
44	RE AM IN	Вход сигнала АМ РЧ
45	RF AM IN	Вход сигнала АМ РЧ
46	REFMIN	Вход сигнала ЧМ РЧ
47	RF FM IN	Вход сигнала ЧМ РЧ
48	C REF	Конденсатор опорного напряжения тракта РЧ
49	RF OSC1	Опорный контур гетеродина 1
50	RF OSC1	Опорный контур гетеродина 1
51	8/10 OUT	Выход поделенной на 8 или 10 частоты сигнала гетеродина 1
52	OSC1 OUT	Выход сигнала гетеродина 1
53	C MIX2 AM	Конденсатор смесителя 2 АМ
54	AM/FM IN	Вход выбора режима АМ/ЧМ
55	CND	Конденсатор детектора шумов
56	CDR	Конденсатор деемфазисе правого канала
57	CDL	Конденсатор деемфазиса левого канала
58	AFL OUT	Выход сигнала 3Ч левого канала
59	AFR OUT	Выход сигнала 3Ч правого канала
60	C FS	Конденсатор фильтрации
61	SNCIN	Вход управления стереошумами
62	PLOUT	Выход сигнала индикации пилота
63	MONIN	Вход переключения в режим МОНО
64	MPX IN	Вход мультиплексного сигнала
65	PLL FIL	Фильтр ФАПЧ фазового детектора
66	QR OSC	Кварцевый резонатор генератора
67	R REF	Резистор опорного тока
68	ND IN	Вход детекторов шумов и помех

225

SHUMKNONE,


TUA4300P






226

SHUNKTONEZINS PEMOHTA®





227

OHEMKS PEMONIA

ТЮНЕР ЧАСТОТНО-МОДУЛИРОВАННОГО РАДИОСИГНАЛА

ВЫПОЛНЯЕМЫЕ ФУНКЦИИ -

- Усиление радиочастоты с симметричным и высокоомным входом
- Преобразование радиочастоты в ПЧ с помощью симметричного сбалансированного смесителя и гетеролдина с симметричным входом
- 1-ый усилитель ПЧ с регулировкой усиления.
- 2-ой усилитель ПЧ с регулировкой температурной компенсации


_ЦОКОЛЕВКА- _				
RE IN	1		20	M OUT
RF IN	2		19	M OUT
AGC T	3	سرا المراجعة المناسف	18	AGC OUT
GND	4		17	AGC TC
VR	5	AAAA OXAAS	16	V _{CC}
os	6		15	1IF IN
OS	7		14	1IF C
OSC OUT	8		13	1IF OUT
1IFT	9		12	1IF G
2IF OUT	10		11	2IF IN

— H/	– НАЗНАЧЕНИЕ ВЫВОДОВ ————— ———				
#	СИМВОЛ	HASHAYEHNE			
1	RÉ IN	Вход радиочастоты			
2	RFIN	Вход радиочастоты			
3	AGC T	Установка порога АРУ			
4	GND	Общий			
5	٧Ŕ	Опорное напряжение			
6	OS	Гетеродин			
7	OS	Гетеродин			
8	OSC OUT	Выход гетеродина			
9	1IFT	Регулировка температурного коэффициента 1-го УПЧ			
10	2 FOLIT	Buxon 2-ro VD4			

	СИМВОЛ	HASHAYEHNE
1	2IF IN	Вход 2-го УПЧ
2	1IFG	Регулировка усиления 1-го УПЧ
3	1IF OUT	1 Выход 1-го УПЧ
4	1IF C	Развязка 1-го УПЧ
5	1IF IN	Вход 1-го УПЧ
6	Vcc	Напряжение питания
7	AGC TC	Постоянная времени схемы АРУ
8	AGC OUT	Выход схемы АРУ
9	M OUT	Выход смесителя
20	M OUT	Выход смесителя

228 WINOWIU BNUIUOU

СТРУКТУРНАЯ СХЕМА



ПМАЛ RNHROTOOO RLOGTHON AMEXO КОНТРОЛЯ СОСТОЯНИЯ ЛАМЯ КОНТОМОТВА В RNHABNICANAH


U479B/B-FB, U4790B/B-FB/91B/B-FP

ВЫПОЛНЯЕМЫЕ ФУНКЦИИ ———

Две схемы контроля состояния каждой из двух цепей ламп

накаливания

-ЦОКОЛЕВКА



U479B-FP, U4790B-FP/91B-FP

		,	-,	•
GND	1		8	V REF
V_{CC}	2		7	Vcc
K OUT2	3		6	TIN2
TINI	4		5	K OUT1

НАЗНАЧЕНИЕ ВЫВОДОВ


#	СИМВОЛ	НАЗНАЧЕНИЕ
t	GND	Общий
2	V _{cc}	Напряжение питания 915 В
3	K OUT2	Выход контрольный 2
, 4	T IN1	Вход тестовый 1

— НАЗНАЧЕНИЕ ВЫВОДОВ ————

#	СИМВОЛ	HASHAYEHNE
5	K OUT1	Выход контрольный 1
6	TIN2	Вход тестовый 1
7	V _{CC}	Напряжение питания 915 В
8	VREF	Опорное напряжение 0.6 V _{CC}


229

-CTPYKTYPHA9 CXEMA



ВЫПОЛНЯЕМЫЕ ФУНКЦИИ

- Протирка стекла длительностью от 4 до 20 с с интервалами от 2 до 20 с
- Протирка с омыванием стекла водой
- Задержка начала протирки на 0.7 с после включения водяного насоса (только для U641B)



СИМВОЛ НАЗНАЧЕНИЕ 1 GND Общий 2 INT Вход интервала 3 CT Конденсатор времязадающий 4 RT Резистор времязадающий


#	СИМВОЛ	HASHAYEHNE
5	WIWA	Вход протирка/мытье
6	ES	Вход концевого выключателя двигателя протирки
7 [REL OUT	Выход к реле
8	V _{CC}	Напряжение питания 916.5 В

— НАЗНАЧЕНИЕ ВЫВОДОВ.

СТРУКТУРНАЯ СХЕМА

WINCOMEG BING

230



- ВЫПОЛНЯЕМЫЕ ФУНКЦИИ

- Индикация наличия или отсутствия проводящей жидкости
- Индикация максимального и минимального уровней жидкости.
- Автоматическая проверка индикации в течение 3 с после включения устройства (только для U670B)

_цоколевка		
GND SIN P1 IN P2 IN	1 4 5 8 A OUT 2 6 5 7 V _{CC} 3 6 S OUT 4 6 S OSC IN	


-НАЗНАЧЕНИЕ ВЫВОДОВ

#	СИМВОЛ	НАЗНАЧЕНИЕ
	GND	Общий
2 :	SIN	. Вход сенсорный
3	P1 IN	Вход программы 1
: 4	P2 IN	Вход программы 2

НАЗНАЧЕНИЕ ВЫВОДОВ

#	СИМВОЛ	НАЗНАЧЕНИЕ
5	OSC IN	Вход генератора
6	SOUT	Выход сенсорный
7	V _{CC}	Напряжение питания 824 В
8	A OUT	Выход к индикатору (сигналу)

СТРУКТУРНАЯ СХЕМА



231

MEMNE PEMOHIA®

ВЫПОЛНЯЕМЫЕ ФУНКЦИИ

- Управление интервалами протирки/промывки заднего стекла и положением стеклоочистителя
- Внутренняя стабилизация напряжения
- Защита выходного напряжения
- Подавление скачков (антидребезга) основного входного сигнала
- Детектирование пониженного напряжения

ЦОКОЛЕВКА		
GND REL OUT M IN SO IN	1 C	

— НАЗНАЧЕНИЕ ВЫВОДОВ

СТРУКТУРНАЯ СХЕМА

#	СИМВОЛ	НАЗНАЧЕНИЕ
1	GND	. Общий
2	RELOUT	Выход сигнала на реле
3	MIN	Вход основного сигнала
4	SOIN	Вход датчика перебега сегмента

— НАЗНАЧЕНИЕ ВЫВОДОВ

ЧАСТОТНЫЙ ГИСТЕРЕЗИС

1		
#	СИМВОЛ	НАЗНАЧЕНИЕ
5	PRIN	Программируемый вход
6	RC OSC	RC цель генератора
7	HIS OUT	Выход сигнала частотного гистерезиса
. 8	V _{cc}	Напряжение питания

U690B

ЧАСТОТНЫЙ

КОМПАРАТОР

TPUTTER

выходной логики

СХЕМА УПРАВЛЕНИЯ

232




СХЕМА СИГНАЛИЗАЦИИ И ИНДИКАЦИИ ПОСТОЯННОГО НАПРЯЖЕНИЯ

U2043B/B-FP, U243B/B-FP

- ВЫПОЛНЯЕМЫЕ ФУНКЦИИ


- Формирование сигнала сигнализации при отказе индикаторной лампы
- Формирование сигнала индикации постоянного напряжения
- Температурная компенсация ухода частоты генератора

-ЦОКОЛЕВКА



		U243B-FP	
GND	1	U2043B-FP8	
$V_{\rm GC}$	2	7 6	LFD IN
REL OUT	3	= 6	$V_{\rm CC}$
RC OSC	4	5	ROSC

_H/	NHAPPAHE	Е ВЫВОДОВ
#	СИМВОЛ	НАЗНАЧЕНИЕ
1	GND	Общий
2	V _{cc}	Напряжение питания
3	REL OUT	Выход сигнала управления реле
4	RC OSC	RC цепь генератора
 5 !	ROSC	Резистор генератора
6	Vcc	Напряжение питания
7	LFD IN	Вход детектора отказа индикаторной лампы
8	ST IN	Стартовый вход




УСТРОЙСТВО КОНТРОЛЯ РАБОТЫ АВТОМОБИЛЬНЫХ ЛАМП

.....U2479B

– ВЫПОЛНЯЕМЫЕ ФУНКЦИИ

- Обеспечение контроля работы девяти автомобильных ламп (фары, стоп-сигналы и т.п.)
- Температурная компенсация
- Защита от изменения полярности и снятия нагрузки.
- Защита от помех и статического электричества

ЦОКОЛЕВКА-



- НАЗНАЧЕНИЕ ВЫВОДОВ

#	СИМВОЛ	НАЗНАЧЕНИЕ
1	K6 IN	Вход компаратора К6
2	K6 REF	Опорное напряжение компаратора К6
3	K8 IN	Вход компаратора К8
4	K8 REF	Опорное напряжение компаратора к*
5	RC OSC	RC цепь генератора
6	GND	Общий
7	V _{CC}	Напряжение питания 1015 В
8	V STAB	Стабилизированное напряжение
9	V OUT	Выход напряжения контроля
10	K1 IN1	Вход 1 компаратора К1


— НАЗНАЧЕНИЕ ВЫВОДОВ

#	СИМВОЛ	HAPPAHEAH
11	K1 REF	Опорное напряжение компаратора К1
12	K1 N2	Вход 2 компаратора К1
13	K3 IN1	Вход 1 компаратора КЗ
14	K3 REF	Опорное напряжение компаратора КЗ
15	K3 IN2	Вход 2 компаратора КЗ
16	K7 IN 1	Вход 1 компаратора К7
17 [K7 REF	Опорное напряжение компаратора К7
18	K7 IN2	Вход 2 компаратора К7
19	K5 IN	Вход компаратора К5
20	K5 REF	Опорное напряжение компатора К5

233

• VIHOMEd

SHUNKMONEMMS P



234


SANOMED PEMOH'NA®

U6037B/B-FP

- ВЫПОЛНЯЕМЫЕ ФУНКЦИИ

 Автоматическое включение и выключение внутреннего освещения через установленный промежуток времени в зависимости от состояния двери (открыта или закрыта) и от работы системы зажигания


-ЦОКОЛЕВКА



GND	1	U6037B-FF	8	$V_{\rm CC}$
REL OUT	2		7	V STAB
DS IN	3		6	OSC IN
IGN IN	4		5	PP IN

- НАЗНАЧЕНИЕ ВЫВОДОВ

#	СИМВОЛ	НАЗНАЧЕНИЕ
1	GND	Общий
2	REL OUT	Выход к реле
3	DS IN	Вход от дверного выключателя
4	IGN IN	Вход от системы зажигания
5	PP IN	Вход программирования
6	OSCIN	Вход ВС-генератора
7	V STAB	Стабилизированное напряжение 5.2 В
8 1	Vcc	Напряжение питания 616 В



235

УСТРОЙСТВО КОНТРОЛЯ РАБОТЫ АВТОМОБИЛЬНЫХ ЛАМП

U2480B

ВЫПОЛНЯЕМЫЕ ФУНКЦИИ

- Обеспечение контроля работы одиннадцати автомобильных ламл (фары, стол сигналы и т.п.)
- Температурная компенсация
- Защита от изменения полярности и снятия нагрузки
- Защита от помех и статического электричества

ЦОКОЛЕВКА.

K6 REF	1	ď	p	28	KG IN
K2 IN	2	d	* b	27	K5 REF
K2 REF	3	d	b	26	K5 IN
K4 1N	Δ	d	b .	25	n.c.
K4 REF	5	d	, b -	24	K7 IN2
K8 IN	б	ť	. ⊊ ∥⊳	23	K7 REF
K8 REF	7	ď	<u> </u>	22	K7 IN1
AC OSC	В	ď	9 15	2١	K3 IN2
GND	9	ď	ă b	20	K3 REF
V _{CC}	10	Æ	b	19	K3 (N1
8L IN	11	ᅦ		18	n.c.
SPIN	12	d	4 . 1	17	K1 IN2
V STAB	13	d	<u></u>	16	KIREF
VOUT	14	ďΙ		15	K1 IN1

-назначение выводов

#	СИМВОЛ	НАЗНАЧЕНИЕ
Ţ	K6 REF	Опорное напряжение компаратора 6
2	K2 IN	Вход компаратора 2
3	K2 REF	Опорное напряжение компаратора 2
4	K4 IN	Вход компаратора 4
5	K4 REF	Опорное напряжение компаратора 4
6	K8 IN	Вход компаратора 8
7	K8 REF	Опорное напряжение компаратора 6
8	RC OSC	RC цепь генератора
9	GND	Общий
10	V _{cc}	Напряжение питания 1015 В
11	BLIN	Вход компаратора индикации направления
12	SPIN	Программруемый вход для функции памяти
13	V STAB	Стабилизированное напряжение
14	V OUT	Выход напряжения контроля

— НАЗНАЧЕНИЕ ВЫВОДОВ

# .	СИМВОЛ	ЭИНЭРАНЕН
5	K1 IN1	Вход 1 компаратора 1
16	K1 REF	Опорное напряжение компаратора 1
17 .	K1 IN2	Вход 2 компаратора 1
18	n.c.	Не используется
19 :	K3 IN1 .	Вход 1 компаратора 3
20 i	K3 REF	Опорное напряжение компаратора 3
21	K3 IN2	Вход 2 компаратора 3
22	K7 IN1	Вход I компаратора 7
23	K7 REF	Опорное напряжение компаратора 7
24	K7 IN2	Вход 2 компаратора 7
5	n.c,	Не используется
26	K5 IN	Вход компаратора 5
27	K5 REF	Опорное напряжение компаратора 5
2 8	K6 IN	1 Вход компаратора 6

СТРУКТУРНАЯ СХЕМА

236

EZINOME PEMONTA

НАЛОШУМЯЩИЙ, ДВУХКАНАЛЬНЫЙ ПРЕДВАРИТЕЛЬНЫЙ УСИЛИТЕЛЬ U2705B/ ДЛЯ АВТОМОБИЛЬНЫХ СТЕРЕОМАГНИТОФОНОВ С РЕВЕРСОМ

ВЫПОЛНЯЕМЫЕ ФУНКЦИИ

- Предварительное усиление сигналов от 4-х магнитофонных головок
- Переключение входных сигналов при движении пленки вперед или назад
- Переключение режима усиления в зависимости от типа пленки. (металл-норма)

ЦОКОЛЕВКА 16 A OUT2 A OUT2 $V_{\rm CC}$ 1 D 15 SW N/M IN A OUT1 2 15 SW N/M IN A OUT1 SW F/R IN 3 14 FB M QUT2 SW F/R IN 3 FB M OUT2 FB M OUT1 4 13 FIN2 FB M OUT1 4 D 13 FIN2 12 FB IN2 12 FB IN2 FIN1 5 FIN1 11 FIN2 F8 IN1 6 D 11 R IN2 FBIN1 6 **BIN1** 7 10 n.c. RIN1 7 n.c. 9 BIAS GND B GND


НАЗНАЧЕНИЕ ВЫВОДОВ —

#	СИМВОЛ	НАЗНАЧЕНИЕ		
	Vcc	Напряжение питания 916 В		
	A OUT1	Выход усилителя 1		
}	SW F/R IN	Вход переключателя вперед-назад		
	FB M OUT1	Выход сигнала обратной связи усилителя 1		
-	FIN1	Неинверсный вход усилителя 1 (вперед)		
;	FB IN1	Инверсный вход усилителя 1		
	RIN1	Неинверсный вход усилителя 1 (назад)		
	GND	Общий		

— НАЗНАЧЕНИЕ ВЫВОДОВ

#	СИМВОЛ	НАЗНАЧЕНИЕ
9	BIAS	Выход источника опорного напряжения
10	n.c.	Не используется
11	R IN2	Неинверсный вход усилителя 2 (назад)
12	FB IN2	Инверсный вход усилителя 2
13	F IN2	Неинверсный вход усилителя 2 (вперед)
14	FB M OUT2	Выход сигнала обратной связи усилителя 2
15	SW N/M IN	Вход переключателя типа пленки
16	A OUT2	Выход усилителя 2

СТРУКТУРНАЯ СХЕМА



237

ВЫПОЛНЯЕМЫЕ ФУНКЦИИ ---

- Усиление сигналов РУ и ПЧ
- Преобразование частоты

Автоматическая регулировка усиления


НАЗНАЧЕНИЕ ВЫВОДОВ

IF OR GN n MIX REF OR REF OR	U40628- U5 3 EEEEE	20 REFOSC 19 REFOSC 18 CAGC 17 IF GC IN 16 AGC IN 15 MIX OUT 14 MIX OUT 13 n.c. 12 GND 11 AGC OUT	OSC OUT 1 = 18 REF OSC V _{CC} 2 d
---	-----------------------	--	---

НАЗНАЧЕНИЕ ВЫВОДОВ СИМВОЛ **HASHAYEHIE** # OSC OUT 1(1) Выход гетеродина 2(2) V_{CC} Напряжение питания 7...16 В 3(3)IF OUT Выход сигналов ПЧ **GND** Общий 4 (4) 5 (6) MIX IN 8ход смесителя REF OUT 6(7)Выход опорного напряжения RF OUT Выход предусилителя сигналов РЧ 7 (8) Конденсатор предусилителя сигналов РЧ 8 (9) CRF RFIN Вход предусилителя сигналов РЧ 9 (10)

СИМВОЛ HASHAYEHNE 10 (11) AGC OUT Выход схемы АРУ **GND** Общий 11 (12) MIX OUT 12 (14) Выход смесителя MIX OUT Выход смесителя 13 (15) AGC IN Вход схемы АРУ 14 (16) Вход сигналов ПЧ и управления усилением 15 (17) IF GC IN CAGC Конденсатор постоянной времени схемы АРУ 16 (18) Опорный контур гетеродина 17 (19) **REFOSC REFOSC** Опорный контур гетеродина 18 (20)

В скобках указаны номера выводов микросхемы U4062B-FP. Выводы 5 и 13 в ней не используются



238

THOMEN BEWOHLY

ВЫПОЛНЯЕМЫЕ ФУНКЦИИ

- Четыре входа стереосигнала
- Вход моносигнала
- Четыре независимых выхода
- Регулировка громкости, тембров и баланса
- Бесшумное переключение
- Очень низкий уровень шумов и искажений
- Цифровое управление по шине S или t2C

– ЦОКОЛЕВКА ——	_
V _{CC1} 1 V _{CC2} 2 GND A 3 C HT L 4 C HT R 5 C REF 6 V REF 7 R IN4 8 R IN3 9 R IN2 10 R IN1 11 M IN1 12 L IN4 13 L IN3 14	D 28 SCL D 27 SEN D 26 SDA D 25 GND D D 24 LF OUT D 23 RF OUT D 22 LR OUT D 21 RR OUT D 20 RB OUT D 19 RB IN D 18 LB OUT D 17 LB IN D 16 L IN1 D 15 L IN2


- НАЗНАЧЕНИЕ ВЫВОДОВ

#	СИМВОЛ	НАЗНАЧЕНИЕ
1	V _{CC1}	Напряжение питания 1016 В
2	A ^{CC5}	Напряжение питания 610 В
3	GND A	Общий аналоговой части
4	CHTL	Конденсатор коррекции верхних частот левого канала
5	CHTR	Конденсатор коррекции верхних частот правого канала
6	C REF	Конденсатор опорного напряжения
7	V REF	Опорное напряжение
В	R IN4	Вход 4 правого канала
9	R IN3	8ход 3 правого канала
10	R IN2	Вход 2 правого канала
11	RIN1	Вход 1 правого канала
12	M IN1	Вход моносигнала
13	L IN4	Вход 4 левого канала
14	L IN3	Вход 3 левого канала

НАЗНАЧЕНИЕ ВЫВОДОВ

#" "	СИМВОЛ	НАЗНАЧЕНИЕ
15 [†]	LIN2	Вход 2 левого канала
16	L IN1	Вход 1 левого канала
17	LB IN	Вход коррекции нижних частот левого канала
18	LB OUT	Выход коррекции нижних частот левого канала
19	RB IN	Вход коррекции нижних частот правого канала
20	RB OUT	Выход коррекции нижних частот правого канала
21	RR OUT	Выход правого заднего канала
22	LR OUT	Выход левого заднего канала
23	RF OUT	Выход правого переднего канала
24	LF OUT	Выход левого переднего канала
25	GND D	Общий цифровой части
26	SDA	Линия данных цифровой шины
27 [SEN	Линия разрешения цифровой шины
28	SCL	Линия синхронизации цифровой шины

СТРУКТУРНАЯ СХЕМА




239


THOWITH ONE SHUNKMONE

U5000M

ВЫПОЛНЯЕМЫЕ ФУНКЦИИ

- Параллельный интерфейс автомобильного компьютера с ЗУ с произвольным доступом 90.8 бит
- Наличие режимов записи, считывания, прерывания, сброса
- Наличие таймера и будильника
- 6-битовый формат данных с диапазоном эффективной передачи 260 кбит/с





240 WINOMED SNE

SHIIMKNONE

НАЗНАЧЕНИЕ ВЫВОДОВ ---

#	СИМВОЛ	HASHAYEHNE
1	V _{ac}	Напряжение питания 5 В
2	л.с.	Не используется
3	SER IN	Последовательный вход от шины ABUS
4	SER OUT	Последовательный выход в шину ABUS
5	n.c.	Не используется
6	RESIN	Вход сигнала сброса
7	п.с.	Не используется
8	A6 IN	Адресный вход 6
9	A5 IN	Адресный вход 5
10	A4 IN	Адресный вход 4
11	A3 IN	Адресный вход 3
12	A2 IN	Адресный вход 2
13 ,	A1 JN	Адресный вход 1
14	A0 IN	Адресный вход 0
15	п.с.	Не используется
16	n.c.	Не используется
17	n.c.	Не используется
18	D0 IN/OUT	Двунаправленная линия данных 0
19	D1 IN/OUT	Двунаправленная линия данных 1
20	D2 IN/OUT	Двунаправленная линия данных 2
21	D3 IN/QUT	Двунаправленная линия данных 3
22	D4 IN/OUT	Двунаправленная линия данных 4

— НАЗНАЧЕНИЕ ВЫВОДОВ

#	СИМВОЛ	HASHAYEHNE
23	Vcc	Напряжение питания 5 В
24	GND	Общий
25	D5 IN/OUT	Двунаправленная линия данных 5
26	D6 IN/OUT	Двунаправленная линия данных 6
27	D7 IN/OUT	Двунаправленная линия данных 7
28	n.c.	Не используется
29	n,c.	Не используется
30	n.c.	Не используется
31	CS IN	Вход выбора микросхемы
32	WRIN	Вход записи
33	AD IN	Вход считывания
34	GND	Общий
35	CLOUT	Выход сигнала синхронизации
36	QR OSC	, Кварцевый резонатор внутреннего генератора
37	QR OSC	Кварцевый резонатор внутреннего генератора
38	WAIT OUT	Выход сигнала ожтдания
39	n,c.	Не используется
40	n.c.	Не используется
41	n.c.	Не используется
42	IRPT OUT	Выход сигнала прерывания
43	WAKE OUT	Выход сигнала будильника
44	GND	Общий

СХЕМА ТАЙМЕРА ДЛЯ УПРАВЛЕНИЯ РЕЛЕ

ВЫПОЛНЯЕМЫЕ ФУНКЦИИ

- Формирование сигнала управления реле с задержкой, определяемой таймером
- Стабилизация напряжения
- Компаратор с одним регулируемым пороговым напряжением

-НАЗНАЧЕНИЕ ВЫВОДОВ

 # 	СИМВОЛ	назначение
ţ	REL OUT	Выход управления реле
2	Vcc	Напряжение питания
3	GND	Общий
4	RC OSC	RC цепь генератора
5 5	IGN IN	Вход импульсов зажигания
6	R CHAR	Резистор зарядки конденсатора
7	CINT	Интегрирующий конденсатор
8	V REF	Опорное напряжение

ЦОКОЛЕВКА **REL OUT** 2 V_{CC} GND R CHAR RC OSC IGN IN




СХЕМА СИГНАЛИЗАЦИИ И ИНДИКАЦИИ» постоянного напряжения

U643B/BFP/ 241 6043B/B-FP


ВЫПОЛНЯЕМЫЕ ФУНКЦИИ

 Формирование сигнала сигнализации при отказе индикаторной лампы

- Формирование сигнала индикации постоянного напряжения
- Температурная компенсация ухода частоты генератора

U643B-FP

ЦОКОЛЕВКА



LFD IN V_{CC}


REL OUT RC OSC

GND 1

U6043B-FP8 STIN LFD IN V_{CC} ROSC

-- НАЗНАЧЕНИЕ ВЫВОДОВ

:;_ _#	СИМВОЛ	НАЗНАЧЕНИЕ
 1 !	GND	Общий
2	V _{cc}	Напряжение питания
· 3	REL OUT	: Выход сигнала управления реле
4	RC OSC	RC цепь генератора
5	ROSC	Резистор генератора
6	V _{cc}	Напряжение питания
7	LFD IN	Вход детектора отказа индикаторной лампы
8	STIN	Стартовый вход



УСТРОЙСТВО АВТОМАТИЧЕСКОЙ ПРОТИРКИ СТЕКЛА С ИНТЕРВАЛОМ ИЛИ ПРОТИРКИ С ОМЫВАНИЕМ СТЕКЛА ВОДОЙ

U6042B-FP

ВЫПОЛНЯЕМЫЕ ФУНКЦИИ ---

- Протирка стекла длительностью от 4 до 20 с с интервалами от 2 до 20 с
- Протирка с одновременным омыванием стекла водой
- Задержка начала протирка на 0.7 с после включения водяного насоса

ЦОКОЛЕВКА GND 1 16 PP IN n.c. 2 15 V_{CC} n c. 3 14 n.c. INT 4 13 RELIGUT ÇT 5 ES IN 12 11 n.c. n.c. n.c. 7 10 n.c. 9 WIWA RT 8

– НАЗНАЧЕНИЕ ВЫВОДОВ ——

#	СИМВОЛ	НАЗНАЧЕНИ
1	GND	Общий
2	n.c.	Не используется
3	n.ç.	Не используется
4	INT	Вход интервала
5	CT .	Конденсатор времязадающий
6	n.c.	Не используется
7	n.c.	Не используется
8 "	RT	Резистор времязадающий


— НАЗНАЧЕНИЕ ВЫВОДОВ

#	СИМВОЛ	HASHAYEHNE	
9	WIWA	Вход протирка/мытье	
10	n.c.	Не используется	
11	n.c.	Не используется	
12	ĒS IN	Вход концевого выключателя двигателя протирки	
13	REL OUT	Выход к реле	
14	n.c.	Не используется	
15	Vcc	Напряжение питания 916.5 В	
16	PPIN	Вход программы задержки	

242

OMETRE BEMOHIA®





ВЫПОЛНЯЕМЫЕ ФУНКЦИИ -----


- Обеспечение времени задержки 3.7 с...20 ч
- Внутренняя стабилизация напряжения
- Детектирование пониженного напряжения
- Обработка сигналов зажигания, датчика термостата и программного сигнала

GND 1 0 8 V_{CC} RELOUT 2 0 6 7 VSTAB IGN IN 3 0 6 RC OSC TS IN 4 0 5 PR IN

#	СИМВОЛ	НАЗНАЧЕНИЕ
i	GND	Общий
2	REL OUT	Выход на реле
3	IGN IN	Вход сигнала зажигания
4	TSIN	Вхож сигнала датчика термостата

#	СИМВОЛ	НАЗНАЧЕНИЕ
5	PRIN	Вход программного сигнала
6	RC OSC	RC цепь генератора
7	V STAB	Стабилизированное напряжение
8	V _{cc}	Напряжение питания 616 B

- СТРУКТУРНАЯ СХЕМА



244


IMS PEMOHIA®

привмник системы уплотнения

– ВЫПОЛНЯЕМЫЕ ФУНКЦИИ

- Последовательная передача данных при постоянном сканировании восьми ключевых схем
- Защита от коротких замыканий и снятия нагрузки
- Стабилизация напряжения
- Декодирование импульсов сканирования, разрешения, импульсов/пауз

-ЦОКОЛЕВКА



n.c.	7		
SW1 IN	2		
SW2 IN	3		
SW3 IN	4	5 5 5	
SW4 IN	5		
SW5 IN	6		
SW6 IN	7		
SW7 IN	8	œ <u>₩,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,</u>	
SW8 IN	9		
GND	10		

	20	VCC
	19	V STAB
	18	RC OSC
S =	17	DATA OUT
8	16	RES IN
	15	CL IN
	14	CLOUT
	13	RES OUT
	12	n.c.
	11	DS IN

-НАЗНАЧЕНИЕ ВЫВОДО	В
--------------------	---


#	СИМВОЛ	НАЗНАЧЕНИЕ
1 (2)	SW1 IN	Вход ключа 1
3(4)	SW2 IN	Вход ключа 2
2(3)	SW3 IN	Вход ключа 3
4 (5)	SW41N	Вход ключа 4
5 (6)	SW5 IN	Вход ключа 5
6(7)	SW6 IN	Вход ключа 6
7 (8)	SW7 IN	Вход ключа 7
8 (9)	SWBIN	Вход ключа в
9(10)	GND	Общий

#	СИМВОЛ	HAPHAHEHHE
10 (11)	DSIN	Вход сигнала коррекции данных
11 (13)	RES OUT	Выход сигнала сброса
12 (14)	CLOUT	Выход сигнала синхронизации
13 (15)	CLIN	Вход сигнала синхронизации
14 (16)	RES IN	Вход сигнала сброса
15 (17)	DATA OUT	Выход сигнала данных
16 (18)	RC OSC	RC цепь генератора
17 (19)	V STAB	Стабилизированное напряжение
18 (20)	V _{CC}	Напряжение питания 1214 В

245

В скобках указаны номера выводов микросхемы U6050B-FP. Ее выводы 1 и 12 не используются

СТРУКТУРНАЯ СХЕМА



ПРИЕМНИК СИСТЕМЫ УПЛОТНЕНИЯ

U6051B/B-FP/52B/B-FP

ВЫПОЛНЯЕМЫЕ ФУНКЦИИ

- Последовательный прием данных при постоянном сканировании ключевых схем
- Стабилизация напряжения

- Декодирование сигналов данных
- Наличие памяти 8 бит
- Защита от коротких замыканий и от снятия нагрузки.


-ЦОКОЛЕВКА 24 GND GND 1 23 RELIQUTE RELOUT1 2 REL QUT8 RELIQUET RELIQUT2 3 22 RELIOUT7 RELIQUT2 REL QUT7 21 CLOUT n.c. PP IN 1 16 CL OUT U60518-FP PPIN 5 20 LD IN RC OSC 15 LD IN 19 VISTAB RC OSC 6 i]⊦14 VSTAB i)⊦13 Vcc DATA IN 5 Ħ DATA IN 7 18 V_{CC} PP 12 DC ÞΡ 8 17 DC RELIQUITS: 16 RELIOUT6 9 n.c. **RELIQUT4** 8 †⊫11 RELÖUT6 RELIQUES 10 15 RELIQUES GND 10 RELIGUTS RELIQUIT4 11 14 GND 13 GND **GND 12**

назначение выводов ————					
# "	СИМВОЛ	HASHAYEHNE			
1 (2)	REL OUT1	Выход 1 на реле			
2 (3)	RELOUT2	Выход 2 на реле			
3 (5)	PPIN	Вход программных импульсов			
4 (6)	RC OSC	ВС цепь генератора			
5 (7)	DATA IN	Вход сигнала данных			
6 (8)	PP	Вывод устройства программного режима			
7 (10)	REL OUT3	Выход 3 на реле			
8 (11)	REL OUT4	Выход 4 на реле			
9 (12)	GND	Общий			
10 (14)	REL OUT5	Выход 5 на реле			

#	СИМВОЛ	НАЗНАЧЕНИЕ
11 (15)	RELOUT6	Выход 6 на реле
12 (17)	DC	Вывод устройства управления
13 (18)	Vcc	Напряжение питания 1214 В
14 (19)	V ŜTAB	Стабилизированное напряжение
15 (20)	LDÍN	Вход детектора снятия нагрузки
6 (21)	CLOUT	Выход сигнала синхронизации
7 (22)	REL OUT7	Выход 7 на реле
8 (23)	RELIOUT8	Выход 8 на реле
- (1)	GND	Общий
- (13)	GND	Общий
- (24)	GND	Общий

U60518_8

В скобках показаны номера выводов микросхем U6051B-FP и U6052B-FP. Их выводы 4, 9 и 16 не используются



246

DINO DEMORIA SHUMKAONE


ПЕРЕДАТЧИК ДАННЫХ МИКРОПРОЦЕССОРА С ПАРАЛЛЕЛЬНО-ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНО-ПАРАЛЛЕЛЬНЫМ ПРЕОБРАЗОВАНИЕМ

U6055B/B-FP

- ВЫПОЛНЯЕМЫЕ ФУНКЦИИ

- Параллельно-последовательно-параллельное преобразование 8-битовых сигналов данных по одной линии
- Передача готовых данных в процессе управления и коррекции
- Защита от коротких замыканий и от отсутствия нагрузки
- Возможность обеспечения энергией по линии передачи данных

-ЦОКОЛЕВКА



D OUT SD IN EN IN SD OUT CLK IN SD IN	1 - tr	V STAB RC OSC CCRD IN PPD IN CRD OUT
SD IN GND		CRD OUT

HA:	3Н.	ΔЧ	ΕH	И	E E	١Ы	BC	ДО	B
יייייי	9 11	n 1	-,,	711	_	, ,,			


#	СИМВОЛ	НАЗНАЧЕНИЕ
1(1)	D OUT	Выход данных
2(3)	\$DIN	Вход последовательных данных
3 (4)	EN IN	Вход сигнала разрешения
4 (5)	SD OUT	Выход последовательных данных
5 (6)	CTK IN	Вход сигнала синхронизации
6 (7)	SD IN	Вход коррекции данных
7(8)	GND .	Общий

— НАЗНАЧЕНИЕ ВЫВОДОВ

#	СИМВОЛ	НАЗНАЧЕНИЕ
8 (9)	CLK OUT	Выход сигнала синхронизации
9 (10)	CRD OUT	Выход декодера последовательного сброса
10 (11)	PPD IN	Вход декодера импульсов/пауз
11 (12)	CCRD IN	Вход синхронизации декодера
		последовательного оброса
12 (13),	RC OSC	RC цепь генератора
13 (14)	V STAB	Стабилизированное напряжение
14 (16)	Vec	Напряжение питания 5 8

В скобках указаны номера выводов микросхем U6055B-FP. Выводы 2 и 15 в них не используются.

-СТРУКТУРНАЯ СХЕМА



247

SHINKHOUEWRU PEWOHING


ПРИЕМНИК ДАННЫХ С ПАРАЛЛЕЛЬНО-ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНО-ПАРАЛЛЕЛЬНЫМ ПРЕОБРАЗОВАНИЕМ

U6056B/B-FP

ВЫПОЛНЯЕМЫЕ ФУНКЦИИ

- Прием и обработка готовых данных
- Защита от коротких замыканий

- Детектирование обрыва линии (отсутствие нагрузки)
- Возможность обеспечения энергией по линии передачи данных



_— НАЗНАЧЕНИЕ ВЫВОДОВ

#	СИМВОЛ	ЭИНЗРАНСАН
1(1)	GND	Общий
2(2)	SDIN	Вход последовательных данных
3 (4)	P/S IN	Вход параллельно/последовательного переключателя
4 (5)	CLKIN	Вход синхронизации регистра сдвига
5 (7)	SD OUT	Выход последовательных данных
6 (9)	COMIN	Вход управления сравнением
7 (10)	WBD OUT	Выход детектора обрыва линии

--- НАЗНАЧЕНИЕ ВЫВОДОВ -----


#	СИМВОЛ	HASHAYEHNE				
8 (11)	CLK OUT	Выход сигнала синхронизации				
9 (12)	PP	Программный вывод текущего режима				
10 (13)	DIN	Вход данных из линии				
11	n.c.	Не используется				
12 (18)	RC OSC	RC цепь генератора				
13 (19)	V STAB	Стабилизированное напряжение				
14 (20)	V_{cc}	Напряжение питания 5 В				

248

IMS PEMOHIA®

SHUNKMONE

В скобках указаны номера выводов микросхем U6056B-FP. Выводы 3, 6, 8, 14 – 17 в них не используются.



шим-контроллер мощности

U6080B-FB/82B-FP/84B-FP

– ВЫПОЛНЯЕМЫЕ ФУНКЦИИ

- Управление мощным полевым МОП-транзистором с изолированным затвором
- Управление широтно-импульсной модуляцией в зависимости от яркости (освещенности)
- Защита от коротких замыканий, превышения и понижения напряжения питания, отсутствия нагрузки, изменения полярности питающего напряжения и от помех


— ЦОКОЛЕВКА ——			
U60BC)B-I	FP/82B-FI	FP/84B-FP
GND	1		16 V _{CC}
E/D IN	2		15 n.c.
CTLIN	3		14 MOSFOUT
DCL	4	## HB	13 CVD
FBIN	5	## , F	12 CSIN
cosc	6	### ### ###	11 CSCP
n.c.	7		10 n.c.
n.c.	8		9 SSC OUT

НАЗНАЧЕНИЕ ВЫВОДОВ -

_# :	СИМВОЛ	НАЗНАЧЕНИЕ
1 !	GND	Общий
2	E/D IN	Вход разрешения/запрета
3	CTLIN	Вход управления
4	DCL	Вывод ограничения циклического режима
5	FB IN	Вход обратной связи
_6	COSC	Конденсатор генератора
7	п.с.	, Не используется
8	n.c.	Не используется

- НАЗНАЧЕНИЕ ВЫВОДОВ -

#	СИМВОЛ	HASHAYEHUE	
9	SSC OUT	Выход состояния схемы защиты от коротких замыканий	
10	n.¢.	Не используется	_
17	C SCP	Конденсатор схемы защиты от коротких замыканий	_
12	CSIN	Вход установки чувствительности по току	_
13	Ç VD	Конденсатор удвоителя напряжения	_
14	MOSF OUT	Выход управления полевым транзистором	_
15	n.c.	Не используется	_
16	V _{CC}	Напряжение питания	_



249

BHLINKMONELING PEMOHTA®

выполняемые функции

- Управление мощным полевым МОП-транзистором с изолированным затвором
- Управление широтно-импульсной модуляцией в зависимости от ярхости (освещенности)
- Защита от коротких замыканий, повышения и понижения напряжения питания, отсутствия напряжения и от помех

ЦОКОЛЕВКА

 $V_{\rm GC}$ MOSF OUT GND CVD CS IN CISCP COSC

_|- НАЗНАЧЕНИЕ ВЫВОДОВ |

СТРУКТУРНАЯ СХЕМА


# .	СИМВОЛ	назначение
1	V _{cc}	Напряжение питания
2	GND	Общий
3	CTLIN	Вход управления
4	C OSC	Конденсатор генератора

— НАЗНАЧЕНИЕ ВЫВОДОВ

#	СИМВОЛ	НАЗНАЧЕНИЕ
5	CSCP	Конденсатор схемы защиты от короткого замыкания
6	CSIN	Вход установки чувствительности по току
<u>-</u>	CVD	Конденсатор удвоителя напряжения
8	MOSF OUT	Выход управления полевым транзистором

250 **FEHERATOR**

TIME PERMOHILM®



- ВЫПОЛНЯЕМЫЕ ФУНКЦИИ -

- Управление мощным полевым МОП-транзистором с изолированным затвором
- Управление широтно-импульсной модуляцией в зависимости от яркости (освещенности)
- Защита от коротких замыканий, превышения и понижения напряжения питания, отсутствия нагрузки, изменения полярности питающего напряжения и от помех


_ ЦОКОЛЕВКА ——			
V _{CC} GND CTL IN C OSC	1 1 1 7 8 7 7 3 4 6 6 4 4 7 5 5	MOSFOUT C VD CS IN C SCP	

- НАЗНАЧЕНИЕ ВЫВОДОВ - -

#	СИМВОЛ	HAPPAHEAH			
1 '	Vcc	Напряжение питания			
2	GND	Общий			
3	CTL IN	Вход управления			
4	COSC	Конденсатор генератора			

#	СИМВОЛ	HASHAYEHME
5	C SCP	Конденсатор схемы защиты от короткого замыкания
6	CS IN	Вход установки чувствительности по току
7	CVD	Конденсатор удвоителя напряжения
8	MOSF OUT	Выход управления полевым транзистором

— НАЗНАЧЕНИЕ ВЫВОДОВ



251

NKJOHEJIKS PEMOHTA

ДИСТАНЦИОННО УПРАВЛЯЕМЫЙ UHF/VHF АВТОМОБИЛЬНЫЙ ПРИЕМНИК

UAA32011

ВЫПОЛНЯЕМЫЕ ФУНКЦИИ --

- Прием в диапазоне 150...450 Мгц
- Высокая чувствительность
- Автомобильный температурный диапазон
- Схема супергетеродина

—ЦОКОЛЕВКА ——			
MON	1	16	FOUT
МОР	2	 15	GND M
ν _{ee}	3	14	MIN
osc	4	13	LIN
OSE	5	12	LFB
GND	6	11	CPC
C8 COM	7	 10	CPO
CA COM	8	9	VOUT

— НАЗНАЧЕНИЕ ВЫВОДОВ ———


ш.	B AMERICAN CONTRACTOR OF THE C					
#_	СИМВОЛ	ANHAPAHEAH				
1	MON	Отрицательный выход смесителя				
2	MOP	Положительный выход смесителя				
3	V _{cc}	Напряжение питания 3.56.0 В				
4	OSC	Коллектор гетеродина				
5	OSE	Эмиттер гетеродина				
6	GND	Общий				
7	CB COM	Конденсатор на входе В компаратора				
8	CA COM	Конденсатор на входе А компаратора				

- НАЗНАЧЕНИЕ ВЫВОДОВ

#	СИМВОЛ	НАЗНАЧЕНИЕ			
9	V OUT	Выход приемника			
10	CPO	· Баланс компаратора			
11	CPC	Вход С компаратора			
12	LF8	Обратная связь ограничителя			
13	LIN	Вход ограничителя			
14	MIN	Вход смесителя			
15	GND M	Общий для смесителя			
16	FOUT	Выход к фильтру			

252

ONEZINS PEMOHTA®



четырехканальная схема управления

ВЫПОЛНЯЕМЫЕ ФУНКЦИИ — _____

- Входы совместимы с TTL, DTL, MOS, CMOS
- Захват входных сигналов

• Защита выходных каскадов


«СТРУКТУРНАЯ СХЕМА ——

-ЦОКОЛЕВКА -


CLR	1	4	4	EN	CLR	1		14	EN
STROB	2	વી િ ⊊ે કોંગ	3	Vcc	STROB	2		13	V _{CC}
DRIIN	3	ा 2 ∰ ।	2	DR1 OUT	DRIIN	3		12	DR1 OUT
DR2 IN	4	d ∑ 1 1	ţ	DR2 OUT	DR2 IN	4		11	DR2 OUT
DR3 IN	5	વી" ટ્ર ોંા ા	0	DR3 OUT	DR3 IN	5		10	DR3 OUT
DR4 IN	6	d[, ≯ ;][⊳ :	9	DR4 OUT	DR4 IN	6	CIT CE TOWN DES	9	DR4 OUT
GND	7	(8	DK	GND	7		8	DK

- НАЗНАЧЕНИЕ ВЫВОДОВ ----

#	СИМВОЛ	НАЗНАЧЕНИЕ
1	CLR	Вход сигнала сброса
2	STROB	Вход сигнала синхронизации
3	DR1 IN	Вход 1 канала управления
4	DR2 IN	Вход 2 канала управления
5	DR3 IN	Вход 3 канала управления
6	DR4 IN	Вход 4 канала управления
7	GND	Общий
8	DK	Катоды защитных диодов
9	DR4 OUT	Выход 4 канала управления
10	DR3 OUT	Выход 3 канала управления
<u>11</u>	DR2 OUT	Выход 2 канала управления
12	DR1 OUT	Выход 1 канала управления
13	V _{CC}	Напряжение питания 5 В
14	EN	Вход сигнала разрешения



253



восьмиканальная схема управления

— ВЫПОЛНЯЕМЫЕ ФУНКЦИИ

-НАЗНАЧЕНИЕ ВЫВОДОВ -

Символ

- Входы совместимы с TTL, DTL, MOS, CMOS
- Захват входных сигналов

Защита выходных каскадов

CLR 1 4 5 22 EN STROB 2 1 5 21 V _{CC} DR1 IN 3 1 5 20 DR1 OUT DR2 IN 4 5 6 1 9 DR2 OUT DR4 IN 6 1 9 18 DR3 OUT DR5 IN 7 4 9 1 16 DR5 OUT DR6 IN 8 4 5 15 DR6 OUT DR7 IN 9 1 7 14 DR7 OUT DR8 IN 10 1 7 13 DR8 OUT GND 11 1 12 DK	CLR 1 24 EN STROE 2 23 Vcc DR1 IN 3 22 DR1 OUT DR2 IN 4 21 DR2 OUT DR3 IN 5 20 DR3 OUT DR4 IN 6 19 DR4 OUT DR5 IN 7 18 DR5 OUT DR6 IN 8 17 DR6 OUT DR7 IN 9 16 DR7 OUT DR8 IN 10 15 DR8 OUT GND 11 14 DK n.c. 12 13 n.c.
---	--

2	5	4


TAKTOUETNOUS PEMOHITY®

·	. "	CMIMIDON	TAGRATERNE
	1 (1)	CLR	Вход сигнала сброса
İ	2 (2)	STROB	Вход сигнала синхронизации
	3 (3)	DR1 IN	Вход 1 канала управления
	4 (4)	DR2 IN	Вход 2 канала управления
	5 (5)	DR3 IN	Вход 3 канала управления
; 	6 (6)	DR4 IN	Вход 4 канала управления
-	7 (7)	DR5 IN	Вход 5 канала управления
Ĺ	8 (8)	DR6 IN	Вход 6 канала управления
:	9 (9)	DR7 IN	Вход 7 канала управления
	10 (10)	DR8 IN	Вход 8 канала управления
Γ	11 (11)	GND	Общий
-	{12}	n.c.	Не используется
. -	(13)	n.c.	Не используется
	12 (14)	DK	Катоды защитных диодов
	13 (15)	DR8 OUT	Выход 8 канала управления
İ	14 (16)	DR7 OUT	Выход 7 канала управления
ļ	15 (17)	DR6 OUT	Выход 6 канала управления
-	16 (18)	DR5 OUT	Выход 5 канала управления
	17 (19)	DR4 OUT	Выход 4 канала управления
	18 (20)	DR3 OUT	Выход 3 канала управления
-	19 (21)	DR2 OUT	Выход 2 канала управления
<u></u>	20 (22)	DR1 OUT	Выход 1 канала управления
	21 (23)	Vcc	Напряжение питания 5 В
	22 (24)	EN	Вход сигнала разрешения

В скобках приведены номера выводов для UCN5801LW

HASHAYEHNE


СТРУКТУРНАЯ СХЕМА -




UCN5801EP


- ВЫПОЛНЯЕМЫЕ ФУНКЦИИ

- Входы совместимы с TTL, DTL, MOS, CMOS
- Захват входных сигналов
- Защита выходных каскадов



, - H±	- НАЗНАЧЕНИЕ ВЫВОДОВ				
#	СИМВОЛ	НАЗНАЧЕНИЕ			
	ĈĹŖ	Вход сигнала сброса			
2	n.c.	Не используется			
;·	STROB	Вход сигнала синхронизации			
₩	n.c.	Не используется			
5	DR1 IN	Вход 1 канала управления			
6	DR2 IN	Вход 2 канала управления			
7	DR3 IN	Вход 3 канала управления			
δ	DR4 IN	Вход 4 канала управления			
i 9	DR5 IN	Вход 5 канала управления			
10	DR6 IN	Вход 6 канала управления			
11	DR7 IN	Вход 7 канала управления			
12	DR8 IN	Вход 8 канала управления			
13	n.c.	Не используется			
14	n.c.	Не используется			
15	GND	Общий			
16	DK	Катоды защитных диодов			
17	n.c.	Не используется			
18	DR8 OUT	Выход 8 канала управления			
19	DR7 QUT	Выход 7 канала управления			
20	DR6 OUT	Выход 6 канала управления			
21	DR5 OUT	Выход 5 канала управления			
22	DR4 OUT	Выход 4 канала управления			
23	DR3 OUT	Выход 3 канала управления			
24	DR2 OUT_	Выход 2 канала управления			
25	DR1 OUT	Выход 1 канала управления			
26	n.c.	Не используется			
27	V _{CC}	Напряжение питания 5 В			
28	EN	Вход сигнала разрешения			





BOCHMUKAHAJISHAR CXEMA YTIPABJEHUR UCN 5821 A/LW/22A/LW

ВЫПОЛНЯЕМЫЕ ФУНКЦИИ


- Последовательный ввод входных сигналов
- Захват входных сигналов

- НАЗНАЧЕНИЕ ВЫВОДОВ

Защита выходных каскадов

- ЦОКОЛЕВКА										
					ı	UCN5821LV	٧			
ÇL	(1	16 € 1 €	DR1 OUT	CLK	†	/22LW	16	DR1 OUT		
DATA (1 2	−ា ក្	DR2 OUT	DATA IN	2		15	DR2 OUT		
GN	3	d 5 h 14	DR3 OUT	GND	3		14	DR3 OUT		
ν _α	3 4	13 B	DR4 OUT	Vec	4	म् स्	13	DR4 OUT		
DATA OU	5	12	DR5 OUT	DATA OUT	5		12	DR5 OUT		
. STRO	6	1	DR6 OUT	STROB	6		11	DR6 OUT		
E	7	₫ [ૅડ] ∱ 10	DR7 OUT	EN	7		10	DR7 OUT		
GN	8 (d 9	DR8 OUT	GND	8		9	TUO SRC		

#	СИМВОЛ	НАЗНАЧЕНИЕ
1	CLK	Вход сигнала синхронизации
2	DATA IN	Вход сигнала данных
3	GND	Общий
4	Vcc	Напряжение питания 15 В (максимальное)
5	DATA OUT	выход сигнала данных
6	STROB	Вход сигнала стробирования
7	EN	Өход сигнала разрешения
8	GND	Общий
9	DR8 OUT	Выход 8 канала управления
10	DR7 OUT	Выход 7 канала управления
11	DR6 OUT	Выход 6 канала управления
12	DR5 OUT	Выход 5 канала управления
13	DR4 OUT	Выход 4 канала управления
14	DR3 OUT	Выход 3 канала управления
15	DR2 OUT	Выход 2 канала управления
16	DR1 OUT	Выход 1 канала управления




восьмиканальная схема управления UCN5841A/SLW/42A/SLY

- ВЫПОЛНЯЕМЫЕ ФУНКЦИИ

- Последовательный ввод входных сигналов
- Захват входных сигналов

Защита выходных каскадов

–ЦОКОЛЕВКА -





VEE/GND	1		20	DR1 OUT
CLK	2		19	DR2 OUT
DATA IN	3		18	DR3 OUT
GND	4	≣88 ≡	17	DR4 OUT
V_{GC}	5		16	DR5 OUT
DATA OUT	6		15	DR6 OUT
STROB	7		14	DR7 OUT
EN	8	275	13	DR8 OUT
GND	9		12	DK
n.c.	10		11	n.c.

UADU	AUCUL	4E DLI	
-пазп	ATENY		ВОДОВ

#	СИМВОЛ	НАЗНАЧЕНИЕ
1(1)	VEE/GND	Напряжение питания (отрицательное)/Общий
2(2)	CLK	Вход сигнала синхронизации
3(3)	DATA IN	Вход сигнала данных
4(4)	GND	Общий
5(5)	V _{cc}	Напряжение питания 15 В (максимальное)
6(6)	DATA OUT	Выход сигнала данных
7(7)	STROB	Вход сигнала стробирования
8(8)	EN	Вход сигнала разрешения
9(9)	GND	Общий
(10)	n.¢.	Не используется
(11)	n.c.	Не используется
10(12)	DK	Катоды защитных диодов
11(13)	DR8 OUT	Выход в канала управления
12(14)	DR7 OUT	Выход 7 канала управления
13(15)	DR6 OUT	Выход 6 канала управления
14(16)	DR5 OUT	Выход 5 канала управления
15(17)	DR4 OUT	Выход 4 канала управления
16(18)	DR3 OUT	Выход 3 канала управления

СТРУКТУРНАЯ СХЕМА






UCQ5832A/EP


ВЫПОЛНЯЕМЫЕ ФУНКЦИИ

- Последовательный ввод входных сигналов
- Захват входных сигналов

• Защита выходных каскадов

ЦОКОЛЕВКА





258

MIKS PEMOHIA®

– НАЗНАЧЕНИЕ ВЫВОДОВ

#	СИМВОЛ	НАЗНАЧЕНИЕ
1(1)	Vcc	Напряжение питания 15 В (максимальное)
2(2)	DATA IN	Вход сигнала данных
3(3)	GND	Общий
4(4)	STROB	Вход сигнала стробирования
(5)	n.c.	Не используется
5(6)	DR1 OUT	Выход 1 канала управления
6(7)	DR2 OUT	Выход 2 канала управления
7(8)	DR3 OUT	Выход 3 канала управления
8(9)	DR4 OUT	Выход 4 канала управления
9(10)	DR5 OUT	Выход 5 канала управления
10(11)	DR6 OUT	Выход 6 канала управления
11(12)	DR7 OUT	Выход 7 канала управления
12(13)	DR8 OUT	Выход в канала управления
13(14)	DR9 OUT	Выход 9 канала управления
14(15)	DR10 OUT	Выход 10 канала управления
15(16)	DR11 OUT	Выход 11 канала управления
16(17)	DR12 OUT	Выход 12 канала управления
(18)	n.c.	Не используется
17(19)	DR13 OUT	Выход 13 канала управления
18(20)	DR14 OUT	Выход 14 канала управления
19(21)	DR15 OUT	Выход 15 канала управления
20(22)	DR16 OUT	Выход 16 канала управления

— НАЗНАЧЕНИЕ ВЫВОДОВ

#	СИМВОЛ	НАЗНАЧЕНИЕ	
21(23)	п.с.	Не используется	
22(24)	DR17 OUT	Выход 17 канала управления	
23(25)	DR18 OUT	Выход 18 канала управления	
24(26)	DR19 OUT	Выход 19 канала управления	
25(27)	DR20 OUT	Выход 20 канала управления	
(28)	n.c.	Не используется	
26(29)	DR21 OUT	Выход 21 канала управления	
27(30)	DR22 OUT	Выход 22 канала управления	
28(31)	DR23 OUT	Выход 23 канала управления	
29(32)	DR24 OUT	Выход 24 канала управления	
30(33)	DR25 OUT	Выход 25 канала управления	
31(34)	DR26 OUT	Выход 26 канала управления	
32(35)	DR27 OUT	Выход 27 канала управления	
33(36)	DR28 OUT	Выход 28 канала управления	
34(37)	DR29 OUT	Выход 29 канала управления	
35(38)	DR30 OUT	Выход 30 канала управления	
36(39)	DR31 OUT	Выход 31 канала управления	
(40)	n.c.	Не используется	
37(41)	DR32 OUT	Выход 32 канала управления	
38(42)	EN	Вход сигнала разрешения	
39(43)	DATA OUT	Выход сигнала данных	
40(44)	CLK	Вход сигнала синхронизации	

В скобках приведены номера выводов для UCQ5832EP

UCQ5832A/EP

СТРУКТУРНАЯ СХЕМА V_{CC} Узел Узел правления управления Узел Узел 6 правления управления Узел Узел: **♦**35 правления управления **Узе**л Узел **़** • 34 8 🏲 правления управления Узел Узел 9 🕶 33 🚓 يې управления управления Узел Узел 10 👬 🗘 **≯**32 управления ¥ управления Ш ш \mathbf{z} z Узел Узел **○ →** 31 ∄ œ Ω управления управления ロ ₫ 4 4 Q \circ ത Узел Узел управления травления σ â ñ Узел Узел Ò. управления управления O O \mathbf{z} Z O O Узел Узел Ζ \mathbf{z} **+** 28 ш управления управления Ω, a, ш Ш Узел, Ф Узел **0-≯**|27 управления правления Узел. Узел **♦** 26 16 /правления управления Узел-Узел /правления управления Узел Узел управления управления Узел Узел **♦** ≥ 23 19 правления управления Узел Узел 20 управления управления UCQ5832A UCQ5832B Номера выводов даны для корпуса DIP-40


ЧЕТЫРЕХКАНАЛЬНАЯ СХЕМА УПРАВЛЕНИЯ НА ТРАНЗИСТОРАХ ДАРЛИНГТОНА

UDK2547B/EB, UDN2547B/EB, UDQ2547B/EB

ВЫПОЛНЯЕМЫЕ ФУНКЦИИ

- Входы совместимы с TTL, DTL, MOS, CMOS
- Защита выходных каскадов по напряжению

• Тепловая защита



260


SHUNKMONEMNS PEMOHTA

НАЗНАЧЕНИЕ ВЫВОДОВ

#	СИМВОЛ	HASHAYEHNE
1 (1)	FAULT	Выход сигнала диагностики
2(2)	DR1 OUT	Выход 1 канала управления
(3)	п.с.	Не используется
3 (4)	DR2 OUT	Выход 2 канала управления
4 (5, 6, 7, 8)	GND	Общий
5 (9, 10, 11)	GND	Общий
6 (12)	DR3 OUT	Выход 3 канала управления
7 (13)	n.c.	Не используется
8 (14)	DR4 OUT	Выход 4 канала управления
(15)	n.c.	Не используется
9 (16)	DR4 IN	Вход 4 канала управления
10 (17)	DR3 IN	Вход 3 канала управления
11 (18)	V _{CC}	Напряжение питания 5 В
2 (19, 20, 21, 22)	GND	Общий
13 (23, 24, 25)	GND	Общий
14 (26)	EN	Вход сигнала разрешения
15 (27)	DR2 IN	Вход 2 канала управления
16 (28)	DR1 IN	Вход 1 канала управления

В скобках приведены номера выводов для UDN2547EB, UDK2547EB, UDQ2547EB

CTPYKTYPHAЯ CXEMA



UDN2596A/97A

ВЫПОЛНЯЕМЫЕ ФУНКЦИИ


- Входы совместимы с TTL, DTL, MOS, CMOS
- Неинвертируемые выходные сигналы
- Защита выходных каскадов

ЦОКОЛЕВКА ———		
DR2 IN	1 4 20 V _{CC}	
GND	2 t 19 DR7 IN	
DRIIN	3 🜓 🚝 ᢔ 18 DR8IN	
DR1 OUT	4 4 🗱 🕩 17 DR8 OUT	
DR2 OUT	5 4 ្រ្លឹ ្ឋា 16 DR7OUT	ı
DR3 OUT	6 4 8 1 15 DR6OUT	1
DR4 OUT	7 4 🙀 🙀 🏗 14 DR5 OUT	
DR3 IN	8 🗐 🙀 📭 13 DR6 IN	
DR4 IN	9 - ∰ -	
VK	10 1 PF 11 DR5 IN	

НАЗНАЧЕНИЕ ВЫВ(ОДОВ
-----------------	------

!	СИМВОЛ	НАЗНАЧЕНИЕ
	DR2 IN	Вход 2 канала управления
2	GND	Общий
3	DR1 IN	Вход 1 канала управления
4 :	DR1 OUT	Выход 1 канала управления
5	DR2 OUT	Выход 2 канала управления
6	DR3 OUT	Выход 3 канала управления
7	DR4 OUT	Выход 4 канала управления
8	DR3 IN	Вход 3 канала управления
9	DR4 IN	Вход 4 канала управления
10	VK	Катоды защитных диодов выходных каскадов
11	DR5 IN	Вход 5 канала управления
12	GND	Общий
13	DR6 IN	Вход 6 канала управления
14	DR5 OUT	Выход 5 канала управления
15	DR6 OUT	Выход 6 канала управления
16	DR7 OUT	Выход 7 канала управления
17 71	DR8 OUT	Выход 8 канала управления
18	DR8 IN	Вход 8 канала управления
19	DR7 IN	Вход 7 канала управления
— : 20	V _{CC}	Напряжение питания 5 В

-СТРУКТУРНАЯ СХЕМА



262

KIONIEWNS PEMOHIA®


ВЫПОЛНЯЕМЫЕ ФУНКЦИИ


- 2 независимых канала
- Мостовое включение выходных каскадов

- ШИМ управление выходными каскадами
- Логические входные сигналы

СТРУКТУРНАЯ СХЕМА


–ЦОКОЛЕВКА





こうけい ひょうしょう しょうしょう HEHNE	BLIBA	$\Pi \cap \Omega$	
IIMUII			400

· - #· -	СИМВОЛ	НАЗНАЧЕНИЕ
1(6)	DR1A OUT	Выход 1 канала управления
(717)	GND	Общий
2 (18)	DR2A OUT	Выход 2 канала управления
(19)	n.c.	Не используется
3 (20)	E2	Внешний токоограничивающий резистор канала 2
4 (21)	SENS2	Вход контроля тока канала 2
(22)	n.c.	Не используется
5 (23)	DR2B OUT	Выход 2 канала управления
6 (710)	GND	Общий
7 (1117)	GND	Общий
8 (24)	DR20 IN	Вход логического сигнала управления 2 канала
9 (25)	DR21 IN	Вход логического сигнала управления 2 канала
10 (27)	PH2 IN	Вход логического сигнала переключения фазы 2 канала
11 (26)	VREF2	Опорное напряжение 2 канала
12 (28)	RC2	Цель лостоянной времени ШИМ 2 канала
13 (40)	V _{CC1}	Напряжение питания логических узлов 5 В
14 (41)	RC1	Цель постоянной времени ШИМ 1 канала
15 (43)	VREF1	Опорное напряжение 1 канала
16 (42)	PH1 IN	Вход логического сигнала переключения фазы 1 канала
17 (44)	DR11 IN	Вход логического сигнала управления 1 канала
18 (2934)	GND	Общий
19 (3539)	GND	Общий
20 (1)	DR10 IN	Вход логического сигнала управления 1 канала
21 (3)	DR1B OUT	Выход 1 канала управления
22 (4)	SENS1	Вход контроля тока канала 1
23 (5)	E1 .	Внешний токоограничивающий резистор канала 1
24 (2)	V _{CU2}	Напряжение питания выходных каскадов 45 В (максимум)
20 (20)	DR9 OUT	Выход 9 канала управления



263

ILIMKIONELIKS PEMOHTA

СХЕМА УПРАВЛЕНИЯ ДВИГАТЕЛЕМ ПОСТОЯННОГО ТОКА С ШИМ РЕГУЛЯТОРОМ :: UDN2916LB

ВЫПОЛНЯЕМЫЕ ФУНКЦИИ -


- 2 независимых канала
- Мостовое включение выходных каскадов
- ШИМ управление выходными каскадами
- Логические входные сигналы

_ЦОКОЛЕВКА —				
DR20 IN	1		24	Voca
DR21 IN	2		23	DR2B OUT
PH2 IN	3		22	SENS2
VREF2	4		21	E2
RC2	5		20	DR2A OUT
GND	6	- N	19	GND
GND	7		18	GND
Vcc1	8		17	DR1A OUT
RC1	9		16	E1
VREF1	10		15	SENS1
PH1 IN	11		14	DR1B OUT
DR11 IN	12		13	DR10 IN

— НАЗНАЧЕНИЕ ВЫВОДОВ -

••		11
#	СИМВОЛ	BNHBPAHEAH
1	DR20 IN	Вход логического сигнала управления 2 канала
2	DR21 IN	Вход логического сигнала управления 2 канала
3	PH2 IN	Вход логического сигнала переключения фазы 2 канала
4	VREF2	Опорное напряжение 2 канала
5	RC2	Цепь постоянной времени ШИМ 2 канала
6	GND.	Общий
7	GND	Общий
8	V _{CC1}	Напряжение питания логических узлов 5 В
9	RC1	Цель постоянной времени ШИМ 1 канала
10	VREF1	Опорное напряжение 1 канала
11	PH1 IN	Вход логического сигнала переключения фазы 1 канала
12	DR11 IN	Вход логического сигнала управления 1 канала
13	DR10 IN	Вход логического сигнала управления 1 канала
14	DR1B OUT	Выход 1 канала управления
15	SENS1	Вход контроля тока канала 1
16	E1	Внешний токоограничивающий резистор канала 1
17	DR1A OUT	Выход 1 канала управления
18	GND	Общий
19	GND	Общий
20	DR2A OUT	Выход 2 канала управления
21	£2	Внешний токоограничивающий резистор канала 2
22	SEN\$2	Вход контроля тока канала 2
23	DR2B OUT	Выход 2 канала управления
24	V _{CC2}	Напряжение питания выходных каскадов 45 8 (максимум)


СТРУКТУРНАЯ СХЕМА



UDN2936W


ВЫПОЛНЯЕМЫЕ ФУНКЦИИ

- Функция торможения
- Тепловая защита
- Контроль положения ротора двигателя



Г НАЗНАЧЕНИЕ ВЫВОДОВ -

#	СИМВОЛ	НАЗНАЧЕНИЕ
†	GND	[: Общий
2	COUT	Выход напряжения питания обмотки
3	B OUT	Выход напряжения питания обмотки
4	THS	Вход контроля перегрузки
5	BRAK	Вход сигнала торможения
6	DIR	Вход сигнала торможения
7	H3 IN	Вход сигнала датчика положения
B .	H2 IN	Вход сигнала датчика положения
9	H† IN	Вход сигнала датчика положения
10	V _{cc}	Напряжение питания 45 В (максимум)
11	A OUT	Выход напряжения питания обмотки
12	SENS	Вход контроля тока




265

LAKS PEMOHIA®

ДВУХКАНАЛЬНАЯ СХЕМА УЛРАВЛЕНИЯ ДВИГАТЕЛЯМИ ПОСТОЯННОГО ТОКА UDN2998W

ВЫПОЛНЯЕМЫЕ ФУНКЦИИ -

- 2 независимых канала
- Мостовое включение выходных каскадов
- ШИМ управление выходными каскадами
- Логические входные сигналы




- НАЗНАЧЕНИЕ ВЫВОДОВ ------

#	СИМВОЛ	HASHAHENE
1 ,	GND	Общий
2	PHA IN	Вход логического сигнала переключения фазы 1 канала
3	ENA	Вход сигнала разрешения канала 1
4	DR1A OUT	Выход 1 канала управления
5	E1	Внешний токоограничивающий резистор канала 1
6	DR2A OUT	Выход 1 канала управления
7	DR2B OUT	Выход 2 канала управления
8	E2	Внешний токоограничивающий резистор канала 2
9	DR1B OUT	Выход 2 канала управления
10	V _{cc}	Напряжение питания 50 В (максимальное)
11	ENB	Вход сигнала разрешения канала 2
12	PHB IN	Вход логического сигнала переключения фазы 2

канала

СТРУКТУРНАЯ СХЕМА






ДАТЧИК ХОЛЛА С ФИЛЬТРОМ СИГНАЛА ПЕРЕМЕННОГО ТОКА

UGN3059KA/60KA, UGS3059KA/60KA

ВЫПОЛНЯЕМЫЕ ФУНКЦИИ -

- Контроль скорости вращения
- Два электромагнитных датчика
- Фильтр сигнала датчика




-НАЗНАЧЕНИЕ ВЫВОДОВ

#	Символ	НАЗНАЧЕНИЕ
1	V _{cc}	Напряжение питания
2	H OUT	Выход сигнала датчика
3	GND	Общий

НАЗНАЧЕНИЕ ВЫВОДОВ

#	символ	назначение
4	FiL1	Внешняя цепь фильтра
5	FIL2	Внешняя цепь фильтра

СТРУКТУРНАЯ СХЕМА



267

THONEMOHIV

ВЫПОЛНЯЕМЫЕ ФУНКЦИИ

- Входы совместимы с TTL, DTL, MOS, CMOS
- Защита выходов


• Переключаемая мощность до 480 Вт

- ЦОКОЛЕВКА ———	K1 C1 B1 GND GND B2	1 4 16 C4 2 4 15 n.c. 3 4 14 B4 4 17 13 GND 5 14 6 17 13 GND 6 4 6 18 11 B3	K1 1 C1 2 B1 3 GND 4 GND 5 GND 6 GND 7 GND 7	20 C4 19 n.c. 18 B4 17 GND 16 GND 15 GND 14 GND	
	C2 K2	7 (65 °) 10 n.c. 8 () 9 C3	B2 8	13 B3 12 n.c.	
			K2 10	11 C3	

_	HEAH	АЧЕНИЕ ВЫВОДОІ	3
	AL.	OMMEN	

#	СИМВОЛ	НАЗНАЧЕНИЕ				
1 (1)	K 1	Катоды защитных диодов каскадов переключения				
2 (2)	C1	Вывод коллектора каскада 1				
3 (3)	B1	Вывод базы каскада 1				
4 (4,5)	GND	Общий				
5 (6, 7)	GND	Общий				
6 (8)	B2	Вывод базы каскада 2				
7 (9)	C2	Вывод коллектора каскада 2				
8 (10)	К2	Катоды защитных диодов каскадов переключения				
9 (11)	C3	Вывод коллектора каскада 3				
10 (12)	n.c.	Не используется				
f1 (13)	B 3	Вывод базы каскада 3				
12 (14, 15)	GND	Общий				
13 (16, 17)	GND	Общий				
14 (18)	B4	Вывод базы каскада 4				
15 (19)	n.c.	Не используется				
16 (20)	C4	Вывод коллектора каскада 4				

СТРУКТУРНАЯ СХЕМА



268

ONEWNI PEMOHIA®

В скобках приведены номера выводов для ULN2064LB, ULN2065LB

ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЬ НА ТРАНЗИСТОРАХ ДАРЛИНГТОНА . . ULN2068B/LB/69B/69LB


ВЫПОЛНЯЕМЫЕ ФУНКЦИИ

- Входы совместимы с TTL, DTL, MOS, CMOS
- Защита выходов

• Переключаемая мощность до 480 Вт

_ЦОКОЛЕВКА ————	_	<u> </u>						
				K1	1		20	C4
	K †	1 4	6 C 4	C1	2		19	B4
	C1	2 📲 🖆 ប	5 B4	B1	3		18	Vcc
	В1	3 4 💽 🕩 1	4 V _{CC}	GND	4	11 /=_ 361	17	GND
1	GND	4 4 2 1	3 GNI	D GND	5		16	GND
	GND	5 4 66 1	2 GNI					GND
	82	6 4 🖟 📆 🕩 1	1 B3	GND			14	GND
)	n.c.	7 1 6 1	D C3	B2			13	B3
	C2	8 4 1 3 9	K2	η _ι ς.				C3
				C5	10		11	K2

- НАЗНАЧЕНИЕ ВЫВОДОВ ——————————————————————————————————					
#	СИМВОЛ	НАЗНАЧЕНИЕ			
1 (1)	K1	Катоды защитных диодов каскадов переключения			
2 (2)	C1	Вывод коллектора каскада 1			
3 (3)	B1	Вывод базы каскада 1			
4 (4, 5)	GND	Общий			
5,(6, 7)	GND	Общий			
6 (8)	B2	Вывод базы каскада 2			
7 (9)	n.c.	Не используется			
8 (10)	C2	Вывод коллектора каскада 2			
9 (11)	K2	Катоды защитных диодов каскадов переключения			
10 (12)	C3	Вывод коллектора каскада 3			
11 (13)	B3	Вывод базы каскада 3			
12 (14, 15)	GND	Общий			
13 (16, 17)	GND	Общий			
14 (18)	V _{CC}	Напряжение питания 5 В			
15 (19)	B4	Вывод базы каскада 4			
16 (20)	C4	Вывод коллектора каскада 4			




.....ULN2429A

ВЫПОЛНЯЁМЫЕ ФУНКЦИИ

- Формирование сигналов индикации уровня жидкости
- Детектирование сигналов датчиков
- Температурная компенсация
- Защита от ВЧ шумов

ţ	druzpb 14 DETOUT
2	d ⊆ √b 13 V _{oc}
3	1 D 12 CDEC
4	IN DET
5	d N p 10 CDET
6	d ⊈ b s DETIN
7	d s RREF
	2 3 4 5

#	СИМВОЛ	НАЗНАЧЕНИЕ					
1	DET OUT	Выход детектора					
2	n.c.	Не используется					
3	GND	Общий					
4	GND	Общий					
5	COSC	Конденсатор генератора					
6	OSC OUT	Выход генеартора					
7	C OSC	Конденсатор генератора					
8	R REF	Опорный резистор генератора					
9	DET IN	Вход детектора					
10	CDET	Конденсатор детектора					
11	C DET	Конденсатор детектора					
12	C DEC	Развязывающий конденсатор					
13 j	V_{cc}	Напряжение питания 1016 В					
14	DET OUT	Выход детектора					



SHUMKMOME,

ВЫПОЛНЯЕМЫЕ ФУНКЦИИ

- Преобразование сигналов датчиков в сигналы индикации.
- Формирование сигнала включения сигнализации
- Защита от обратного напряжения и переходных процессов

-ЦОКОЛЕВКА

IND OUT 1 AL OUT COM1 IN1 2 COM2 IN2 COM1 IN2 3 COM2 IN1 GND IND OUT2

IND OUT1 **ULN2454L** COM1 IN1 COM1 IN2 3

GND 4


COM2 IN2 COM2 IN1

IND OUT2

AL OUT

-- НАЗНАЧЕНИЕ ВЫВОДОВ

#	СИМВОЛ	НАЗНАЧЕНИЕ
1	IND OUT 1	Выход 1 на индикатор
2	COM1 IN1	Вход 1 компаратора 1
3	COM1 IN2	Вход 2 компаратора 1
4	GND	Общий
5	IND OUT2	Выход 2 на индикатор
6	COM2 IN1	Вход 1 компаратора 2
7 :	COM2 IN2	Вход 2 компаратора 2
— ' B	AL OUT	Выход сигнала включения сигнализации /



интерфейс автомобильных индикаторов ULN2455A

ВЫПОЛНЯЕМЫЕ ФУНКЦИИ -

- Преобразование сигналов датчиков в сигналы индикации четырьмя компараторами
- Защита от обратного напряжения и переходных процессов


– ЦОКОЛЕВКА ——			
IND OUT I	1	đ	14 n.c.
COM1 IN1	2	d	☐ 13 COM4 IN2
COM1 IN2	3	€	Z D 12 COM4 IN1
IND OUT2	4	₫	NO OUT4
COM2 IN1	5	€	📆 🗗 10 COM3 IN2
COM2 IN2	6	Þ	D B COM3IN1
GND	7	4	LB IND OUT3
L		- —	

— НАЗНАЧЕНИЕ ВЫВОДОВ — — — —

#	СИМВОЛ	НАЗНАЧЕНИЕ
1	IND OUT1	Выход 1 на индикатор
2	COM1 IN1	Вход 1 компаратора 1
3	COM1 IN2	Вход 2 компаратора 1
4	IND OUT2	Выход 2 на индикатор
5	CÓM2 IN 1) Вход 1 компаратора 2
6	COM21N2	Вход 2 компаратора 2
7	GND	Общий

<u> </u>	СИМВОЛ	НАЗНАЧЕНИЕ
į	IND OUT3	Выход 3 на индикатор
_	COM3 INT	Вход 1 компаратора 3
- -	COM3 IN2	Вход 2 компаратора 3
-; - 	IND OUT4	Выход 4 на индикатор
<u> </u>	COM4 IN1	Вход 1 компаратора 4
;	COM4 IN2	Вход 2 компаратора 4
, -	n.c.	, Не используется

СТРУКТУРНАЯ СХЕМА



ULN38414

ВЫПОЛНЯЕМЫЕ ФУНКЦИИ

- Преобразование частоты сигналов РЧ АМ с помощью генератора и смесителя
- Детектирование сигналов ПЧ звука
- Автоматическая регулировка усиления
- Наличие детектора ошибок и остановки

ЦОКОЛЕВКА		
IFIN	1	Q 20 AGC OUT
CIFAMP	2	1 19 REG MIX
CIFAMP	3	1 18 RFIN
GND	4	C □ □ □ 17 AGC IN
TUO A M	5	4 a a a a a a a a a a a a a a a a a a a
V _{cc}	6	COSC 15 LOSC
IF IN	7	Q → P 14 OSC OUT
AMP OUT	8	Q 2 2 13 GND }
j V REG	9	CI » 12 WB AGC OUT
C DET	10	© 11 STOPOUT

H/	ASHAYEHU E	ВЫВОДОВ —
# '	СИМВОЛ	НАЗНАЧЕНИЕ
1	IF IN	Вход сигнала ПЧ
2	CIFAMP	Конденсатор усилителя сигнала ПЧ
3	C IF AMP	Конденсатор усилителя сигнала ПЧ
4	GND	Общий
_5 i	M A OUT	Выход монофонического сигнала звука
6	V _{cc}	Напряжение питания 1214.4 В
7	IF IN	Вход сигнала ПЧ
8	AMP OUT	Выход усилителя
9	V REG	Напряжение режима
10	C DET	Конденсатор детектора
11	STOP OUT	Выход сигнала детектора остановки
12	WB AGC OUT	Выход широкополосного сигнала АРУ
13	GND	Общий
14	OSC OUT	Выход сигнала генератора
15	LOSC	Индуктивность генератора
16	AMP IN	Вход усилителя
17	AGC IN	Вход напряжения АРУ
18	RFIN	Вход сигнала РЧ
19	REG MIX	Режим смесителя
20	AGC OUT	Выход схемы АРУ




ТАЙМЕР С ОБРАТНЫМ ОТСЧЕТОМ ПОДАЧИ ЭНЕРГИИ (РЕГУЛЯТОР ЗАЖИГАНИЯ) : ULQ2436M

– ВЫПОЛНЯЕМЫЕ ФУНКЦИИ

- Цифровой отсчет подачи энергии на регулятор зажигания во временном диапазоне от 2.5 до 5 мин.
- Возможность организации пауз внутренней логикой
- Внутренний стабилизирующий регулятор

RCOSC 1 Ф 7 п.с. OUT 3 Ф 5 VREG

#	СИМВОЛ	НАЗНАЧЕНИЕ
1	RC OSC	RC цепь генератора лилы
2	GND	Общий
3	OUT	Выход на катушку зажигания
4	FF IN	Вход триггера
5	V REG	Регулируемое напряжение питания
6	n.c.	Не используется
7	п.с.	Не используется
8 	MS IN	Вход выбора режима



272

INS PEMOHIA®

SHIJMKNOUE/JMS

ULN3845A

ВЫПОЛНЯЕМЫЕ ФУНКЦИИ

- Усиление и детектирование сигналов РЧ и шумов
- Задержка продетектированного сигнала звука
- Коммутация прохождения сигналов звука и ПЧ

REIN C BP REBIAS C AGC R DEL R A OS C A OS A OUT1 A IN1	1
---	---

– НАЗНАЧЕНИЕ ВЫВОДОВ

#	СИМВОЛ	НАЗНАЧЕНИЕ		
1	REIN	Вход сигнала РЧ		
2	C BP	Шунтирующий конденсатор		
3	RF BIAS	Смещение уровня сигнала РЧ		
4	CAGC	Конденсатор АРУ сигнала РЧ		
5	R DEL	Резистор схемы задержки сигнала звука		
6	RAOS	Резистор ждущего мультивибратора в канале сигнала звука		
7	CAOS	Конденсатор ждущего мультивибратора в канале сигнала звука		
8	A OUT1	Выход 1 сигнала звука		
9 !	A IN1	Вход 1 сигнала звука		

#	СИМВОЛ	ANHEAHEAH			
10	A IN2	Вход 2 сигнала звука			
11	A OUT2	Выход 2 сигнала звука			
12	CPD	Конденсатор пикового детектора и детектора шумо			
13	R RF OS	Резистор ждущего мультивибратора в канале сигнала РЧ			
14	GND	Общий			
15	RF GH	Вывод с высоким уровнем ключа сигнала РЧ			
16	RF GL	Вывод с низким уровнем ключа сигнала РЧ			
17	n.c.	Не используется			
18	-Vcc	Напряжение питания 1214.5 В			

273

СТРУКТУРНАЯ СХЕМА




СХЕМА ПОДАВЛЕНИЯ ШУМОВ АВТОМОБИЛЬНОГО АМ ПРИЕМНИКА

ВЫПОЛНЯЕМЫЕ ФУНКЦИИ ---

- Усиление и детектирование сигналов РЧ и шумов
- Задержка продетектированного сигнала звука
- Коммутация прохождения сигналов звука и ПЧ

-ЦОКОЛЕВКА RF IN CBP RF BIAS **AFGL** CAGC AF GH 13 12 GND RDEL 5 RAOS 6 RRFOS CAOS 10 CPD A OUT

— НАЗНАЧЕНИЕ ВЫВОДОВ

СТРУКТУРНАЯ СХЕМА


#	СИМВОЛ	HEAHEAH		
1	REIN	Вход сигнала РЧ		
2	C BP	Шунтирующий конденсатор		
3	RF BIAS	Смещение уровня сигнала РЧ		
4	C AGC	Конднесатор АРУ сигнала РЧ		
5	R DEL	Резистор схемы задержки сигнала звука		
6	RAOS	Резистор ждущего мультивибратора в канале сигнала звука		
7	CAOS	Конденсатор ждущего мультивибратора в канале сигнала звука		
8	A OUT	Выход сигнала звука		


— НАЗНАЧЕНИЕ ВЫВОДОВ

#	СИМВОЛ	НАЗНАЧЕНИЕ			
9	A IN	Вход сигнала звука			
10	CPD	Конденсатор пикового детектора и детектора шумов			
11	RRFOS	Резистор ждущего мультивибратора в канале сигнала РЧ			
12	GND	Общий			
13	RF GH	Вывод с высоким уровнем ключа сигнала РЧ			
14	RF GL	Вывод с низким уровнем ключа сигнала РЧ			
15	n.c.	Не используется			
16	V _{CC}	Напряжение литания 1214.5 В			

274

TONIETINE PEMORIA





УЗКОПОЛОСНАЯ ЧМ ПН СИСТЕМА ДЛЯ АВТОМОБИЛЬНЫХ ПРИЕМНИКОВ


.НАЗНАЧЕНИЕ ВЫВОЛОВ -- --

- Преобразование сигналов частоты ПЧ1 в ПЧ2
- Демодуляция сигнала ПЧ2
- Бесшумная настройка

- АНАЛОГ -

MC3359P

8



#	СИМВОЛ	НАЗНАЧЕНИЕ
1	QROSC	Кварцевый резонатор генератора
2	COSC	Конденсатор генератора
3	IF2 OUT	Выход сигнала ПЧ 2
4	V _{cc}	Напряжение питания
5	IF2 IN	Вход сигнала ПЧ 2
6	IF BP	Шунтирующий конденсатор усилителя сигнала ПЧ
7	C DEC	Развязывающий конденсатор

LC контур демодулятора

Развязывающий конденсатор


- INOTIA IEITIE BBIBOAGB					
#	СИМВОЛ НАЗНАЧЕНИЕ				
10	A OUT	Выход сигнала 34			
11	AFC OUT	Выход сигнала АПЧ			
12	AMP IN	Вход усилителя			
13	AMP OUT	Выход усилителя			
14	SQIN	Вход схемы бесшумной настройки			
15	SCAN CTL	Вход управления настройки			
16	SQ OUT	Выход схемы бесшумной настройки			
17	GND	Общий			
18	IF1 IN	Вход сигнала ПЧ 1			

— НАЗНАЧЕНИЕ ВЫВОЛОВ ——————

СТРУКТУРНАЯ СХЕМА


LC DEM

C DEC



выполняемые функции

- Преобразование РЧ сигнала в сигнал ПЧ
- Детектирование сигнала ПЧ
- Усиление сигнала 34
- Блокировка сигнала 34



– НАЗНАЧЕНИЕ ВЫВОДОВ –

#	СИМВОЛ	HASHAYEHNE
1	AIN	Вход сигнала 34
2	C DEC	Развязывающий конденсатор
3	GND	Общий
4	A OUT	Выход усиленного сигнала 34
5	Vcc	Напряжение питания
6	NA IN	Вход усилителя шумов
7	NA OUT	Выход усилителя шумов
8 .	MUTE IN	Вход блокировки
9 ;	GND	Общий


— НАЗНАЧЕНИЕ ВЫВОДОВ –

#	СИМВОЛ	НАЗНАЧЕНИЕ
10	REIN	Вход сигнала РЧ
11	MIX OUT	Выход смесителя
12	COSC	Конденсатор генератора
13	QR OSC	Кварцевый резонатор генератора
14	C DEC	Развязывающий конденсатор
15	IF IN	Вход сигнала ПЧ
16	C DEC	Развязывающий конденсатор
17	LC QD	LC контур квадратурного детектора
18	DET OUT	Выход детектора

276




-СТРУКТУРНАЯ СХЕМА



- ВЫПОЛНЯЕМЫЕ ФУНКЦИИ
- Интерфейс микропроцессора формирования сигналов распределения вспышек (EST), катушки зажигания и электромагнитного адаптера
- Формирование сигнала частоты и фазы и подача его на EST
- Наличие режима шунтирования
- Формирование постоянного тока управления через катушку зажигания

ЦОКОЛЕВКА




PICKUP-	1		16	PICKUP+
BIAS	2		15	RC TACH
GND	3		14	C DW
VCC	4		13	ESTIN
IGN OUT	5	## \$ ##	12	REFOUT
CS IN	6		11	BP IN
GND	7	,	10	n.c.
n.c.	8		9	n.c.

— НАЗНАЧЕНИЕ ВЫВОДОВ

#	СИМВОЛ	НАЗНАЧЕНИЕ
1(1)	PICKUP-	Отрицательный вход адаптера
2(2)	BIAS	Смещение уровня
3 (3)	GND	Общий
4 (4)	Vcc	Напряжение питания
5 (5)	IGN OUT	Выход на катушку зажигания
6 (6)	CSIN	Вход установки токовой чувствительности
7 (7)	GND	Общий

#	СИМВОЛ	НАЗНАЧЕНИЕ
3 (8)	n.c.	Не используется
9 (11)	BPIN	Вход режима шунтирования
0 (12)	REF OUT	Выход опорной формы волны
1 (13)	EST IN	Вход
2 (14)	C DW	Конденсатор задержки срабатывания
3 (15)	RC TACH	RC цепь тахометра
4 (16)	PICKUP+	Положительный вход адаптера

*) В скобках указаны выводы микросхемы ULQ2460LW. Ее выводы 9 и 10 не используются.




277

SHUMKJONEJNS PEMOHTA

ВЫПОЛНЯЕМЫЕ ФУНКЦИИ -

- Ограничение выходного тока
- Защита по напряжению
- Тепловая защита




— НАЗНАЧЕНИЕ ВЫВОДОВ ------

#	СИМВОЛ	НАЗНАЧЕНИЕ	
1	GND	Общий	
: 2	LEN "	Вход сигнала разрешения захвата	
3	V _{CC1}	Напряжение питания выходного каскада	
4	DROUT	Выход ключевого каскада	

НАЗНАЧЕНИЕ ВЫВОДОВ

#	СИМВОЛ	НАЗНАЧЕНИЕ		
5	V _{CC2}	Напряжение питания		
6	DRIN	Вход сигнала управления		
7	F8	Выход сигнала обратной связи		


СТРУКТУРНАЯ СХЕМА






ВЫПОЛНЯЕМЫЕ ФУНКЦИИ ------

- Ограничение выходного тока
- Защита по напряжению
- Формирование сигнала диагностики
- Тепловая защита



НАЗНАЧЕНИЕ ВЫВОДОВ -----СИМВОЛ **ANHAPAHEAH** GND Общий 2 V_{CC1} Напряжение питания выходного каскада 3 DR OUT Выход ключевого каскада DR IN Вход сигнала управления DIAG Выход сигнала диагностики




280



MMS PEMOHIA

СХЕМА УПРАВЛЕНИЯ ИНЖЕКТОРОМ VB921Z/ZFI/ZV/ZVFI

- Ограничение выходного тока
- Защита по напряжению
- Тепловая защита



назначение выводов

#	СИМВОЛ	НАЗНАЧЕНИЕ
1	DRIN	Вход сигнала управления
2	DR QUT	Выход ключевого хаскада
3	GND	Общий




СХЕМА УПРАВЛЕНИЯ

VNO2N/05N

ВЫПОЛНЯЕМЫЕ ФУНКЦИИ -

- Ограничение выходного тока
- Защита по напряжению
- Тепловая защита

— НАЗНАЧЕНИЕ ВЫВОДОВ

#	СИМВОЛ	НАЗНАЧЕНИЕ	
1	GND	Общий	
2	DRIN	Вход сигнала управления	
3	V _{CC}	Напряжение питания	
4	STAT	Выход сигнала подтверждения	
5	DR OUT	Выход ключевого каскада	

ЦОКОЛЕВКА



- 5 DROUT
- 4 STAT
- 3 V_{CC}
- 2 DRIN
- 1 GND



- 5 DRIOUT
- 4 STAT
- 3 V_{CC} 2 DRIN
- 1 GND

- 5 DROUT
- 4 STAT
- 3 V_{CC}
- 2 DRIN
- 1 GND

СТРУКТУРНАЯ СХЕМА







СХЕМА УПРАВЛЕНИЯ


VNO3N/Q6N


ВЫПОЛНЯЕМЫЕ ФУНКЦИИ

- Ограничение выходного тока
- Защита по напряжению
- Тепловая защита

#	СИМВОЛ	1 HA3HA4EHNE	
†	GND	Общий	
2	DRIN	Вход сигнала управления	
3	_ V _{cc}	Напряжение питания	
4	STAT	Выход сигнала подтверждения	
5	DR OUT	Выход ключевого каскада	








ВЫПОЛНЯЕМЫЕ ФУНКЦИИ


- Контроль состояния выходных каскадов
- Защита по напряжению
- Тепловая защита

- НАЗНАЧЕНИЕ ВЫВОДО Е	3
------------------------------	---

ļ		
#	СИМВОЛ	НАЗНАЧЕНИЕ
1_1_	GND	Общий
2	DRIN	Вход управления
3	Vcc	Напряжение питания
4	DIAGN	Выход сигнала диагностики
5	DR OUT	Выход напряжения управления



СТРУКТУРНАЯ СХЕМА





CXEMA YIIPABIIEHUR

ВЫПОЛНЯЕМЫЕ ФУНКЦИИ

- Контроль состояния выходных каскадов
- Защита по напряжению
- Тепловая защита

ЦОКОЛЕВКА

DR OUT DRIOUT 2 n.c. 3

(TT DROUT 4 DROUT 5

- 10 n.c.
- n.c. DIAGN
- DR IN
- 6 GND

#	СИМВОЛ	НАЗНАЧЕНИЕ
1	DROUT	Выход напряжения управления
1	DROUT	Выход напряжения управления
3	n.c.	Не используется
4	DR OUT	Выход напряжения управления
آ ڌ	DR OUT	Выход напряжения управления
3	GND	Общий
7	DR IN	Вход управления
3	DIAGN	Выход сигнала диагностики
9	n.c.	Не используется
10	n.c.	Не используется

СТРУКТУРНАЯ СХЕМА





СХЕМА УПРАВЛЕНИЯ

ВЫПОЛНЯЕМЫЕ ФУНКЦИИ --

- Контроль состояния выходных каскадов
- Защита по напряжению
- Тепловая защита


- НАЗНАЧЕНИЕ ВЫВОДОВ СИМВОЛ # HASHAYEHNE GND Общий DR IN 2 Вход управления 3 V_{CC} Напряжение питания STAT 4 Выход сигнала состояния DR OUT Выход напряжения управления

ЦОКОЛЕВКА









- 5 DROUT STAT
- 3 V_{CC} 2 DRIN

GND

СТРУКТУРНАЯ СХЕМА







СХЕМА УПРАВЛЕНИЯ


ВЫПОЛНЯЕМЫЕ ФУНКЦИИ


- Контроль состояния выходных каскадов
- Защита по напряжению
- Тепловая защита

HA3HA4EHNE	выводо!	В
-------------------	---------	---

#	СИМВОЛ	НАЗНАЧЕНИЕ
1	GND	Общий
2	DR IN	Вход управления
3	V _{cc}	Напряжение питания
4	STAT	Выход сигнала состояния
5	DR OUT	Выход напряжения управления









ВЫПОЛНЯЕМЫЕ ФУНКЦИИ

- Контроль состояния выходных каскадов
- Защита по напряжению
- Тепловая защита

– НАЗНАЧЕНИЕ ВЫВОДОВ ——————————————————————————————————			
#	СИМВОЛ	НАЗНАЧЕНИЕ	
1	GND	Общий	
2	DR IN	Вход управления	
3	V _{cc}	Напряжение питания	
4	STAT	Выход сигнала состояния	
5	DR OUT	Выход напряжения управления	



СТРУКТУРНАЯ СХЕМА



286

FLMS PEMOHIA

ВЫПОЛНЯЕМЫЕ ФУНКЦИИ

- Контроль состояния выходных каскадов
- Защита по напряжению
- Тепловая защита

ЦОКОЛЕВКА

GND 1 GND 2 n.c. 3

GND 4 GND 5

10 n.c.

 V_{CC} STAT

n.c.

DR IN

- НАЗНАЧЕНИЕ ВЫВОДОВ СИМВОЛ НАЗНАЧЕНИЕ Общий GND **GND** Общий 3 Не используется n.c. GND Общий Общий GND Вход управления 6 DR IN Выход сигнала состояния STAT $V_{\rm CC}$ Напряжение питания

Не используется

Не используется

П.C.

n.c.

10

СТРУКТУРНАЯ СХЕМА $\varphi\,v_{\varphi c}$ TAB **VN121SP** СХЕМА КОНТРОЛЯ состояния ВЫХОДНОГО КАСКАДА СХЕМА КОНТРОЛЯ ПЕРЕГРУЗКИ **CXEMA БЛОКИРОВКИ CXEMA** CXEMA контроля **УПРАВЛЕНИЯ** СХЕМА ТЕПЛОВОЙ ЗАЩИТЫ VN121SPB

287



ΠÇ